

# XMUSIC



## SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE TWS700x\*

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

\* oznacza kolor urządzenia.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **XMUSIC**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZE-STRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## GŁÓWNE CECHY

- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
- Odbieranie i rozłączanie rozmów oraz regulacja głośności poprzez dotykowy panel znajdujący się na słuchawkach.
- Komfortowe i wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Czuły mikrofon.

## SPECYFIKACJA

Bluetooth:	5.0 HFP; HSP; A2DP; AVRCP; SPP; PBAP
Zasięg Bluetooth:	do 10 metrów na otwartej przestrzeni
Średnica membrany:	6 mm
Głośność:	95 dB±3 dB
Pasma przenoszenia:	20 Hz-20 kHz
Impedancja głośników:	16 Ω
Czułość mikrofonu:	-42 dB±3 dB
Czas ładowania:	do 2 godzin
Bateria litowo-polimerowa słuchawek:	3.7 V, 35 mAh
Bateria litowo-polimerowa etui:	3.7 V, 300 mAh
Prąd ładowania:	5V, 1A
Czas pracy:	do 4 godzin

## UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

- Jeżeli używany zestaw powoduje dyskomfort dla Twoich uszu, należy przestać go używać.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z zestawu słuchawkowego i starać się robić przerwy co 15 minut.
- Jeżeli zestaw słuchawkowy jest używany przy wysokim poziomie głośności, może nastąpić trwała utrata słuchu. Z tego względu głośność powinna być zawsze ustawiona na bezpiecznym poziomie.
- Nie należy skręcać ani ciągnąć za elementy zestawu słuchawkowego.
- Nie należy rzucać zestawem słuchawkowym ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować zestawu słuchawkowego.

## ŁADOWANIE ETUI

1. Przed przystąpieniem do ładowania należy wyłączyć słuchawki.
2. Podłącz etui do portu USB za pomocą dołączonego do zestawu kabla ładującego. Podczas ładowania kontrolka LED świeci kolorem białym.
3. Po zakończeniu ładowania urządzenie wyłączy się, a biała kontrolka LED zgaśnie.
4. Stan naładowania etui wskazuje wyświetlacz znajdujący się na jego środku.

## ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Włóż słuchawki douszne do skrzynki ładującej, aby je naładować. Podczas procesu ładowania, na cyfrowym wyświetlaczu pokazuje się stopień naładowania w %. Etui ładujące posiada dwa gniazda ładowania odpowiednio dla lewej i prawej słuchawki. Czerwone światło na słuchawkach dousznych będzie zawsze włączone w trakcie ładowania, aby wskazać stan naładowania słuchawek dousznych wyjmij jedną ze słuchawek z etui ładującego a następnie je włóż. Wskaźnik procentowy w etui pokaże w ilu procentach naładowana jest słuchawka.

Gdy słuchawki douszne będą w pełni naładowane, dioda zgaśnie. Jeśli odłożysz słuchawki do etui i nie możesz rozpocząć ładowania, naładuj etui.

**UWAGA! PRZY PIERWSZYM UŻYCIU NALEŻY WYJAĆ TAŚMĘ IZOLACYJNĄ Z POJEMNIKA NA BATERIE, PODŁĄCZYĆ ŁADOWARKĘ DO ETUI ZA POMOCĄ PRZEWODU TYPU USB-C.**

Słuchawki do ładowania należy odłożyć do etui, aby piny etui dotykały stykowników w słuchawkach, w przeciwnym razie słuchawki nie zostaną naładowane.



## PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po podniesieniu słuchawki z etui ładującego, słuchawki automatycznie przechodzą w tryb standby. Po wyjęciu z etui słuchawki na początku „migają” na przemian światłem niebieskim a po czasie niebieskim i czerwonym. Przytrzymaj przycisk funkcyjny znajdujący się na słuchawce, przez ok. 2 sekundy, aby je włączyć.

Po odłożeniu słuchawek do etui wyłączą się one automatycznie i przejdą w stan ładowania, podświetli się czerwona dioda informująca o ładowaniu. Jeżeli słuchawki nie są odkładane do etui, należy przytrzymać przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, nastąpi wyłączenie słuchawek, o czym zostaniemy poinformowani 3-krotnym mignięciem diody LED.

## Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć słuchawki TWS700x należy wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny w prawej słuchawce do momentu aż usłyszysz komunikat głosowy „Power on”, informujący o włączeniu urządzenia.

Aby wyłączyć należy wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny do momentu aż usłyszysz komunikat głosowy „Power off”, informujący o wyłączeniu urządzenia.

## Parowanie urządzeń

1. Po włączeniu, słuchawki automatycznie przechodzą w stan parowania o czym informuje komunikat głosowy. Naprzemiennie będą świecić niebieska i czerwona dioda.

### **UWAGA! FUNKCJA BLUETOOTH W URZĄDZENIU BĘDĄCYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU MUSI BYĆ WŁĄCZONA.**

2. Z listy dostępnych urządzeń Bluetooth należy wybrać i potwierdzić nazwę zestawu TWS700x. Po prawidłowym parowaniu usłyszysz komunikat „Connected Successfully” informujący o tym, że proces parowania zakończył się sukcesem. Po prawidłowym połączeniu zaczną świecić pulsacyjnie niebieska dioda.

## Odtwarzanie muzyki, zmiana utworu, ściszenie, zgłoszenie

Gdy muzyka jest w stanie odtwarzania, naciśnij krótko przycisk funkcyjny, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, aby kontynuować odtwarzanie wciśnij powtórnie przycisk funkcyjny. Aby zmienić utwór na następny, naciśnij dwukrotnie prawy przycisk funkcyjny. W celu zmiany na poprzedni utwór, kliknij dwukrotnie przycisk funkcyjny w lewej słuchawce.

W celu zgłoszenia muzyki, kliknij trzykrotnie prawy przycisk funkcyjny, aby zmniejszyć głośność, kliknij trzykrotnie przycisk funkcyjny w lewej słuchawce.

## Odbieranie, rozłączanie, odrzucanie połączenia przychodzącego

W momencie gdy nadejdzie połączenie, naciśnij krótko prawy przycisk funkcyjny, aby odebrać telefon. Podczas rozmowy, aby zakończyć połączenie, naciśnij jeden raz prawy przycisk funkcyjny, aby odłożyć słuchawkę. W chwili nadejścia połączenia przychodzącego, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

## Przechowywanie i ochrona zestawu słuchawkowego TWS700x

Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść go w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie narażaj zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgoci, deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozwalaj na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

## Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Nie używaj zestawu słuchawkowego podczas jazdy samochodem lub rowerem, przechodząc przez ulicę albo robiąc cokolwiek innego, co wymaga pełnego skupienia uwagi. Takie postępowanie może doprowadzić do wypadku i obrażeń a nawet śmierci.

Urządzenie posiada niewielkie części, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci – istnieje zagrożenie zadławieniem.

### **OSTRZEŻENIE !**

**ABY UNIKAĆ EWENTUALNYCH USZKODZEŃ SŁUCHU, NIE NALEŻY PODCZAS ODTWARZANIA SŁUCHAĆ MUZYKI O WYSOKIM POZIOMIE GŁOŚNOŚCI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.**

## RESET URZĄDZENIA

Jeżeli słuchawki nie łączą się z telefonem lub łączy się tylko jedna ze słuchawek, należy w tym celu wykonać reset urządzenia.

1. W opcjach Bluetooth telefonu komórkowego rozłącz się z zestawem słuchawkowym TWS700.
2. Naładuj etui oraz słuchawki do 100%.
3. Wyciągnij słuchawki z etui.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski dotykowe w dwóch słuchawkach jednocześnie przez 8 sekund, aż czerwona dioda w obu słuchawkach zaświeci się przez 3 sekundy a następnie automatycznie zgaśnie.
5. Po resecie, włóż słuchawki do etui ładującego, a następnie wyjmij obie słuchawki, aby ponownie połączyć je przez Bluetooth z telefonem.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki Bluetooth TWS700x.
- Dodatkowe wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Przewód ładujący USB Typ-C oraz etui.
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.

## UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

### DEKLARACJA

**ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki bezprzewodowe TWS700x są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:**

[www.artdom.net.pl/deklaracja/TWS700x/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/TWS700x/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.



## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**



XMUSIC