

Garett Kids Sun Pro 4G



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Kids Sun Pro 4G

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych substancji stymulujących do czyszczenia produktu.

! Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.

OPIS PRODUKTU



1. Dotykowy wyświetlacz
2. Slot na kartę Nano SIM
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Aparat/kamera
5. Latarka
6. Zestaw czujników pomiarowych
7. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie/SOS)
8. Magnetyczny port ładowania
9. Wymienny pasek

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Nano SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące wymagania:
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego).
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania).
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywny blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN. Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem).
 - Karta musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

! Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletek mogą nie działać w urządzeniu.

INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności wykręć śrubki mocujące zaślepkę portu karty Nano SIM(2) znajdującą się z lewej strony zegarka.
2. Zdemontuj zaślepkę, a następnie umieść kartę w stronę wyświetlacza oraz nacietym rogami karty w stronę slotu.
3. Prawidłowo zamontowana karta SIM wyda charakterystyczny dźwięk - „klik”. Aby wyjąć kartę, delikatnie popchnij ją w stronę slotu do momentu, aż usłyszysz „klik”. Karta SIM samoczynnie zostanie wypchnięta przez mechanizm.
4. Należy przykręcić z powrotem zaślepkę, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie i lokalizację śrubek

! Kartę SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.

OBSŁUGA


Włączanie/wyłączanie
Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(7) przez około 3 sekundy. Aby wyłączyć, przejdź do zakładki Ustawienia>Wyłącz.
! W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu
Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu oraz przycisku dotykowego, a także przycisku funkcyjnego.


INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Garrett Tracker. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarce sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.

Android



iOS



ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się z stykami kabla ładującego. Następnie podłącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**

Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

Nawigacja

Przesuń w prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie dotykowego przycisku powrotu(3) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu, natomiast naciśnięcie przycisku funkcyjnego(7) przenosi do ekranu głównego. Przesuń w lewo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do App Market - menu instalacji dodatkowych aplikacji na smartwatchu. Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd wybranych funkcji smartwatcha, a po przesunięciu w prawo podgląd ostatnich powiadomień.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do menu ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

INSTALACJA

3. Należy odczekać do momentu, aż pojawi się zasięg GSM (ikona -||||) oraz połączenie z internetem (podświetlona ikona -4G). Są konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Po upływie minuty, gdy nie pojawią się wymienione wartości, należy upewnić się, że karta SIM spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi oraz zegarek znajduje się w miejscu, gdzie jest w stanie nawiązać kontakt z siecią. Warto również wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek (Ustawienia>Wyłącz). Gdy zasięg GSM się już pojawi, a połączenie z internetem nadal nie będzie dostępne (brak podświetlenia ikony - 4G), może oznaczać to brak poprawnej konfiguracji APN, której dokonuje się poprzez ustawienia w zegarku, opisane w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.
4. Gdy połączenie z internetem jest aktywne, należy przejść do kolejnego etapu, jakim jest instalacja aplikacji Garrett Tracker na telefonie. Menu główne smartwatcha opisane jest w dalszej części instrukcji. Pełną funkcjonalność urządzenia uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji zegarka poprzez aplikację Garrett Tracker.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy przycisku funkcyjnego(7).
2. Po uruchomieniu zegarka pojawi się ekran główny wyświetlający godzinę oraz datę. Przesuwając palcem w dół po ekranie głównym lub menu wyświetli się: połączenie z internetem, zasięg GSM, sygnał WiFi, poziom naładowania baterii.

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Uruchom aplikację Garrett Tracker.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję Rejestracja.
4. W pierwszym polu wprowadź swój adres e-mail, który będzie służył jako login do aplikacji.

REGISTRACJA

5. Następnie przepisz kod weryfikacyjny z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
6. W ostatnim polu wprowadź swoje hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane logowania w aplikacji. Hasło może składać się z 6 - 12 znaków. Polskie znaki oraz znaki specjalne są niedozwolone.
7. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij Rejestracja.

- 4G** - połączenie z internetem
- ||||** - zasięg GSM
- zasięg WiFi
- 69%** - poziom naładowania baterii

WYKORZYSTANIE APLIKACJI

13. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij OK i zyskaj pełną funkcjonalność urządzenia oraz aplikacji Garrett Tracker.
- ! Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**
- ! W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

APLIKACJA GARETT TRACKER

- Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka. W dymku nad pinezką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (GPS/LBS/WIFI), adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oraz poziom naładowania baterii w zegarku.
- **Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund), krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) oraz zdjęć.
 - **Geo ogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać.

UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymogi opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w dalszej części instrukcji - **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

Dane personalne

- Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij +, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to środek geo ogrodzenia. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (maks. 2 km).
- **Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.
 - **Lista urządzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja Przełącznik pozwala przełączyć urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz Edycja>Usun.
 - **Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.
 - **Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.
 - **Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.
 - **Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.
 - **Lokalizacja urządzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych w aplikacji urządzeń.
 - **Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązanymi urządzeniami.
 - **Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji: numerów SOS (maks. 3), Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.

Menu podręczne

- Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:
- **Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dotrzeć do zegarka.
 - **Plan lekcji:** Konfiguracja planu lekcji, który można wyświetlić na zegarku w zakładce Nauka>Plan lekcji.
 - **Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcie za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.
 - **Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.
 - **Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem.

Geogramy

- Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji: numerów SOS (maks. 3). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.

