



MAD DOG



MYSZ GAMINGOWA

GM515

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

GM515

GAMING MOUSE

Operating Manual
& Warranty Terms

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy ingerować we wnętrzu urządzenia, dokonywać prób samodzielnej naprawy ani modyfikacji.
2. Urządzenie nie jest zabawką i należy je chronić przed dziećmi.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
5. Należy chronić urządzenie przed nadmiernym nasłonecznieniem, wilgocią, nie należy używać w pomieszczeniach o podwyższonym zapyleniu, zanieczyszczeniu powietrza.
6. Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

OPIS PRZYCISKÓW

1. Lewy
2. Prawy
3. Środkowy/Scroll
4. DPI
5. Przełącznik RGB
6. Podświetlenie LED RGB
7. Tylny
8. Przedni



INSTALACJA

- Podłącz złącze USB do portu USB w komputerze. Komputer automatycznie wykryje urządzenie i dobierze sterowniki.
- Oprogramowanie można pobrać za pomocą kodu QR lub na <https://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



SPECYFIKACJA

- **Sensor:** INSTANT A825
- **Przyciski:** 7
- **Przełączniki lewy i prawy:** Omron
- **Poziomy DPI:** 6: 1200, 2400, 4800, 6400, 9600, 12800
- **Maks. przyśpieszenie:** 20 G
- **Szybkość sensora:** 1,52 m/s
- **Ilość trybów podświetlenia:** 11
- **Oprogramowanie:** Tak
- **Długość przewodu:** 2 m
- **Profil:** praworęczny
- **Podświetlenie:** LED RGB

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz GM515
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie ze złączem USB
- Windows, Mac OS

ZMIANA DPI

W celu zmiany rozdzielczości DPI naciśnij przycisk DPI.

ZMIANA TRYBU PODŚWIETLENIA

Naciśnij przełącznik RGB. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę trybu podświetlenia LED RGB. Ustawienia parametrów koloru oraz szybkości można zmieniać za pomocą oprogramowania.

UWAGI DO UŻYTKOWANIA

- Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
- Urządzenia nie należy narażać na wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć wpływ na prawidłową pracę urządzenia
- Należy unikać nagłych zmian temperatur otoczenia. Po zmianie otoczenia należy odczekać około 30 minut przed podłączeniem urządzenia do komputera

CZYSZCZENIE

- Przetrzyj obudowę delikatnie zwilżoną ściereczką

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE. DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ WODY ANI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Nieprawidłowo podłączona wtyczka do złącza w komputerze.	Podłącz prawidłowo wtyczkę do złącza w komputerze.
	Komputer nie pobrał sterownika urządzenia.	Podłącz wtyczkę przewodu do złącza w komputerze i poczekaj, aż komputer pobierze sterownik urządzenia.
Kursor myszy porusza się bardzo szybko lub bardzo wolno.	Ustawiona została zbyt wysoka lub zbyt niska rozdzielczość DPI.	Naciśnij przycisk DPI aby zmienić ustawienia rozdzielczości DPI.
Kursor myszy nie porusza się.	Otwór optyczny na spodzie myszy jest zabrudzony.	Wyczyść spód myszy.
	Faktura powierzchni, na której pracuje mysz jest zbyt gładka i uniemożliwia prawidłową pracę.	Zmień powierzchnie roboczą myszy lub zastosuj podkładkę pod mysz.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MYSZKI KOMPUTEROWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA:

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Do not tamper with the interior of the device, attempt to repair or modify it yourself.
2. The device is not a toy, it should be stored away from children.
3. Do not use the device near sources of heat.
4. Do not immerse the device in water nor in other liquids.
5. Protect the device from excessive sunlight, moisture, do not use it in rooms with increased dustiness, air pollution.
6. Do not wrap the power cord around the device.

BUTTON DESCRIPTION

1. Left
2. Right
3. Middle/Scroll
4. DPI
5. RGB Switch
6. LED RGB backlight
7. Rear
8. Front



INSTALLATION

- Connect the USB connector to the USB port of your computer. The computer will automatically detect the device and select the drivers.
- The software can be downloaded via the QR code or at <https://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje>



SPECIFICATION

- **Sensor:** INSTANT A825
- **Buttons:** 7
- **Left and right switches:** Omron
- **DPI levels:** 6: 1200, 2400, 4800, 6400, 9600, 12800
- **Max. acceleration:** 20 G
- **Sensor speed:** 1,52 m/s
- **Number of backlight modes:** 11
- **Software:** Yes
- **Cable length:** 2 m
- **Profile:** right-handed
- **Backlight:** LED RGB

PACKAGE CONTENTS

- GM515 Mouse
- Manual and warranty conditions

REQUIREMENTS

- PC or USB device
- Windows, Mac OS

CHANGING DPI

To change the resolution, press the DPI button.

CHANGING THE BACKLIGHT MODE

Press the RGB switch. Each press will change the RGB LED backlight mode. Parameter settings for colour and resolution can be changed using the software.

NOTES CONCERNING USE

- The product should only be used as intended
- Do not expose the device to moisture, dust and other contaminants that may affect the correct operation of the device
- Avoid abrupt changes in ambient temperature. After changing environment, wait about 30 minutes before connecting the device to the computer

CLEANING

- Wipe the housing with a lightly dampened cloth

PLEASE NOTE! DO NOT IMMERSE THE DEVICE IN WATER. DO NOT USE WATER OR CHEMICALS FOR CLEANING.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The device does not start.	Incorrectly connected plug to the computer connector.	Connect the plug to the connector on the computer correctly.
	The computer did not download the device driver.	Connect the cable plug to the connector on the computer and wait for the computer to download the device driver.
The mouse cursor moves very fast or very slowly.	Too high or too low DPI resolution set.	Press the DPI button to change the resolution settings.
Mouse cursor does not move.	The optical hole at the bottom of the mouse is dirty.	Clean the underside of the mouse.
	The texture of the surface on which the mouse works is too smooth and prevents proper operation.	Change the working surface of the mouse or use a mouse pad.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR THE GAMING MOUSE

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,

- b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are easy to use or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs 20 at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
 8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
 9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal protection measures.
 10. The warranty is valid in Poland.
 11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the user manual..

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

