

# vitalpeak



## ENG INSTRUCTIONS FOR USE

### VITALPEAK MSG 30 Gentle massage device

Thank you for purchasing the VITALPEAK product

#### **Safety when working with the device and use. Read carefully the enclosed safety instructions.**

- For proper handling of the product, read the latest version of the manual, which can be downloaded at: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- The device is intended for use in a domestic or private environment only, not for commercial or medical purposes
- You can indulge in a pleasant massage with this massage device without outside help or use the device during/after exercise or other physical exertion.
- The manufacturer is not liable for damage caused by improper or incorrect use.

#### **Charging**

- Charge fully before first use
- Use a USB adapter with a specification of DC 5V/1A and higher to charge
- It is not possible to charge the device during operation. The device switches off automatically
- To charge, connect the supplied USB cable to the adapter and connect it to the charging stand. Then place in it the massage device. The charging starts automatically.
- Charging is indicated by red LED on the device
- Completion of charging is indicated by a green LED on the device
- If the green LED flashes intermittently during use, low battery is indicated. Turn off the device and start charging.

#### **Using the device:**

- Power button**

- To turn on, press and hold the power button for about 3 seconds. The LED indicator will turn red and the 4 massage heads will start moving.
- The device basically works in a more powerful mode. If you want the heads to move more slowly, briefly press the power button once. To switch to faster mode from slower mode, press the power button again briefly.
- To switch off, press and hold the power button again for about 3 seconds.

#### **Vibrations button:**

- When the device is turned on, you can also activate vibrations
- Press the vibration button to turn on stronger vibrations (red LED backlight button)
- Press the vibrations button again for weaker vibrations (the red LED backlight button starts flashing)
- Press again the vibrations button to turn it off. The vibrations end and the button is not backlit.

#### **Automatic shutoff**

A massage should not last more than ten minutes. The device automatically shuts off after 10 minutes. Wait at least 10 minutes before next massage. Too long a massage can lead to stretching and excessive stimulation of muscles and nerves.

#### **Specifications:**

Recommended USB Charging Adapter specifications: DC 5V/1A and higher  
Power: 5 W  
Battery capacity: 1100 mAh  
Automatic shutoff: 10 minutes

# vitalpeak



## FR MODE D'EMPLOI

### VITALPEAK MSG 30 Appareil de massage fin

Nous vous remercions de l'achat d'un produit VITALPEAK

#### **Sécurité de l'équipement et utilisation. Lisez attentivement les avertissements de sécurité fournis.**

- Pour un usage correct du produit, veuillez lire la version la plus récente du manuel, téléchargeable à l'adresse: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- L'appareil est destiné à un usage uniquement domestique, et non commercial ou médical
  - Cet appareil de massage électronique vous offre un massage agréable sans aide d'une autre personne, il peut également servir pendant ou après un exercice et effort physique
  - Le fabricant n'est pas responsable en cas de dommages causés par un usage non prévu et non professionnel.

#### **Recharge**

- Recharge complètement l'appareil avant la première utilisation
- Pour la charge, utilisez un adaptateur USB DC 5V/1A et supérieur
- L'appareil ne peut pas être chargé en marche. L'appareil s'arrête automatiquement
- Pour la charge, connectez le câble USB fourni à l'adaptateur, branchez-le dans le support de recharge. Placez ensuite l'appareil de massage dans le support. La charge commence alors automatiquement.
- La charge est signalée par le voyant LED vert sur l'équipement
- La fin de charge est signalée par le voyant LED vert sur l'équipement
- Si la LED vert se met à clignoter lors de l'utilisation, la batterie est faible. Arrêtez l'équipement et rechargez-le.

#### **Utilisation de l'appareil :**

##### **Bouton de mise en marche**

- Après la mise en marche, pressez et maintenez le bouton pendant environ 3 secondes. Le voyant LED s'allume en rouge et les 4 têtes de massage se mettent en mouvement.
- L'appareil fonctionne par défaut au régime le plus élevé. Pour réduire la vitesse des têtes de massage, pressez brièvement une fois le bouton de mise en marche. Pour repasser au mode rapide, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de mise en marche.
- Pour l'arrêt, maintenez à nouveau enfoncé le bouton de mise en marche pendant environ 3 secondes.

##### **Bouton de vibrations**

- Lorsque l'appareil est en marche, les vibrations peuvent également être activées
- Pressez le bouton de vibrations pour des vibrations fortes (la LED rouge éclaire le bouton)
- Pressez à nouveau le bouton de vibrations pour des vibrations plus faibles (la LED rouge se met à clignoter)
- Pour l'arrêt, pressez à nouveau le bouton de vibrations. Les vibrations s'arrêtent et le bouton n'est plus éclairé

#### **Arrêt automatique**

Le massage ne devrait pas dépasser dix minutes. L'appareil s'arrête automatiquement après 10 minutes. Attendez au moins 10 minutes avant un prochain massage. Un massage trop long peut causer des étirements et une stimulation excessive des muscles et des nerfs.

#### **Paramètres :**

Paramètres recommandés de l'adaptateur de recharge USB : DC 5V/1A et plus  
Puissance : 5 W  
Capacité de la batterie : 1100 mAh  
Arrêt automatique : 10 minutes

# vitalpeak



## IT ISTRUZIONI PER USO

### VITALPEAK MSG 30 Dispositivo per massaggio delicato

Grazie per aver acquistato il prodotto VITALPEAK

#### **Sicurezza mentre si lavora con il dispositivo e utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza allegate.**

- Per una corretta gestione del prodotto, leggere la versione più recente del manuale, che può essere scaricata all'indirizzo: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in un ambiente domestico o privato, non per scopi commerciali o medici
  - Con questo dispositivo di massaggio è possibile concedersi un piacevole massaggio senza aiuto esterno oppure utilizzare il dispositivo durante/ dopo l'esercizio o altri sforzi fisici.
  - Il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'uso improprio o non corretto.

#### **Ricarica**

- Caricare completamente prima del primo utilizzo
- Usare un adattatore USB con specifiche DC 5V/1A o superiori per ricaricare
- Non è possibile caricare il dispositivo durante il funzionamento. Il dispositivo si spegne automaticamente
- Per ricaricare, collegare il cavo USB in dotazione all'adattatore e collegarlo al supporto di ricarica. Quindi, inserirlo nel dispositivo di massaggio. La ricarica inizia automaticamente.
- La carica è indicata da un LED rosso sul dispositivo
- Il completamento della ricarica è indicato da un LED verde sul dispositivo
- Se il LED verde lampeggia in modo intermittente durante l'uso, indica il livello basso della batteria. Spegnere il dispositivo e iniziare la ricarica.

#### **Utilizzo del dispositivo:**

##### **Pulsante di accensione**

- Per accendere, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. La spia a LED diventa rossa e le 4 testine massaggianti iniziano a muoversi.
- Il dispositivo funziona di base in una modalità più potente. Se si desidera che le testine si muovano più lentamente, premere brevemente per una volta il pulsante di accensione. Per lassare alla modalità più veloce da quella più lenta, premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione.
- Per spegnere, tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

##### **Pulsante vibrazione**

- Quando il dispositivo è acceso, è possibile attivare anche la vibrazione
- Premere il pulsante vibrazione per attivare le vibrazioni più forti (pulsante a LED retroilluminato in rosso)
- Premere nuovamente il pulsante vibrazione per vibrazioni più deboli (il pulsante a LED retroilluminato in rosso inizia a lampeggiare)
- Premere di nuovo il pulsante vibrazione per disattivarle. Le vibrazioni terminano e il pulsante non è retroilluminato.

#### **Spegnimento automatico**

Un massaggio non dovrebbe durare più di dieci minuti. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo altri 10 minuti. Attendere almeno 10 minuti prima del prossimo massage. Un massaggio troppo lungo può provocare stramenti e stimolazione eccessiva di muscoli e nervi.

#### **Specifiche:**

Specifiche dell'adattatore di ricarica USB consigliato: DC 5V/1A e superior  
Potenza: 5 W  
Capacità della batteria: 1100 mAh  
Spegnimento automatico: 10 minuti

# vitalpeak



## ES INSTRUCCIONES DE USO

### VITALPEAK MSG 30 Dispositivo para masajes suaves

Gracias por comprar el producto VITALPEAK

#### **Seguridad al trabajar con el dispositivo y uso. Lea detenidamente las instrucciones de seguridad adjuntas.**

- Para una manipulación apropiada del producto, lea la última versión del manual, que se puede descargar en: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- El dispositivo está diseñado solo para uso en entornos domésticos o privados, no para fines comerciales ni medicinales.
  - Puede disfrutar de un masaje placentero con este dispositivo para masajes sin ayuda externa o usar el dispositivo durante/después de realizar ejercicios u otra actividad física.
  - El fabricante no es responsable por daños causados por el uso inapropiado o incorrecto.

#### **Carga**

- Cargue por completo antes de usar por primera vez
- Use un adaptador USB con una especificación de CC 5V/1A y superior para cargar
- No es posible cargar el dispositivo durante el funcionamiento. El dispositivo se apaga automáticamente.
- Para cargar, conecte el cable USB suministrado al adaptador y conéctelo a la base de carga. Luego, colóquelo en el dispositivo para masajes. La carga comienza automáticamente.
- La carga se indica con una luz LED roja encendida en el dispositivo.
- La carga completa se indica con una luz LED verde encendida en el dispositivo.
- Si el LED verde parpadea de manera intermitente durante el uso, esto indica que la carga de la batería está baja. Apague el dispositivo y comience a cargarlo.

#### **Cómo usar el dispositivo:**

##### **Botón de encendido**

- Para encenderlo, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. El indicador LED se encenderá en color rojo y los 4 cabezales masajeadores se comenzarán a mover.
- Básicamente, el dispositivo funciona en un modo más potente. Si desea que la velocidad de los cabezales disminuya, presione brevemente el botón de encendido una vez. Para cambiar a un modo más rápido de uno más lento, presione de nuevo brevemente el botón de encendido.
- Para apagarlo, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

##### **Botón de vibración**

- Cuando el dispositivo está encendido, también puede activar las vibraciones
- Presione el botón de vibración para encender vibraciones más fuertes (botón LED rojo con retroiluminación)
- Presione de nuevo el botón de vibración para vibraciones más débiles (el botón LED rojo con retroiluminación comienza a parpadear)
- Presione nuevamente el botón de vibración para apagarlo. Las vibraciones se interrumpen y la retroiluminación del botón se apaga.

#### **Apagado automático**

Un masaje no debe durar más de diez minutos. El dispositivo se apaga automáticamente luego de 10 minutos. Espere al menos 10 minutos antes del próximo masaje. Un masaje demasiado prolongado puede provocar la elongación y la estimulación excesiva de músculos y nervios.

#### **Especificaciones:**

Especificaciones recomendadas del adaptador de carga USB: CC 5V/1A y superior  
Alimentación: 5 W  
Capacidad de la batería: 1100 mAh  
Apagado automático: 10 minutos

# vitalpeak



## DE GEBRAUCHSANWEISUNG

### VITALPEAK MSG 30 Sanftes Massagegerät

Wir bedanken uns für den Kauf des Produktes VITALPEAK

#### **Sicherheit bei der Arbeit mit dem Gerät und bei seiner Anwendung. Lesen Sie sorgfältig die beige packten Sicherheitshinweise.**

- Damit Sie mit dem Gerät richtig umgehen, lesen Sie die neueste Version der Gebrauchsanleitung, die von der Website [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu) heruntergeladen werden kann.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in einer häuslichen oder privaten Umgebung vorgesehen. Der Gebrauch in kommerziellen oder ärztlichen Bereichen ist ausgeschlossen.
  - Gönnen Sie sich mit diesem Massagegerät eine angenehme Massage ohne fremde Hilfe. Sie können das Gerät auch nach/beim Trainieren oder einer anderen körperlichen Anstrengung benutzen
  - Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße oder ungeeignete Verwendung zurückzuführen sind.

#### **Laden**

- Laden Sie das Produkt vor der Erstverwendung vollständig auf
- Benutzen Sie zum Laden den USB-Adapter mit der Spezifikation DC 5V/1A und höher
- Es ist nicht möglich ein eingeschaltetes Gerät zu laden. Das Gerät schaltet sich automatisch aus
- Wenn Sie das Gerät laden möchten, schließen Sie an den Adapter das mitgelieferte USB-Kabel an, das Sie in den Ladeständer stecken. Legen Sie das Gerät in den Ständer. Das Laden beginnt automatisch.
- Der Ladevorgang wird mit einer roten LED-Anzeige am Gerät indiziert

- Das Ende des Ladevorgangs wird mit der grünen LED-Anzeige am Gerät indiziert
- Das Blinken der grün LED-Anzeige während der Anwendung weist auf eine schwache Batterie hin. Schalten Sie das Gerät ab, damit Sie es laden können.

#### **Verwendung des Geräts:**

##### **Haupttaste**

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Haupttaste für etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Die LED-Anzeige beginnt rot zu leuchten und die 4 Massageköpfe beginnen sich zu bewegen.
- Das Gerät wurde ab Werk auf den leistungsstärkeren Modus eingestellt. Wenn Sie wünschen, dass sich die Massageköpfe langsamer bewegen, drücken Sie für kurze Zeit die Haupttaste. Wenn Sie zum schnelleren Modus wechseln möchten, drücken Sie erneut für kurze Zeit die Haupttaste.
- Wenn Sie das Gerät abschalten möchten, halten Sie die Haupttaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

##### **Vibrationstaste**

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, lässt sich die Vibration aktivieren
- Drücken Sie die Vibrationstaste, damit die Vibration intensiver ist (die rote LED-Anzeige beleuchtet von hinten die Taste)
- Drücken Sie erneut die Vibrationstaste, damit die Vibration schwächer ist (die rote LED-Anzeige, welche die Taste von hinten beleuchtet, beginnt zu blinken)
- Drücken Sie die Vibrationstaste, um die Vibration abzuschalten. Die Vibration stoppt und die Hintergrundbeleuchtung erlischt

#### **Automatisches Abschalten**

Die Massage sollte höchstens 10 Minuten dauern. Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab. Warten Sie vor der nächsten Massage mindestens 10 Minuten. Eine allzu lange Massage könnte zur Muskelzerrung oder zu einer übermäßigen Muskel- und Nervenstimulation führen.

#### **Spezifikation:**

Empfohlene Spezifikation des USB-Ladeadapters: DC 5V/1A und höher  
Leistung: 5 W  
Batteriekapazität: 1100 mAh  
Automatisches Abschalten: 10 Minuten

# vitalpeak



## CZ NÁVOD K POUŽITÍ

### VITALPEAK MSG 30 Jemný masážní přístroj

Děkujeme Vám za pořízení produktu VITALPEAK

#### **Bezpečnost při práci se zařízením a použití. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní upozornění.**

- Pro správné zacházení s produktem čtěte neaktuálnější verzi manuálu, které je ke stažení na stránce: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím či soukromém prostředí, nikoli v komerční či lékařské oblasti
  - S tímto elektrickým masážním přístrojem si můžete dopřát příjemnou masáž bez cizí pomoci, či přístroj použít při/po cvičení či jiné fyzické námaze
  - Výrobca neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

#### **Nabíjení**

- Před prvním použitím produkt plně nabíje
- K nabítki použijte USB adaptér se specifikací DC 5V/1A a více.
- Není možné nabíjet zapnuté zařízení. Zařízení se automaticky vypne
- Pro nabíjení připojte k adaptéru dodávaný USB kabel, který připojte do nabíjecí kolébky. Do kolébky následně umístěte masážní zařízení. Nabíjení následně začne automaticky.
- Nabíjení je indikováno červenou LED na zařízení.
- Dokončení nabíjení je indikováno zelenou LED na zařízení.
- Pokud začne v průběhu používání přerušované blikat zelená LED je indikována slabá baterie. Zařízení vypněte a nabíje.

#### **Použití zařízení:**

##### **Zapínací tlačítko**

- Pro zapnutí zmáčnete a podržte zmáčknuté zapínací tlačítko po dobu cca 3 vteřin. LED Indikátor začne svítit červeně a 4 masážní hlavice se začnou pohybovat.
- Zařízení pracuje v základu na výkonnější režim. Pokud chcete, aby se hlavice pohybovaly pomaleji, zmáčnete krátce jednou zapínací tlačítko. Na přechod na rychlejší režim z pomalšího opět zmáčnete krátce zapínací tlačítko.
- Pro vypnutí opět podržte zapínací tlačítko cca 3 vteřiny.

##### **Tlačítko vibrací**

- Pokud je zařízení zapnuté, lze též aktivovat vibrace zařízení
- Zmáčnete tlačítko vibrací pro zapnutí silnějších vibrací (červená LED podsvítí tlačítko)
- Zmáčnete opět tlačítko vibrací pro slabší vibrace (červená led podsvěčující tlačítko začne blikat)
- Pro vypnutí opět zmáčnete tlačítko vibrací. Vibrace skončí a tlačítko zůstává nepodsvíceno

#### **Automatické vypnutí**

Masáž by neměla trvat déle než deset minut. Zařízení se po 10 minutách automaticky vypne. Před další masáží vyčkejte alespoň 10 minut. Příliš dlouhá masáž může vést k natažení a nadměrné stimulaci svalů a nervů.

#### **Specifikace:**

Doporučené specifikace nabíjecího USB Adaptéru: DC 5V/1A a více  
Výkon: 5 W  
Kapacita baterie: 1100 mAh  
Automatické vypnutí: 10 minut

# vitalpeak



## SK NÁVOD NA POUŽITIE

### VITALPEAK MSG 30 Jemný masážny prístroj

Ďakujeme vám za kúpu produktu VITALPEAK

#### **Bezpečnosť pri práci so zariadením a použití. Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné upozornenie.**

- Pre správne zaobchádzanie s produktom si prečítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorú je možné si stiahnuť na stránke: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- Priístroj je určený iba na použitie v domácom či súkromnom prostredí, nie v komerčnej alebo lekárskej oblasti
  - S týmto elektrickým masážnym prístrojom si môžete dopriať príjemnú masáž bez cudzej pomoci, či prístroj použít pri/po cvičení alebo inej fyzickej námaze
  - Výrobca neručí za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním.

#### **Nabíjanie**

- Pred prvým použitím produkt plne nabite
- Na nabítenie použijte USB adaptér so špecifikáciou DC 5V/1 A a viac
- Nie je možné nabíjať zapnuté zariadenie. Zariadenie sa automaticky vypne
- Na nabíjanie pripojte k adaptéru dodávaný USB kábel, ktorý pripojíte do nabíjacej kolísky. Do kolísky následne umiestnite masážne zariadenie. Nabíjanie následne začne automaticky.
- Nabíjanie je indikované červeným LED indikátorom na zariadení
- Dokončenie nabíjania je indikované zeleným LED indikátorom na zariadení
- Ak začne v priebehu používania prerušovane blikat zelený LED indikátor, indikuje to slabú batériu. Zariadenie vypnite a nabíte.

#### **Použitie zariadenia:**

##### **Zapínacie tlačidlo**

- Na zapnutie stlačte a podržte stlačené zapínacie tlačidlo cca 3 sekundy. LED indikátor začne svietiť na červenovo a 4 masážne hlavice sa začnú pohybovať.
- Zariadenie pracuje v základe na výkonnejší režim. Ak chcete, aby sa hlavice pohybovali pomalšie, stlačte krátko raz zapínacie tlačidlo. Na prechod na rýchlejší režim z pomalšieho opäť stlačte krátko zapínacie tlačidlo.
- Na vypnutie opäť podržte zapínacie tlačidlo cca 3 sekundy.

##### **Tlačidlo vibrácií**

- Ak je zariadenie zapnuté, je možné tiež aktivovať vibrácie zariadenia
- Stlačte tlačidlo vibrácií na zapnutie silnejších vibrácií (bude svietiť červené LED podsvietenie tlačidla)
- Stlačte opäť tlačidlo vibrácií pre slabšie vibrácie (červené LED podsvietenie tlačidla začne blikat)
- Na vypnutie opäť stlačte tlačidlo vibrácií. Vibrácie skončia a tlačidlo zostáva nepodsvietené

#### **Automatické vypnutie**

Masáž by nemala trvať dlhšie než desať minút. Zariadenie sa po 10 minútach automaticky vypne. Pred ďalšou masážou vyčkejte aspoň 10 minút. Príliš dlhá masáž môže viesť k natiiahnutiu a nadmernej stimulácii svalov a nervov.

#### **Špecifikácie:**

Odporúčané špecifikácie nabíjacieho USB adaptéru: DC 5V/1 A a viac  
Výkon: 5 W  
Kapacita batérie: 1100 mAh  
Automatické vypnutie: 10 minút

# vitalpeak



## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### VITALPEAK MSG 30 Urządzenie do delikatnego masażu

Dziękujemy za zakup produktu VITALPEAK

#### **Korzystanie z urządzenia oraz bezpieczeństwo podczas pracy. Uważnie przeczytaj załączone instrukcje bezpieczeństwa.**

- W celu prawidłowego obchodzenia się z produktem należy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, którą można pobrać ze strony: [www.vitalpeak.eu](http://www.vitalpeak.eu)
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego, a nie do celów komercyjnych czy medycznych
  - Za pomocą tego elektrycznego urządzenia do masażu można oddać się przyjemnemu masażowi bez udziału osób trzecich lub korzystać z urządzenia w trakcie/po ćwiczeniach lub innym wysiłku fizycznym.
  - Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niefachowym lub niewłaściwym użytkowaniem.

#### **Ładowanie**

- Naładuj całkowicie urządzenie przed pierwszym użyciem.
- Do ładowania używaj zasilacza USB o specyfikacji DC 5V/1 A i więcej
- Nie można ładować włączonego urządzenia. Urządzenie wyłącza się automatycznie
- Aby naładować urządzenie, podłącz dostarczony kabel USB do zasilacza i podłącz go do podstawki. Następnie umieść urządzenie do masażu w podstawie. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
- Ładowanie sygnalizowane jest czerwoną diodą LED na urządzeniu
- Zakończenie ładowania sygnalizowane jest zieloną diodą LED na urządzeniu

- Jeżeli zielona dioda LED miga w sposób przerywany podczas użytkowania, oznacza to niski poziom naładowania baterii. Wyłącz i naładuj urządzenie.

#### **Użytkowanie urządzenia:**

##### **Przycisk zasilania**

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Dioda LED zacznie świecić na czerwono, a 4 główce masujące zaczną się poruszać.
- Urządzenie włącza się w trybie wysokiej mocy. Jeżeli chcesz, aby główce poruszały się wolniej, krótko naciśnij przycisk zasilania. Aby przełączyć się z trybu wolniejszego na szybszy, ponownie naciśnij krótko przycisk zasilania.
- Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

##### **Przycisk wibracji**

- Jeżeli urządzenie jest włączone, można także aktywować wibracje urządzenia
- Naciśnij przycisk wibracji, aby włączyć silniejszy wibracje (przycisk zostanie podświetlony czerwoną diodą LED)
- Naciśnij ponownie przycisk wibracji, aby uzyskać słabsze wibracje (czerwona dioda LED podświetlająca przycisk zacznie migać)
- Aby wyłączyć wibracje, ponownie naciśnij przycisk wibracji. Wibracje ustają, a przycisk pozostanie niepodświetlony

#### **Automatyczne wyłączenie**

Masaż nie powinien trwać dłużej niż 15 minut. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach. Odczekaj co najmniej 10 minut przed następnym masażem. Zbyt długi masaż może prowadzić do rozciągania i nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów.

#### **Dane techniczne:**

Zalecane specyfikacje zasilacza USB: DC 5V/1A i więcej  
Moc: 5 W  
Pojemność baterii: 1100 mAh  
Automatyczne wyłączenie: 10 minut

## vitalpeak



<b>HU</b>	<b>HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ</b>
-----------	----------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Finom masszírozó készülék

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a VITALPEAK márka termékét!

**A készülék biztonságos használata és kezelése. Figyelmesen olvassa el a csatolt biztonsági figyelmeztéseket.**

A termék rendeltetésésszerű használatához olvassa el a használati útmutató legfrissebb változatát, az útmutatót a www.vitalpeak.eu honlapról töltheti le.

- A készüléket kizárólag csak háztartásban, magán jellegű célokra szabad használni, kereskedelmi vagy orvosi célokra nem.
- A készülékkel segítőtárs nélkül, kellesmes masszírozhatja a testrészeit, illetve a készüléket edzéshez vagy relaxáláshoz is lehet használni.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy szákszerűtlen használatból eredő károkért és sérülésekért.

#### Az akkumulátor töltése

- A termék első használatba vétele előtt az akkumulátort töltse fel.
- A töltéshez USB adaptert használjon (specifikáció: DC 5V/1A vagy több).
- A készüléket bekapcsolt állapotban nem lehet tölteni. A készülék automatikusan lekapcsol.
- A mellékelt USB vezetékét csatlakoztassa az adapterhez, majd a vezeték másik végét csatlakoztassa az állványhoz. Az állványba tegye be a masszírozó készüléket. A töltés automatikusan megkezdődik.
- A töltés piros LED jelzi ki a készüléken.
- A töltés befejezése után a LED zöld színre kapcsol át.
- Ha használat közben a LED zölden színnel villogni kezd, akkor ez az akkumulátor lemerülését jelzi ki. A készüléket kapcsolja ki és töltsé fel.

#### A készülék használata

##### Főkapcsoló

- A készülék bekapcsolásához a gombot kb. 3 másodpercig tartsa benyomva. A LED kijelző piros színnel világít a 4 masszírozó fej mozgogni kezd.
- A készülék a bekapcsolás után nagyobb fordulatszámmal üzemel. Ha a fejeket kisebb fordulatszámmal kívánja üzemeltetni, akkor a főkapcsolót röviden nyomja meg (egyszer). Ha ismét nagyobb fordulatszámmal kívánja üzemeltetni a fejeket, akkor a főkapcsolót ismét röviden nyomja meg (egyszer).
- A készülék kikapcsolásához a főkapcsolót kb. 3 másodpercig tartsa benyomva.

##### Rezgés gomb

- A bekapcsolt készüléken rezgést is be lehet kapcsolni.
- Nyomja meg a rezgés gombot, a készüléken erős rezgés kapcsol be (a rezgés gomb piros színnel világít).
- A gyenge rezgés bekapcsolásához a rezgés gombot még egyszer nyomja meg (a gomb piros színnel villog).
- A rezgés kikapcsolásához a rezgés gombot még egyszer nyomja meg. A rezgés és a kapcsoló világítása kikapcsol.

**Automatikus kikapcsolás**
A masszírozó készüléket ne használja 10 percnél hosszabb ideig. A készülék 10 perc múlva automatikusan kikapcsol. A következő masszás előtt várjon legalább 10 percet. A túl hosszú masszás izom- és ideg irritációt válthat ki.

**Specifikáció:**
ajánlott USB adapter: DC 5V/1A vagy több
Teljesítmény: 5 W
Akkumulátor kapacitás: 1100 mAh
Automatikus kikapcsolás: 10 perc

## vitalpeak



<b>RO</b>	<b>INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE</b>
-----------	----------------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Dispozitiv pentru masaj blând

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul VITALPEAK

**Siguranța în timpul utilizării dispozitivului. Citiiți cu atenție instrucțiunile de siguranță incluse.**

Pentru manipularea corectă a produsului, citiiți cea mai recentă versiune a manualului, pe care o puteți descărca la: www.vitalpeak.eu

- Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic sau personal, nu în scopuri comerciale ori medicale.
- Curățatî-vă de un masaj plăcut oferit de acest dispozitiv pentru masaj, fără ajutor suplimentar, sau utilizați dispozitivul în timpul antrenamentelor sau al altor tipuri de mișcare ori ulterior.
- Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea cauzată de utilizarea incorectă.

##### Încărcarea

- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Utilizați un adaptor USB cu specificația 5 V/1 A c.c. sau mai mult pentru încărcare.
- Nu puteți încărca dispozitivul în timpul utilizării. Dispozitivul se oprește automat.
- Pentru încărcare, conectați cablul USB inclus la adaptor și la suportul de încărcare. Apoi conectați-l la dispozitivul pentru masaj.
- Încărcarea începe automat.
- Încărcarea este indicată de LED-ul roșu de pe dispozitiv.
- Finalizarea încărcării este indicată de LED-ul verde de pe dispozitiv.
- Dacă LED-ul verde se aprinde intermitent în timpul utilizării, aceasta indică nivelul scăzut al bateriei. Opriiți dispozitivul și începeți încărcarea.

#### Utilizarea dispozitivului:

##### Butonul de alimentare

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 3 secunde. Indicatorul LED va deveni roșu și cele 4 capete de masaj vor începe să se miște.
- Dispozitivul funcționează în mod implicit la o setare mai mare. Dacă doriți o mișcare mai lentă a capetelor, apăsați scurt butonul de alimentare o dată. Pentru a trece de la modul mai lent la un mod mai rapid, apăsați scurt butonul de alimentare din nou.
- Pentru a opri dispozitivul, apăsați din nou și țineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 3 secunde.

##### Butonul pentru vibrații

- Când dispozitivul este pornit, puteți activa și vibrațiile.
- Apăsați butonul pentru vibrații pentru vibrații mai puternice (butonul iluminat din fundal cu LED roșu).
- Apăsați din nou butonul pentru vibrații pentru vibrații mai slabe (butonul iluminat din fundal cu LED roșu începe să se aprindă intermitent).
- Apăsați din nou butonul pentru vibrații pentru a le opri. Vibrațiile se opresc și butonul nu mai este iluminat din fundal.

#### Oprirea automată

Masajul nu trebuie să dureze mai mult de 10 minute. Dispozitivul se oprește automat după 10 minute. Așteptați cel puțin 10 minute înaintea unui alt masaj. Un masaj prea îndelungat poate duce la întinderea și la stimularea excesivă a mușchilor și a nervilor.

**Specificații:**
Specificații recomandate pentru adaptorul de încărcare prin USB: 5 V/1 A c.c. sau mai mult
Putere: 5 W
Capacitatea bateriei: 1100 mAh
Oprire automată: 10 minute

## vitalpeak



<b>HR</b>	<b>UPUTE ZA UPORABU</b>
-----------	-------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Nježan uređaj za masažu

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda VITALPEAK

**Sigurnost prilikom rada s uređajem i uporabe. Pozorno pročтайте ova sigurnosna upozorenja.** Za pravilno rukovanje proizvodom pročтайте najnoviju verziju priručnika koja se može preuzeti na: www.vitalpeak.eu

- Uređaj je namijenjen uporabi samo u kućanstvu ili privatnom okruženju, a ne u komercijalnom ili medicinskom okruženju
- Ovim električnim uređajem za masažu možete se preпустiti ugodnoj masaži bez pomoći druge osobe ili ga koristiti tijekom/nakon vježbanja ili drugog fizičkog napora.
- Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nestručnom ili nepravilnom uporabom.

##### Punjenje

- Prije prve uporabe potpuno napunite baterije uređaja
- Za punjenje koristite USB adapter specifikacije DC 5V/1A i više
- Uključeni uređaj nije moguće napuniti. Uređaj se automatski isključuje
- Za punjenje priključite isporučeni USB kabel na adapter i spojite ga na postojle za punjenje. Zatim postavite uređaj za masažu u za to predviđeni utor. Punjenje tada započinje automatski.
- Punjenje je označeno crvenom LED diodom na uređaju
- Dovršetak punjenja je označen zelenom LED diodom na uređaju
- Ako tijekom upotrebe zelena LED dioda isprekidano trepće, to znači da je baterija prazna. Isključite i napunite uređaj.

#### Korištenje uređaja:

##### ☰ Gumb za uključenje

- Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje oko 3 sekunde. LED indikator će svijetliti crveno i 4 masažne glave počet će se pomicati.
- Uređaj u osnovi radi na učinkovitijem načinu rada. Ako želite da se glave pomiku sporije, kratko jednom pritisnite gumb za pokretanje. Da biste se prebacili na brži način rada, ponovno kratko pritisnite gumb za pokretanje.
- Za isključenje ponovno pritisnite i držite tipku za uključivanje približno 3 sekunde.

##### ☰☰ Gumb za vibraciju

- Vibriranje uređaja možete aktivirati i kad je uređaj uključen
- Pritisnite gumb za vibraciju da biste uključili jače vibracije (crveni LED gumb s pozadinskim osvjetljenjem)
- Ponovo pritisnite gumb za vibraciju za slabije vibracije (crveni LED gumb s pozadinskim osvjetljenjem počinje treptati)
- Da biste isključili, ponovno pritisnite gumb za vibraciju. Vibracija prestaje, a tipka ostaje neosvijetljena

**Automatsko isključivanje**
Masaža naj ne trajeja dlje kot deset minut. Uređaj se nakon 10 minuta automatski isključuje. Pričekajte najmanje 10 minuta prije sljedeće masaže. Preduga masaža može dovesti do istezanja i pretjerane stimulacije mišića i živaca.

**Specifikacije:**
Preporučene specifikacije USB adaptera za punjenje: DC 5V/1A i više
Snaga: 5 W
Kapacitet baterije: 1100 mAh
Automatsko isključenje: 10 minuta

## vitalpeak



<b>SL</b>	<b>NAVODILA ZA UPORABO</b>
-----------	----------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Nežen masažni aparat

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka VITALPEAK

**Varnost pri delu z aparatom in uporaba. Pozorno preberite priložene varnostne ukrepe.** Za pravilno ravnanje z izdelkom preberite zadnjo verzijo navodil, ki jih naložite na spletni strani: www.vitalpeak.eu

- Aparat je namenjen samo za uporabo v domačem oziroma zasebnem okolju, v nobenem primeru pa ni namenjen za komercialne ali medicinske namene
- S tem električnim masažnim aparatom si lahko privoščite prijetno masažo brez tuje pomoči ali pa aparat uporabite pri/po vadbi ali drugem fizičnem naporu
- Proizvajalec ne jamči za škode nastale zaradi nestrokovne ali neprimerne uporabe.

##### Polnjenje

- Pred prvo uporabo izdelek do konca napolnite
- Za polnjenje uporabljate USB adapter s specifikacijo DC 5V/1A i več
- Ni mogoče polniti prižganeга aparata. Aparat se samodejno ugasne
- Po polnjenju priključite v adapter priložne USB kabel, ki ga priključite v polnilno postajo.V to postajo potem namestite še masažni aparat.
- Polnjenje se potem začne samodejno.
- Na polnjenje opozarja rdeča LED opozorilna lučka na aparatu.
- Na konec polnjena opozarja zelena LED opozorilna lučka na aparatu.
- Če začne med uporabo prekinjajoče utripati LED zelena lučka, je to opozorilo za slabo baterijo. Aparat izklopite in napolnite.

#### Uporaba aparata:

##### ☰ Tipka za vklop

- Za vklop pritisnite in za približno tri sekunde podržite stisnjeno tipko za vklop. LED opozorilna lučka začne goreti rdeče in štiri masažne glavice se začnejo premikati.
- Aparat deluje v osnovni v hitrejšem načinu. Če želite, da se glavice premikajo bolj počasi, na hitro enkrat stisnite tipko za vklop. Za prehod na hitrejši način iz počasnjšega ponovno na hitro stisnite tipko za vklop.
- Za izklop ponovno podržite tipko za vklop za približno tri sekunde.

##### ☰☰ Tipka za vibracije

- Tudi če je aparat prižgan, se lahko aktivirajo vibracije aparata
- Pritisnite tipko za vibracije za močnejši vklop bolj močnih vibracij (rdeča LED opozorilna lučka osvetli tipko)
- Ponovno stisnite tipko za vibracije za bolj šibke vibracije (rdeča LED opozorilna lučka, ki osvetljuje tipko, začne utripati)
- Ko izklopite, ponovno pritisnite tipko za vibracije. Vibration je konec in tipka ni razsvetljena.

##### Samodejni izklop

Masaža naj ne bi trajala dlje kot deset minut. Aparat se po 10 minutah samodejno ugasne. Pred dolgo masažo lahko pripelje do pretega mišic in prekomerne stimulacije mišic in živcev.

**Specifikacije:**
Preporučene specifikacije polnilnega USB adapterja: DC 5V/1A in več
Moč: 5 W
Kapaciteta baterije: 1100 mAh
Samodejni izklop: 10 minut

## vitalpeak



<b>BG</b>	<b>ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА</b>
-----------	-------------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Уред за нежен масаж

Благодарим ви за закупуването на този продукт на VITALPEAK

**Указания за безопасност при работа с уреда. Прочетете внимателно Указанията по безопасността.**

За правилна работа с уреда, прочетете най-новата версия на Ръководството за експлоатация, която може да бъде изтеглена от сайта www.vitalpeak.eu

- Уредът е предназначен за ползване само в домашни и частни условия, но не и за търговски или медицински цели
- С този уред можете да се отдадете на приятен масаж без чужда помощ или да го ползвате по време на/след физическо упражнение или друго физическо натоварване.
- Производителят не е отговорен за увреждания, причинени от неправилна употреба на уреда.

##### Зареждане

- Зареждатте напълно, преди да ползвате уреда за първи път
- За зареждане ползвайте USB адаптер с изходно напрежение/ток DC 5V/1A или по-мощен
- Не е възможно зареждане на уреда докато се ползва. Уредът се изключва автоматично
- За да зарядите батерията на уреда, свържете включени я в комплекта USB кабел към мрежовия адаптер и го включете към стенда за зареждане. След което поставете в него уреда за масажиране. Зареждането започва автоматично.
- Зареждането се индицира с червен светодиод на уреда.
- Краят на зареждането се индицира със зелен светодиод на уреда
- Ако зелено светодиод мига при работа с уреда, това означава изтощена батерия. Изключете уреда и започнете да го зареждате.

##### Ползване на уреда:

##### ☰ Бутон за включване/изключване

- За да включите уреда, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за около 3 секунди. Светодиодът светва в червено и 4-те масажни глави се задвижват.
- Уредът работи основно в режим на висока интензивност. Ако желаете главите да се движат по-бавно, натиснете еднократно и за кратко бутона за включване/изключване. За да превключите към режим на по-бързо движение, отново натиснете еднократно за кратко бутона за включване/изключване.
- За да изключите уреда, отново натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за около 3 секунди.

##### ☰☰ Бутон за вибрации

- Когато уредът е включен, можете да активирате и вибрациите
- Натиснете бутона за вибрации, за да включите силни вибрации (в бутона светва червен светодиод)
- За режим с по-слаби вибрации натиснете отново бутона за вибрации (червеният светодиод на бутона започва да мига)
- За да изключите вибрациите, натиснете отново бутона за вибрации. Вибрациите се прекратяват и бутонът угасва.

##### Автоматично изключване

Един масаж не трябва да продължава повече от десет минути. След 10 минути уредът се изключва автоматично. Преди следващя масаж изчакайте най-малко 10 минути. Твърде дълго масажиране може да доведе до разтягане и прекалено въздействие върху мускулите и нервите.

**Спецификации:**
Препоръчителни характеристики на зарядния USB адаптер: DC 5V/1A или по-мощен
Мощност: 5 W
Капацитет на батерията: 1100 mAh
Автоматично изключване: 10 минути

## vitalpeak



<b>LT</b>	<b>NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>
-----------	------------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Švelnus masažuoklis

Dėkojame, kad įsigijote VITALPEAK gaminį

**Sauga dirbant ir naudojant prietaisą. Atidžiai perskaitykite pridėtas saugos instrukcijas.** Norėdami tinkamai naudotis gaminiu, perskaitykite naujausią vadovo versiją, kurią galite atsisiųsti adresu: www.vitalpeak.eu

- Prietaisas skirtas naudoti tik buitinei arba privačioje aplinkoje, bet ne komerciniaiis arba medicinos tikslais
- Šiuo masažuokliu galite mėgautis maloniu masažu bei išorinės pagalbos arba naudoti prietaisą mankštos metu/baigę mankštintis arba kitokio fizinio krūvio metu.
- S този уред можете да се отдадете на приятен масаж без чужда помощ или да го ползвате по време на/след физическо упражнение или друго физическо натоварване.
- Производителят не е отговорен за увреждания, причинени от неправилна употреба на уреда.

##### Įkrovimas

- Prieš naudodami pirmąjį kartą visiškai įkraukite
- Įkrovimui naudokite USB adapterį su DC 5V/1A ir aukštesniais techniniais parametrais
- Veikimo metu prietaiso įkrauti neįmanoma. Prietaisas išsijungia automatiškai.
- Norėdami įkrauti, prijunkite pridėtą USB laidą prie adapterio ir prijunkite jį prie įkrovimo stotelės. Tada įstatykite į jį masažuoklį įkrovimas prasideda automatiškai.
- Šviečiantis raudonas LED diodas reiškia, kad prietaisas įkraunamas
- Šviečiantis žalias LED diodas reiškia, kad prietaisas įkrautas
- Jei naudojimo metu žalias šviesos diodas mirksi su pertrūkiais reiškia, kad baterija senka išjunkite prietaisą ir pradėkite įkrovimą.

#### Įrenginio naudojimas:

##### ☰ Maitinimo mygtukas

- Norėdami įjungti spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą maitinimo mygtuką. LED indikatorius švies raudonai, o 4 masažo antgaliai pradės sukitis.
- Prietaisas iš esmės veikia galingesniu režimu. Jei norite, kad galvutės judėtų lėčiau, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką vieną kartą. Norėdami perjungti iš lėtesnio režimo į greitesnį, dar kartą trumpai paspauskite maitinimo mygtuką.
- Norėdami išjungti, dar kartą spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą maitinimo mygtuką.

##### ☰☰ Vibracijos mygtukas

- Kai prietaisas įjungtas, taip pat galite įjungti vibracijas
- Norėdami įjungti stipresnes vibracijas, paspauskite vibracijos mygtuką (raudonas foninio apšvietimo LED mygtukas)
- Norėdami susilpninti vibracijas, dar kartą spauskite vibracijos mygtuką (raudonas LED foninio apšvietimo mygtukas pradeda mirksėti)
- Paspauskite vibracijos mygtuką dar kartą, jei norite ją išjungti. Vibracijos sustoja, o mygtuko foninis apšvietimas išsijungia.

##### Automatinis išjungimas

Masažas neturėtų trukti ilgiau nei dešimt minučių. Prietaisas automatiškai išsijungia po 10 minučių. Palaukite bent 10 minučių prieš kitą masažą. Per ilgą masažą gali sukelti raumenų ir nervų įtampą ir pernelyg didelį stimuliavimą.

**Techniniai parametrai:**
Rekomenduojami USB įkrovos adapterio techniniai parametrai: DC 5V/1A ir aukštesnė
Maitinimas: 5 W
Baterijos talpa: 1100 mAh
Automatinis išjungimas: po 10 minučių

## vitalpeak



<b>LV</b>	<b>LIETOŠANAS NORĀDIJUMI</b>
-----------	------------------------------

### VITALPEAK MSG 30

Maiga masāžas ierīce

Pateicamies par VITALPEAK produkta iegādā!

**Drošība, darbojoties ar ierīci, izlasiet jaunāko lietošanas instrukcijas versiju, ko var lejupielādēt no: www.vitalpeak.eu**

- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājstaimniecībā vai privātām vajadzībām, ne komerciālai vai medicīniskai izmantošanai.
- Jūs varat ļauties patīkamai masažai ar šo masāžas ierīci bez palīdzības no malas vai izmantot šo ierīci vingrojumu laikā vai pēc tiem vai pēc jebkādas fiziskas piepūles.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies neatbilstošas vai nepareizas lietošanas dēļ.

##### Uzlāde

- Pilnībā uzlādējiet pirms pirmās lietošanas reizes.
- Izmantojiet uzlādes USB adapteri ar DC 5V/1A specifikāciju vai augstāku.
- Nav iespējams lādēt ierīci darbības laikā. Ierīce izslēdzas automātiski.
- Lai uzlādētu, pievienojiet iekļauto USB vadu adapterim un pievienojiet to uzlādes stacijai. Pēc tam ievietojiet to masāžas ierīcē. Uzlāde sākas automātiski.
- Par uzlādi liecina sarkans LED indikators uz ierīces
- Par uzlādes beigām liecina zaļš LED indikators uz ierīces.
- Ja lietošanas laikā mirgo zaļa LED indikators, tas norāda uz zemu akumulatora līmeni. Izslēdziet ierīci un sāciet uzlādi.

#### Ierīces lietošana:

##### ☰ Jaudas poga

- Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu jaudas pogu aptuveni 3 sekundes. LED indikators kļūs sarkans un 4 masāžas galviņas sāks kustēties.
- Ierīce pamatā darbojas jaudīgā režīmā. Ja vēlaties, lai masāžas galvas kustās lēnāk, viegli vienreiz nospiediet jaudas pogu. Lai pārslēgtos uz ātrāku režīmu no lēnāka režīma, vēlreiz viegli vienreiz nospiediet jaudas pogu.
- Lai izslēgtu, vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu jaudas pogu aptuveni 3 sekundes.

##### ☰☰ Vibrāciju poga

- Kad ierīce ir ieslēgta, var aktivizēt arī vibrācijas.
- Nospiediet vibrāciju pogu, lai ieslēgtu stiprākas vibrācijas (sarkana LED izgaismota poga)
- Vēlreiz nospiediet vibrāciju pogu vājākām vibrācijām (sarkanā LED izgaismotā poga sāk mirgot).
- Vēlreiz nospiediet vibrāciju pogu, lai tās izslēgtu. Vibrācijas beidzas un poga nav vairs izgaismota.

##### Automātiska izslēgšanās

Masažai nevajadzētu ilgt vairāk par desmit minūtēm. Ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm. Nogaaidiet vismaz 10 minūtes pirms nākamās masāžas. Pārāk ilgā masaža var novest pie muskuļu un nervu izstiepšanas un pārmērigas stimulācijas.

**Specifikācijas:**
Ieteicamās USB uzlādes adaptera specifikācijas: DC 5 V/1 A un augstāk
Jauda: 5 W
Akkumulātorā ietilpība: 1100 mAh
Automātiska izslēgšanās: 10 minūtes

## vitalpeak



<b>ET</b>	<b>KASUTUSJUHEND</b>
-----------	----------------------

### VITALPEAK MSG 30

Õrna massaazi seade

Suur tänu VITALPEAK toote ostu eest

**Ohutusjuhused seadmega töötamisel ja kasutamisel. Tutvuge põhjalikult kaasasolevate ohutusjuhustega.**

Toote nõuetekohaseks käsitsemiseks lugege kasutusjuhendi uusimat versiooni, mille saab alla laadida aadressilt www.v