

Setti+

EKSPRES PRZELEWOWY CM900X



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. W razie nietypowych dźwięków, wydobywającego się dymu z urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy urządzenia.
4. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
5. Wtyczkę przewodu należy podłączyć do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
6. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego np. w stołówkach zbiorowego żywienia.
7. Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
8. Chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól, aby przewód wystawał poza krawędź blatu, aby zapobiec przypadkowemu zsunięciu urządzenia z powierzchni.
9. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
10. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, zakończeniem pracy i czyszczeniem urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
11. W trakcie pracy i po zakończeniu parzenia kawy płyta grzewcza nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie dotykaj i nie zbliżaj rąk i ciała do elementów oznaczonych poniższym symbolem, ponieważ grozi to poparzeniem.



12. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
13. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
14. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

15. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
16. Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
19. Urządzenia należy używać wyłącznie w warunkach domowych, w temperaturze pokojowej.
20. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
21. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
22. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z programatorem czasowym.
23. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
24. Po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda elektrycznego.
25. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia ani dokonywać żadnych technicznych modyfikacji.
26. Do zbiornika na kawę ziarnistą nie należy wsypywać kawy mielonej ponieważ może uszkodzić urządzenie.
27. Należy stosować wyłącznie kawę paloną. Kawa surowa i karmelizowana może uszkodzić urządzenie.
28. Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie zimną wodą.

UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **SETTI+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	CM900X
Zasilanie [V]/Hz	220-240~, 50/60
Moc [W]	900 - 1050
Pojemność zbiornika na wodę [ml]	1500
Pojemność dzbanka [ml]	1500
Pojemność zbiornika na kawę [g]	200
Częstotliwość transmisji [GHz]	2.4
Maksymalna moc transmisji [W]	0.0617
Zakres częstotliwości [MHz]	2412-2472

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa filtra
2. Filtr wielorazowy
3. Uchwyt filtra
4. Zabezpieczenie przed kapaniem
5. Drzwiczki komory filtra
6. Dzbanek
7. Pokrywa zbiornika na kawę
8. Zbiornik na kawę ziarnistą
9. Zbiornik na wodę z pokrywą
10. Przycisk zwolnienia drzwiczek
11. Wskaźnik napełnienia zbiornika
12. Panel sterowania z wyświetlaczem
13. Płyta grzewcza
14. Miarka
15. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia
16. Przewód z wtyczką sieciową



PANEL STEROWANIA

1. Przycisk ustawienia automatycznego startu.
2. Przycisk parzenia kawy mielonej oraz konfiguracji Wi-Fi.
3. Przycisk ustawienia mocy kawy.
4. Przycisk Włącz/Wyłącz.
5. Przycisk ustawienia zegara (godzin).
6. Przycisk ustawienia zegara (minut).
7. Przycisk ustawienia ilości filiżanek.
8. Wyświetlacz.



PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Ustaw urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni z dostępem do gniazda elektrycznego ze stykiem ochronnym i zabezpieczeniem min. 10 A.
3. Ustaw urządzenie tak, aby zachować odstęp min. 15 cm od ścian i innych powierzchni zabudowy.
4. Wykonaj cykl płukania oraz wyczyść elementy urządzenia zgodnie z pkt. 11 sekcji „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

USTAWIANIE GODZINY

Aby w pełni cieszyć się funkcjonalnością ekspresu należy ustawić aktualny czas:

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ⌚ aby ustawić godzinę.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ⌚ aby ustawić minuty.

Ustawienia czasu można dokonać jeżeli ekspres nie jest połączony za pomocą Wi-Fi.

UWAGA! PO KAŻDYM ODŁĄCZENIU URZĄDZENIA OD ZASILANIA I PONOWNYM PODŁĄCZENIU NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ DOMYŚLNA GODZINA: 12:00.

PARZENIE KAWY ZIARNISTEJ

Kawa ziarnista

1. Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę jest zamknięta, następnie zdejmij pokrywę zbiornika na kawę.
2. Do zbiornika na kawę należy wsypać maksymalnie 200 g palonej kawy ziarnistej.


UWAGA! DO ZBIORNIKA NALEŻY WSYPYWAĆ WYŁĄCZNIE PALONĄ, ZIARNISTĄ KAWĘ BEZ DODATKÓW, NIE NALEŻY WSYPYWAĆ KAWY NIEPALONEJ, MIELONEJ, KARMELIZOWANEJ.



3. Umieść pokrywę na zbiorniku na kawę i dociśnij.
4. Naciśnij przycisk zwolnienia drzwiczek „OPEN” aby otworzyć drzwiczki.
5. Umieść uchwyt filtra w drzwiczkach.
6. Włóż jednorazowy lub wielorazowy filtr w uchwyt filtra.
7. Załóż pokrywę filtra na uchwyt filtra.
8. Zamknij drzwiczki komory filtra.
9. Wyjmij dzbanek i napełnij chłodną wodą do żądanego poziomu/ilości filiżanek.
10. Otwórz zbiornik na wodę i napełnij wodą z dzbanka.


UWAGA! ZBIORNIK MUSI BYĆ NAPEŁNIONY MINIMUM DO POZIOMU „4” FILIŻANEK ABY EKSPRES SIĘ URUCHOMIŁ.


11. Zamknij zbiornik na wodę.
12. Ustaw dzbanek na płycie grzewczej.

UWAGA! EKSPRES POSIADA FUNKCJĘ WYKRYWANIA DZBANKA. JEŻELI DZBANEK NIE BĘDZIE USTAWIONY PRAWIDŁOWO NA PŁYTCIE GRZEWCZEJ, SYMBOL  NA WYŚWIETLACZU BĘDZIE PULSOWAŁ, EKSPRES NIE ROZPOCZNIE PRACY ZARÓWNO MIELENIA ZIAREN JAK I PARZENIA ZMIELONEJ KAWY.




13. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego i naciśnij przycisk . Urządzenie włączy się i wyświetli domyślną godzinę 12:00. Ustaw aktualną godzinę.

14. Naciskając przycisk  **2-12**, ustaw liczbę filiżanek, która ma zostać przygotowana. Ustawienie ilości filiżanek kawy uzależnione jest od poziomu wody w zbiorniku, który będzie sygnalizowany na wyświetlaczu:
Poziom : woda w zbiorniku przekracza skalę 2, ale nie przekracza 6 - możliwe jest ustawienie zaparzenia 2 filiżanek kawy.


Poziom : woda w zbiorniku przekracza skalę 6, ale nie przekracza 10 - możliwe jest ustawienie zaparzenia 2/4/6 filiżanek kawy.


Poziom : woda w zbiorniku przekracza skalę 10, możliwe jest ustawienie zaparzenia 2/4/6/8/10/12 filiżanek kawy. W celu przygotowania 12 filiżanek kawy należy uzupełnić wodę w zbiorniku do skali 12. Domyślna ilość parzenia to 2 filiżanki.

15. Ustaw moc kawy naciskając przycisk , na wyświetlaczu zmieniać będą się ustawienia poziomu mocy kawy:

-  : łagodna
-  : średnia
-  : mocna

16. W celu uruchomienia ekspresu naciśnij przycisk , przycisk podświetli się na czerwono, pojawi się symbol . Następnie młynek zacznie mielenie kawy. Po tym czasie ekspres rozpocznie parzenie kawy.

17. Po zakończeniu procesu parzenia kawy symbol  zniknie z wyświetlacza a ekspres wyda sygnał dźwiękowy.

18. Po zakończeniu procesu parzenia ekspres przejdzie w tryb podgrzewania kawy utrzymując płytę grzejną pod wysoką temperaturą przez około 35 minut. Po tym czasie ekspres wyda sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb czuwania a podświetlenie przycisku  zmieni się na kolor biały.

19. W celu wyłączenia procesu parzenia lub trybu podgrzewania, należy nacisnąć przycisk , przycisk zmieni kolor na biały.

20. Wyświetlacz wygaśnie po około 60 sekundach bezczynności.

UWAGA! NIE STAWIAJ PUSTEGO DZBANKA NA PŁYTCIE GRZEJNEJ W TRAKCIE TRYBU PODGRZEWANIA PONIEWAŻ GROZI TO PĘKNIĘCIEM DZBANKA.

USTAWIENIE STOPNIA ZMIELENIA

UWAGA! REGULACJI STOPNIA ZMIELENIA MOŻNA DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE GDY MŁYNEK ROZPOCZNIE MIELENIE ZIAREN KAWY. W INNYM WYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA MŁYNKA.

W zależności od rodzaju użytych ziaren kawy (jasno, ciemno palone) możesz ustawić odpowiedni stopień zmielenia za pomocą pokrętki regulacji:

- Obróć pokrętkę regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby zwiększyć stopień zmielenia i uzyskać drobniej zmieloną kawę.
- Obróć pokrętkę regulacji przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć stopień zmielenia i uzyskać grubiej zmieloną kawę.



PARZENIE KAWY MIELONEJ

1. Naciśnij przycisk zwolnienia drzwiczek „OPEN” i otwórz drzwiczki komory filtra.
2. Umieść uchwyt filtra w drzwiczkach.
3. Włóż jednorazowy lub wielorazowy filtr w uchwyt filtra.
4. Wsyp zmieloną kawę do filtra za pomocą miarki.

Orientacyjne wartości dozowania:





Liczba filiżanek	Liczba miarek kawy
2	1-2
4	3-4
6	5-6
8	6-8
10	8-10
12	10-12

5. Nałóż pokrywę na uchwyt filtra.
6. Zamknij drzwiczki komory filtra.
7. Wyjmij dzbanek i napełnij chłodną wodą do żądanego poziomu/ilości filiżanek.


UWAGA! NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO POZIOMU POJEMNOŚCI DZBANKA (12 FILIŻANEK - 1.5L).


Otwórz zbiornik na wodę i napełnij wodą z dzbanka.


8. Zamknij zbiornik na wodę.
9. Ustaw prawidłowo dzbanek na płycie grzewczej.




10. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego i naciśnij przycisk . Urządzenie włączy się i wyświetli domyślną godzinę „12:00”.
11. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minuty.
12. Naciskając przycisk  **2-12** ustaw liczbę filiżanek, która ma zostać przygotowana. Liczba filiżanek będzie zmieniać się na wyświetlaczu.

Ustawienie ilości filiżanek kawy uzależnione jest od poziomu wody w zbiorniku, który będzie sygnalizowany na wyświetlaczu:


Poziom : woda w zbiorniku przekracza skalę 2, ale nie przekracza 6 - możliwe jest ustawienie zaparzenia 2 filiżanek kawy.


Poziom : woda w zbiorniku przekracza skalę 6, ale nie przekracza 10 - możliwe jest ustawienie zaparzenia 2/4/6 filiżanek kawy.




Poziom : woda w zbiorniku przekracza skalę 10, możliwe jest ustawienie zaparzenia 2/4/6/8/10/12 filiżanek kawy. W celu przygotowania 12 filiżanek kawy należy uzupełnić wodę w zbiorniku do skali 12.

13. Ustaw moc kawy naciskając przycisk   , na wyświetlaczu zmieniać będą się ustawienia poziomu mocy kawy:

-  : łagodna

-  : średnia

-  : mocna


14. Naciśnij przycisk , przycisk podświetli się na czerwono, następnie naciśnij przycisk  ekspres rozpocznie proces parzenia kawy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol .

15. Po zakończeniu procesu parzenia kawy symbol  zniknie z wyświetlacza, a ekspres wyda sygnał dźwiękowy.

16. Po zakończeniu procesu parzenia ekspres przejdzie w tryb podgrzewania kawy utrzymując płytę grzejną pod wysoką temperaturą przez 35 minut. Po tym czasie ekspres wyda sygnał dźwiękowy i przejdzie w tryb czuwania.

17. W celu wyłączenia procesu parzenia lub trybu podgrzewania należy nacisnąć przycisk , przycisk zmieni kolor na biały.

18. Wyświetlacz wygaśnie po około 60 sekundach bezczynności.

19. Przycisk  należy nacisnąć aby zakończyć ustawienie parzenia kawy mielonej.

UWAGA! NIE STAWIAJ PUSTEGO DZBANKA NA PŁYTCIE GRZEJNEJ W TRAKCIE TRYBU PODGRZEWANIA PONIEWAŻ GROZI TO PĘKNIĘCIEM DZBANKA.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO STARTU

UWAGA! JEŻELI GODZINA NIE ZOSTANIE USTAWIONA USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO STARTU PARZENIA KAWY BĘDZIE NIEMOŻLIWE.

1. Ustaw aktualną godzinę:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.




Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minuty.

2. Postępuj zgodnie z punktami 1-13 sekcji „PARZENIE KAWY MIELONEJ”.

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , godzina na wyświetlaczu zacznie pulsować. Ustaw godzinę włączenia automatycznego startu:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić godzinę.


Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić minutę.

4. Następnie naciśnij ponownie przycisk , przycisk podświetli się na czerwono a na wyświetlaczu pojawi się symbol , urządzenie przejdzie w tryb automatycznego startu. Jeżeli ma zostać przygotowana kawa mielona naciśnij przycisk  tak, aby się podświetlił na czerwono. Jeżeli symbol nie będzie podświetlony w kolorze czerwonym zostanie zmielona i zaparzona kawa ziarnista.

UWAGA! JEŻELI EKSPRES SKOFIGUROWANY JEST ZA POMOCĄ WI-FI Z URZĄDZENIEM MOBILNYM, GODZINA ZOSTANIE ZSYNCHRONIZOWANA.

5. Ekspres rozpocznie parzenie kawy o określonej godzinie, a przycisk  podświetli się w kolorze czerwonym.








UWAGA! EKSPRES POSIADA FUNKCJĘ WYKRYWANIA DZBANKA. JEŻELI DZBANEK NIE BĘDZIE USTAWIONY PRAWIDŁOWO NA PŁYTCIE GRZEWCZEJ, EKSPRES NIE ROZPOCZNIE PRACY A SYMBOL  ZACZNIE PULSOWAĆ. PO PRAWIDŁOWYM USTAWIENIU DZBANKA NA PŁYTCIE GRZEWCZEJ SYMBOL  ZNIKNIJE.

6. W celu anulowania funkcji automatycznego startu, należy ponownie nacisnąć przycisk , podświetlenie przycisku zgaśnie a funkcja zostanie anulowana.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego, poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
2. Zdemontuj i wyczyść wszystkie zdejmowane części: filtr, uchwyt filtra, pokrywa, dzbanek możesz umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Oczyść obudowę ekspresu i płytę grzewczą za pomocą zwilżonej ściereczki.

UWAGA! NIE STAWIAJ PUSTEGO DZBANKA NA PŁYTCIE GRZEJNEJ W TRAKCIE TRYBU PODGRZEWANIA PONIEWAŻ GROZI TO PĘKNIĘCIEM DZBANKA.

3. Wytrzyj zbiornik na kawę oraz pokrywę za pomocą zwilżonej ściereczki, następnie pozostaw do wyschnięcia.
4. Aby odkamienić ekspres napełnij zbiornik do maksymalnego poziomu (12 filiżanek) zimną wodą z odkamieniaczem - stosując się do zaleceń na opakowaniu środka odkamieniającego.
5. Postaw szklany dzbanek na płycie grzewczej.
6. Zamocuj uchwyt z filtrem wielorazowym nie wysypując kawy.
7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
8. Naciśnij przycisk . Urządzenie włączy się i wyświetli domyślną godzinę 12:00. Ustaw aktualną godzinę.
9. Naciskając przycisk  **2-12** ustaw 12 filiżanek, naciśnij przycisk  a następnie przycisk .
10. Poczekaj, aż urządzenie zaparzy i zleje do dzbanka 12 filiżanek roztworu.
11. Po procesie odkamieniania, należy przepłukać ekspres co najmniej 3 razy: Napełnij zbiornik do maksymalnego poziomu (12 filiżanek) zimną wodą. Naciskając przycisk  **2-12** ustaw 12 filiżanek, naciśnij przycisk  a następnie przycisk .
12. Po zakończeniu czyszczenia odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego. Zbiornik z pozostałą wodą po procesie odkamieniania należy opróżnić z pozostałej wody.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.

3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Wskaźnik  na wyświetlaczu zacznie szybko pulsować. Jeżeli to nie nastąpi zresetuj Wi-Fi ponownie naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk .
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie z grupy „Urządzenia kuchenne”.
6. Potwierdź, że wskaźnik  pulsuje szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm” lub „Dalej”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:

<https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ekspres CM900X jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/CM900X/

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Włóż wtyczkę przewodu do gniazda elektrycznego ze stykiem ochronnym lub bolcem uziemiającym.
Kawa nie wypływa z zabezpieczenia przed kapaniem z uchwytu filtra.	Dzbanek jest niewłaściwie ustawiony na płycie grzejnej.	Ustaw prawidłowo dzbanek na płycie grzejnej tak, aby symbol filiżanki na wyświetlaczu przestał pulsować.
Kawa jest słaba i wodnista.	Za mało kawy w filtrze.	Wsyp kawę i ustaw ilość zaparzenia filiżanek zgodnie z orientacyjnymi ilościami dozowania.
	Słaby stopień zmielenia kawy.	Zwiększ stopień zmielenia na pokrętle.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE EKSPRESU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

