

*Lucznik* 



**ELEKTRONICZNA  
WAGA KUCHENNA  
PT 852**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania wagi kuchennej.

## SPECYFIKACJA

- Waga wyposażona jest w wysokiej jakości czujniki
- Skala pomiaru: 2g-5000g
- Funkcja tary.
- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego naładowania baterii.

## PARAMETRY TECHNICZNE

1. Skala pomiaru: 2g - 5000g
2. Dokładność: 1g
3. Bateria: 1 X Cr2032
4. Praca w temperaturze: 5°C - 60°C
5. Wyświetlacz LCD

## PRZYCISKI

- PON / OFF / tare: włączona, wyłączona, tara
- Rodzaj pomiaru: kg / g / lb / oz

## OPERACJE

- Po wyjęciu wagi z opakowania, należy otworzyć z tyłu pokrywę od baterii, włożyć nową baterię lub jeśli bateria jest w zestawie, wyjąć przezroczystą folię pod bateria.
- Proszę położyć wagę na płaskiej powierzchni.

## POMIAR WAGI

1. Proszę przycisnąć przycisk "ON/OFF/Tare, aby włączyć wagę. Na wyświetlaczu powinno się pokazać zero "0.00".
2. Na wadze należy postawić pojemnik, na wyświetlaczu pojawi się waga pojemnika.
3. Proszę nacisnąć przycisk "TARE", na wyświetlaczu powinno pojawić się zero. Teraz można ważyć produkty w pojemniku. Na wyświetlaczu pojawi się waga produktu bez wagi pojemnika.
4. Proszę nacisnąć przycisk "ON/OFF", aby wyłączyć wagę.

## BŁĘDY WSKAZAŃ

- Kiedy wyświetlacz pokazuje "LO" oznacza to, że bateria jest słaba. Należy wymienić baterię.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się, "EEEE" oznacza to, że waga jest przeładowana.

## BATERIA

- Do wagi potrzebna jest 1 bateria.
- Bateria znajduje się w obudowie wagi z tyłu. Aby wymienić baterię należy otworzyć przykrywkę baterii.
- Proszę zwrócić uwagę, żeby baterię włożyć odpowiednio, zgodnie z oznaczeniem + -. Po wymianie baterii należy zamknąć pokrywkę.

## WKAZÓWKI

- |  |
|--|
| • Wagę należy położyć na suchej i płaskiej powierzchni   |
| • Maksymalna waga ważonych produktów nie może przekroczyć 5000g, uwzględniając tarę.   |
| • Aby nie zniszczyć wagi należy ją przechowywać w suchym miejscu.  |
| • Waga wyposażona jest w czułe przyrządy. Należy jej przeciążać ani zbyt mocno naciskać, aby jej nie uszkodzić.  |
| • Powierzchnię wagi należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką, bez detergentów. Nie można zalać jej wodą.   |
| • Waga przeznaczona jest do użytku domowego, nie może być używana w handlu.  |
| • Jeśli wskazania wagi są nieprawidłowe, należy sprawdzić, czy bateria jest poprawnie założona. Jeśli waga była nie używana zbyt długo, także należy wymienić baterię. |



## **INFORMACJA o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Dane o masie sprzętu zawiera informacja o pozostałych podstawowych parametrach urządzenia (w załączeniu). Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

### ***ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.***

**Importer: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.  
51-162 Wrocław, ul. Macieja Miechowity 3  
SERWIS CENTRALNY:  
26-600 Radom, ul. Lubelska 89/95  
Tel. 048/ 384-00-31, Fax 048/384-00-26**

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową 73/23/EEC wraz ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 93/68/EEC oraz z Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336/EEC

## KARTA GWARANCYJNA

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 12-mie-sięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1) Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

3) Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu poprzez wymianę wadliwych części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów oraz ich wymiany.

5) Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

6) Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

7) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

8) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:

A) transportu i przeładunku,

B) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

C) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,

D) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego).

9) Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.

10) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętąki punktu sprzedaży.

**IMPORTER:** Aspa ELECTRO Sp.z o.o

UL. M. MIECHOWITY 1, 51-162 WROCŁAW

**SERWIS CENTRALNY:** Aspa ELECTRO Sp.z o.o

UL. LUBELSKA 89/95, 26-600 RADOM; TEL. 048/384-00-31 FAX 048/384-00-26

.....  
Data sprzedaży

- 4 -

.....  
Pieczętąka sprzedawcy