

# KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Sprzedawca zapewni Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna. UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Usługi gwarancyjne świadczone są tylko po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu (kopii paragonu lub faktury VAT). Importer Adler Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny CAMRY. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym CAMRY, ul. Ordon 2A, 01-237 Warszawa, tel. (22) 425-45-40 lub e-mail: [serwis@camryhome.eu](mailto:serwis@camryhome.eu) albo SMS 604-193-959. W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SERWIS CENTRALNY  
01-237 Warszawa ul. Ordon 2A  
tel. (22) 425-45-40, SMS 604-193-959  
[serwis@camryhome.eu](mailto:serwis@camryhome.eu) [www.camryhome.eu](http://www.camryhome.eu)

.....  
(data sprzedaży)

.....  
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:

## W trosce o środowisko..



Opakowania kartonowe prosimy przekazać na makulaturę. Worki polietylenowe (PE) wrzucać do pojemnika na plastik. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Urządzenie elektryczne należy oddać tak aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno.

**Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!**

## OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 230 V ~ 50 Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. **NIE** ciągnąć za sznur sieciowy.
7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.
14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym

- nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
15. Nie dopuścić do zamoczenia części silnikowej urządzenia.
  16. Zawsze wyłącz z gniazdka sieciowego po zakończeniu użytkowania. Nie ciągnij za kabel sieciowy.
  17. Nigdy nie używaj mopa parowego mokrymi rękami ani bez butów
  18. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w mopie. Jeżeli którykolwiek z otworów zostanie zapchany, nie używaj mopa.
  19. Nie używaj mopa bez nałożonej ściereczki. Nie używaj, gdy zbiornik na wodę jest pusty.
  20. Na schodach używaj mop parowy z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  21. Urządzenie przechowuj wewnątrz w pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu.
  22. W trakcie użytkowania dobrze oświetl czyszczoną powierzchnię.
  23. Nigdy nie wlewaj żadnych środków czyszczących do zbiornika z wodą. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
  24. Nigdy nie blokuj otworów parowych. Nigdy nie używaj na miękkich powierzchniach, gdyż może to spowodować zablokowanie otworów parowych. Zawsze czyść otwory parowe ze wszystkich meszków, włosów itp.
  25. Używaj tylko załączonych akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
  26. Nigdy nie kieruj pary w kierunku osób lub zwierząt.
  27. Nie używaj mopa parowego na niezabezpieczonych powierzchniach drewnianych. W trakcie używania na powierzchniach woskowanych, wosk może zostać usunięty poprzez działanie gorącej pary. Nigdy nie pozostawiaj mopa na dłuższy okres czasu na żadnej powierzchni drewnianej.
  28. Używaj mopa bardzo ostrożnie na podłogach winylowych, linoleum i na wszystkich powierzchniach wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Zawsze wypróbuj działanie mopa na małej powierzchni podłogi w mało widocznym miejscu. Przed użyciem zapoznaj się ze wskazówkami producenta podłogi dotyczącym czyszczenia, aby upewnić się, że daną powierzchnię można czyścić parą.
  29. Mop parowy może być używany do dezynfekcji podłogi w łazience, kuchni, pod prysznicem itp. Aby zdezynfekować powierzchnię należy zatrzymać włączony mop na czyszczonej powierzchni na nie mniej niż 8 sekund i nie więcej niż 15 sekund.
  30. Zostawienie mopa parowego działającego na dłuższy czas niż zalecane w nieruchomej pozycji na czyszczonej powierzchni może spowodować nagromadzenie się osadu. Można go usunąć używając odwapniacza lub przy pomocy kilku kropli octu.
  21. Używaj mopa parowego tylko na uszczelnionych podłogach.

#### OPIS PRODUKTU

- 1a Rękojeść
- 1c rura teleskopowa
- 1e Przycisk wyjmowania rękojeści
- 1g Regulator ilości pary
- 1i Zbiornik wody
- 1k Głowica mopa
- 3 Miarka
- 5 Duża ściereczka na głowicę mopa

- 1b Hak zwijacza kabla
- 1d Hak zwijacza kabla
- 1f Włącznik z diodą kontrolną
- 1h Korek zbiornika wody
- 1j Przycisk blokady
- 2 szpikulec do czyszczenia dyszy mopa
- 4 Ślizgacz
- 6 Szczoteczka mosiężna

7 Szczoteczka nylonowa  
9a Ściereczka do kurzu  
10a Ściereczka do okien  
10c Końcówka do okien i garderoby

8 Wąska dysza  
9b Końcówka do kurzu  
10b Ściereczka do garderoby  
11 Przewód pary

## MONTAŻ

Upewnij się, że mop parowy nie jest podłączony do prądu.

1. Nasadź głowicę mopa (1k) na korpus (usłyszysz zatrzaśnięcie się blokady).
2. Włóż rękojeść (1a) w korpus mopa.
3. Załóż ściereczkę (5) na głowicę mopa (1k)

Jeżeli używasz mopa parowego na dywanach, wykładzinach, postaw głowicę mopa (1k) z założoną ściereczką (5) na ślizgaczu (4).

## NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

UWAGA: Upewnij się, że mop parowy jest odłączony od prądu.

Napełnianie zbiornika za pomocą miarki:

- a) Napełnij miarę (3) wodą.
- b) Odetkać gumowy korek (1h) zbiornika na wodę (1i)
- c) Nachylić mop parowy pod kątem 45 stopni. Napełnij zbiornik na wodę. Uważaj by nie przekroczyć poziomu maksymalnego.
- d) Zatkaj wlew korkiem.

## UŻYWANIE MOPA PAROWEGO

UWAGA: Nigdy nie używaj mopa bez założonej na głowicy nakładki z mikrofibry.

1. Upewnij się że regulacja pary (1g) ustawiona jest na zero. Podłącz mop parowy do prądu Włącz włącznikiem (1f) , dioda (1f) zapali się. Po około 30 sekundach mop będzie gotowy do pracy. Aby uwolnić parę ustaw regulator pary na właściwy poziom (1g).
2. Powoli przejeżdż mopem nad powierzchnią, którą chcesz wyczyścić. Przed użyciem mopa parowego zaleca się pozamiatać lub odkurzyć daną powierzchnię.
3. Po około 20 min. mop przestanie wytwarzać parę. W tym momencie wyłącz urządzenie, uzupełnij zbiornik na wodę. Następnie włącz urządzenie i wróć do sprzątania.
4. Po zakończeniu użytkowania odłącz mop od źródła prądu i ostrożnie zdejmij nakładkę z mikrofibry.

UWAGA! Nakładka z mikrofibry może być gorąca!

## UŻYWANIE KORPUSU MOPA PAROWEGO

Parowy korpus jest idealnym przenośnym urządzeniem do czyszczenia. Można stosować go do czyszczenia blatów kuchennych, zlewozmywaków, okien, lusterek, kafelków itp.

1. Odłącz głowicę mopa (1k) wciskając przycisk blokady (1j) i wyciągając.
2. Odwiń kabel zasilający z haku zwijania kabla (1b). Odłącz rękojeść (1a) wciskając przycisk wyjmowania rękojeści (1e) i wyjmij ją.
3. Wybierz jedną z końcówek albo przewód parowy. Włóż w otwór korpusu wybraną końcówkę.
4. Upewnij się że regulacja pary (1g) ustawiona jest na zero. Podłącz mop parowy do prądu Włącz włącznikiem (1f) , dioda (1f) zapali się. Po około 30 sekundach mop będzie gotowy do pracy. Aby uwolnić parę ustaw regulator pary na właściwy poziom (1g).

## CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła prądu.

2. Nakładka z mikrofibry może być uprana w pralce. Mop parowy powinien być używany jedynie z akcesoriami zaprojektowanymi przez producenta - nakładki z mikrofibry i filtry są dostępne u sprzedawcy.

3. Urządzenie przetrzyj szmatką. Nigdy nie zanurzaj mopa parowego w wodzie.

4. Przynajmniej raz na pół roku należy oczyścić mop z osadu:

- a) przygotuj roztwór odkamieniacza (zgodnie z instrukcją obsługi odkamieniacza) w miarce na wodę;
- b) wlej ostrożnie roztwór do pojemnika na wodę;
- c) ustaw mopa na powierzchni nie absorbującej wody, np. tacy, misce plastikowej;
- d) włącz mop parowy do prądu;
- d) naciskając włącznik mop, poczekaj aż cały roztwór przeleje się przez mop.

UWAGA: roztwór odkamieniacza jest substancją bardzo żrącą. Należy go wlewać z zachowaniem szczególnej ostrożności;

e) dokładnie wypłucz miarkę do wody oraz pojemnik na wodę, płucząc co najmniej trzy razy wodą;

f) napełnij pojemnik wody, i generuj parę jak podczas normalnego użytkowania. Czynność powtórz 3-krotnie;

UWAGA: Jeżeli używasz mopa parowego dwa razy w tygodniu lub częściej zaleca się odkamienianie co 3 miesiące. W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone i usterka ta nie będzie podlegała warunkom gwarancji! W przypadku, gdy urządzenie przestaje dokładnie czyścić zaleca się wykonanie procesu odkamieniania.

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V ~50Hz  
Moc: 1300W

Urządzenie jest wykonane w I klasie izolacji i wymaga uziemienia.

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:  
Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)  
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  
Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej