

niceboy®

Watch 5 Lite

CS SK EN DE HU HR PL SL RO SE USER MANUAL

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Wyświetlacz 52
2. Przycisk sterowania
3. Mikrofony
4. Czujnik pomiaru funkcji zdrowotnych
5. Głośnik
6. Złącze ładowania

STEROWANIE

Zegarek obsługuje się za pomocą w pełni dotykowego wyświetlacza. Po aktywowaniu wyświetlacza przesunięciem w górę przejdziesz do menu powiadomień, przesunięciem w dół do menu szybkich ustawień, a przesunięciem w lewo przetączasz się między ekranami Rejestr połączeń,

Aktywność dzienna, Tętno i innymi. Przesuwając w prawo, przejdziesz do menu ulubionych aplikacji. Długim naciśnięciem podstawowego tarczy zegarka możesz zmieniać tarcze zapisane w zegarku.

POŁĄCZENIE ZEGARKA Z APLIKACJĄ

Pobierz aplikację Niceboy Active na swój zegarek (Android 8 i nowsze oraz iOS 10 i nowsze). Aplikacja jest dostępna tylko na telefony komórkowe. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami:

1. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym
2. Jeśli zegarek jest wyłączony, włącz go, naciskając i przytrzymując przycisk (2)
3. Uruchom aplikację Niceboy Active i wybierz opcję Dodaj nowe urządzenie w ustawieniach, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Wybierz Watch 5 LITE z dostępnych urządzeń.
5. Wprowadź kod wyświetlany na zegarku do aplikacji i potwierdź połączenie.

Aby aplikacja działała prawidłowo, należy zezwolić na dostęp do powiadomień aplikacji w ustawieniach telefonu komórkowego. Należy również zezwolić aplikacji na dostęp do pamięci RAM telefonu, aby telefon nie zamykał aplikacji działającej w tle. Więcej informacji na temat ustawień telefonu komórkowego można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

ŁĄCZENIE ZEGARKA Z TELEFONEM W CELU OBSŁUGI POŁĄCZEŃ BT
Aby wykonywać połączenia za pomocą zegarka, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym
2. Wyszukaj urządzenie o nazwie Watch 5 LITE w ustawieniach Bluetooth telefonu komórkowego i połącz się z nim
3. Włącz dostęp do połączeń i dźwięku w ustawieniach Bluetooth telefonu
4. Teraz zegarek będzie działał jako głośnik BT lub słuchawki i będziesz mógł odbierać połączenia za ich pośrednictwem lub wykonywać połączenia wychodzące w menu zegarka

WODOODPORNOŚĆ

Produkt jest wodoodporny, ale nie wodoszczelny. Odporność na zalania, wodę i kurz nie jest trwała i może się zmniejszyć z czasem w wyniku normalnego zużycia. Uszkodzenia spowodowane przez ciecz nie są objęte gwarancją.

Zegarek nie jest przeznaczony do pływania. Nie należy używać zegarka w wodzie stonej (morskiej). Nie zalecamy używania go w wodzie chlorowanej.

ŁADOWANIE

Zegarek należy ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki, którą należy przymocować do złącza z tyłu zegarka (6) za pomocą magnesów. Do ładowania należy użyć zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu prądu co najmniej 0,5 A. Przed pierwszym użyciem zegarka należy naładować baterię do pełnej pojemności. Nie należy wystawiać zegarka na działanie różnic temperatur, ładować go w temperaturze około 20°C i zawsze nadzorować podczas ładowania. Nie należy ładować zegarka, jeśli występują jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne zegarka (w tym wyświetlacza).

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zegarek, kabel do ładowania, pasek 20 mm, instrukcja obsługi

PARAMETRÓW

Wyświetlacz: 1,8" IPS 240 x 286 PX

Wodoodporność: IP68

Bateria: 260 mAh, 3,7 V

Wersja BT: 5.4

Pasek: 20 mm

Wejście: 5 V, 0,5 A

Wymiary: 44,5 x 36,7 x 10,7 mm

Waga: 18 g

Czas pracy na baterii: do 5 dni (czas pracy na baterii ulega skróceniu podczas korzystania z połączeń)

Moc częstotliwości radiowej: $\leq 2,5$ mW

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy Watch 5 Lite jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: <https://niceboy.eu/pl/declaration/watch-5-lite>

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku niewłaściwego użytkowania (długie ładowanie, zwarcie, uszkodzenie innym przedmiotem itp.) może dojść do pożaru, przegrzania lub wycieku z akumulatora.
- Standardowy okres gwarancji na baterie i akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak spadku pojemności spowodowanego normalnym użytkowaniem. Standardowy okres żywotności baterii wynosi sześć miesięcy, ale można go wydłużyć poprzez prawidłowe obchodzenie się z baterią lub akumulatorem i dbanie o niego.
- Nie należy używać akumulatora, istnieje ryzyko oparzeń chemicznych.
- Wrzucenie akumulatora do ognia, piekarnika z gorącym powietrzem lub mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie akumulatora może doprowadzić do wybuchu.
- Pozostawienie akumulatora w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy.

- Wystawienie akumulatora na działanie skrajnie niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy.
- Nie należy używać produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub stacja ładująca są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli nie działa on prawidłowo z powodu upadku, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania wodą.
- Trzymaj poza zasięgiem małych dzieci (w szczególności małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia).
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Za wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.
- Nie czyść metalowych złączy wodą.
- Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nieprawidłowy demontaż może spowodować obrażenia.
- Najnowszą instrukcję obsługi i oprogramowanie układowe można znaleźć na stronie internetowej producenta w dziale obsługi klienta.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować

wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Bliższe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej

utylicacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytek służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy®



MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. kvetna 1746/22,
Nusle, Prague 4, 140 00, Czechia,
info@niceboy.cz, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS

