

PRZENOŚNE RADIO RA 764



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ Z DAŁA OD WODY.

UWAGA: jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

By zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.

Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.

Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.

Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.

Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.

Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.

Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.

Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne..

Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

Opis:

Antena teleskopowa

Wybór skali

Pokrętko strojenia

Przełącznik AM / FM, wybór pasma częstotliwości

Regulacja głośności / zasilania

Słuchawki jack

Moc zasilania

Pojemnik na baterie

Wskaźnik mocy

Głośnik

Obsługa zasilania:

Podłącz wtyczkę kabla do zasilacza sieciowego (7), podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego.

Wprowadzenie kabla zasilającego do gniazda (7) powoduje odłączenie zasilania poprzez baterie.

Obsługa baterii:

Zamontować 4 x baterie "C" do komory baterii (8) na tylnej stronie urządzenia, ostrożnie, jak wskazano w komorze baterii.

Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu.

Praca:

Włącz urządzenie, obracając pokrętkę głośności (5), aż do kliknięcia - radio zostanie włączone.

Wybierz odpowiednie pasmo częstotliwości radiowej z zespółem selektora (4): FM = modulacja częstotliwości

AM = fala mediów

Ustaw na stację, której chcesz słuchać za pomocą pokrętła sterowania (3).

Dostosuj regulację głośności (5)

Uwagi do odbioru:

Dla uzyskania najlepszego odbioru FM wyciągnąć antenę teleskopową (1) i dostosować kierunek, długość oraz kąt.

Antena paska AM jest wbudowana w odbiornik, poprawę odbioru uzyskuje się poprzez zmianę ustawienia urządzenia.

Słuchawki:

Podłącz słuchawki (nie występują w zestawie) o impedancji 4-32om z wtyczką jack 3,5mm do gniazda (6).

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony, głośnik zostanie automatycznie wyłączony.

Konserwacja:

To urządzenie jest wysokim precyzyjnym urządzeniem elektronicznym; dlatego zaleca się, aby nie używać go w miejscach bardzo wilgotnych, zakurzonych, z ekstremalnymi różnicami temperatury. Nie należy jej wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Do czyszczenia zaleca się korzystanie z miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Unikać rozpuszczalników lub środków ściernych.

Dane techniczne:

Zasilanie: AC 230-240V 50Hz DC6V 4x "C" (UM2)

nie zawiera baterii

Moc wyjściowa: 500 mW RMS Zakres częstotliwości:

FM 88-108MHz

AM 540-1600KHz

Pasma przenoszenia: 125Hz-6kHz

Wymiary: 207x110x62mm

Waga: 0,50Kg

ODPADY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Produkt wykonany jest z substancji nieulegających biodegradacji i potencjalnie zanieczyszczających, jeśli nie zostanie odpowiednio zutylizowany; inne części można poddać recyklingowi. Naszym obowiązkiem jest przyczynianie się do zdrowia ekologicznego środowiska poprzez przestrzeganie właściwych procedur utylizacji. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt spełnia wymagania nowych dyrektyw wprowadzonych w celu ochrony środowiska (2002/96/WE, 2003/108/WE, 2002/95/WE, 2012/19/WE) i musi być po zakończeniu okresu użytkowania należy je odpowiednio zutylizować. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, poproś o wydzielone miejsca do usuwania odpadów w swoim miejscu zamieszkania. Kto nie pozbędzie się produktu w sposób określony w tym paragrafie, ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem.



KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

L.P	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć / podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektrycznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem**.

2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.

5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.

6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.

7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:

- dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
- nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
- datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
- dokładny opis uszkodzenia, wady.
- podpis i pieczęć sprzedawcy.

8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.

9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
- usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- używania urządzeń w celach komercyjnych,
- zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -

uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji

-kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.

11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:

-jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,

-jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe

14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

