



## EN | Instruction Manual

### Insulated Tumbler with Straw

#### ⚠ Warnings!

- When using the tumbler with a straw, exercise particular caution.
- Do not use the tumbler for storing or transporting carbonated beverages unless the manufacturer explicitly allows it.
- Do not use the tumbler with a straw while running, cycling, roller skating, or in other situations requiring sudden movements – there is a risk of injury or impalement on the straw.
- Do not walk or run with the tumbler held at the mouth.
- Do not insert the straw deeply into the mouth.
- Do not bite, chew, or bend the straw.
- Before each use, ensure that the straw is correctly positioned and undamaged.
- Drinking hot beverages through the straw is not recommended – there is a risk of burns and damage to the straw.
- When filling with hot beverages, exercise caution – there is a risk of burns.
- Do not overfill the tumbler; leave a small free space below the lid.
- Do not use the tumbler in a microwave oven or conventional oven.
- Do not place the product in a freezer.
- If the straw, lid, or other components are damaged, discontinue use of the product.
- The product is not a toy – keep out of reach of children.
- Do not leave the straw within reach of children.

## PL | Instrukcja obsługi

### Kubek termiczny ze słomką

#### ⚠ Ostrzeżenia!

- Podczas korzystania z kubka ze słomką zachować szczególną ostrożność.
- Nie używać kubka do przechowywania ani transportu napojów gazowanych, o ile producent wyraźnie na to nie zezwala.
- Nie używać kubka ze słomką podczas biegania, jazdy na rowerze, rolkach ani w innych sytuacjach wymagających gwałtownych ruchów – istnieje ryzyko urazu lub nadziania się na słomkę.
- Nie chodzić ani nie biegać z kubkiem trzymany przy ustach.
- Nie wkładać słomki głęboko do ust.
- Nie gryźć, nie żuć ani nie wyginać słomki.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że słomka jest prawidłowo osadzona i nie-uszkodzona.
- Nie zaleca się picia gorących napojów przez słomkę – istnieje ryzyko poparzenia i uszkodzenia słomki.
- Podczas napełniania gorącymi napojami zachować ostrożność – istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie przepelniać kubka; pozostawić niewielką wolną przestrzeń pod pokrywą.
- Nie używać kubka w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku.
- Nie umieszczać produktu w zamrażarce.
- W przypadku uszkodzenia słomki, pokrywy lub innych elementów zaprzestać użytkowania produktu.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać słomki w zasięgu dzieci.

## DE | Bedienungsanleitung

### Thermobecher mit Strohhalm

#### ⚠ Warnungen!

- Beim Gebrauch des Thermobechers mit Strohhalm ist besondere Vorsicht geboten.
- Den Thermobecher nicht zur Aufbewahrung oder zum Transport von kohlenstoffhaltigen Getränken verwenden, sofern dies vom Hersteller nicht ausdrücklich erlaubt ist.
- Den Thermobecher mit Strohhalm nicht beim Laufen, Radfahren, Rollschuhlaufen oder in anderen Situationen mit ruckartigen Bewegungen verwenden – es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr, sich am Strohhalm zu verletzen.
- Nicht gehen oder laufen, während der Thermobecher an den Mund gehalten wird.
- Den Strohhalm nicht tief in den Mund einführen.
- Den Strohhalm nicht beißen, kauen oder verbiegen.
- Vor jeder Verwendung sicherstellen, dass der Strohhalm korrekt eingesetzt und unbeschädigt ist.
- Das Trinken heißer Getränke durch den Strohhalm wird nicht empfohlen – es besteht Verbrühungsgefahr sowie die Gefahr einer Beschädigung des Strohhalms.
- Beim Befüllen mit heißen Getränken Vorsicht walten lassen – es besteht Verbrühungsgefahr.
- Den Thermobecher nicht überfüllen; einen kleinen Freiraum unter dem Deckel lassen.
- Den Thermobecher nicht in der Mikrowelle oder im Backofen verwenden.
- Das Produkt nicht in das Gefrierfach stellen.

## Instructions for use

- Unscrew the lid from the tumbler.
- Fill the tumbler with a beverage (maximum up to approx. 3 cm below the rim).
- For hot beverages, it is recommended to rinse the inside of the tumbler with hot water beforehand to improve temperature retention.
- Screw the lid on tightly.
- Insert the straw into the designated opening in the lid.
- You can drink through the straw, the opening in the lid, or directly from the tumbler.

## Use with the straw

- The straw is intended mainly for cold and lukewarm beverages.
- For hot beverages, drinking directly from the tumbler without using the straw is recommended.
- After each use, remove the straw and wash it thoroughly.
- Cleaning, care and maintenance
- Before first use, wash all components with warm water and dishwashing liquid.
- For cleaning the straw, it is recommended to use a brush designed for straws.
- Do not use aggressive cleaning agents or sharp tools.
- After washing, rinse all components thoroughly and allow them to dry completely.
- Unless otherwise specified by the manufacturer, dishwasher cleaning is not recommended.
- When the tumbler is not used for an extended period, store it with the lid open.

## Additional information

- The tumbler is intended for repeated use.
- The product is not completely leak-proof – do not transport it in an inverted position.
- Regular care and proper use affect the durability of the product and the effectiveness of temperature retention.

## Instrukcja użytkowania

- Odkręć pokrywę z kubka.
- Napełnij kubek napojem (maksymalnie do ok. 3 cm poniżej krawędzi).
- W przypadku gorących napojów zaleca się wcześniejsze przepłukanie wnętrza kubka gorącą wodą w celu poprawy utrzymania temperatury.
- Zakręć szczelnie pokrywę.
- Umieść słomkę w przeznaczonym do tego otworze w pokrywce.
- Możesz pić przez słomkę, otwór w pokrywce lub wprost z kubka.

## Użytkowanie ze słomką

- Słomka przeznaczona jest głównie do napojów zimnych i letnich.
- Przy napojach gorących zaleca się picie bezpośrednio z kubka, bez użycia słomki.
- Po każdym użyciu słomkę należy wyjąć i dokładnie umyć.

## Czyszczenie, pielęgnacja i konserwacja

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie elementy ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Do czyszczenia słomki zaleca się użycie szczoteczki przeznaczonej do słomek.
- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani ostrych narzędzi.
- Po umyciu dokładnie wypłucz wszystkie elementy i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Jeśli producent nie wskazuje inaczej, nie zaleca się mycia w zmywarce.
- Gdy kubek nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go otwartego.

## Informacje dodatkowe

- Kubek przeznaczony jest do wielokrotnego użytku.
- Produkt nie jest całkowicie szczelny – nie należy przenosić go w pozycji odwróconej.
- Regularna pielęgnacja i prawidłowe użytkowanie wpływają na trwałość produktu oraz efektywność utrzymania temperatury.

- Bei Beschädigung des Strohhalmes, des Deckels oder anderer Teile die Verwendung des Produkts einstellen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Strohhalm nicht in Reichweite von Kindern liegen lassen.

## Gebrauchsanweisung

- Den Deckel vom Thermobecher abschrauben.
- Den Thermobecher mit einem Getränk füllen (maximal bis ca. 3 cm unter den Rand).
- Bei heißen Getränken wird empfohlen, den Innenraum des Thermobechers vorab mit heißem Wasser auszuspülen, um die Temperaturhaltung zu verbessern.
- Den Deckel fest zuschrauben.
- Den Strohhalm in die dafür vorgesehene Öffnung im Deckel einsetzen.
- Sie können durch den Strohhalm, durch die Öffnung im Deckel oder direkt aus dem Thermobecher trinken.

## Verwendung mit Strohhalm

- Der Strohhalm ist hauptsächlich für kalte und lauwarme Getränke vorgesehen.
- Bei heißen Getränken wird empfohlen, direkt aus dem Thermobecher ohne Verwendung des Strohhalmes zu trinken.
- Nach jeder Verwendung den Strohhalm herausnehmen und gründlich reinigen.

## Reinigung, Pflege und Wartung

- Vor dem ersten Gebrauch alle Teile mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
- Zur Reinigung des Strohhalmes wird die Verwendung einer dafür vorgesehenen Bürste empfohlen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfen Werkzeuge verwenden.
- Nach dem Reinigen alle Teile gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen.
- Sofern vom Hersteller nicht anders angegeben, wird die Reinigung in der Spülmaschine nicht empfohlen.
- Wenn der Thermobecher über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, offen aufbewahren.

## Zusätzliche Informationen

- Der Thermobecher ist für den mehrfachen Gebrauch bestimmt.
- Das Produkt ist nicht vollständig auslaufsicher – nicht in umgedrehter Position transportieren.
- Regelmäßige Pflege und sachgemäße Verwendung beeinflussen die Lebensdauer des Produkts sowie die Wirksamkeit der Temperaturhaltung.

