

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODTWARZACZ MP4

A496 BT

XX.Y®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

W celu zagwarantowanie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz o prawidłowym użytkowaniu urządzenia.

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

Suwak ON/OFF – włączanie/wyłączanie urządzenia

OK – odtwarzanie/pauza/potwierdzenie zamiany funkcji w menu głównym oraz potwierdzenie wyboru w podmenu.

^ - wejście do podmenu z pozycji odtwarzanego pliku

v – wciśnięcie jednokrotne – wyjście z podmenu, cofnięcie do poprzedniego ekranu wyboru / wciśnięcie i przytrzymanie – przejście do trybu regulacji głośności

< - poprzedni utwór / poprzednia opcja / zmniejszenie głośności / zmniejszenie częstotliwości radia FM

> - następny utwór / następna opcja / zwiększenie głośności / zwiększenie częstotliwości radia FM

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przesuń suwak ON/OFF do pozycji 

Wyłączenie urządzenia

Przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy a następnie przesuń suwak ON/OFF w kierunku przeciwnym do pozycji 

ŁADOWANIE ORAZ FUNKCJA PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ

Urządzenie posiada wbudowaną baterię Li-Po o pojemności 210mAh. O poziomie naładowania baterii informuje ikona  w prawym górnym rogu ekranu urządzenia. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda wejścia microUSB w urządzeniu a drugi koniec do komputera/laptopa wyposażonego w złącze USB. Po podłączeniu na wyświetlaczu urządzenia pojawią się opcja wyboru trybu połączenia.

Tryb ładowanie i przesyłanie pozwala na jednoczesne ładowanie oraz przesyłanie plików między urządzeniem a komputerem/laptopem. Po wybraniu tej opcji komputer wykryje urządzenie jako dysk przenośny.

Tryb ładowanie i odtwarzanie pozwala na jednoczesne ładowanie oraz odtwarzanie plików na urządzeniu.

Aby zatrzymać proces ładowania, należy odłączyć kabel USB od urządzenia.

FUNKCJE URZĄDZENIA

Menu główne:

Muzyka – umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych dostępnych w pamięci wbudowanej jak i karcie microSD (obsługiwane formaty: WMA, WAV, APE, FLAC, MP3)

Filmy – umożliwia odtwarzanie wszystkich plików wideo dostępnych w pamięci wbudowanej jak i karcie microSD (obsługiwane formaty: AMV, MJPEG)

Nagrania – umożliwia nagrywanie ulubionych stacji radiowych podczas słuchania oraz nagrywanie głosu za pomocą wbudowanego mikrofonu

Zdjęcia - umożliwia wyświetlanie obrazów dostępnych w pamięci wbudowanej jak i karcie microSD (obsługiwane formaty: JPEG, BMP, GIF)

Radio FM – umożliwia automatyczne i ręczne wyszukiwanie oraz odtwarzanie stacji radiowych FM

E-Book – umożliwia wyświetlanie treści tekstowych zapisanych w formacie *.TXT

Widok folderów – menadżer folderów umożliwiający przeglądanie wszystkich plików i folderów dostępnych w pamięci wbudowanej jak i karcie microSD

Budzik trybie – umożliwia przeglądanie kalendarza oraz ustawienia minutnika

Ustaw – umożliwia dostęp do ustawień urządzenia

Step – funkcja pedometru (krokomierza)

Bluetooth – umożliwia tworzenie bezprzewodowych połączeń z innymi urządzeniami takimi jak słuchawki, przenośne głośniki czy transmitery FM wyposażone w funkcję Bluetooth

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Regulacja głośności

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **v** w celu uruchomienia trybu regulacji głośności. Używając przycisków **<** oraz **>** dostrój poziom głośności i zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.

MUZYKA

Wybierz opcję Muzyka z menu głównego, a następnie przyciskiem **OK** potwierdź wybór. Rozpocznij odtwarzanie korzystając z opcji podmenu: wszystkie utwory, wykonawcy, albumy, gatunki, listy odtwarzania, okładka albumu, książki audio oraz tworzenie listy odtwarzania.

Można także rozpocząć odtwarzanie korzystając z opcji widok folderów. Wszystkie wybory potwierdzamy przyciskiem **OK**. Z poszczególnych podfolderów wychodzimy krótko przyciskając przycisk **v**.

Aby wejść do podmenu z pozycji odtwarzania utworu należy jednokrotnie wcisnąć przycisk **^**.

Opcje dostępne po wejściu do podmenu:

Tryb odtwarzania – umożliwia wybór trybu odtwarzania utworów (odtwarzanie utworów ze względu na sortowanie plików/powtarzanie utworów/odtwarzanie losowe)

Ustawienia dźwięku – umożliwia wybór korektora dźwięku oraz ustawienie limitu głośności urządzenia

MUZYKA

Dodać do listy odtwarzania – umożliwia dodawanie utworów do wybranych list odtwarzania

Usuń z listy – umożliwia usunięcie utworu z wybranych list odtwarzania

Wyłącznik czasowy – umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego (czas po którym urządzenie wyłączy się automatycznie)

Usuń – umożliwia usunięcie wybranego utworu z pamięci urządzenia

Zakładki – umożliwia tworzenie zakładek, przemieszczanie się między nimi oraz ich usuwanie

FILMY

Wybierz opcję Filmy z menu głównego potwierdzając naciśnięciem przycisku OK. Wybierz z listy żądany plik i zaakceptuj wybór ponownie używając przycisku OK. Wejście do podmenu z pozycji odtwarzanego pliku umożliwia wybór następujących opcji:

Jasność – umożliwia regulację jasności wyświetlacza

Powtarzanie – umożliwia wyłączenie funkcji powtarzania, powtarzanie wybranego pliku lub wszystkich plików

Usuń – umożliwia kasowanie wybranego pliku

Tworzenie listy odtwarzania – umożliwia utworzenie listy odtwarzania

NAGRANIA

Wybierz opcję Nagrania z menu głównego potwierdzając naciśnięciem przycisku OK.
Dostępne funkcje:

Rozpocznij nagrywanie notatki głosowej – wybierz, potwierdzając przyciskiem OK aby rozpocząć nagrywanie. Ponowne naciśnięcie spowoduje zakończenie nagrywania głosowego. Aby wyjść z podmenu, należy jednokrotnie wcisnąć przycisk v. Na ekranie pojawi się pytanie, czy zapisać nagranie. Należy wybrać opcję tak lub nie i potwierdzić przyciskiem OK.

(funkcja nagrywania audycji radiowych jest dostępna z poziomu menu kontekstowego Radia FM)

Biblioteka nagrań – umożliwia odtwarzanie zapisanych nagrań

Nagrania format – umożliwia wybór formatu pliku, w którym zapisywane są nagrania

Ustawienia nagrywania – umożliwia zmianę przepływowości bitrate (im wyższa tym lepsza jakość nagrań) oraz włączenie/wyłączenie systemu AVR (automatyczne zatrzymanie nagrania, kiedy dźwięk jest niesłyszalny oraz automatyczne wznowianie w przypadku ustąpienia tego zjawiska)

ZDJĘCIA

Opcja pozwala na przeglądanie zapisanych zdjęć. Wejście do podmenu z pozycji wyświetlanego zdjęcia umożliwia wybór spośród następujących opcji:

Jasność – umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza

Czas podświetlenia – umożliwia ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza

Ustawienie pokazy slajdów – umożliwia ustawienie czasu na slajd (ile sekund jest wyświetlane jedno zdjęcie), powtarzania oraz losowość wyświetlania
Usuń zdjęcie – umożliwia usunięcie wybranego zdjęcia
Tworzenie listy odtwarzania – umożliwia utworzenie listy odtwarzania

RADIO FM

Wybierz opcję Radio FM z menu głównego potwierdzając naciśnięciem klawisza OK.

Dostępne opcje:

Stacje – umożliwia przeglądanie zapisanych stacji radiowych

Użytkownicy

Strojenie ręczne – umożliwia ręczne wyszukiwanie i dostrajanie stacji radiowych

Strojenie automatyczne – umożliwia automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Nagrywanie z radia – umożliwia przeglądanie nagrań audycji radiowych

Z pozycji odsłuchiwanej stacji radiowej dostępne są następujące funkcje: bluetooth link, rozpoczęcie nagrywania z radia FM, zapisz stację, usuń stację, strojenie automatyczne, nagrywanie z radia.

Wybierz opcję E-Book z menu głównego i potwierdź naciśnięciem przycisku OK. Wybierz żądany plik tekstowy korzystając z przycisków < oraz > oraz zatwierdź przyciskiem OK. Naciśnij przycisk < by przewinąć czytany tekst do góry lub > by przewinąć w dół. Krótkie naciśnięcie przycisku v spowoduje powrót do listy wyboru plików tekstowych a kolejne przyciśnięcie powrót do menu głównego.

USTAWIENIA

Tryb odtwarzania – wybór trybu odtwarzania utworów (odtwarzanie utworów ze względu na sortowanie plików/powtarzanie utworów/odtwarzanie losowe)

Ustawienia dźwięku – wybór korektora dźwięku oraz ustawienie limitu głośności urządzenia

Wyłącznik czasowy – umożliwia ustawienie wyłącznika czasowego (czas po którym urządzenie wyłączy się automatycznie)

Ustawienia wyświetlacza – umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza oraz czas jego podświetlenia

Data i czas – umożliwia ustawienie daty, godziny oraz ich formatu wyświetlania

Język – umożliwia wybór języka wyświetlania

Informacje – wyświetlanie informacji o urządzeniu (informacje o urządzeniu/wolne miejsce w pamięci wbudowanej/obsługiwane formaty plików)
Formatuj urządzenie – umożliwia wyczyszczenie pamięci wybudowanej urządzenia
Uwaga! Operacja formatowania powoduje usunięcie wszystkich plików znajdujących się w pamięci urządzenia!
Ustawienia fabryczne – umożliwia resetowanie ustawień urządzenia a tym samym usuwanie wszelkich zmian w nich naniesionych
Uwaga! Resetowanie ustawień fabrycznych nie usuwa plików przechowywanych w pamięci urządzenia

STEP (pedometr - funkcja krokomierza)

W menu głównym wybierz funkcję Step oraz zatwierdź wciśnięciem przycisku OK.
Dostępne opcje podmenu:
Start step – uruchomienie krokomierza. Krokomierz uruchamiamy i zatrzymujemy przyciskiem OK
Personal info – umożliwienie wprowadzenia wartości wzrostu, wagi oraz długości kroku
History – umożliwia przeglądanie sesji pedometru zapisanych w pamięci urządzenia
Clear history – umożliwia usuwanie sesji pedometru zapisanych w pamięci urządzenia

Aby bezprzewodowo odtwarzać muzykę za pomocą funkcji Bluetooth, należy przeprowadzić proces parowania z odbiornikiem Bluetooth. Wybierz funkcję Bluetooth w menu głównych potwierdzając przyciskiem OK. Następnie w podmenu Bluetooth status wybierz opcję Enable Bluetooth (w przypadku chęci wyłączenia funkcji Bluetooth wybierz opcję Disable Bluetooth).

Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Bluetooth Search. Po pojawieniu się na wyświetlaczu symbolu odbiornika z którym chcemy przeprowadzić proces parowania należy potwierdzić jego wybór wciskając przycisk OK. Po zakończeniu procesu parowania należy wcisnąć przycisk v aby cofnąć się do poprzedniego menu oraz wybrać opcję All songs w celu wyboru utworów, które chcemy odtwarzać.

Każdorazowo podczas korzystania z funkcji Bluetooth należy przeprowadzić proces parowania. Jeżeli chcemy połączyć urządzenie z odbiornikiem, z którym było już wcześniej nawiązywane połączenie należy wybrać je z listy Bluetooth device list a następnie wybrać opcję Bluetooth devices connected. W celu przerwania połączenia Bluetooth należy w tym samym podmenu wybrać opcję Bluetooth unpairing.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odczyt plików audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Odczyt plików video: AMV, MJPEG (160x128px)

Odczyt plików zdjęć: JPEG, BMP, GIF

Radio FM z pamięcią stacji

E-Book

Dyktafon

Funkcja nagrywania audycji radiowych

Odtwarzanie losowe, powtarzanie wybranego pliku, powtarzanie wszystkich plików

Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR (obsługuje pliki MP3, WMA, FLAC oraz WAV)

Wyjście audio 3,5mm minijack

Gniazdo ładowania i przesyłu danych micro USB

Wbudowana bateria litowo polimerowa 210 mAh

Czas ładowania: około 3,5 godziny

Czas działania: do 6 godzin

Wbudowana pamięć wewnętrzna: 8GB

Obsługa kart microSD o pojemności max 32 GB w systemie plików FAT32 (nie ma w zestawie)

Rozmiar ekranu: 1,8"

Rozdzielczość ekranu: 160x128px

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC, 1999/5/EC oraz 2009/125/EC i dlatego produkt został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE publikowana na stronie internetowej firmy ARKAS Sp. z o.o.: www.arkas.pl

