

Zawartość

- 1 Drewniany gramofon Lenco L-30**
- 2 Informacje o produkcie**
- 3 Instrukcje użytkowania produktu**
- 4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM**
- 5 Dokumenty / Zasoby**
 - 5.1 Odniesienia**



Lenco

Drewniany gramofon Lenco L-30



 [Instrukcje +](#)



Informacje o produkcie

- L-30/L-101 to drewniany gramofon wyposażony w wkładkę MMC i możliwość kodowania PC. Przeznaczony jest do odtwarzania płyt winylowych i konwertowania ich na dźwięk cyfrowy filektóre można zapisać na komputerze.
- Gramofon posiada różne funkcje ułatwiające obsługę, takie jak regulacja prędkości obrotowej (33 1/3 i 45 obr./min), mechanizm antypoślizgowy oraz diamentową igłę zapewniającą wysoką jakość reprodukcji dźwięku. Gramofon posiada również wbudowany przedwzmacniaczamp co pozwala na podłączenie go do dowolnego ampwzmacniacza lub odbiornika bez potrzeby stosowania oddzielnego przedwzmacniacza gramofonowegoamp.

- Dodatkowo gramofon posiada wyjście USB, które umożliwia podłączenie go bezpośrednio do komputera w celu nagrywania. Oprogramowanie potrzebne do nagrywania i edycji znajduje się w pakiecie.

Instrukcje użytkowania produktu

Przed użyciem gramofonu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

1. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyścić tylko lekkoamp płótno.
3. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Ustawiając urządzenie na półce, należy pozostawić co najmniej 5 cm (2 cale) wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.
5. Nie stawaj na zasilaczu ani go nie ściskaj. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i źródła zasilania.

Aby skorzystać z gramofonu, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz zasilacz do gramofonu i podłącz go do źródła zasilania.
2. Podłącz gramofon do ampwzmacniacza lub odbiornika za pomocą kabli RCA.
3. Jeśli twój ampWzmacniacz lub odbiornik nie ma wejścia gramofonowego, włącz wbudowany przedwzmacniaczamp na gramofonie.
4. Połóż płytę winylową na gramofonie i dostosuj prędkość do prędkości płyty.
5. Użyj dźwigni cueing, aby podnieść i opuścić ramię na płytę.
6. Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania.
7. Jeśli chcesz nagrać dźwięk, podłącz gramofon do komputera za pomocą wyjścia USB i użyj dołączonego oprogramowania do nagrywania i edycji dźwięku.
8. Po zakończeniu wyłącz gramofon i odłącz go od źródła zasilania.



Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz cieszyć się wysokiej jakości reprodukcją dźwięku z płyt winylowych i łatwo konwertować je na dźwięk cyfrowy files dla wygodnego odtwarzania i przechowywania.

Model

- L-30/L-101

OSTROŻNOŚĆ:

Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie. Urządzenia tego nie wolno regulować ani naprawiać nikomu poza wykwalifikowanym personelem serwisowym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:

1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyścić tylko lekkoamp płótno.
3. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce, pozostaw 5 cm (2”) wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.
5. Nie stawaj na zasilaczu ani go nie ściskaj. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie kładź ciężkich przedmiotów na zasilaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Bawiąc się kablem zasilającym, mogą one poważnie się zranić.
6. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piecyki, świece i inne produkty generujące ciepło.
8. Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
9. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak się stanie, po prostu zresetuj i ponownie uruchom urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas file transmisji, należy obchodzić się z nią ostrożnie i działać w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka obj.tagprzepływa przez produkt, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie należy wylewać wody ani płynu na produkt.

11. Nie stosować w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie należy używać urządzenia, jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia kondensacji.
13. Chociaż urządzenie to jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagromadzenie ciepła lub jakiegolwiek inne nieoczekiwane zjawiska, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazdka zasilania.
14. To urządzenie musi być zawsze dobrze wentylowane!
15. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
16. Gniazdo zasilające musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.
17. Nie przeciążaj gniazdek AC ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
18. Urządzenia klasy 1 powinny być podłączane do gniazdka sieciowego wyposażonego w przewód ochronny uziemiający.
19. Urządzenia wykonane w klasie 2 nie wymagają uziemienia.
20. Trzymaj się z dala od gryzoni. Gryzonie lubią gryźć kable zasilające.
21. Zawsze trzymaj wtyczkę, wyciągając ją z głównego gniazdka. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
22. Unikaj umieszczania urządzenia na powierzchniach, które mogą być narażone na wibracje lub wstrząsy.
23. Aby chronić urządzenie podczas burzy, odłącz zasilacz.
24. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ze względów bezpieczeństwa odłącz zasilacz sieciowy.
25. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć poważne plamy, można użyć adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.
26. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
27. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie jest formatowane lub przesyłane. files. W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.

28. Pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB

Dokumenty / Zasoby

	Drewniany gramofon Lenco L-30 [plik PDF] Instrukcja obsługi Gramofon drewniany L-30, L-30, Gramofon drewniany, Gramofon
	Drewniany gramofon Lenco L-30 [plik PDF] Instrukcja obsługi Gramofon drewniany L-30, L-30, Gramofon drewniany, Gramofon
	Drewniany gramofon Lenco L-30 [plik PDF] Instrukcja obsługi L-30, L-101, L-30 Drewniany gramofon, L-30, Drewniany gramofon, Gramofon

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Instrukcje + | Wgrywać | Głębokie wyszukiwanie | Polityka prywatności | @manuals.plus | YouTube

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są astrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do towarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakielkolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.