

NILS®



WARNINGS
OSTRZEŻENIA
UPOZORNĚNÍ
ADVARSLER
WARNHINWEISE
ADVERTENCIAS
HOIATUS
AVERTISSEMENTS
FIGYELMEZTETÉSE
K AVVERTENZE
İSPƏJİMAI
BRĪDINĀJUMI
WAARSCHUWINGE
N ADVERTÊNCIAS
AVERTISMENTE
VAROVANIE
OPOZORILO
VARNING
ПОПЕРЕДЖЕНИЯ

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne zalecenia:

Produkt przeznaczony do rekreacyjnego użytku na świeżym powietrzu, np. na kempingach, plażach, w ogrodach czy podczas wycieczek. Nie stosować jako drabiny, rusztowania ani siedziska dla więcej niż jednej osoby.

Przed użyciem upewnij się, że krzesło lub leżak jest prawidłowo rozłożony i stabilny.

Maksymalne obciążenie:

Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podanego przez producenta (informacja znajduje się na opakowaniu lub w instrukcji). Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia produktu i ryzyka wypadku.

Podczas użytkowania:

Używaj produktu wyłącznie na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.

Nie huśtaj się, nie pochylaj się ani nie wstawaj gwałtownie podczas siedzenia na krześle lub leżaku, aby uniknąć destabilizacji.

Dla dzieci:

Dzieci mogą korzystać z krzeseł i leżaków turystycznych wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się na krzesła ani leżaki, co może prowadzić do ich uszkodzenia lub przewrócenia.

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem:

Sprawdź, czy wszystkie elementy (stelaż, tkanina, śruby) są w dobrym stanie technicznym. W przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj produktu.

Czyszczenie:

Czyść krzesło lub leżak wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Unikaj używania silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał lub stelaż.

Upewnij się, że produkt jest suchy przed złożeniem i przechowywaniem, aby zapobiec korozji i rozwojowi pleśni.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i intensywnego światła słonecznego, które mogą powodować blaknięcie materiału lub osłabienie stelaża.

W przypadku produktów składanych, upewnij się, że mechanizmy składania działają prawidłowo i nie są uszkodzone.

Montaż i demontaż

Rozkładanie:

Rozkładaj produkt zgodnie z instrukcją. Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmów składania lub rozkładania.

Upewnij się, że wszystkie elementy zostały poprawnie zablokowane (jeśli dotyczy), zanim usiądziesz na krześle lub leżaku.

Składanie:

Składaj produkt ostrożnie, aby uniknąć przytraśnięcia palców. W przypadku mechanizmów blokujących upewnij się, że są całkowicie odblokowane przed złożeniem.

Dodatkowe ostrzeżenia

Używanie na zewnątrz:

Krzesła i leżaki turystyczne są przeznaczone do użytku w normalnych warunkach atmosferycznych. W przypadku silnego wiatru, deszczu lub innych ekstremalnych warunków pogodowych należy złożyć produkt i przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

Na nierównym terenie:

Upewnij się, że nogi krzesła lub leżaka są równomiernie rozstawione i mają stabilne podparcie. Używanie produktu na nierównym podłożu może prowadzić do przewrócenia.

Zużycie materiału:

Regularnie sprawdzaj tkaninę i stelaż pod kątem przetarć, pęknięć lub innych oznak zużycia. W przypadku uszkodzeń wymień produkt lub jego części.

Dodatkowe informacje dla użytkownika

Trwałość i wytrzymałość:

Krzesła i leżaki turystyczne wykonane z aluminium są lekkie i odporne na korozję, ale mogą być mniej wytrzymałe niż modele stalowe.

Produkty z tkanin wodoodpornych oferują dodatkową ochronę przed wilgocią, jednak nie są w pełni odporne na długotrwałe działanie wody.