

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

x* – oznaczenie koloru słuchawek

Götze & Jensen



INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI AEP301x*



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj urządzenia na zawilgocenie.
3. Nie używaj urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowuj w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
4. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na uszkodzenia.
5. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.
6. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy niezwłocznie przerwać jego używanie.
7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
8. Produkt powinien być przechowywany w Miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Nie używaj urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
10. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
11. Odłączając urządzenie zawsze należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
12. Nie umieszczaj na słuchawkach ciężkich przedmiotów, może to spowodować ich uszkodzenie lub deformację.
13. Silikonowe nakładki słuchawek mogą się niszczyć w wyniku długotrwałego przechowywania lub użytkowania.
14. Nie oplataj i nie owijaj przewodu wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może grozić uduszeniem.

UWAGA: Aby korzystać z zestawu słuchawkowego na komputerach, które mają oddzielne wejścia mikrofonowe i słuchawkowe, potrzebny jest rozdzielacz przewodu (dostępny osobno).

GŁÓWNE CECHY

- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
- Odbieranie i rozłączanie rozmów pilotem na przewodzie oraz regulacja głośności.
- Komfortowe i wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Czyły mikrofon.

SPECYFIKACJA

- Głośnik 10 mm
- Czulość..... 98dB $\pm$ 3dB
- Pasma przenoszenia 20 Hz – 20 kHz
- Impedancja głośników 32 Ω
- Czulość mikrofonu -42 dB $\pm$ 3 dB
- Pasma przenoszenia mikrofonu... 100 Hz–16 kHz
- Długość przewodu..... 1,2 m

UŻYWANIE I OBSŁUGA:

- Jeżeli używany zestaw powoduje dyskomfort dla Twoich uszu, należy przestać go używać.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z zestawu słuchawkowego i starać się co 15 minut robić przerwy. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest używany przy wysokim poziomie głośności, może nastąpić trwała utrata słuchu. Z tego względu głośność powinna być zawsze ustawiona na bezpiecznym poziomie.
- Nie skręcaj ani nie ciągnij przewodu w plecionej osłonie. Odłącz zestaw słuchawkowy, wyciągając wtyczkę audio. Nie rób tego ciągnąc za przewód.
- Nie należy rzucać zestawem słuchawkowym ani upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować zestawu słuchawkowego.

PRZECZYSZCZANIE I OCHRONA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść go w suchym, bezpiecznym miejscu.

- Nie narażaj zestawu słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgotności, deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozwalaj na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń słuchu, nie należy podczas odtwarzania audio słuchać dźwięku o wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Słuchawki douszne dokanałowe AEP301.
- Dodatkowe wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.