

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, instruktażu, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania oraz usunięcia zanieczyszczeń.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

XMUSIC



**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
I WARUNKI
GWARANCJI
BTH501**

Götze & Jensen

GŁÓWNE CECHY

- Czyste brzmienie
- Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych źródeł przez Bluetooth
- Mikrofon do rozmów telefonicznych
- Do 8 metrów zasięgu dla pełnej swobody ruchów
- Do 8 godzin pracy

SPECYFIKACJA

- Bluetooth 4,2
- Mikrofon Tak
- Pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz
- Średnica przetwornika 40 mm
- Maksymalny zasięg 8 m
- Impedancja 32 Ohm
- Napięcie ładowania baterii 5 V±0,5 V
- Czas ładowania baterii 2 h
- Czas pracy 8 h
- Bateria 3,7V / 400 mAh

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Składane słuchawki Bluetooth BTH501
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
- Przewód ładujący micro USB
- Przewód AUX

OPIS URZĄDZENIA

1. Pałąk z poduszką
2. Poduszka
3. Zwiększenie głośności, zmiana utworu
4. Wł./Wył. funkcje połączenia telefonicznego
5. Zmniejszenie głośności, zmiana utworu
6. Mikrofon
7. Wejście micro USB
8. Wejście AUX



OBSŁUGA

FUNKCJE PRZYCIŚKÓW

- ▶/▶ Włącz/Wyłącz; odbierz, rozłącz połączenie
- ◀/▶- Zmniejszanie głośności – dłuższe przyciśnięcie/Zmiana utworu – krótsze przyciśnięcie
- ▶/▶+ Zwiększenie głośności – dłuższe przyciśnięcie/Zmiana utworu – krótsze przyciśnięcie

1. Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ▶/▶ słuchawki włączą się w trybie Bluetooth, dioda LED zacznie pulsować.
2. Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ▶/▶ słuchawki wyłączą się, dioda LED przestanie pulsować.

TRYB BLUETOOTH

1. Pierwsze parowanie: Po włączeniu słuchawek tryb Bluetooth włączy się automatycznie i usłyszysz komunikat głosowy „Bluetooth Mode”, dioda LED zacznie pulsować na zmianę w kolorze czerwonym i niebieskim. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu i wyszukaj BTH501 oraz sparuj – dioda LED zacznie świecić w kolorze niebieskim, usłyszysz komunikat głosowy „Connected”. Po ponownym uruchomieniu słuchawek nastąpi automatyczne połączenie z ostatnim sparowanym urządzeniem. Po podłączeniu przewodu do wyjścia AUX tryb Bluetooth wyłączy się automatycznie.

2. Zmiana połączenia: rozłącz sparowanie w urządzeniu źródłowym, dioda LED zacznie pulsować w kolorze czerwonym i niebieskim – teraz możesz sparować słuchawki z nowym urządzeniem. Jeżeli ostatnio połączone urządzenie nie zostanie znalezione przez 3 sekundy, automatycznie włączy się tryb parowania Bluetooth, a dioda LED zacznie pulsować w kolorze czerwonym i niebieskim. Po podłączeniu przewodu do wyjścia AUX tryb Bluetooth wyłączy się automatycznie.

KOMUNIKACJA LED

Ładowanie	Dioda świeci na czerwono, po naładowaniu dioda gaśnie
Włączanie	Dioda świeci na niebiesko
Wyłączanie	Dioda świeci na czerwono
Parowanie	Dioda pulsuje na zmianę w kolorze czerwonym i niebieskim
Tryb czuwania	Dioda świeci w kolorze niebieskim
Połączono	Dioda świeci w kolorze niebieskim

ŁADOWANIE:

W celu naładowania urządzenia użyj przewodu ładującego micro USB. Podłącz wtyk micro USB do wejścia w słuchawkach DC-5V, a wtyk USB do urządzenia zasilającego. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka, która zgaśnie po naładowaniu urządzenia.

UWAGI OGÓLNE

- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.