

Götze & Jensen

ŻELAZKO TURYSTYCZNE IT100

Instrukcja
obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj w urządzeniu substancji żrących lub odświeżaczy.
4. Urządzenie jest przeznaczone do prasowania odzieży. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych.
6. Przed napełnieniem wodą lub przed opróżnieniem zbiornika z wody wyjmij wtyczkę z gniazda. Nie napełniaj zbiornika wodą prosto z kranu, użyj pojemnika do napełniania.

7. Nie wyjmuj wtyczki z gniazda, ciągnąc za przewód.
8. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki urządzenie należy odłączyć od gniazda sieciowego.

11. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Nie zostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania.
13. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie dotykaj gorącymi lub ostrymi narzędziami.
14. Nie umieszczaj urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych, mokrych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
15. Urządzenie podłączaj do gniazda z uziemieniem i stosuj się do wskazówek znajdujących się na tabliczce znamionowej.
16. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy jest bardzo wysoka. Trzymaj żelazko za uchwyt i nie dotykaj stopy żelazka. Aby uniknąć upadku żelazka, dopilnuj, aby przewód nie zwisał z deski do prasowania.



17. Nie prasuj odzieży na ciele.
18. Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi i zwierząt.

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	IT100
Zasilanie [V]/Hz	100-127~, 220-240~; 50/60
Moc maksymalna [W]	1000

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk wyrzutu pary
2. Przełącznik napięcia
3. Przełącznik funkcji pary
4. Przycisk zwalniający uchwyt
5. Stopa
6. Lampka kontrolna
7. Regulator temperatury
8. Wlot zbiornika wody



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

UWAGA! Przed pierwszym użyciem wyczyść stopę za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki. Chroń stopę żelazka przed zarysowaniem – unikaj kontaktu z twardymi, metalowymi elementami.

Niektóre części żelazka zostały zabezpieczone przez nasmarowanie. W trakcie pierwszego nagrzewania może wydobyć się z niego trochę dymu.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ




- Upewnij się, że żelazko jest odłączone od zasilania, a pokrętko regulatora temperatury znajduje się w pozycji MIN.
- Ustaw żelazko na podstawie, przechyl pod kątem około 45°, zdejmij gumową osłonę wlotu i za pomocą dołączonego pojemnika napełnij zbiornik.
- Stan ilości wody należy kontrolować w pozycji pionowej.

Aby zwiększyć wydajność funkcji pary, warto wymieszać bieżącą wodę z wodą destylowaną w proporcji 1:1.

UWAGA! Należy stosować wodę miękką. Nie stosować perfum.

USTAWIANIE TEMPERATURY

- Ustaw regulator temperatury dla odpowiedniego materiału:

USTAWIENIE	RODZAJ MATERIAŁU
MIN	Wyłączone
	Tkaniny syntetyczne, jedwab
	Wełna
	Bawełna
MAX	Len

- Lampka kontrolna zaświeci się na niebiesko, sygnalizując nagrzewanie stopy.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury lampka kontrolna zgaśnie, informując o gotowości do pracy.

PRASOWANIE PRZY UŻYCIU PARY

- Za pomocą regulatora pary ustaw funkcję pary:



- Pokrętko regulatora temperatury powinno być ustawione w pozycji MAX, w przeciwnym razie może dojść do wycieków ze stopy żelazka.

UWAGA! Funkcji pary nie należy używać do prasowania tkanin syntetycznych, nylonu, jedwabiu, syntetycznego jedwabiu, ponieważ może to spowodować zabrudzenie lub zużycie stopy żelazka.

WYRZUT PARY W TRAKCIE PRASOWANIA:

Funkcja służy do prasowania uporczywych zagnieceń i fałd:

- Ustaw regulator pary w pozycji wytwarzania pary .

Dla uzyskania lepszego rezultatu prasowania i umożliwienia wysuszenia odzieży wyłącz funkcję przed ostatnimi ruchami żelazka.

UWAGA! Pokrętko regulatora temperatury powinno być ustawione w pozycji MAX, w przeciwnym razie może dojść do wycieków ze stopy żelazka.

PIONOWY STRUMIEŃ PARY:

Funkcja do prasowania ubrań na wieszakach lub zasłon:

- Ustaw regulator temperatury w pozycji MAX.
- W pozycji pionowej przystaw stopę żelazka do materiału w odległości około 10 cm i naciskaj przycisk wyrzutu pary.

Aby uzyskać optymalny rezultat, pomiędzy naciśnięciami przycisku zrob pięć sekund przerwy.

Aby zapobiec wyciekaniu wody ze stopy żelazka, nie przytrzymuj przycisku wyrzutu pary przez długi czas.

UWAGA! Pokrętko regulatora temperatury powinno być ustawione w pozycji MAX, w przeciwnym razie może dojść do wycieków ze stopy żelazka. Prawidłowy wyrzut pary ze stopy żelazka nastąpi po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku pary. Zbiornik wody powinien być napełniony co najmniej do połowy.

PRASOWANIE NA SUCHO

- Ustaw regulator pary w pozycji .
- Ustaw odpowiednią temperaturę prasowania zgodnie z rodzajem materiału.

CZYSZCZENIE

- Odłącz żelazko od gniazda sieciowego i poczekaj, aż ostygnie.
- Obudowę i stopę żelazka wytrzyj wilgotną bawełnianą szmatką.
- Żelazko przechowuj w suchym miejscu.

UWAGA! Do czyszczenia nigdy nie używaj szorstkich gąbek ani środków chemicznych. Unikaj kontaktu z twardymi, metalowymi przedmiotami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Żelazko nie nagrzewa się.	a. Regulator temperatury jest ustawiony na MIN. b. Żelazko odłączone od gniazda sieciowego.	a. Ustaw prawidłowo pokrętkę regulacji temperatury. b. Podłącz żelazko do gniazda sieciowego.
Para nie wydobywa się na zewnątrz.	a. Regulator pary ustawiony w pozycji  b. Zbyt niska temperatura. c. Brak wody w zbiorniku.	a. Przełącz regulator pary z pozycji  b. Ustaw regulator temperatury na wyższy poziom grzania. c. Uzupelnij zbiornik wodą.
Ubrania przylegają do stopy.	Nieodpowiednia temperatura stopy dla prasowanego materiału.	Ustaw odpowiednią temperaturę dla prasowanego materiału i poczekaj, aż żelazko ostygnie.
Woda wycieka ze stopy żelazka.	a. Zbyt niska temperatura ustawiona na regulatorze. b. Za wysoki poziom wody w zbiorniku.	a. Ustaw wyższą temperaturę grzania. b. Wylej nadmiar wody ze zbiornika.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, instruktażu, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania oraz usunięcia zanieczyszczeń.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy, jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej,

w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniach. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

