



JE JOUE
MiMi SOFT

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami.

Nie należy wyrzucać niniejszej instrukcji.

UWAGA! Należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących produktów.

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

Pełną instrukcję można pobrać w formacie PDF ze strony www.jejoue.com

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń:

1. NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać urządzenia MiMi ani ładowarki w żadnej cieczy (z wyjątkiem wody zgodnie z niniejszą instrukcją).
2. NIE UŻYWAJ urządzenia MiMi podczas ładowania.
3. NIE ŁADUJ urządzenia MiMi, gdy znajduje się ono w wodzie lub w jej pobliżu lub w jakiegokolwiek innej cieczy.
4. Urządzenie MiMi nie jest zabawką dla dzieci. Proszę trzymać je z dala od dzieci.
5. NIE PODŁĄCZAJ ładowarki do gniazdka o niewłaściwym napięciu. Prawidłowe napięcie znajdziesz na etykiecie wtyczki.
6. NIE używaj z przetwornikami napięcia i adapterami wtyczek.
7. NIE wciskaj na siłę wtyczki ładowarki do gniazdka elektrycznego.
8. NIE używaj ładowarki, jeśli ładowarka lub jej przewód są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
9. NIE podłączaj MiMi do ładowarki, gdy urządzenie jest mokre lub gdy masz mokre ręce.
10. ZAWSZE odłączaj MiMi od ładowarki przed czyszczeniem (zgodnie z niniejszą instrukcją).
11. ZAWSZE upewnij się, że MiMi jest suche, zanim podłączysz je do ładowarki i podłączysz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
12. ZAWSZE podłączaj ładowarkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
13. NIE ładuj urządzenia MiMi na zewnątrz.
14. NIE używaj ani nie ładuj urządzenia MiMi w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
15. Chociaż urządzenie MiMi jest wodoodporne i można z niego bezpiecznie korzystać zarówno w wannie, jak i pod prysznicem, nie należy go zanurzać na dłuższy czas i należy je całkowicie osuszyć po takim użyciu.
16. NIE UŻYWAJ urządzenia MiMi w wodzie o ekstremalnej temperaturze (gorącej lub zimnej).

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń:

1. Używaj urządzenia MiMi wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
2. NIE NALEŻY używać urządzenia MiMi z akcesoriami, które nie są zalecane przez firmę Je Joue.
3. NIE NALEŻY próbować demontować ani w inny sposób ingerować w urządzenie MiMi, jego ładowarkę ani żadne z jego elementów. Może to spowodować obrażenia ciała oraz unieważnienie gwarancji.
4. NIE NALEŻY używać ładowarki, jeśli przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub jeśli urządzenie MiMi nie działa prawidłowo.
5. NIGDY nie używaj urządzenia MiMi, jeśli ono samo lub którykolwiek z jego elementów został upuszczony, uszkodzony lub w jakikolwiek sposób nie działa (w przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z nami i zwróć produkt w celu zbadania i naprawy).
6. NIE wyrzucaj urządzenia MiMi ani żadnego z jego elementów do ognia.
7. Trzymaj urządzenie MiMi i przewód ładowarki z dala od nagranych powierzchni.
8. Złącza ładowania w urządzeniu MiMi są odstłonięte, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi produktu.
9. NIE UŻYWAJ zasilacza/ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem MiMi do zasilania żadnego innego sprzętu.
10. Ładowarki mogą się nagrzewać podczas użytkowania – zachowaj ostrożność podczas obsługi, poczekaj, aż ciepło się rozproszy.
11. Urządzenie MiMi może się nagrzewać podczas ładowania. NIE PRZYKRYWAJ GO.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru, niebezpiecznego porażenia prądem lub obrażeń podczas użytkowania:

1. ZAWSZE korzystaj z urządzenia MiMi zgodnie z niniejszą instrukcją.
 2. NIGDY nie próbuj zdejmować osłony.
 3. NIGDY nie używaj urządzenia MiMi bez prawidłowo dopasowanej i nieuszkodzonej silikonowej osłony.
 4. NIE używaj urządzenia MiMi, jeśli zewnętrzna warstwa silikonu została uszkodzona.
 5. NIE upuszczaj urządzenia MiMi. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
 6. ZAWSZE podłączaj ładowarkę do urządzenia MiMi, a następnie do gniazdka. Aby odłączyć, wyłącz gniazdko, wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie odłącz ładowarkę od urządzenia MiMi.
 7. ZAWSZE utylizuj urządzenie MiMi, ładowarkę i zużyte baterie w odpowiedni sposób. Nie należy ich spalać. Baterie mogą wybuchnąć w przypadku przegrzania. Nie owijaj ich w folię metalową ani aluminiową. Przed wyrzuceniem owiń je w gazetę.
- Firma Je Joue zaleca skontaktowanie się z lokalnymi władzami w celu ustalenia właściwych punktów utylizacji lub skupu baterii w Twojej okolicy.
8. NIE demontuj, nie zgniataj ani nie przebijaj baterii, ani nie dopuszczaj do kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskami baterii.
 9. ZAWSZE odłączaj ładowarkę od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana.
 10. NIE WOLNO wkładać palca ani żadnej innej części ciała między MiMi a ładowarkę, gdy jest ona podłączona do gniazdka elektrycznego.
 11. W żadnym wypadku NIE WOLNO wkładać MiMi ani ładowarki do zmywarki.
 12. NIE UŻYWAJ urządzenia MiMi pod kocem, poduszką lub innymi warstwami ochronnymi, aby zapobiec ryzyku nadmiernego nagrzewania się i ewentualnemu pożarowi, porażeniu prądem lub obrażeniom ciała.
 13. NIE POZOSTAWIAJ urządzenia MiMi bez nadzoru na żadnej powierzchni podczas jego pracy.
 14. NIE UŻYWAJ urządzenia MiMi do żadnych innych celów niż te opisane w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa.

UWAGI MEDYCZNE

1. Urządzenie MiMi służy wyłącznie do masażu ciała oraz stymulacji intymnej stref erogennych. NIE WOLNO używać urządzenia MiMi do innych celów.
2. PRZED UŻYCIEM urządzenia MiMi NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM, jeśli masz wszczepione urządzenie, takie jak rozrusznik serca, lub jeśli w odpowiednich częściach ciała przeprowadzono jakiegokolwiek zabiegi chirurgiczne.
3. Należy pamiętać, że patogeny mogą być przenoszone między ludźmi poprzez dzielenie się urządzeniem MiMi. Aby zapobiec ryzyku przenoszenia patogenów, nie należy dzielić się urządzeniem MiMi z innymi osobami.
4. NIE NALEŻY używać urządzenia MiMi, jeśli podczas lub po użyciu wystąpią jakiegokolwiek dolegliwości.
5. NIE używaj urządzenia MiMi jako substytutu opieki medycznej.
6. NIE masuj urządzeniem MiMi jednego obszaru przez ponad 15 minut.
7. NIE masuj urządzeniem MiMi żadnego obszaru ciała, który jest opuchnięty, stan zapalny lub ma wysypkę.
8. NIE masuj urządzeniem MiMi brzucha, jeśli jest bolesny lub jeśli jesteś w ciąży.
9. NIE NALEŻY stosować urządzenia MiMi w przypadku niewyjaśnionego bólu tydki.
10. NIE NALEŻY masować urządzeniem MiMi górnej części szyi w pobliżu podstawy czaszki.
11. NALEŻY UNIKAĆ kontaktu urządzenia MiMi z okiem lub powieką.
12. NIE NALEŻY stosować urządzenia MiMi na wrażliwych obszarach skóry lub w przypadku słabego krążenia.
13. Zawsze czyść urządzenie MiMi po użyciu, aby zmniejszyć ryzyko infekcji.

UWAGI MEDYCZNE

14. Urządzenie MiMi nie jest przeznaczone do użytku medycznego.

Jeśli masz obawy dotyczące swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.

15. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące obsługi urządzenia MiMi od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

MiMi SOFT...

Wibruj i stymuluj dzięki dyskretnemu MiMi.

Małe, ale potężne MiMi to idealna pierwsza zabawka do niesamowitej stymulacji zewnętrznej, zarówno w parze, jak i w pojedynkę.

Twoja zabawka Je Joue

- W 100% wodoodporny (można go używać w wannie)
- Wykonany w 100% z silikonu bezpiecznego dla ciała (bez ftalanów)
- Posiada jednolitą powierzchnię bez wyczuwalnych łączeń, o gładkiej i miękkiej powierzchni
- Ładowalny za pomocą magnetycznego klipsa ładującego
- Nowy, „łatwy w obsłudze” interfejs z 3 przyciskami, umożliwiający wybór jednego z 5 poziomów mocy dla każdego z 6 różnych trybów pulsacji
- Szeroki zakres wibracji – od delikatnego pulsowania po intensywne, potężne zakończenie
- Cicha praca
- 2 godziny ładowania zapewniają 2 godziny przyjemności
- MiMi jest dostępna w czterech odcieniach, które pasują do Twojego stylu. Wybierz spośród czerni, fukcji, różu lub naszego charakterystycznego koloru – fioletu

MiMi SOFT – wibracje

5 różnych poziomów wibracji, od delikatnego niewielkiego drgania po intensywne i mocne zakończenie + 6 różnych rodzajów pulsujących wibracji.

Żeby aktywować wibracje, przytrzymaj przycisk [+] przez 3 sekundy, aby włączyć MiMi. W celu zwiększenia intensywności wibracji, naciśnij przycisk [+].

Do wyboru jest 5 poziomów wibracji.

Aby zmienić tryb z wibracji stałej na pulsacyjną, naciśnij przycisk [~] (przycisk środkowy) - dostępnych jest 6 różnych trybów wibracji pulsacyjnej.

Aby zmniejszyć intensywność wibracji, naciśnij przycisk [-].

Żeby wyłączyć MiMi, przytrzymaj przycisk [-] przez 3 sekundy.

Jak korzystać z urządzenia MiMi SOFT?

Pokryty gładkim, miękkim silikonem w 100% bezpiecznym dla ciała, MiMi pobudza zmysły już od pierwszego dotknięcia, gładko przesuając się po skórze.

Wystarczająco delikatny, by drażnić i pieścić podczas gry wstępnej, a jednocześnie wystarczająco mocny, by wykonać masaż całego ciała – możesz nawet trzymać MiMi w dłoni i używać opuszków palców do masażu, aby uzyskać delikatniejszy dotyk.

Ładowanie

Aby naładować MiMi, umieść stację ładującą bezpośrednio nad przyciskami MiMi, jak poczujesz magnesy wtedy umieść ją na miejscu (MiMi ładuje się przez przyciski). Podczas ładowania wskaźnik będzie migać. Po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie zapalony i będzie świecił stałym światłem, dopóki stacja ładująca nie zostanie odłączona od przycisków.

Lubrykacja

Zalecamy stosowanie wyłącznie lubrykantów na bazie wody z urządzeniem MiMi.

Czyszczenie

Zalecamy mycie urządzenia MiMi w ciepłej wodzie z mydłem.

Ograniczona gwarancja

Firma Je Joue udziela na urządzenie MiMi gwarancji na okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu na wszelkie wady wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania. Jeśli produkt ulegnie awarii w trakcie okresu gwarancyjnego, firma Je Joue naprawi go lub wymieni bezpłatnie.

Aby skorzystać z serwisu w ramach niniejszej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do sprzedawcy, u którego zakupiono MiMi, wraz z paragonem, adresem i numerem telefonu, pod którym można się skontaktować w ciągu dnia.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przypadkowym uszkodzeniem, niewłaściwym użytkowaniem lub innym użytkowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wyjęcie baterii z urządzenia MiMi lub jakiegokolwiek inna próba demontażu lub ingerencji w urządzenie MiMi powoduje utratę gwarancji i może uniemożliwić naprawę urządzenia MiMi.

Firma Je Joue nie może przyjmować zwrotów ani wymian produktów wolnych od wad po zerwaniu plomby na opakowaniu.

Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta.

Je Joue zapewnia wsparcie techniczne dla urządzenia MiMi zakupionego w Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoje urządzenie MiMi zostało zakupione gdzie indziej, firma Je Joue może podjąć próbę naprawy, ale nie może zagwarantować jej wyniku.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ I BATERII



W związku z wdrożeniem dyrektywy europejskiej 2002/96/WE do krajowego porządku prawnego obowiązują następujące zasady:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Klienci są prawnie zobowiązani do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu ich okresu użytkowania do publicznych punktów zbiórki utworzonych w tym celu lub do punktu sprzedaży. Szczegóły w tym zakresie określa prawo krajowe danego państwa. Ten symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oznacza, że produkt podlega tym przepisom. Poprzez recykling, ponowne wykorzystanie materiałów lub inne formy utylizacji starych urządzeń w znacznym stopniu przyczyniacie się do ochrony środowiska.