CUBOT

Simple & Trust

HU

Az okosóráról

Ébresztés: kikapcsolt képernyőnél nyomja meg a gombot az óra felébresztéséhez. Képernyő felébresztése: 1. Nyomja meg a felső gombot. 2. Emelje fel vagy fordítsa el a csuklóját.

A képernyő kikapcsolási idejének beállítása: 1. Combinyomással vagy csúsztemetéssel történő ébresztés után a képernyő inaktivitás esetén automatikusan kikapcsol. 2. A kar leengedése gyorsan kikapcsolhatja a képernyőt. 3. Lépjen az Óra beállításai > Kijelző és fényerő > Képernyő kikapcsolási idő menübe.

Alkalmazás letöltése

Olvassa be az alábbi QR-kódot letöltőoldalunkhoz az alkalmazás letöltéséhez.

Da Fit

Töltés és bekapcsolás HarmonyOS és Android rendszeren

Töltés: igazítsa a töltőkábelt a készülék hátlapján lévő töltési területhez. A másik végét csatlakoztassa töltőhöz vagy számítógéphez, amíg a kijelzőn megjelenik a töltésjelző. Bekapcsolás: a készülék töltéskor automatikusan bekapcsolhat, vagy a felső gomb hosszú megnyomásával kapcsolhatók be.

Töltés közben tartsa szárazon a töltőkábelt, a készüléket stb. Javasolt 5 V névleges kimenetű feszültségű és 1 A névleges kimenetű áramú hálózati adaptert használni a töltőkábelhez. A fegyszerűnek CCC-tanúsított, a töltés szabványkövetelményeknek megfelelő adaptert kell használnia.

Párosítás és csatlakozás

Első bekapcsolás után az eszköz Bluetoothra alapértelmezés szerint párosítási módban van. Párosítás előtt töltse le és telepítse a DaFit alkalmazás legújabb verzióját.

Elindításhoz érintsen meg a Me > kapcsolva a Bluetooth és a helymeghatározás.

iOS-felhasználók

Az óra viselése

Kérjük, viselje helyesen az órát, hogy kényelmesen és stabilan illeszkedjen. Viselés előtt távolítsa el a fóliát az óra hátlapjáról, mert az ajlán érzékelő találhatós az emberi test felismeréséhez. Ha ezt eltávolítja, a fejlesztés pontatlan lesz, ami befolyásolja a pulzus, a vérnyiegén és más adatok pontosságát. Az órát legalább egyujnyi távolságra viselje a csontüzletektől, a szíjat közepesen szorosan állítsa be. szortolás közben pedig viselje a lehető legszorosabban.

Gomb- és képernyővezérlés Az óra támogatja a teljes képernyős érintést, felfelé, lefelé, balra, jobbra csúsztatást és a hosszú nyomást.

Az óra viselése

Kérjük, viselje helyesen az órát, hogy kényelmesen és stabilan illeszkedjen. Viselés előtt távolítsa el a fóliát az óra hátlapjáról, mert az ajlán érzékelő találhatós az emberi test felismeréséhez. Ha ezt eltávolítja, a fejlesztés pontatlan lesz, ami befolyásolja a pulzus, a vérnyiegén és más adatok pontosságát. Az órát legalább egyujnyi távolságra viselje a csontüzletektől, a szíjat közepesen szorosan állítsa be. szortolás közben pedig viselje a lehető legszorosabban.

Pulzusmérés A pulzusmérés pontosságához viselje a készüléket normál módon, kerülje a csontüzleteket, ne legyen túl laza, és edzés közben viselje a lehető legszorosabban.

Egyszeri pulzusmérés

Sport mód

1. Koppintson az alkalmazáskisiltsban az „Edzés" elemre. 2. Válassza ki a kívánt sportot. Felfelé csúsztatva a Testreszabás elemmel más sportokat is hozzáadhat. 3. Koppintson a Start gombra. 4. A felső gomb rövid megnyomásával szüneteltetheti vagy befejezheti az edzést.

Zene

Mobil módban az óra támogatja a telefon hangjának szinkronizálását és a zenejátszás vezérlését.



Helyi mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Helyi mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Helyi mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Helyi mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Helyi mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Helyi mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Felhallgató mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Felhallgató mód: Nincs szükség telefonra, a zenét közvetlenül az órán lévő tárhelyről lejátszhatja. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztasson egy Bluetooth-fejhallgatót az órához.
2. Töltse le a zenéket a számítógépről az órára.
3. Használja az órát a zenelejátszás vezérlésére.

Gyakori kérdések

K1. Miért nem kapcsol be az óra? V1: Töltse az órát az eredeti töltőkábellel több mint 30 percig. V2: Töltse nagy teljesítményű töltővel (pl. 9V/2A) vagy más gyorstöltővel. K2. Miért nem csatlakozik az óra az alkalmazáson keresztül? V1: Szoftverek meg a telefonon az összes Bluetooth-eszköz párosítását, törölje az alkalmazást, majd csatlakoztassa újra a kézikönyv szerint.

K3. Miért pontatlanok az óra által gyűjtött adatok?

V1: Adja meg a valós személyes adatait az alkalmazásban, például nem, életkor, magasság, testsúly és egyéb adatok. V2: Ellenőrizze, hogy előtalvatlók az órát hátlapját. V3: Ügyeljen arra, hogy az óra ne legyen se túl laza, se túl szoros. V4: Állítsa vissza az órát, és ellenőrizze újra az adatok pontosságát. V5: Vegye figyelembe, hogy a különböző márkák eltérő szoftveralgoritmusokat használnak, és az adatgyűjtés módja eszközönként eltérhet (lépésszám, oksotlefelés, futópad stb.). Vagyis hasonlítsa össze a különböző eszközök adatait. Például az Apple Watch által mért adatok jelentősen eltérhetnek a Garmin Watch adatától.

K4. Ha a személyes, tartozékaikat vagy adatkészletüket lehet jelölés azt jelzi, hogy a termék és elektronikus tartozékai nem dobhatók a Háztartási hulladék közé.

A 2014/53/EU irányelv szerint a sávok és a teljesítmény a következők:

Működési frekvencia: BT: 2402-2480MHz Max. RF kimeneti teljesítmény: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm, BT (BLE): 0.32 dBm

SAR Az EN IEC 62311 szerint használható a rádiófrekvenciás (RF) sugárzás emberi kitettségének környezeti határainak értékelésére, a Tanács 1999/519/EK ajánlásaun Z: tájékozta szerint. Az RF-kitettség megfelelő.

www.sar-tick.com

A termékben, tartozékaikban vagy csomagolásukban lévő jelölés azt jelzi, hogy a termék és elektronikus tartozékai nem dobhatók a Háztartási hulladék közé.

FCC figyelmeztetés:

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Működése két feltételhez kötődik: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozót is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek arányosak védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen lakóhelyi telepítésben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat; ha nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz rádió- vagy TV-vételben, amit ki- és bekapcsolással lehet ellenőrizni, próbálja meg elhárítani: - forditsa el vagy helyezze át a vevőantennát; - növelje a távolságot a berendezés és a vevő között; - csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz; - kérjen segítséget a kereskedőtől vagy tapasztalt rádió/TV-szerelőtől.

Információ az IP68 vízállóságról

HU

Az IP68 azt jelenti, hogy a készülék 1 óráig tartó vízbe merítés esetén vízálló. Ez azt jelenti, hogy használhatja az okosórát úszás közben, teljes mértékben kihasználva sportfunkcióit. Ne lépje túl a maximális merítési időt, és kerülje a búvárkodást, mivel nagyobb mélységben nő a nyomás, ami károsíthatja az okosórát.

Az okosóra vízzáróságának megőrzése érdekében érdemes elkerülni a következő helyzeteket és tevékenységeket:
- Klóros vízzel, sós vízzel, fényvédős szerekkel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős hatású anyagokkal való érintkezés után alaposan öblítse le a készüléket folyó víz alatt. Az ilyen anyagoknak való hosszan tartó kitettség károsíthatja a tömítéseket.
- Búvárkodás: kerülje az okosóra olyan mélységbe merítését, amely meghaladja a vízállósági képességét. Még ha az okosóra vízállónak minősül is, a túl mély merülés nyomást gyakorolhat a tömítésekre.
- Vízugrás: ne használja az okosórát vízbe ugrás közben, különösen magasból. A víz erős becsapódása az okosórára befolyásolhatja annak vízzáróságát.
- Termálforrások és szaunák: kerülje az okosóra használatát termálforrásokban, szaunákban vagy más magas hőmérsékletű helyeken. A szélsőséges hőmérséklet és páratartalom hatással lehet a tömítésekre.
- Vegyi anyagok: kerülje az okosóra érintkezését parfümökkel, savakkal, oldószerekkel, mosószerekkel, naptejekkel vagy más vegyi anyagokkal, amelyek károsíthatják a tömítéseket és a vízálló anyagokat.
- Mosás túl forró vízben: ne mossa az okosórát hosszabb ideig forró vízben, mert ez károsíthatja az óra tömítését.
- Mechanikai hatások: kerülje az okosóra leejtését, ütéseit és más mechanikai behatásokat, amelyek károsíthatják a tömítéseket és a készülékházat.
- Gombok használata víz alatt: kerülje az okosóra gombjainak használatát víz alatt.
- Magas víznyomás: kerülje az okosóra használatát olyan helyeken, ahol magas a víznyomás.
- Öregedés és kopás: idővel az okosóra vízzárósága romolhat, például a gombok kopása miatt.

CUBOT

Simple & Trust

CZ

Stažení aplikace

Naskenujte níže uvedený QR kód mobilním telefonem a stáhněte aplikaci.

Da Fit

O chytrých hodinkách

Hodinky používají tlačítka a barevný dotykový displej, spojují více funkcí a velký barevný displej poskytuje širší zobrazení.

Probuzení: když je obrazovka vypnutá, kliknutím na tlačítko hodinky probudíte. Probuzení obrazovky: 1. Stiskněte horní tlačítko. 2. Zvedněte nebo otočte zápěstí.

Nastavení doby vypnutí obrazovky: 1. Po probuzení tlačítkem nebo zvednutím zápěstí se obrazovka po době nečinnosti automaticky vypne. 2. Spuštěním gaze lze obrazovku rychle vypnout. 3. Přejděte do Nastavení hodinek > Displej a jas > Doba vypnutí obrazovky.

Nabíjení a zapnutí v systému HarmonyOS a Android

Nabíjení: přiložte nabíjecí kabel k nabíjecí oblasti na zadní straně zařízení. Druhý konec připojte k nabíjecce nebo počítači, dokud se na displeji nezobrazí indikátor nabíjení. Zapnutí: zařízení se může při nabíjení zapnout automaticky nebo dlouhým stiskem horního tlačítka.

Při nabíjení udržujte nabíjecí kabel, zařízení atd. suché. Doporučuje se používat napájecí adaptér se jmenovitým výstupním napětím 5 V a proudem 1 A pro napájení nabíjecího kabelu. Spotřebitelé by měli používat adaptér s certifikací CCC, který splňuje standardní požadavky pro nabíjení.

Párování a připojení

Po prvním zapnutí je Bluetooth zařízení ve výchozím stavu zapnutý a je připraven. Přejděte do Nastavení stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace DaFit.

Ujistěte se, že má telefon zapnutá Bluetooth a služby určování polohy.

Uživatelé iOS

V aplikaci DaFit klikněte na „Přidat zařízení", v seznamu najděte „BEATBOX" a spárujte.

Před použitím funkce Bluetooth volání musíte souhlasit s následujícími oprávněními.

Pokud potřebujete změnit telefon pro párování, přejděte do aplikace DaFit - odebrat zařízení.

Otevřete aplikaci DaFit a klikněte na přidání zařízení. Aplikace automaticky vyhledá připojitelná zařízení. Klikněte na cílové zařízení a spárujte jej podle pokynů na rozhraní.

Na stránce vyhledávání zařízení klikněte na název Bluetooth BEATBOX pro propojení nebo naskenujte kód pro připojení. Při připojování musíte hodinky dvakrát potvrdit.

Před použitím funkce Bluetooth volání musíte souhlasit s následujícími oprávněními.

Pokud potřebujete změnit telefon pro párování, přejděte do aplikace DaFit - odebrat zařízení.

Nošení hodinek

Noste hodinky správně, aby pohodlně a pevně seděly. Před nošením sejměte fólii ze zadní strany hodinek, protože na spodní straně je snímač pro rozpoznání lidského těla. Pokud je zakrytý, nepodporuje bude nepřesné a ovlivní přesnost měření tepu, kyslíku v krvi a dalších záznamů. Hodinky noste alespoň na vzdálenost jednoho prstu od kloubů, feminek může přiměřeně utažený a při cvičení jej utáhněte co nejvíce.

Ovládání tlačítek a obrazovky

Hodinky podporují celoplochý dotyk, přejetí nahoru, dolů, doleva, doprava a dlouhý stisk.

1. Krátký stisk: přepínání mezi možnostmi na obrazovce, 2. Dlouhý stisk: potvrzení. 3. Dvakrát: otevřít seznam aplikací.

Jednorázové měření tepu

V aplikaci DaFit klikněte na Další nastavení > Celodenní tep a zapněte přepínač průběžného měření tepu. Po zapnutí bude zařízení nepřetržitě měřit tep podle nastaveného času.

Sportovní režim

1. Klikněte na „Cvičení" v seznamu aplikací. 2. Vyberte požadovaný sport. Můžete také přejet nahoru a kliknout na Vlastní pro přidání dalších sportů. 3. Klikněte na Start. 4. Krátkým stiskem horního tlačítka můžete cvičení pozastavit nebo ukončit.

Hudba

V mobilním režimu hodinky podporují synchronizaci znělku z telefonu a ovládání přehrávače.

Místní režim: přejděte do menu hodinek > Hudba a nastavte režim hudby na místní.

Režim sluchátek: přejděte do menu hodinek > Hudba a nastavte režim hudby na režim sluchátek.

V tomto režimu můžete hodinky připojit ke sluchátkům. Poté můžete ovládat přehrávač hudby v telefonu. V režimu hudba nelze hodinky připojovat ke dvěma telefonům ani používat Bluetooth volání.

Často kladené otázky

Q1. Proč se hodinky nezapnou? A1: Nabijte hodinky originálním nabíjecím kabelem dle než 30 minut. A2: Nabijte hodinky vykonnou nabíjecí (např. 9V/2A) nebo jinou rychlonabíjecíou. Q2. Proč se hodinky nepřipojí přes aplikaci? A1: Zrušte párování všech Bluetooth zařízení v telefonu, odstraňte aplikaci a znovu stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Q3. Proč jsou data shromážděná hodinkami nepřesná?

A1: Vyplňte v aplikaci skutečné osobní údaje, například pohlaví, věk, výšku, hmotnost a další údaje. A2: Ujistěte se, že ochranná fólie na zadní straně hodinek byla odstraněna. A3: Ujistěte se, že hodinky nejsou noženy příliš volně ani příliš těsně. A4: Resetujte hodinky a znovu ověřte přesnost údajů. A5: Různé značky používají různé algoritmy a způsob sběru dat se liší podle zařízení (např. chytré hodinky, smartphony, běžecké pásy). Jnými slovy porovnávejte data z různých zařízení. Například data Apple Watch se mohou výrazně lišit od dat Garmin Watch.

Q4. Proč hodinky nesynchronizují WhatsApp nebo Facebook? A1: Ujistěte se, že aplikace má povolen přístup k oznámením v telefonu. A2: Ujistěte se, že oznámení WhatsApp nebo Facebook jsou v telefonu zapnutá. A3: Ujistěte se, že oznámení WhatsApp nebo Facebook jsou zapnutá v aplikaci. A4: Odpojte hodinky a znovu je připojte.

Q5. Proč je výdrž baterie příliš krátká? A1: Snižte jas obrazovky a nastavte časový limit obrazovky na pět sekund. A2: Vypněte 24hodinové sledování tepu a zbytečná oznámení.

Podle směrnice 2014/53/EU jsou pásma a výkon následující:

Provozní frekvence: BT: 2402-2480MHz Max. RF výstupní výkon: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm; BT (BLE): 0.32 dBm

SAR

www.sar-tick.com

Podle EN IEC 62311 lze použít k vyhodnocení dopadu vystavení člověka radiofrekvenčnímu (RF) záření, jak je uvedeno v nařízce 2 doporučení Rady 1999/519/ES, RF expozice je v souladu.

Tato označení na výrobku, příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství nemají být likvidovány s domovním odpadem.

Upozornění FCC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí přijmout jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení skutečně způsobuje škodlivé rušení rozhlasového příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím, doporučuje se: - přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu; - zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem; - připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu než přijímač; - poradit se s prodejcem nebo zkušeným technikem rádia/TV.

Informace o voděodolnosti IP68

CZ

IP68 znamená, že zařízení je voděodolné při ponoření až na 1 hodinu. To znamená, že můžete používat chytré hodinky při plavání a plně využívat jejich sportovní funkce. Nepřekračujte však maximální dobu ponoření a vyhněte se potápění, protože větší hloubka zvyšuje tlak, což může chytré hodinky poškodit.

Aby byla zachována vodotěsnost chytrých hodinek, je vhodné se vyhnout následujícím situacím a činnostem:
- Po kontaktu s chloravanou vodou, slanou vodou, prostředky s UV filtry, kosmetikou, alkoholem nebo jinými látkami se silným účinkem zařízení pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou. Dlouhodobé působení těchto látek může poškodit těsnění.
- Potápění: vyhněte se ponořování chytrých hodinek do hloubky, která překračuje jejich schopnost vodotěsnosti. I když jsou chytré hodinky označeny jako voděodolné, příliš hluboké potápění může vyvíjet tlak na těsnění.
- Skoky do vody: nepoužívejte chytré hodinky při skocích do vody, zejména z výšky. Silný náraz vody na chytré hodinky může ovlivnit jejich vodotěsnost.
- Horké prameny a sauny: nepoužívejte chytré hodinky v horkých pramenech, saunách ani na jiných místech s vysokou teplotou. Extrémní teploty a vlhkost mohou ovlivnit těsnění.
- Chemické látky: zabraňte kontaktu chytrých hodinek s parfémy, kyselinami, rozpouštědly, detergenty, opalovacími krémy nebo jinými chemikáliemi, které mohou poškodit těsnění a vodotěsné materiály.
- Mytí v příliš horké vodě: nemyjte chytré hodinky dlouhodobě v horké vodě, protože to může poškodit těsnění hodinek.
- Mechanické působení: zabraňte pádu chytrých hodinek, nárazům a jiným mechanickým vlivům, které mohou poškodit těsnění a pouzdro.
- Používání tlačítek pod vodou: nepoužívejte tlačítka chytrých hodinek pod vodou.
- Vysoký tlak vody: nepoužívejte chytré hodinky na místech, kde je vysoký tlak vody.
- Stárnutí a opotřebení: časem se vodotěsnost chytrých hodinek může zhoršit, například v důsledku opotřebení tlačítek.

CUBOT
Simple & Trust

SK

Stiahnutie aplikácie

Naskenujte nižšie uvedený QR kód mobilným telefónom a stiahnite aplikáciu.

Da Fit

O smart hodinkách

Prebudenie: ked je obrazovka vypnutá, kliknutím na tlačidlo hornéj strane. Predvolene obrazovky: 1. Stlačte hornú tlačidlo. 2. Zdvihnite alebo otočte zápästie.

Nastavenie času vypnutia obrazovky: 1. Po prebudení tlačidlom alebo zdvihnutím zápästia sa obrazovka po čase nečinnosti automaticky vypne. 2. Spustením ruky možno obrazovku rýchlo vypnúť. 3. Prejdite do Nastavenia hodiniek > Displej a jas > Čas vypnutia obrazovky.

Nabíjanie a zapnutie v systéme HarmonyOS a Android

Nabíjanie: priložte nabíjaciu kábel k nabíjacej oblasti na zadnej strane zariadenia. Druhý koniec pripojte k nabíjacke alebo počítaču, kým sa na displeji nezobrazí indikátor nabíjania. Zapnutie: zariadenie sa môže pri nabíjaní zapnúť automaticky alebo dlhým stlačením horného tlačidla.

⚠ Na nabíjaní udržiavajte nabíjací kábel, zariadenie atď. suché. Odporúča sa používať nabíjací adaptér s menovitým výstupným napätím 5 V a prúdom 1 A na nabíjanie nabíjacieho kábla. Spotrebiteľa by mali používať adaptér s certifikáciou CCC, ktorý spĺňa štandardné požiadavky na nabíjanie.

Párovanie a pripojenie

Po prvom zapnutí je Bluetooth zariadenia predvolene zapnutý a je pripravený. Pred párovaním si stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie DaFit.

Uistite sa, že má telefón zapnutú Bluetooth a lokalizačné služby.

Otvorte aplikáciu DaFit a kliknite na pridanie zariadenia. Aplikácia automaticky vyhľadá dostupné zariadenia. Kliknite na cieľové zariadenie a spárujte ho podľa pokynov v rozhraní.

Na stránke vyhľadávania zariadení kliknite na názov Bluetooth BEATBOX na prepojenie alebo následnúce kód na prípojenie. Pri pripájaní musíte hodinky dvakrát potvrdiť.

Pred použitím funkcie Bluetooth hovoru musíte súhlasiť s následujúcimi povoleniami.

Ak potrebujete zmeniť telefón na párovanie, prejdite do aplikácie DaFit - odstráňte zariadenie.

Používateľia iOS

V aplikácii DaFit kliknite na „Pridať zariadenie", v zozname nájdite „BEATBOX" a spárujte.

Pred použitím funkcie Bluetooth hovoru musíte súhlasiť s následujúcimi povoleniami.

Nosenie hodiniek

Noste hodinky správne, aby pohodlne a pevne sedeli. Pred nosením odstráňte fóliu zo zadnej strany hodiniek, pretože na spodnej strane je snímač na rozpoznanie ľudského tepu. Aj je zalepený, nosenie bez odstránenia môže ovplyvniť presnosť merania tepu, kvalitu k krvi a ďalších záznamov. Hodinky noste aspoň vo vzdialenosti jedného prsta od kĺbov, remienok majte primerane utiahnutý a pri cvičení ho utiahnite čo najviac.

Ovládanie tlačidiel a obrazovky

Hodinky podporujú ovládanie dotyk, potiahnutie nahor, nadol, doľava, doprava a dlhé stlačenie.

Horné tlačidlo (KEY)
1. Stlačte a podržte pre zobrazenie ponuky na chvíľku.
2. Stlačte pre návrat na hodinky.

Multifunkčné tlačidlo (KEY)
1. Stlačte pre zobrazenie športovej ponuky.
2. Dlhé stlačenie: hodinky interaktívne s telefónom.

Dolné tlačidlo (BACK)

Hudba

V mobilnom telefóne podporujú synchronizáciu zvuku z telefónu a ovládanie prehrávania hudby v telefóne.

Miestny režim: prejdite do menu hodinek > Hudba a nastavte režim hudby na miestne úložisko.

Režim sluchadiel: prejdite do menu hodinek > Hudba a nastavte režim hudby na režim sluchadiel.

⚠ V tomto režime môžete hodinky pripojiť k sluchadlám. Ak chcete počúvať hudbu, musíte ju najskôr preniesť do hodiniek z telefónu pomocou aplikácie Zepp Aura z telefónu an používať Bluetooth hovory.

Jednorazové meranie tepu

Športový režim

1. Kliknite na „Cvičenie" v zozname aplikácií. 2. Vyberte požadovaný šport. Môžete tiež potiahnuť nahor a klepnúť na Viastné, aby ste pridali ďalšie športy. 3. Kliknite na Štart. 4. Krátkym stlačením horného tlačidla môžete cvičenie pozastaviť alebo ukončiť.

Často kladené otázky

Q1. Prečo sa hodinky nezapnú? A1: Nabíjajte hodinky originálnym nabíjacím káblom dlhšie ako 30 minút. A2: Nabíjajte hodinky výkonnou nabíjačkou (napr. 9V/2A) alebo inou rýchlonabíjačkou. Q2. Prečo sa hodinky nespojia cez aplikáciu? A1: Zrušte párovanie všetkých Bluetooth zariadení v telefóne, odstráňte aplikáciu a znova pripojte podľa používateľskej príručky.

Q3. Prečo sú údaje zhromaždené hodinkami nepresné?
A1: Vyjdite v aplikácii kalibrujte údaje, napríklad pohlavie, vek, výšku, hmotnosť a ďalšie údaje. A2: Uistite sa, že ochranná fólia na snímači tepu je odstránená. A3: Uistite sa, že hodinky nie sú nosené príliš voľne ani príliš tesne. A4: Reset uje hodinky a znova overte presnosť údajov. A5: Rôzne znečisťujú rôzne ovplyvňujú algoritmy a spôsob zberu údajov sa líši podľa zariadenia (napr. smart hodinky, smartfóny, bežecké pásy). Inými slovami, porovnávajte údaje z rôznych zariadení. Napríklad údaje Apple Watch sa môžu výrazne líšiť od údajov Garmin Watch.

Q4. Prečo hodinky nesynchronizujú WhatsApp alebo Facebook? A1: Uistite sa, že aplikácia má povolený prístup k oznámeniam v telefóne. A2: Uistite sa, že oznámenia WhatsApp alebo Facebook sú v telefóne zapnuté. A3: Uistite sa, že oznámenia WhatsApp alebo Facebook sú zapnuté v aplikácii. A4: Odpojte hodinky a znova ich pripojte.

Q5. Prečo je krátka batérie príliš krátka? A1: Znížte jas obrazovky a nastavte časový limit obrazovky na pol sekúnd. A2: Vypnite 24-hodinové sledovanie tepu a zbytočné oznámenia.

Podľa smernice 2014/53/EÚ sú pásma a výkon následovné:

Prevádzková frekvencia: BT: 2402-2480MHz Max. RF výstupný výkon: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm; BT (BLE): 0.32 dBm

SAR
www.sar-tick.com

Podľa EN IEC 62311 sa môže použiť na vyhodnotenie vplyvu vystavenia človeka rádiofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa tabuľky 2 odporúčania Rady 1999/519/ES. RF expozícia je v súlade.

Toto zariadenie sa vyrobilo, prijímacie alebo dokumentácii znamená, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nemajú škodlivosť s domovým odpadom.

Upozornenie FCC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity poskytujú primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím, odporúča sa, aby používateľ alebo prenesiteľnú prijímacia anténu: - zvážiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom; - pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode než prijímač; - poradiť sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/TV technikom.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na RF expozíciu. Môžte ho používať v prenosných expozíciách podmienkach bez obmedzenia.

Informácia o vodoodolnosti IP68

SK

IP68 znamená, že zariadenie je vodoodolné pri ponorení až na 1 hodinu. To znamená, že smart hodinky môžete používať počas plávania a naplno využívať ich športové funkcie. Neprekračujte však maximálny čas ponorenia a vyhýbajte sa potápaniu, pretože väčšia hĺbka zvyšuje tlak, čo môže smart hodinky poškodiť.

Na zachovanie vodotesnosti smart hodiniek je vhodné vyhýbať sa nasledujúcim situáciám a činnostiam:
- Po kontakte s chlórovanou vodou, slanou vodou, prípravkami s UV filtrami, kozmetikou, alkoholom alebo inými látkami so silným účinkom zariadenie dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou. Dlhodobé vystavenie týmto látkam môže poškodiť tesnenia.
- Potápanie: vyhýbajte sa ponáraniu smart hodiniek do hĺbky, ktorá prekračuje ich vodotesnosť. Aj keď sú smart hodinky hodnotené ako vodoodolné, príliš hlboké ponorenie môže vyvíjať tlak na tesnenia.
- Skoky do vody: smart hodinky nepoužívajte pri skokoch do vody, najmä z výšky. Silný náraz vody na smart hodinky môže ovplyvniť ich vodotesnosť.
- Horúce pramene a sauny: nepoužívajte smart hodinky v horúcich prameňoch, saunách ani na iných miestach s vysokou teplotou. Extrémne teploty a vlhkosť môžu ovplyvniť tesnenia.
- Chemické látky: zabráňte kontaktu smart hodiniek s parfumami, kyselinami, rozpúšťadlami, detergentmi, opaľovacími krémami alebo inými chemikáliami, ktoré môžu poškodiť tesnenia a vodotesné materiály.
- Umývanie v príliš horúcej vode: smart hodinky neumývajte dlhodobo v horúcej vode, pretože to môže poškodiť tesnenie hodiniek.
- Mechanické pôsobenie: vyhýbajte sa pádom smart hodiniek, nárazom a iným mechanickým vplyvom, ktoré môžu poškodiť tesnenia a puzdro.
- Používanie tlačidiel pod vodou: nepoužívajte tlačidlá smart hodiniek pod vodou.
- Vysoký tlak vody: nepoužívajte smart hodinky na miestach, kde je vysoký tlak vody.
- Starnutie a opotrebovanie: časom sa vodotesnosť smart hodiniek môže zhoršiť, napríklad v dôsledku opotrebovania tlačidiel.

CUBOT
Simple & Trust

UA

Відскануйте QR-код нижче мобільним телефоном, щоб завантажити застосунок.

Da Fit

Про смарт-годинник

Пробудження: коли екран вимкнено, натисніть кнопку, щоб пробудити годинник. Пробудження екрана: 1. Натисніть верхню кнопку. 2. Підніміть або поверніть зап'ясток.

Налаштування часу вимкнення екрана: 1. Після пробудження кнопкою або підняттям зап'ястка екран автоматично вимкнеться після періоду бездіяльності. 2. Опускання руки може швидко вимкнути екран. 3. Перейдіть до Налаштування годинника > Дисплей і яскравість > Час вимкнення екрана.

Зарядження та вімкнення HarmonyOS і Android

Зарядження: вирівняйте зарядний кабель із зоною зарядження на задній частині пристрою. Інший кінець під'єднайте до зарядного пристрою або комп'ютера. Екран ніколи не закриє, індикатор зарядження. Увімкнення: пристрій може автоматично вимкнеться під час зарядження або після тривалого натискання верхньої кнопки.

Під час зарядження тримайте зарядний кабель, пристрій тощо сухими. Рекомендується використовувати адаптер живлення з вихідною потужністю 5 В/1 А або 5 В/2 А. Не використовуйте зарядного кабелю. Споживачі повинні використовувати адаптер із сертифікацією CCC, що відповідає стандартним вимогам зарядження.

Сполучення та підключення

Після першого вимкнення Bluetooth пристрою за замовчуванням перебуває у стані сполучення. Перед сполученням завантажте й установіть останню версію застосунку DaFit.

1. Увімкніть на телефоні увімкнено Bluetooth і служби геолокації.

Відкрийте застосунок DaFit і натисніть додавання пристрою. Застосунок автоматично здійснює пошук пристрою для підключення пристрою, виберіть потрібний пристрій і дотримайте сполучення за підказками інтерфейсу.

Перед використанням функції Bluetooth-дзвінків потрібно надати такі дозволи.

Якщо потрібно вимкнути телефон для сполучення з годинником, перейдіть у застосунок DaFit - видалити пристрій.

Користувачі iOS

У застосунку DaFit натисніть «Додати пристрій», знайдіть у списку BEATBOX і виконайте сполучення.

Перед використанням функції Bluetooth-дзвінків потрібно надати такі дозволи.

Після успішного сполучення годинник синхронізує відповідну інформацію (дату, час тощо).

Носіння годинника

Будь ласка, носіть годинник правильно, щоб він зручно і щільно прилягав. Перед носінням зніміть плівку із задньої частини годинника, оскільки внизу є датчик для моніторингу частоти серцевих скорочень. Рекомендується буде неточним, що впливає на точність записів пульсу, якщо плівка не буде знята. Носіть годинник щонайменше на відстані одного пальця від кісткових суглобів, ремінець затягуйте помірно, а під час тренування - якомога щільніше.

Керування кнопками та екраном
Годинник підтримує повноекранний дотик, свайти вгору, вниз, ліворуч, праворуч і тривале натискання.

Функції кнопок можна налаштувати в застосунку DaFit, наприклад, швидкий доступ до функцій, відкриття програми тощо.

Функція керування кнопок встановлюється за замовчуванням.

Спортивний режим

1. Натисніть „Вправа" у списку застосунків. 2. Виберіть потрібний вид вправи. 3. Натисніть кнопку старту й натисніть Налаштувати, щоб додати інші види спорту. 3. Натисніть Start. 4. Коротко натисніть верхню кнопку, щоб завершити тренування або завершити тренування.

Музика

Режим телефону: меню годинника > Музика > установіть режим музики на режим телефону.
Відтворення музики на телефоні, керування музикою на телефону та надання інструкцій режиму на телефоні.

Локальний режим: перейдіть до меню годинника > Музика, потім установіть локальний режим музики.

У локальному режимі музика відтворюється лише з пристрою, інші обрізання музику з годинника. Якщо відсутні телефону та Bluetooth-дзвінки відсутні.

Режим навушників: перейдіть до меню годинника > Музика, потім установіть режим навушників.

Тест пульсу Для точного вимірювання пульсу носіть пристрій правильно, уникаючи кісткових суглобів, не надто вільно, а під час тренування - якомога щільніше.

Одноразове вимірювання пульсу

Виберіть Пульс у списку застосунків годинника для одного вимірювання. Через зовнішні фактори (наприклад, волосся на руках, татуювання, темніша шкіра, опущені або трекінгові руки) вимірювання можуть бути неточними або значення може не з'явитися. Безперервне вимірювання пульсу

Поширені запитання

Q1. Чому годинник не вимикається? A1: Заряджайте годинник оригінальним кабелем понад 30 хвилин. A2: Заряджайте годинник потужним зарядним пристроєм (наприклад, 9V/2A) або іншим швидким зарядним пристроєм. Якщо проблема не вирішується, зверніться до служби підтримки. A1: Скасуйте сполучення всіх Bluetooth-пристроїв, видаліть застосунок і підключіть знову за посібником користувача.

Q5. Чому час роботи батареї зазнано коротких? A1: Зменшіть яскравість екрана, частоту частоти час очікування екрана на п'ять секунд. A2: Вимкніть 24-годинний моніторинг пульсу та неповторні сповіщення.

A2: Скиньте годинник і перезавантажте телефон. A3: Спробуйте підключити годинник до іншого телефону.

Q3. Чому дані, збережені годинником, неточні?

A1: Заповніть у застосунку реальні особисті дані, наприклад стать, вік, зріст, вагу та інші відомості. A2: Переконайтеся, що зазвичаю пульсу на задній частині годинника знято. A3: Переконайтеся, що годинник не надто вільний і не надто тугий. A4: Скиньте годинник, щоб повторно перевірити точність даних. A5: Різні фірми використовують різні програмні алгоритми, і обсяги зібраних даних відрізняються залежно від програм (смарт-годинники, смартфони, бігові доріжки тощо). Інший годинник, порівняйте дані, зібрані різними пристроями. Наприклад, дані Apple Watch можуть значно відрізнятися від даних Garmin Watch.

Ця маркування на виробі, аксесуарах або документації означає, що виріб і його електронне аксесуари не слід викидати разом з іншими побутовими відходами.

Відповідно до Директиви 2014/53/ЄС, діапазони та потужність таких:

Робоча частота: BT: 2402-2480MHz Макс. вихідна потужність RF: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm; BT (BLE): 0.32 dBm

SAR

www.sar-tick.com

Відповідно до EN IEC 62311 може використовуватися для оцінки впливу радіочастотного (RF) випромінювання на людину, як зазначено в таблиці 2 Рекомендації 1999/519/ЕС Ради RF відповідає вимогам.

Застереження FCC:

Будь-які зміни або модифікації, прямо не схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.

Примітка: Це обладнання протестоване та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження забезпечують розумний захист від шкідливого перешкод у житловій установці. Обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і якщо його не встановлено та не використано згідно з інструкціями, воно може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак, гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці. Якщо обладнання створює перешкоди для прийому радіо чи телебачення, що можна визначити вимкненням і ввімкненням, спробуйте: - змінити напрямок або місце прийнятної антени; - збільшити відстань між обладнанням і приймачем; - підключити обладнання до розетки в іншому колі; - звернутися до продавця або досвідченого радіо/ТВ-техніка.

Інформація про водонепроникність IP68

UA

IP68 означає, що пристрій є водонепроникним при зануренні до 1 години. Це означає, що ви можете використовувати смарт-годинник під час плавання, повністю використовуючи його спортивні функції. Однак пам'ятайте, що не слід перевищувати максимальний час занурення та варто уникати пірнання, оскільки більша глибина збільшує тиск, що може пошкодити смарт-годинник.

Щоб зберегти водонепроникність смарт-годинника, варто уникати таких ситуацій і дій:
- Після контакту з хлорованою водою, солоною водою, засобами із сонцезахисними фільтрами, косметикою, алкоголем або іншими речовинами сильної дії ретельно промийте пристрій під проточною водою. Тривалий вплив цих речовин може пошкодити ущільнення.
- Пірнання: уникайте занурення смарт-годинника на глибину, що перевищує його здатність до водонепроникності. Навіть якщо смарт-годинник має оцінку водонепроникності, занадто глибоке пірнання може створювати тиск на ущільнення.
- Стрибки у воду: не використовуйте смарт-годинник під час стрибків у воду, особливо з висоти. Сильний удар води по смарт-годиннику може вплинути на його водонепроникність.
- Гарячі джерела та сауни: уникайте використання смарт-годинника в гарячих джерелах, саунах або інших місцях з високою температурою. Екстремальні температури та вологість можуть вплинути на ущільнення.
- Хімічні речовини: уникайте контакту смарт-годинника з парфумами, кислотами, розчинниками, мийними засобами, сонцезахисними кремами або іншими хімікатами, які можуть пошкодити ущільнення та водонепроникні матеріали.
- Миття у занадто гарячій воді: не мийте смарт-годинник тривалий час у гарячій воді, оскільки це може пошкодити ущільнення годинника.
- Механічні дії: уникайте падіння смарт-годинника, ударів та інших механічних дій, які можуть пошкодити ущільнення та корпус.
- Використання кнопок під водою: уникайте використання кнопок смарт-годинника під водою.
- Високий тиск води: уникайте використання смарт-годинника в місцях, де тиск води високий.
- Старіння та зношення: з часом водонепроникність смарт-годинника може погіршитися, наприклад через зношення кнопок.

CUBOT

Simple & Trust

PL

O smartwatchu

Zegarek ma przyciski oraz kolorowy ekran dotykowy, łączy wiele funkcji, a duży kolorowy ekran zapewnia szeroki widok.



Wybudzanie: gdy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby wybudzić ekran. Wybudzenie ekranu: 1. Naciśnij górny przycisk. 2. Unieś lub obróć nadgarstek.

Ustawianie czasu wygaszenia ekranu: 1. Po wybudzeniu przyciskiem lub nadgarstka ekran wyłączy się automatycznie po czasie bezczynności. 2. Opuszczenie reki szybko wygasić ekran. 3. Przejdź do Ustawienia zegarka > Wyświetlacz i jasność > Czas wygaszenia ekranu.

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem komórkowym, aby pobrać aplikację.

Da Fit

Ładowanie i włączanie HarmonyOS oraz Android

Ładowanie: dopasuj kabel ładowania do obszaru ładowania z tyłu urządzenia. Drugi koniec podłącz do ładowarki lub komputera, aż na ekranie pojawi się wskaźnik ładowania. Włączanie: urządzenie może włączyć się automatycznie podczas ładowania albo po długim naciśnięciu górnego przycisku.

Podczas ładowania kabel ładowania, urządzenie itp. powinny być suche. Zaleca się użycie zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V i prądzie wyjściowym 1 A do zasilania kabla ładowania. Konsumenci powinni używać zasilacza z certyfikatem CCC, spełniającego standardowe wymagania ładowania.

Parowanie i połączenie

Po pierwszym włączeniu Bluetooth urządzenia jest domyślnie w trybie parowania. Przed pierwszym połączeniem pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji DaFit, dostępną w sklepie, np. w telefonie wówczas Bluetooth oraz usługi lokalizacji.

Otwórz aplikację DaFit i kliknij dodanie urządzenia. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie znajdujące się w pobliżu. Wybierz urządzenie, aby je połączyć, i sparuj zgodnie z komunikatami na ekranie.



Na stronie wyszukiwania urządzeń kliknij nazwę Bluetooth BEATBOX, aby powiązać, albo podaj parowanie kod, aby połączyć. Podczas łączenia trzeba dwukrotnie potwierdzić na zegarku.



Zdejmij parowanie Bluetooth (opcja).

Zdejmij parowanie Bluetooth

Zdejmij parowanie Bluetooth

Zdejmij parowanie Bluetooth

Informacja o wodoodporności IP68

PL

IP68 oznacza, że urządzenie jest wodoodporne przy zanurzeniu do 1 godziny. Oznacza to, że możesz używać smartwatcha podczas pływania, w pełni wykorzystując jego funkcje sportowe. Pamiętaj jednak, aby nie przekraczać maksymalnego czasu zanurzenia i unikać nurkowania, ponieważ większa głębokość zwiększa ciśnienie, co może uszkodzić smartwatch.

Aby zachować wodoszczelność smartwatcha, warto unikać następujących sytuacji i działań:
- Po kontakcie z wodą chlorowaną, słoną, środkami z filtrami przeciwsłonecznymi, kosmetykami, alkoholem lub innymi substancjami o silnym działaniu należy starannie opłukać urządzenie pod bieżącą wodą. Długotrwałe narażenie na te substancje może spowodować uszkodzenie uszczelek.
- Nurkowanie: unikaj zanurzania smartwatcha na głębokość, która przekracza jego zdolność wodoszczelności. Nawet jeśli smartwatch jest oceniany jako wodoodporny, zbyt głębokie nurkowanie może wywierać nacisk na uszczelnienia.
- Skoki do wody: nie używaj smartwatcha podczas skoków do wody, zwłaszcza z wysokości. Silny wpływ wody na smartwatch może wpłynąć na jego wodoszczelność.
- Gorące źródła i sauny: unikaj korzystania ze smartwatcha w gorących źródłach, saunach lub innych miejscach o wysokiej temperaturze. Ekstremalne temperatury i wilgotność mogą wpłynąć na uszczelnienia.
- Substancje chemiczne: unikaj kontaktu smartwatcha z perfumami, kwasami, rozpuszczalnikami, detergentami, kremami do opalania lub innymi chemikaliami, które mogą uszkodzić uszczelnienia i materiały wodoszczelne.
- Mycie w zbyt gorącej wodzie: nie myj smartwatcha długotrwale w gorącej wodzie, ponieważ może to uszkodzić uszczelnienie zegarka.
- Działania mechaniczne: unikaj upuszczania smartwatcha, uderzeń i innych działań mechanicznych, które mogą uszkodzić uszczelnienia oraz obudowę.
- Używanie przycisków pod wodą: unikaj używania przycisków smartwatcha pod wodą.
- Wysokie ciśnienie wodne: unikaj używania smartwatcha w miejscach, gdzie ciśnienie wodne jest wysokie.
- Starzenie się i zużycie: z czasem wodoszczelność smartwatcha może się pogorszyć, na przykład w wyniku zużycia przycisków.

CUBOT

BEATBOX

User Manual

EN

App Download

Scan the QR code below with your mobile phone to download the APP.

Da Fit

About the Smartwatch

The watch adopts push button + color touch screen, integrating multiple functions, and the large-color screen provides a larger view.

Wake up: While the screen is off, click the button to wake the watch.

Wake Screen:

1. Press the top button to wake the screen.
2. Raise or turn your wrist to wake the screen.

Steps to set the screen off time:

1. After waking the screen via button press or wrist raise, it will turn off automatically after a period of inactivity.
2. Lowering your arm can make the screen turn off quickly.
3. Go to Watch Settings > Display & Brightness > Screen-off time to set the screen-off time.

Charging and powering on

Charging: Align the charging cable with the charging area on the back of the device. Connect the other end to a charger or computer until the device screen displays the charging indicator.

Power on: The device can be automatically powered on when charged, or by long pressing the up button.

⚠ Please keep the charging cable, device, etc. dry when charging. It is recommended to use a power adapter with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 1A to power the charging cable. Consumers should use a power adapter that is CCC certified and meets the standard requirements for charging.

Pairing and connection

After the first power on, the device Bluetooth is in pairable status by default. Please download and install the latest version of DaFit App before pairing.

⚠ Please make sure your phone has Bluetooth and location services turned on.

HarmonyOS and Android System



Turn to the DaFit App，Click to add the device，The App will automatically scan for connectable devices. Click on the target device to connect, and pair according to the prompts on the interface.

On the device search page, click on the Bluetooth name BEATBOX to bind or scan the code to connect. When connecting, you need to confirm twice on the watch.

You need to agree to the following permissions before you can use the Bluetooth calling function.

⚠ If need to change the phone to pair the watch，go to the DaFit App-- remove the device

iOS users

Go to the DaFit App, click "Add Device", find the device in the list "BEATBOX" to pair.

Or you can scan the code to connectthe device, need to confirm twice on the watch.

You need to agree to the following permissions before you can use the Bluetooth calling function.

⚠ After pairing is successful, the watch will synchronize relevant information (date, time, etc.)

Wearing the watch

Please wear the watch correctly to maintain a comfortable and healthy fit. Please tear off the film on the back of the watch before wearing it, because there is a sensor on the bottom of the watch to identify the human body. Once it is blocked, the recognition will be inaccurate, which will lead to the accuracy of heart rate, blood oxygen, and other records.

Please avoid wearing the watch at least one finger distance from the bone joints, and keep the strap loosened and tightened moderately, and try to wear it as tight as possible when you are exercising.

Button and screen control

The watch support full screen touch, slide up, slide down, slide left, slide right, long press operation.

Top Button (SEL)
1. Short press: Switch between functions in watch face/Menu
2. Long press: Power on/off
3. Double press: Pause/ apps

Multifunction buttons
1. Short press: Switch between functions
2. Long press: Workout history
3. Double press: Navigate/Interval

Bottom Button (BACK)
1. Short press: Return/pause
2. Long press: Voice assistant
3. Double press: Screenshot

⚠ The function of button customization is set in the App

Heart Rate Test

To ensure the accuracy of heart rate measurement, please wear the device normally, avoiding the bone joints, not too loose, and please wear it as tightly as possible when exercising.

Single Heart Rate Test

Select Heart Rate in the watch app list for a single heart rate measurement.

⚠ Due to external factors (e.g., hairy arms, tattoos, darker skin color, sagging arms, shaky arms), etc., measurements may not be accurate, or the value may not come out.

Continuous heart rate Test

Enter the DaFit app, click Other Settings > All-day heart rate, and turn on the Continuous heart rate measurement switch. Once turned on, the device will continuously measure heart rate according to the set time.

Sports Mode

1. Click the "Exercise"in the App list
2. Choose the sports that you want. You can also swipe up on the screen and tap Custom to add other sports.
3. Click Start.
4. Short press the up button，you can choose to pause or end the exercise.

Music

Mobile Phone Mode: Access the watch menu > Music + Set Music Mode to Mobile Phone Mode.

⚠ In mobile mode, the watch can control the phone's mobile audio and controlling mobile music playback.

Local mode: Navigate to the watch menu > Music, then set the music mode to local mode

⚠ In local mode, the music player will only play button music from the watch. Phone media audio and Bluetooth call functions are unavailable.

Headphone mode: Navigate to the watch menu > Music, then set the music mode to headphone mode.

⚠ In this mode, you may use the watch to connect to your BT headphones and play music from the watch. However, the TWS earphones' charging case usually cannot play media audio from your mobile phone or use Bluetooth calling functionality.

Frequently Asked Questions

Q1. Why won't the watch turn on?

A1: Charge the watch using the original charging cable for more than 30 minutes.

A2: Charge the watch using a high-power charger (e.g., 5V/2A) or other fast-charging devices.

Q2. Why can't the watch connect through the app?

A1: Unpair all Bluetooth devices on your phone, delete the app, and reconnect according to the user manual.

A2: Reset the watch and restart your phone.

A3: Switch to another phone to reconnect the watch.

Q3. Why is the data collected by the watch inaccurate?

A1: Fill in your actual personal information on the app, such as gender, age, height, weight, and other details.

A2: Ensure that the protective film on the back of the watch is removed.

A3: Ensure the watch is worn neither too loose nor too tight.

A4: Reset the watch to recheck the accuracy of the data.

A5: Consider that different brands have different software algorithms, and the way data is collected varies by device (e.g., smartwatches, smartphones, treadmills). In other words, compare data collected by different devices. For instance, the step count recorded by the Watch can be significantly different from that of a Garmin Watch.

Q4. Why can't the watch sync WhatsApp or Facebook?

A1: Ensure the app is allowed to access notifications on your phone.

A2: Ensure that notifications for WhatsApp or Facebook are enabled on your phone.

A3: Ensure that notifications for WhatsApp or Facebook are enabled in the app.

A4: Disconnect the watch and reconnect it.

Q5. Why is the battery life too short?

A1: Lower the screen brightness and set the screen timeout to five seconds.

A2: Turn off 24-hour heart rate monitoring and unnecessary notifications.

According to Directive 2014/53/EU,the Bands and power are as follows:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm,BT (BLE): 0.32 dBm

According to EN IEC 62311, be used to evaluate the environmental impact of human exposure to radio-frequency (RF) radiation as specified table 2 of Council Recommendation 1999/519/EC.
The RF Exposure is compliant.

To prevent possible hearing damage , do not listen to sound at high volume for long periods.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR

Manuel de l'utilisateur

Ouvrez le téléchargement du client

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer le client sur votre téléphone portable.

Da Fit

Les profils de surveillance

La montre est équipée de boutons poussoirs + d'un écran tactile couleur, intégrant de multiples fonctions, et le grand écran couleur offre une vision plus large.



Réveil: Lorsque l'écran est éteint, cliquez sur le bouton pour réveiller la montre.

Allumer l'écran :

1. Appuyez sur le bouton du haut pour allumer l'écran.
2. Levez ou tournez votre poignet pour allumer l'écran.

AOD Écran éteint:

1. Après avoir allumé l'écran via le bouton ou le soulèvement du poignet, il s'éteint automatiquement après une période d'inactivité.
2. Baisser le bras peut éteindre l'écran rapidement.
3. Allez dans Paramètres de la montre > Affichage et luminosité > Délai d'extinction pour régler le délai d'extinction.

Chargement et mise en marche

Chargement: Orientez le câble de chargement vers la zone de chargement à l'arrière de l'appareil équipé, et connectez l'autre extrémité à Branchez le chargeur ou mettez l'appareil sous tension jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Mise en marche: La charge peut être mise en marche automatiquement, ou appuyer longuement sur le bouton haut pour mettre en marche.

⚠ Veillez à ce que le câble de chargement, l'appareil, etc. restent secs pendant le chargement. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation avec une tension nominale de 5V et un courant de sortie nominal de 1A pour alimenter le câble de charge. Les consommateurs doivent utiliser un adaptateur d'alimentation certifié CCC et répondant aux exigences de la norme de charge.

Appariement des appareils de connexion

Après avoir allumé l'appareil pour la première fois, le Bluetooth est en appairage par défaut. Veuillez télécharger et installer la dernière version de l'application DaFit avant de procéder à l'appairage.

⚠ Assurez-vous que le Bluetooth et les services de localisation sont activés sur votre téléphone portable.

HarmonyOS, utilisateurs Android

Dans l'application DaFit, cliquez sur Ajouter un appareil, l'application recherchera automatiquement les appareils connectables, cliquez sur l'appareil cible à connecter et l'appairer selon les invites de l'interface.

Appuyez sur l'appareil portant le nom Bluetooth BEATBOX sur la page de recherche d'appareils pour le lier ou le connecter à l'aide du code de balayage, et vous devez le confirmer deux fois sur la montre lors de la connexion.

Vous devez accepter les autorisations suivantes pour que les fonctions de la montre fonctionnent correctement et que les appels Bluetooth soient possibles.

Vous devez accepter les autorisations suivantes pour pouvoir utiliser la fonction d'appel Bluetooth.

⚠ Si vous rencontrez le problème, veuillez consulter la FAQ ou Remove Device >.

Utilisateurs iOS

Dans DaFit App, ajoutez sur Ajouter un appareil, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez effectuer un couplage dans la liste des appareils, puis terminez le jumelage.

Appuyez sur l'appareil portant le nom Bluetooth BEATBOX sur la page de recherche d'appareils pour le lier ou le connecter à l'aide du code de balayage, et vous devez le confirmer deux fois sur la montre lors de la connexion.



Vous devez accepter les autorisations suivantes pour que les fonctions de la montre fonctionnent correctement et que les appels Bluetooth soient possibles.

⚠ Une fois l'appairage réussi, l'appareil revient à l'interface de connexion et synchronise les informations pertinentes (date, heure, etc.).

Port d'une montre

Veillez à ce que le fond de la montre soit propre et exempt de saletés, puis placez l'unité de surveillance sur votre poignet pour qu'elle soit confortable et bien ajustée. Ne mettez pas de film sur le dos de la montre, car il y a un capteur à l'intérieur pour identifier le corps humain, une fois recouvert, il conduira à une identification inexacte ou impossible, ce qui identification inexacte ou impossible, ce qui conduira à un enregistrement inexact ou impossible de la fréquence cardiaque, de l'oxygène dans le sang, du sommeil et d'autres données. Le

Pour garantir la précision de la mesure, portez la montre à au moins un doigt des articulations osseuses, gardez le bracelet lâche et serrez-le autant que possible lorsque vous faites de l'exercice.

Et les commandes à l'écran

L'appareil est doté d'un écran couleur et prend en charge le toucher plein écran, le balayage vers le haut, le balayage vers le bas, le balayage vers la gauche, le balayage vers la droite et l'appui long.



Bouton supérieur (SEL)
1. Press : courte : Modes sport / Fonctions en mode montre / Sport
2. Long press : Marche/arrêt / Navigation
3. Double press : Pause / Applis

Boutons personnalisables
1. Press : courte : Démarrage
2. Press : longue : Assistant vocal
3. Press : double : Capture d'écran

Bouton inférieur (BACK)
1. Press : courte : Retour/pause
2. Press : longue : Assistant vocal
3. Press : double : Capture d'écran

⚠ La fonction de personnalisation des boutons est définie dans l'app.

Mesure de la fréquence cardiaque

Afin de garantir la précision de la mesure de la fréquence cardiaque, veuillez porter l'appareil normalement, en évitant les articulations osseuses, pas trop lâche, veuillez le porter aussi serré que possible pendant l'exercice. Veuillez porter l'appareil serré que possible pendant l'exercice.

Mesure de la fréquence cardiaque unique

Sélectionnez Fréquence cardiaque dans la liste des applications de l'appareil pour effectuer une mesure de la fréquence cardiaque.

⚠ En raison de facteurs externes (tels que bras poilus, tatouages, couleur de peau plus foncée, bras tombants, bras tremblants), les résultats de la mesure ne sont pas très exacts ou la valeur peut ne pas être disponible.

Mesure en continu de la fréquence cardiaque

Allez sur la page de l'appareil de l'application DaFit, cliquez sur Autres réglages > Fréquence cardiaque,et ouvrez le bouton de surveillance de fréquence cardiaque continue.

Une fois activé, l'appareil mesure en continu la fréquence cardiaque en fonction de l'heure définie.

Mode sportif

1. Dans la liste d'apps de la montre, appuyez sur Training.
2. Sur l'écran d'entraînement, choisissez un type. Glissez vers le haut pour Personnaliser et ajoutez d'autres sports.
3. Appuyez sur l'icône Démarrer pour commencer.
4. Pendant l'entraînement, appuyez brièvement sur le bouton du haut. Sur l'écran de pause, appuyez sur Terminer.

Messung der Herzfrequenz

Um die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung zu gewährleisten, tragen Sie das Gerät normal, meiden Sie die Knochengelenke, trage es nicht zu locker, trage Sie es während des Trainings so eng wie möglich.

Einzelne Herzfrequenzmessung

Wählen Sie Herzfrequenz in der Liste der Gerätsanwendungen, um eine einzelne Herzfrequenzmessung vorzunehmen.

⚠ Aufgrund äußerer Faktoren (z. B. behaarte Arme, Tätowierungen, dunklere Hautfarbe, hängende Arme, zitternde Arme) sind die Messergebnisse möglicherweise ungenau oder der Wert kann nicht verfügbar.

Kontinuierliche Messung der Herzfrequenz

Gehen Sie zur Geräteseite der DaFit-App und klicken Sie auf Weitere Einstellungen > Herzfrequenz-Messung, und öffnen Sie den Schalter für die kontinuierliche Herzfrequenz zu aktivieren. Sobald dieser Schalter aktiviert ist, misst das Gerät die Herzfrequenz kontinuierlich entsprechend der eingestellten Zeit.

Sport-Modus

1. Tippen Sie in der App-Liste der Uhr auf Training.
2. Wählen Sie im Trainingsbildschirm einen Typ. Wischen Sie nach oben, Sportarten hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Start-Symbol zum Beginnen.
4. Drücken Sie die Taste oben, um Pause oder Stopp zu setzen.
5. Tippen Sie im Pausenbildschirm auf Beenden.

Musik

Telefonmodus: Uhr-Menü > Musik > Musik-Modus auf Mobiltelefonmodus einstellen.

⚠ Im Mobilmodus kann die Uhr Mobiltelefon-Audio und die Steuerung der Mobiltelefonmusikwiedergabe.

Lokaler Modus: Uhr-Menü > Musik > Musik-Modus auf lokalen Modus

⚠ Im lokalen Modus spielt der Musikplayer nur Tasten-Musik der Uhr wieder. Handy-Medienton und Bluetooth-Anruffunktionen sind nicht verfügbar.

Kopfhörer-Modus: Navigieren Sie zum Uhrenmenü > Musik und stellen Sie den Musikmodus auf Kopfhörermodus ein.

⚠ In diesem Modus können Sie die Uhr verwenden, um eine Verbindung zu Ihren BT-Kopfhörern herzustellen und Musik von der Uhr abzuspielen. Allerdings können TWS-Ohrhörer normalerweise keine Medien-Audio vom Mobiltelefon abspielen oder Bluetooth-Anruffunktionen verwenden.

Häufig gestellte Fragen

Q1. Warum lässt sich die Uhr nicht einschalten?

A1: Laden Sie die Uhr mit einem Hochleistungsladegerät (z. B. 9 V/2 A) oder einem anderen Schnellladegerät.

Q2. Warum kann sich die Uhr nicht mit der APP buchen?

A1: Brechen Sie die Kopplung aller Bluetooth-Geräte auf Ihrem Telefon ab, löschen Sie die APP und stellen Sie die Verbindung gemäß der Bedienungsanleitung wieder her.

A2: Setzen Sie die Uhr Zurück und starten Sie das Telefon neu.

A3: Wechseln Sie zu einem anderen Mobiltelefon, um die Uhr wieder zu verbinden.

DE

Gebrauchsanweisung

Öffnen Sie den Client-Download

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um den Client auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen und zu installieren.

Da Fit

Profile beobachten

Die Uhr ist mit Druckstasten und einem Farb-Touchscreen ausgestattet, der mehrere Funktionen integriert, und der große Farbbildschirm bietet eine bessere Übersicht.

Aufwecken: Wenn Bildschirm aus ist, drücken Sie die Taste, um sie zu wecken.

Bildschirm aktivieren:

1. Oberen Knopf drücken, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Handgelenk heben oder drehen, um den Bildschirm zu aktivieren.

Bildschirm aus:

1. Nach dem Aktivieren des Bildschirms durch Tastendruck oder Handgelenkheben wird der Bildschirm nach einem gewissen Inaktivitätszeit automatisch aus.
2. Das Absenken des Arms kann den Bildschirm schnell ausschalten.
3. Gehen Sie zu Uhreneinstellungen > Anzeige & Helligkeit > Ausschaltzeit, um die Ausschaltzeit einzustellen.

Aufladen und Einschalten

Aufladen: Richten Sie das Ladekabel auf den Ladebereich auf der Rückseite des Geräts, und schließen Sie das andere Ende an Schließen Sie das Ladegerät an und schalten Sie es ein, bis der Ladeanzeige auf dem Bildschirm des Geräts erscheint. Die Ladezustandsanzeige erscheint auf dem Bildschirm des Geräts.

Einschalten: Das Gerät kann automatisch erfolgen, oder durch langes Drücken der Taste nach oben eingeschaltet werden.

⚠ Bitte halten Sie das Ladekabel, das Gerät usw. beim Aufladen trocken. Es wird empfohlen, ein Netzteil mit einer Nennausgangsspannung von 5 V und einem Nennausgangsstrom von 1 A für die Stromversorgung des Ladekabels zu verwenden. Verbraucher sollten ein Netzteil verwenden, das CCC-zertifiziert ist und den Standardanforderungen für das Aufladen erfüllt.

Kopplung von Verbindungsgeräten

Nach dem ersten Einschalten des Geräts wird das Bluetooth standardmäßig gekoppelt. Bitte laden Sie die neueste Version der DaFit App herunter und installieren Sie sie, bevor Sie das Gerät koppeln.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass bei Ihrem Mobiltelefon Bluetooth und die Ortungsdienste aktiviert sind.

HarmonyOS, Android-Benutzer

Klicken Sie in der DaFit App auf Gerät hinzufügen, Die App sucht dann automatisch nach verbindbaren Geräten, klickt auf das Zielgerät, um es zu verbinden, und koppelt es gemäß den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche.

Appuyez sur l'appareil portant le nom Bluetooth BEATBOX sur la page de recherche d'appareils pour le lier ou le connecter à l'aide du code de balayage, et vous devez le confirmer deux fois sur la montre lors de la connexion.

Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, um die Bluetooth-Anruffunktion nutzen zu können.

⚠ Wenn Sie das gekoppelte, verbundene Mobiltelefon ersetzen, müssen Sie zu App > Gerät entfernen > gehen.

iOS-Benutzer

Klicken Sie in der DaFit App auf Gerät hinzufügen, suchen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, mit dem Sie ein Paringt durchführen möchten, und klicken Sie auf Paring.

Appuyez sur l'appareil portant le nom Bluetooth BEATBOX sur la page de recherche d'appareils pour le lier ou le connecter à l'aide du code de balayage, et vous devez le confirmer deux fois sur la montre lors de la connexion.

Sie müssen den folgenden Berechtigungen zustimmen, damit die Funktionen der Uhr ordnungsgemäß funktionieren und Bluetooth-Anrufe möglich sind.

⚠ Nach erfolgreicher Kopplung kehrt das Gerät zur Wahrnehmungsliste zurück synchronisiert die relevanten Informationen (Datum, Uhrzeit usw.)

Messung der Herzfrequenz

Um die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung zu gewährleisten, tragen Sie das Gerät normal, meiden Sie die Knochengelenke, trage es nicht zu locker, trage Sie es während des Trainings so eng wie möglich. Bitte tragen Sie das Gerät während des Trainings so eng wie möglich.

Einzelne Herzfrequenzmessung

Wählen Sie Herzfrequenz in der Liste der Gerätsanwendungen, um eine einzelne Herzfrequenzmessung vorzunehmen.

⚠ Aufgrund äußerer Faktoren (z. B. behaarte Arme, Tätowierungen, dunklere Hautfarbe, hängende Arme, zitternde Arme) sind die Messergebnisse möglicherweise ungenau oder der Wert kann nicht verfügbar.

Kontinuierliche Messung der Herzfrequenz

Gehen Sie zur Geräteseite der DaFit-App und klicken Sie auf Weitere Einstellungen > Herzfrequenz-Messung, und öffnen Sie den Schalter für die kontinuierliche Herzfrequenz zu aktivieren. Sobald dieser Schalter aktiviert ist, misst das Gerät die Herzfrequenz kontinuierlich entsprechend der eingestellten Zeit.

Sport-Modus

1. Tippen Sie in der App-Liste der Uhr auf Training.
2. Wählen Sie im Trainingsbildschirm einen Typ. Wischen Sie nach oben, Sportarten hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf das Start-Symbol zum Beginnen.
4. Drücken Sie die Taste oben, um Pause oder Stopp zu setzen.
5. Tippen Sie im Pausenbildschirm auf Beenden.

Häufig gestellte Fragen

Q1. Warum lässt sich die Uhr nicht einschalten?

A1: Laden Sie die Uhr mit einem Hochleistungsladegerät (z. B. 9 V/2 A) oder einem anderen Schnellladegerät.

Q2. Warum kann sich die Uhr nicht mit der APP buchen?

A1: Brechen Sie die Kopplung aller Bluetooth-Geräte auf Ihrem Telefon ab, löschen Sie die APP und stellen Sie die Verbindung gemäß der Bedienungsanleitung wieder her.

A2: Setzen Sie die Uhr Zurück und starten Sie das Telefon neu.

A3: Wechseln Sie zu einem anderen Mobiltelefon, um die Uhr wieder zu verbinden.

Q3. Warum sind die von der Uhr erfassten Daten ungenau?

A1: Geben Sie die tatsächlichen persönlichen Daten auf der APP an, wie Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und andere Informationen.

A2: Vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie auf der Rückseite der Uhr entfernt ist.

A3: Achten Sie darauf, dass die Uhr beim Tragen weder zu locker noch zu fest sitzt.

A4: Setzen Sie die Uhr zurück, um die Genauigkeit der Daten zu überprüfen.

A5: In Anbetracht der Tatsache, dass verschiedene Marken unterschiedliche Software-Algorithmen verwenden.

Der Art und Weise, wie Daten von verschiedenen Geräten gesammelt werden, variiert. Zum Beispiel: Smartwatch, Smartphone, Laufband usw.). Mit anderen Worten: Vergleichen Sie Daten von verschiedenen Geräten miteinander. Zum Beispiel kann die von einer Apple Watch erfassten Daten unterscheiden sich beispielsweise stark von denen einer Garmin Uhr.

Q4. Die Uhr kann WhatsApp oder Facebook nicht synchronisieren?

A1: Stellen Sie sicher, dass die App auf das Benachrichtigt shandy zugreifen kann.

A2: Vergewissern Sie sich, dass WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert sind.

A3: Bitte stellen Sie sicher, dass WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen in der App aktiviert sind.

A4: Trennen Sie die Uhr und verbinden Sie sie wieder.

Q5. Warum ist die Lebensdauer der Batterie zu kurz?

A1: Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie die Bildschirmzeit auf fünf Sekunden ein.

A2: Schalten Sie die 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung ohne Benachrichtigung aus.

Gemäß der Richtlinie 2014/53 / EU sind die Bänder und Befugnisse wie folgt:

Operation Frequency: BT: 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm,BT (BLE): 0.32 dBm

Gemäß EN IEC 62311 kann es verwendet werden, um die Umweltauswirkungen der Exposition des Menschen durch Hochfrequenzstrahlung (HF) gemäß Tabelle 2 der Empfehlung des Rates 1999/519/EG zu bewerten.
Die RF-Exposition ist konform.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall entsorgen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Es kann aber durchaus sein, dass Altgeräte und Abfälle, die getrennt voneinander gesammelt werden, gemeinsam transportiert und behandelt werden.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, in Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht bei einer ordnungsgemäßen Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei der Sammelstelle ihres öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers oder bei einer Rücknahmestelle im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 Quadratmetern für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, wenn die Geschäfte mindestens zweimal pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter betragen oder die Gesamtlager- und Versandflächen mindestens 800 Quadratmeter betragen. Vertreiber müssen die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei Vertreibern unabhängig Verbleiben oder anderen dem, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einem Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Bei Elektrowerkzeugen oder Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 nach § 2 Abs. 1 ElektroG ist die unentgeltliche Abholung auf „Bildschirmgeräte oder „Computer" beschränkt mit einer maximalen Abmessung (über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages aufgefordert. Die bestellt die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bis Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Rücknahmestellen Dritter in keiner Aufbewahrungsgröße als 25 Zentimeter und, und pro beschränkt auf drei Altgeräte der gleichen Art.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall zu erfassen ist.

ES

Manual de instrucciones

Abra la descarga del cliente

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar el cliente en su teléfono móvil.

Da Fit

Ver perfiles

El reloj está equipado con pulsadores + pantalla táctil en color, que integra muchas funciones, y la gran pantalla en color ofrece una visión más amplia.

Despertar: Con a tela desligada, clique no botão para acordar o relógio.

Ativar tela:
1. Pressione o botão superior para ativar a tela.
2. Levante ou gire o pulso para ativar a tela.

Pantalla apagada :
1. Apoya adecuar a tela pelo botão ou levantar o pulso, ela se desliga automaticamente após um período de inatividade.
2. Bajar o brazo pode desligar a tela rapidamente.
3. Vá para Configurações do relógio > Tela e brilho > Tempo para desligar para definir o tempo para a tela desligar.

Carga y encendido

Carga: Apunta el cable de carga a la zona de carga de la parte posterior del dispositivo equipado y conecta el otro extremo a

Conecte el cargador y encéndalo hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla del dispositivo. El indicador de potencia de carga aparecerá en la pantalla del dispositivo.

Encendido: La carga se puede encender automáticamente o pulsando el botón de encendido.

⚠ Mantenga wuxo el cable de carga, el dispositivo, etc. durante la carga.
Recomendamos usar un adaptador de energía con tensión nominal de salida de 5 V y una corriente nominal de salida de 1 A para alimentar el cable de carga. Los consumidores deben utilizar un adaptador de corriente con certificación CCC y que cumpla los requisitos estándar pertinentes.

Emparejamiento de dispositivos de conexión

Después de encender el dispositivo por primera vez, el Bluetooth se emparejará por defecto. Por favor, descarga e instala la última versión de DaFit App antes de emparejarlo.

⚠ Asegúrate de que tu teléfono móvil tiene Bluetooth y los servicios de localización activados.

HarmonyOS, usuarios de Android

En DaFit App, haz clic en Añadir dispositivo, selecciona el dispositivo automáticamente dispositivos conectables, haz clic en el dispositivo de destino para conectarlo y emparejarlo según las indicaciones de la interfaz.

Toca el dispositivo con nombre Bluetooth BEATBOX en la página de búsqueda de dispositivos para vincularlo o conectarlo mediante el código de escaneado, y deberás confirmarlo dos veces en el reloj al conectarlo.

Debes aceptar los siguientes permisos para poder utilizar la función de llamadas Bluetooth.

Si sustituye el teléfono móvil emparejado, debe ir a App > Quitar dispositivo >.

Usuarios de iOS

En DaFit App, haga clic en Añadir dispositivo, seleccione el dispositivo con el que desea emparejarse en la lista de dispositivos y haga clic en Emparejamiento.

Toca el dispositivo con nombre Bluetooth BEATBOX en la página de búsqueda de dispositivos para vincularlo o conectarlo mediante el código de escaneado, y deberás confirmarlo dos veces en el reloj al conectarlo.

Debes aceptar los siguientes permisos para poder utilizar la función de llamadas Bluetooth.

Llevar reloj

Por favor, asegúrese de que la caja inferior del reloj esté limpia y libre de residuos, y luego ajuste el área de la unidad de monitoreo en su muñeca para mantener un ajuste cómodo y ceñido. No presione demasiado fuerte ni deje demasiado flojo, y asegúrese de que los sensores de identificación de frecuencia cardíaca y oxígeno en la sangre, el sudrío y otros registros. El cuerpo debe estar en contacto con la piel, y no debe haber más de un dedo de distancia de las articulaciones óseas, manteniendo la correa suelta y ajustela al máximo cuando haga ejercicio.

Y los controles en pantalla

El dispositivo adopta una pantalla en color y un botón físico, así como funciones táctiles y sensibles compuestas, lo que permite tocar, deslizar hacia abajo, deslizar hacia la izquierda, deslizamiento hacia la derecha y pulsación larga.

Toque para ingresar

Deslizar hacia abajo para ingresar

Deslizar hacia la izquierda para ingresar

Deslizar hacia la derecha para ingresar

Botão Superior (SEL)	Botones personalizables	Botão Inferior (BACK)
1. Press. curta: Abrir Esportes 2. Press. longa: Desligamento 3. Duplo clique: Abrir recentes	1. Press. curta: Abrir Frequência Cardíaca 2. Press. longa: Medição 3. Girar: Navegar	1. Press. curta: Confirmar 2. Press. longa: Assistente de voz 3. Duplo clique: Retornar ao início

⚠ Las función personalizada de la tecla se establece en la Aplicación.

Medición de la frecuencia cardíaca

Para garantizar la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca, lleve el dispositivo normalmente, evitando las articulaciones óseas, no demasiado suelto, bíveelo lo más ajustado posible durante el ejercicio. Lleve el dispositivo lo más ajustado posible durante el ejercicio.

Medición única de la frecuencia cardíaca

Seleccione Frecuencia cardíaca en la lista de aplicaciones del dispositivo para realizar una única medición de la frecuencia cardíaca.

Debido a factores externos (como brazos velludos, tatuajes, color de piel más oscuro, brazos calidos, brazos temblorosos), es posible que los resultados de la medición no sean exactos o que el valor no esté disponible.

Medición continua de la frecuencia cardíaca

Va a la página del dispositivo a la app DaFit, haz clic en Otros ajustes > Frecuencia cardíaca durante todo el día para activar el interruptor de Frecuencia cardíaca continua. Una vez activado, el dispositivo medirá continuamente la frecuencia cardíaca según el tiempo establecido.

Modo Sport

1. Na lista de apps do relógio, toque em Treino.
2. Na lista de treino, escolha um tipo. Deslize para cima e toque em Personalizar para adicionar outros esportes.
3. Toque no ícone Iniciar para começar.
4. Durante o treino, pressione rapidamente o botão superior. Na tela de pausa, toque em Finalizar.

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Por qué no se enciende el reloj?
A1: Cargue el reloj utilizando el cable de carga original durante más de 30 minutos.
A2: Cargue el reloj utilizando un cargador de alta potencia (por ejemplo, 9V/2A) o otros cargadores de carga rápida.

Q2. ¿Por qué el reloj no puede pasar por APP?
A1: Reduce el brillo de la pantalla y ajusta el tiempo de espera de la pantalla a cinco segundos.
A2: Desactivar la monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas sin notificación.

Q3. ¿Por qué los datos recogidos por el reloj son inexactos?

A1: Rellene la información personal real en la APP, como sexo, edad, altura, peso y otros datos.
A2: Asegúrese de llevar la pulcida protectora de la parte posterior del reloj.
A3: Asegúrese de que el reloj no está ni demasiado suelto ni demasiado apretado cuando lo lleve puesto.
A4: Reinicie el reloj para volver a comprobar la exactitud de los datos.
A5: Algunas personas con características marcas utilizan algoritmos de software diferentes.
La forma en que se recopilan los datos varía de un dispositivo a otro (por ejemplo, smartwatch, smartphone, cinta de correr, etc.). En otras palabras, comparar los datos recopilados por diferentes dispositivos. Por ejemplo, los datos detectados por una Apple Watch son muy diferentes de los de un Garmin Watch.

Q4. ¿Es reloj no puede sincronizar WhatsApp o Facebook?

A1: Bitte stellen Sie sicher, dass die App auf Ihrem Smartphone ständig zugreifen kann.
A2: Vergewissern Sie sich, dass die WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert sind.
A3: Bitte stellen Sie sicher, dass die WhatsApp- oder Facebook-Benachrichtigungen in der App aktiviert sind.
A4: Trennen Sie die Uhr ab und schließen Sie sie wieder an.

Q5. ¿Por qué dura tan poco la batería?

A1: Reduce el brillo de la pantalla y ajusta el tiempo de espera de la pantalla a cinco segundos.
A2: Desactivar la monitorización de la frecuencia cardíaca las 24 horas sin notificación.

Según la Directiva 2014/53 / UE, las Bandas y la potencia son las siguientes:

Operation Frequency: BT 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm,BT (BLE): 0.32 dBm

De acuerdo con EN IEC 62311, se puede utilizar para evaluar el impacto ambiental de la exposición humana a la radiación de radiofrecuencia (RF) como se especifica en la tabla 2 de la Recomendación del Consejo de 1999/519 / EC.
La exposición a RF es compatible.

www.sar-tick.com

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche un volumen alto durante mucho tiempo.

Esta marca en el producto, los accesorios o la literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse con otros residuos domésticos.

IT

Manuale di istruzioni

Aprire il download del client

Scansionate il codice QR qui sotto per scaricare e installare il client sul vostro cellulare.

Da Fit

Profili degli orologi

L'orologio è dotato di pulsanti + touch screen a colori, che integrano molteplici funzioni, mentre l'ampio schermo a colori offre una visione più ampia.



Risveglio: Quando lo schermo è spento, fare clic sul pulsante per svegliare l'orologio.

Attivazione schermo:
1. Premi il pulsante superiore per attivare lo schermo.
2. Solleva o ruota il polso per attivare lo schermo.

Schermo spento:
1. Dopo aver attivato lo schermo premendo il pulsante o alzando il polso, si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività.
2. Abbassare il braccio può spegnere rapidamente lo schermo.
3. Vai in Impostazioni orologio > Schermo e luminosità > Spegnimento schermo per impostare il tempo di spegnimento dello schermo.

Carica e accensione

Ricarica: puntare il cavo di ricarica sull'area di ricarica sul retro del dispositivo e collegare l'altra estremità a

Collegare il caricabatterie e accendere il dispositivo fino a quando l'indicatore di carica appare sullo schermo del dispositivo. L'indicatore di carica apparirà sullo schermo del dispositivo.

Accensione: la ricarica può essere automatica, oppure premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.

⚠ Durante la ricarica, tenere il cavo di ricarica, il dispositivo, ecc. all'asciutto.
Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione con una tensione nominale di 5 V e una corrente di uscita nominale di 1 A per alimentare il cavo di ricarica. I consumatori dovrebbero utilizzare un adattatore di corrente certificato CCC e conforme ai requisiti standard per la ricarica.

Accoppiamento dei dispositivi di collegamento

Dopo la prima accensione del dispositivo, il Bluetooth verrà accoppiato per impostazione predefinita. Scaricare e installare l'ultima versione dell'App DaFit prima di eseguire l'accoppiamento.

⚠ Assicurarsi che il telefono cellulare abbia il Bluetooth e i servizi di localizzazione attivati.

HarmonyOS, utenti Android

Nell'app DaFit, fare clic su Aggiungi dispositivo; l'app esegue automaticamente la scansione dei dispositivi collegabili, fa clic sul dispositivo di destinazione per collegarlo e lo accoppia secondo le indicazioni dell'interfaccia.

Toccare il dispositivo con il nome Bluetooth BEATBOX nella pagina di ricerca del dispositivo per collegarlo o connetterlo utilizzando una scansione del codice; è necessario confermarlo due volte sull'orologio durante la connessione.

Per il corretto funzionamento delle funzioni dell'orologio e delle chiamate Bluetooth è necessario accettare le seguenti autorizzazioni

Se si sostituisce il telefono cellulare accoppiato, è necessario andare su App > Rimuovi dispositivo >.

Utenti iOS

In DaFit App, fare clic su Aggiungi dispositivo e quindi selezionare il dispositivo da accoppiare nell'elenco dei Aggiungi Giusto.

Toccare il dispositivo con il nome Bluetooth BEATBOX nella pagina di ricerca del dispositivo per collegarlo o connetterlo utilizzando una scansione del codice; è necessario confermarlo due volte sull'orologio durante la connessione.

Per utilizzare la funzione di chiamata Bluetooth è necessario accettare le seguenti autorizzazioni:

Dopo l'accoppiamento, il dispositivo torna all'interfaccia di composizione e sincronizza le informazioni pertinenti (data, ora, ecc.).

Indossare un orologio

Assicurarsi che la cassa inferiore dell'orologio sia pulita e priva di detriti, quindi adattare l'area dell'unità di monitoraggio al polso per mantenere una vestibilità comoda e aderente. Non applicare pellicole sul retro dell'orologio, in quanto la parte inferiore dell'orologio è dotata di sensori per misurare il corpo umano che, una volta coperti, rendono impresa o impossibile l'identificazione, con conseguente impressione o impossibilità di registrare la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, il sonno e altri dati.
Per garantire l'accuratezza della misurazione, si prega di indossare l'orologio in modo orizzontale con il sensore a contatto con la pelle, di tenere il cinturino allentato e stretto e di indossarlo il più possibile quando è in attività fisica.

E i controlli su schermo

Il dispositivo adotta uno schermo a colori e supporta le operazioni di tocco a tutto schermo, scorrimento verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra e pressione prolungata.

Premere a lungo

Scorrere verso l'alto per entrare

Scorrere verso il basso per entrare

Scorrere verso sinistra per entrare

Scorrere verso destra per entrare

Pulsante superiore (SEL)	Pulsanti personalizzabili	Pulsante inferiore (BACK)
1. Press. breve: Apri Esercizi 2. Press. lunga: Spegnimento 3. Premi due volte: Apri recenti	1. Press. breve: Modalità sport 2. Press. lunga: Assistente vocale 3. Ruota: Naviga	1. Press. breve: Conferma 2. Press. lunga: Assistente vocale 3. Premi due volte: Ritorna alla home

⚠ Funzione personalizzata per il pulsante è impostata nell'App.

Misurazione della frequenza cardiaca

Per garantire l'accuratezza della misurazione della frequenza cardiaca, indossare il dispositivo normalmente, evitando le articolazioni ossee, non troppo allentato, ma il più stretto possibile durante l'esercizio. Indossare il dispositivo il più stretto possibile durante l'esercizio.

Misurazione della frequenza cardiaca singola

Selezionare Frequenza cardiaca nell'elenco delle applicazioni del dispositivo per misurare una singola misurazione della frequenza cardiaca.

A causa di fattori esterni (come braccia pelose, tatuaggi, colore della pelle più scuro, braccia caldenti, braccia tremanti[], i risultati della misurazione potrebbero non essere precisi o il valore potrebbe non essere disponibile.

Misurazione continua della frequenza cardiaca

Accedere alla pagina del dispositivo dell'app DaFit, fare clic su Altre impostazioni > Frequenza cardiaca tutto il giorno per attivare l'interruttore della frequenza cardiaca continua. Una volta attivato, il dispositivo misurerà continuamente la frequenza cardiaca in base all'orario impostato.

Modalità Sport

1. Nell'elenco app dell'orologio, tocca Allenamento.
2. Nella lista allenamento, scegli un tipo. Scorri in alto per Personalizza e aggiungi altri sport.
3. Tocca l'icona Avvia per iniziare.
4. Durante l'allenamento, premi brevemente il pulsante superiore. Nella schermata di pausa, tocca Termina.

Домашние frequenti

Q1. Perché l'orologio non si accende?
A1: Caricare l'orologio utilizzando il cavo di ricarica originale per più di 30 minuti.
A2: Caricare l'orologio utilizzando un caricatore ad alta potenza (ad esempio, 9V/2A) o altri caricatori a ricarica rapida.

Q2. Perché l'orologio non può passare attraverso l'APP?
A1: Annullare l'accoppiamento di tutti i dispositivi Bluetooth sul telefono, cancellare l'APP e riscaricarlo secondo il manuale d'uso.
A2: Resettare l'orologio e riavviare il telefono.
A3: Passare a un altro telefono cellulare per ricollegare l'orologio.

Q3. Perché i dati raccolti dall'orologio sono imprecisi?

A1: Inserire le informazioni personali effettive sull'APP, come sesso, età, altezza, peso e altre informazioni.
A2: Assicurarsi che la pellicola protettiva sul retro dell'orologio sia stata rimossa.
A3: Assicurarsi che l'orologio non sia né troppo largo né troppo stretto quando viene indossato.
A4: Azzerare l'orologio per ricontrollare l'accuratezza dei dati.
A5: Considerando che i diversi marchi utilizzano algoritmi software diversi.
Il modo in cui vengono raccolti i dati varia da dispositivo a dispositivo (ad esempio, smartwatch, smartphone, tapis roulant, ecc.). In altre parole, è possibile confrontare i dati raccolti da dispositivi diversi. Ad esempio, i dati rilevati da un Apple Watch sono molto diversi da quelli di un Garmin Watch.

Q4. L'orologio non può sincronizzare WhatsApp o Facebook?

A1: Assicurarsi di consentire all'applicazione di accedere al telefono cellulare di rete.
A2: Assicurarsi che le notifiche di WhatsApp o Facebook siano attivate sul vostro cellulare.
A3: Assicurarsi che le notifiche di WhatsApp o Facebook siano attivate nell'app.
A4: Scollegare l'orologio e ricollegarlo.

Q5. Perché la durata della batteria è troppo breve?

A1: Ridurre la luminosità dello schermo e regolare il timeout dello schermo a cinque secondi.
A2: Disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 senza notifica.

Secondo la Direttiva 2014/53 / UE, le Bande e la potenza sono le seguenti:

Operation Frequency: BT 2402-2480MHz
Max. RF output power: BT (BDR+EDR): 0.29 dBm,BT (BLE): 0.32 dBm

Secondo la direttiva IEC 62311, può essere utilizzato per valutare l'impatto ambientale dell'esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenza (RF) come specificato nella tabella 2 della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, l'esposizione RF è conforme.

www.sar-tick.com

Per prevenire una possibile perdita dell'udito, non ascoltare suoni forti per molto tempo.

Questo marchio sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici.

JP

取扱説明書

ダウンロードしたクライアントを開きます

以下のQRコードをスキャンして、携帯電話にクライアントをダウンロードしてインストールしてください。

Da Fit

プロフィールを見る

プッシュボタンやカラータッチスクリーンを搭載し、多機能を統合、大型カラースクリーンでよりスクな視野を提供します。



目を覚ますに： 画面電源、ボタンをクリックすると時計が起動します。

スクリーンを明るく：
1. メニューをクリックして画面を点灯します。
2. 手首を持ち上げるまたは内側に回すと画面が点灯します。

スクリーンオフ：
1. ボタンまたは手首上げで画面を表示後、一定時間操作がないと自動的に消灯します。
2. 腕を下げると画面が素早く消灯します。
3. 時計の起動～表示と明るさ > 消灯時間で、消灯時間を設定できます。

充電とスイッチオン

充電：充電ケーブルを装着したデバイスの背面に合る充電エリアに合わせ、もう一方の端を充電器を接続し、機器の画面に充電画面インジケーターが表示されると充電が入ります。充電が完了すると画面に充電完了インジケーターが表示されます。

電源オン：充電は自動電源オン、または電源をオンにするには、上ボタンを長押しすることができます。

充电与开机

充电前，充电线一定要插紧，以免因为接触不良而无法充电。
充电线一定要插紧，以免因为接触不良而无法充电。
充电时，请勿使用不匹配的充电器，以免损坏手表。
充电器的输出电压为5V，输出电流为1A。
充电时，请勿使用不匹配的充电器，以免损坏手表。
充电器的输出电压为5V，输出电流为1A。

接续機器のペアリング

デバイスの電源を初めて入れた後、Bluetoothはデフォルトでペアリングされます。ペアリングを行う前に、最新バージョンのDaFitアプリをダウンロードしてインストールしてください。

携帯電話のBluetoothと位置情報サービスがオンになっていることを確認してください。

HarmonyOS、Androidユーザー

DaFitアプリでデバイスの追加をクリックすると、アプリが自動的に接続可能なデバイスをスキャンし、ターゲットデバイスをクリックして接続し、インターフェースのプロンプトに従ってペアリングします。

同步设备

设备开机后，请确保手机蓝牙已开启，并且手机已连接到互联网。
设备开机后，请确保手机蓝牙已开启，并且手机已连接到互联网。
设备开机后，请确保手机蓝牙已开启，并且手机已连接到互联网