

OVERBOX

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo zmontowany, używany i konserwowany, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji obsługi. Zachowaj podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości.

WYGLĄD OGÓLNY

- A. Głośniki średnionowe i basowe
- B. Głośniki wysokotonowe (twittery)
- C. Wyświetlacz LED
- D. Panel sterowania
- E. Uchwyt na smartfona / Rączka do przenoszenia



PANEL STEROWANIA

1. Antena radia FM
2. Poprzedni utwór/stacja FM
3. PLAY / PAUSE (naciśnięcie i przytrzymanie dłużej aby automatycznie wyszukać stacje FM)
4. Następny utwór/stacja FM
5. Wybór trybu (przytrzymanie dłużej do zmiany iluminacji)
6. Wł/wył zasilania, regulacja głośności



PANEL PORTÓW

1. Gniazdo mikrofonu
2. Port USB-A (podłączenie USB drive)
3. Gniazdo karty T-FLASH (micro SD)
4. Gniazdo AUX
5. Port ładowania USB-C 5V 1-2A



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Włącz/wyłącz (tryb czuwania)
2. MODE - zmiana trybu
3. Radio FM
4. Bluetooth
5. Głośniej
6. Ciszej
7. Krótkie wciśnięcie: poprzedni utwór/poprzednia stacja.
8. Krótkie naciśnięcie: następny utwór/następna stacja.
- Przytrzymanie przycisku w trybie radio FM: manualne wyszukiwanie następnej stacji
9. Krótkie wciśnięcie: odtwarzanie / pauza. Przytrzymanie przycisku w trybie radio FM: automatyczne wyszukiwanie stacji FM
10. REPEAT (odtwarz ponownie)
11. Equalizer *)
12. Przyciski numeryczne 0 - 9

*) działa tylko w trybie microSD/USB.



ŁADOWANIE

Użyj kabla USB i podłącz do gniazda USB ładowarkę. Podczas ładowania dioda ładowania pali się na stałe, gdy akumulator jest naładowany dioda zgaśnie. Pełne ładowanie trwa ok. 8 godzin.

Ważne! Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.

Uwaga! Nie należy korzystać z głośnika podczas ładowania akumulatora.

Uwaga! Zalecamy jednak aby na początku użytkowania wykonać 3 pełne cykle ładowania aby uformować wbudowany akumulator.

WYŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Obróć pokrętkę aby wyłączyć/wyłączyć. Aby wyłączyć urządzenie można użyć przycisku (1) na pilocie.

PRZEŁĄCZANIE TRYBU PRACY

Użyj przycisku MODE aby przełączyć aktualny tryb pracy: Bluetooth/microSD/USB/FM radio/AUX-in.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Na urządzeniu pokrętką (5) można ustalić poziom głośności. Na pilocie można regulować głośność przyciskami (5) i (6)

TRYB BLUETOOTH

Upewnij się, że urządzenie pracuje w trybie Bluetooth, użyj smartfona aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Gdy na liście pojawi się "MT3186" kliknij tą pozycję aby sparować urządzenie (parowanie nie wymaga podania hasła). Gdy proces zakończy się pomyślnie możesz uruchomić odtwarzacz muzyki na smartfonie.

TRYB MICRO SD/USB

W tym trybie oprócz standardowej kontroli odtwarzania za pomocą przycisków PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ oraz PREVIOUS/NEXT TRACK można użyć trybu powtarzania. Wciśnij przycisk REPEAT aby zmienić tryb powtarzania (powtórz raz ONE, powtórz wszystkie ALL). Można również użyć przycisku EQ (11) aby wybrać jeden z dostępnych ustawień korektora graficznego. W tym trybie można używać przycisków klawiatury numerycznej aby ręcznie wprowadzić numer utworu.

Uwaga! Urządzenie zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór i wznowia odtwarzanie. Aby rozpocząć odtwarzanie od początku wprowadź ręcznie pierwszy utwór, wpisz "0001" i odczekaj chwilę.

KARAOKE

Podłącz mikrofon do gniazda MIC (6) w panelu portów. Mikrofon będzie działał równolegle z odtwarzaną muzyką w trybach Bluetooth i MP3 player (microSD/USB)

TRYB RADIO FM

Rozłóż antenę, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY na 2 sek aby uruchomić funkcję automatycznego wyszukiwania stacji FM. Gdy proces się zakończy odtwarzana będzie pierwsza stacja z listy. Użyj przycisków CH-/CH+ na pilocie aby zmienić stację, możesz również użyć przycisków PEVIOUS/NEXT TRACK na urządzeniu. Wciśnij raz przycisk PLAY/PAUSE aby wyciszyć/anulować wyciszenie.

TRYB AUX-IN

W tym trybie można użyć tylko kontroli głośności oraz wyciszyć/anulować wyciszenie przyciskiem PLAY.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja instrukcji obsługi oraz pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz na tydzień.

PL



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produktów oznaczonych tym symbolem po użyciu należy oddać do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wyznaczonych miejscach oraz wylanie procesu ich oddawania przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Jeżeli produkt zawiera baterie objęte rozporządzeniem (UE) 2023/1542 Parlamentu Europejskiego i Rady to nie można użytkować wraz z normalnymi odpadami domowymi. Należy się zapoznać z lokalnymi przepisami odnośnie oddzielnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa użycia zapobiegają potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i dobrostanie obywateli. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

EN



The device is marked with a crossed-out wheeled bin symbol. In accordance with European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment, products marked with this symbol should not be disposed of or thrown away with other household waste at the end of their useful life. The user is obliged to dispose of used electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. Collecting this type of waste in separate locations and recycling it properly contributes to the protection of natural resources. If the product contains batteries covered by Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council, it cannot be disposed of with normal household waste. Please refer to local regulations regarding the separate collection of batteries, as proper disposal will prevent potential negative effects on the environment and human health. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, users should contact their local authority, waste collection point, or the point of sale where the equipment was purchased.

DE



Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Produkte mit diesem Symbol sind am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Der Nutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für gefährliche Abfälle abzugeben. Die getrennte Sammlung und das ordnungsgemäße Recycling dieser Abfälle tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei. Sofern das Produkt Batterien enthält, die unter die Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen, dürfen diese nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Sammlung von Batterien, da eine ordnungsgemäße Entsorgung potenzielle negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit verhindert. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wirkt sich positiv auf Gesundheit und Umwelt aus. Informationen darüber, wo und wie Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrer Abfallsammlung oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben.

CZ



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontajneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadech elektrických a elektronických zařízeních. Vyroby označeno tímto symbolem by neměly být na konci své životnosti likvidovány ani vyvážovány s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení jeho dodáním na určené místo, kde se takový nebezpečný odpad recykluje. Sběr tohoto typu odpadu na oddělných místech a jeho řádná recyklace přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Pokud výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1542, nelze je likvidovat a běžným domovním odpadem. Řídte se prosím místními předpisy týkajícími se oddělné sběry baterií. Správná recyklace zužitého elektrického a elektronického zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak ekologicky bezpečným způsobem likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte od místního úřadu, sběrného dvora nebo prodejce, kde byl výrobek zakoupen.

SK



Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Výrobky označené týmto symbolom by sa nemali po skončení ich životnosti likvidovať ani vyvážovať s ostatným domovým odpadom. Používatel je povinný zlikvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia ich odovzdaním na určené miesto, kde sa takýto nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto typu odpadu na oddelených miestach a jeho správna recyklácia prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Ak výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542, nemožno ho likvidovať a bežným domovým odpadom. Predchádzajte si miestne predpisy týkajúce sa separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia zabráni potenciálnym negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má priaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako zlikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by si používateľ mal vyžádať od miestneho úradu, zberného miesta odpadu alebo predajného miesta, kde bolo zariadenie zakúpené.

HU



A készüléket egy áthúzott szemétkosár szimbólum jelöli, az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelvnek megfelelően. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek egyáltalán nem szabadnak a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani vagy más háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a használt elektronikus és elektronikus berendezéseket egy kijelölt, veszélyes hulladékok eljuttatására jogosult helyre leadni. Az ilyen típusú hulladék elhelyezését megelőző eljárásokat hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Ha a termék az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1542 rendeletének hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, akkor azokat nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el az elemek elhelyezési útjait, amelyek vonatkoznak helyi előírásoknak, mivel a megfelelő ártalmatlanítás megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. A hulladékok elhelyezése és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK európai irányelvnek megfelelően a környezetet és az egészséget megvédi. A hulladékok elhelyezését megelőző eljárásokat hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Ha a termék az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1542 rendeletének hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, akkor azokat nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el az elemek elhelyezési útjait, amelyek vonatkoznak helyi előírásoknak, mivel a megfelelő ártalmatlanítás megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. A hulladékok elhelyezését megelőző eljárásokat hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Ha a termék az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1542 rendeletének hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, akkor azokat nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Kérjük, olvassa el az elemek elhelyezési útjait, amelyek vonatkoznak helyi előírásoknak, mivel a megfelelő ártalmatlanítás megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

RO



Dispozitivul este marcat cu simbolul unui tubetă deșeură cu roți. În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate sau aruncate împreună cu alte deșeururi menajere la sfârșitul duratei lor de viață. Utilizatorul este obligat să elimine echipamentele electrice și electronice uzate prin livrarea lor la un punct desemnat unde aceste deșeururi periculoase sunt reciclate. Colectarea acestor tipuri de deșeururi în locații separate și reciclarea lor corespunzătoare contribuie la protejarea resurselor naturale. Dacă produsul conține baterii care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2023/1542 al Parlamentului European și al Consiliului, acesta nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere normale. În rugăm să consultați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor, deoarece eliminarea corespunzătoare va preveni potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Reciclarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice uzate are un efect benefic asupra sănătății umane și a mediului. Pentru informații despre unde și cum să eliminați echipamentele electrice și electronice uzate într-un mod sigur pentru mediu, utilizatorul trebuie să contacteze autoritatea locală, punctul de colectare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde a fost achiziționat echipamentul.

BG



Устройството е маркирано със символ на зачертан кош за боклуци, в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Продуктите, маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци след края на ползването им или погребението им. Потребителят е задължен да изхвърли използваното електрическо и електронно оборудване, като го предаде на определено място, където се рециклират опасни опасни отпадъци. Събирането на този вид отпадъци на отделни места и правилното им рециклиране допринасят за опазването на природните ресурси. Ако продуктът съдържа батерии, обхванати от Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета, той не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Моля, вземете местните разпоредби относно разделното събиране на батериите, тъй като правилното изхвърляне ще предотврати потенциалните отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Правилното рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване има положителен ефект върху околната среда и човешкото здраве. Вземете местните разпоредби относно разделното събиране на батериите, тъй като правилното изхвърляне ще предотврати потенциалните отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Ако продуктът съдържа батерии, обхванати от Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета, той не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Моля, вземете местните разпоредби относно разделното събиране на батериите, тъй като правилното изхвърляне ще предотврати потенциалните отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Правилното рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване има положителен ефект върху околната среда и човешкото здраве. Вземете местните разпоредби относно разделното събиране на батериите, тъй като правилното изхвърляне ще предотврати потенциалните отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве. Ако продуктът съдържа батерии, обхванати от Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета, той не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Моля, вземете местните разпоредби относно разделното събиране на батериите, тъй като правилното изхвърляне ще предотврати потенциалните отрицателни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.

CRO



Uređaj je označen simbolom preškrtnute kante za smeće, u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EZ o otpadnoj elektrini i elektroničkoj opremi. Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili bacati s ostalim kućnim otpadom na kraju svojeg vijeka trajanja. Korisnik je dužan izvršiti razbijenu elektroničku i elektroničku opremu predajom na određeno mjesto gdje se takav otpad prikuplja. Priкупljanje ovog vrsta otpada na odvojenim mjestima i njegovo pravilno recikliranje doprinose zaštiti prirodnih resursa. Ako proizvod sadrži baterije obuhvaćene Uredbom (EU) 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća, ne može se odlagati u uobičajenim kućnim otpadom. Molimo pogledajte lokalne propise o odvojenom prikupljanju baterija, jer će pravilno odlaganje spriječiti potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje. Pravilno recikliranje otpadne elektrike i elektroničke opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i životno okoliš. Uzmite lokalne informacije o tome gdje i kako izvršiti otpadnu elektrinu i elektroničku opremu na ekološki siguran način, korisnici se trebaju obratiti svojim lokalnim vlastima, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje je oprema kupljena.

LT



Irenginis pažymėtas perbrauktą šiukšlės dėklą su ratais simboliu pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekų. Šio simboliu pažymėti gaminiai neturėtų būti išmesti kartu su kitomis buitėmis atliekomis patalpos įėjimu į naudojimo laiką. Vartotojas privalo užtikrinti panaudojto elektrinio ir elektroninio įrenginio, pristatydamas jį į tam skirtą vietą, kuriois pavojingos atliekos yra perdirbamos. Šių atliekų surinkimas atskirai būtinas ir tinkamas perdirbimas prisidės prie gamtos išteklių apsaugos. Jei gaminyje yra baterijų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1542, jo negalima išmesti su įprastomis buitėmis atliekomis. Prašome laikytis vietinių baterijų atliekų surinkimo taisyklių, nes tinkamas užtikrinimas padės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Tinkamas elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekų perdirbimas daro teigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Informacijos apie tai, kur ir kaip užtikrinti elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekas aplinkai saugiu būdu, vartotojai turėtų kreiptis į savo vietos valdžios institucijas, atliekų surinkimo punktą arba pardavimo vietą, kurioje įsigijote įrangą.

LV



Ierice ir apģiņtie ar pārsīrīstos atkritumu turēties simbolu saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Ar šo simbolu apģimtos produktus pēc to lietotāšanas laikā beigmā nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lietotājiem ir pienākums uzlikt lietotās iekārtas uz elektronisko iekārtu, nogādājot šīs norādītā vietā, kur šādi bismie atkritumi tiek pārstrādāti. Šāda veida atkritumu savākšana atbilstošs veids uz to paretā pārstrādā vecina daļa resursus aizsardzība. Ja produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1542, to nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lūdz, skatiet vietējos noteikumu par bateriju atvešanu savākšanu, jo pareiza uzturēšana novērš iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Pareiza elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrāde labvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu informāciju par to, kur un kādi drošā veidā uzlikt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, lietotājiem jāzinašs ir vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas punktu vai tirzniecības vietu, kur iekārtā tiek iegādāta.

V4

PL - Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem i obsłudze urządzenia Media-tech należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz przestrzegać poniższych środków ostrożności
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-3 lat
- Produkt może zawierać elementy opakowania (folie, błistry), które nieodpowiednio użyte mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała a nawet śmierci
- Nie narażaj produktu w wodzie jeżeli nie jest wodoodporny (oznaczenie co najmniej IPX7)
- Nie używaj w wilgotnym środowisku, chyba że jest wodoodporny na poziomie IPX4
- Produkt o ile nie oznaczono inaczej przeznaczony jest do użytku domowego w temperaturze pokojowej
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych w zestawie. Nieoryginalne mogą być przyczyną uszkodzenia lub innych poważnych wydarzeń
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.
- W przypadku produktów zasilanych akumulatorem lub bateriami: używaj tylko baterii zgodnych z wymogami technicznymi urządzenia
- W przypadku wystąpienia uszkodzenia kabla zasilającego lub innej części elektrycznej, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Podłączaj urządzenie tylko do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją produktu.
- Nieautoryzowany demontaż produktu elektrycznego, elektronicznego lub zawierającego akumulatora, przerobi lub próba naprawy grozi porażeniem prądem lub/i może być przyczyną zapałonu i pożaru.
- Jeżeli produkt elektryczny lub zawierający akumulator w trakcie pracy zaczyna wydzielać dym, zapach spaleniny, nienaturalnie się nagrzeje, należy natychmiast przestać go używać, odłączyć od źródła zasilania i oddzielić w bezpieczne miejsce odległe od materiałów łatwopalnych
- Urządzenie wyposażone w generator ozonu O₃, emituje minimalne stężenie tego gazu – zabójcze dla bakterii i grzybów - nie zagrażające ludziom i zwierzętom. Jednak nie zalecamy bezpośredniej inhalacji bezpośrednio nad urządzeniem.
- Urządzenie wyposażone w diodę UV, emituje minimalną wartość tych promieni - zabójczą dla bakterii i grzybów - nie zagrażającą ludziom i zwierzętom. Jednak nie zalecamy obserwacji tego światła z bardzo bliskiej odległości
- W przypadku głośników i słuchawek, zbyt wysokie ustawienie głośności może uszkodzić słuch
- Jeżeli produkt zawiera kolorowe i pulsujące oświetlenie, powinien być używany z wysoką ostrożnością w otoczeniu osób mających problemy z epilepsją
- Zaden z produktów Media-tech nie jest produktem medycznym i nie może być stosowany jako element terapii medycznej
- Produkty przeznaczone do higieny (irygatory, szczoteczki do zębów) należy stosować ściśle z ich przeznaczeniem w miejscach ciała do tego przeznaczonych. Imię zastosowanie grozi poważnym uszkodzeniem ciała lub kaleczeń
- Stosowanie produktów do masażu mechanicznego powinno być objęte konsultacją lekarską w przypadku osób obciążonych chorobami kardiologicznymi, respiracyjnymi oraz kostnymi
- Stosowanie produktów do masażu mikroprądem EMS powinno być objęte konsultacją lekarską w przypadku osób obciążonych chorobami kardiologicznymi oraz skórnymi
- Masażery EMS, użytkowane niezgodnie z instrukcją lub zbyt długo (powyżej dopuszczalnych cykli pracy) mogą być przyczyną miejscowych, powierzchniowych uszkodzeń naskórka
- Kobiety w ciąży powinny skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wszystkich urządzeń masujących

EN - General safety rules

- Before first use and operation of the Media-tech device, read the user manual carefully and follow the precautions below
- The product is not intended for children aged 0-3 years
- The product may contain packaging elements (foils, blisters) that, if used incorrectly, may cause serious bodily harm or even death
- Do not immerse the product in water unless it is waterproof (marked at least IPX7)
- Do not use in a humid environment, unless it is waterproof (marked at least IPX4)
- Unless otherwise marked, the product is intended for home use at room temperature
- Use only the original accessories supplied in the set. Non-original ones may cause damage or other serious events
- Before starting the device, make sure that all elements are properly installed and secured.
- For products powered by a battery or accumulator: use only batteries that meet the technical requirements of the device
- In the event of damage to the power cable or other electrical part, do not attempt to repair the device yourself.
- Connect the device only to a suitable power source with parameters consistent with the product specifications.
- Unauthorized disassembly of an electrical, electronic or battery-based product, modifications or attempted repair may result in electric shock and/or ignition and fire.
- If an electrical or battery-based product begins to emit smoke, a burning smell, or becomes abnormally hot during operation, immediately stop using it, disconnect it from the power source and put it in a safe place away from flammable materials.
- A device equipped with an O₃ ozone generator emits a minimum concentration of this gas - lethal to bacteria and fungi - not dangerous to people and animals. However, we do not recommend direct inhalation directly above the device.
- A device equipped with a UV diode emits a minimum value of these rays - lethal to bacteria and fungi - not dangerous to people and animals. However, we do not recommend observing this light from a very close distance
- In the case of speakers and headphones, too high a volume setting can damage hearing
- If the product contains colored and pulsating lighting, it should be used with great caution in the vicinity of people with epilepsy
- None of the Media-tech products are medical products and may be used as part of medical therapy
- Hygiene products (irrigators, toothbrushes) should be used strictly for their intended purpose in the areas of the body designated for this purpose. Other use may result in serious bodily harm or disability
- The use of mechanical massage products should be subject to medical consultation in the case of people with cardiologic, respiratory and bone diseases
- The use of EMS microcurrent massage products should be subject to medical consultation in the case of people with cardiologic and skin diseases
- EMS massagers used contrary to the instructions or for too long (above the permissible duty cycles) may cause local, superficial damage to the epidermis
- Pregnant women should consult a doctor about the possibility of using all massage devices