



RG 476H Instrukcja

Spis treści

1*	Obsługa głównego interfejsu
2.1*	Opis funkcji
2.2*	Opis funkcji
3*	Instrukcja użytkownika nakładki (Front-endu) RG Android
4*	Opis przycisków nakładki RG Android
5*	Przyciski gier i porty RG 476H

1. Obsługa głównego interfejsu

Główny interfejs Android:

D-pad i joystick	Wybór aplikacji
Przycisk A / Przycisk START Przycisk Y / ekran dotykowy	Potwierdź / Wejdź do aplikacji
Przycisk SELECT	Otwórz menu
Przycisk B	Anuluj / Zamknij menu
Przycisk głośności +/-	Regulacja głośności
Przycisk funkcyjny	Przełącz na nakładkę Android Front-end
Przycisk powrotu	Krótkie naciśnięcie: Wstecz / Długie naciśnięcie: HOME

2. Opis funkcji

1. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu możesz wybrać język. Następnie należy poczekać na zakończenie konfiguracji wstępnej.

2. Mapowanie klawiszy

Otwórz mapowanie klawiszy w szybkich ustawieniach; na ekranie pojawi się okno konfiguracji. Szczegółowe instrukcje znajdują się wewnątrz danej aplikacji.

3. Wentylator

Obsługuje tryb automatycznej regulacji prędkości oraz wielostopniowe sterowanie ręczne.

2. Opis funkcji

4. Wyjście DP

Obsługuje zewnętrzne wyświetlacze przez port USB (DisplayPort).

5. Kontrolka i funkcja ładowania

Do opakowania urządzenia dołączony jest kabel do ładowania 5 V/2 A z czterema żyłami. Podłącz kabel do ładowania, a urządzenie rozpocznie ładowanie. Stan wskaźników urządzenia jest następujący: czerwona lampka świeci podczas ładowania, zielona lampka świeci po pełnym naładowaniu, czerwona lampka miga, gdy bateria jest słaba.

6. Podświetlenie joysticka

16 milionów kolorów RGB. Obsługuje światło stałe, oddychające, tęczę, animacje i inne efekty. Można dostosować kolor i jasność.

3. Instrukcja użytkownika nakładki (Front-endu) RG Android

Otwieranie interfejsu Androida

W systemie Android kliknij ikonę RG w kafelku Szybkie ustawienia, aby otworzyć interfejs użytkownika. Gdy po raz pierwszy wejdiesz do interfejsu użytkownika, kliknij, aby potwierdzić zgodnie z wyskakującym okienkiem. Uruchom proces dekompresji zasobów RetroArch. Wyjdź z RetroArch po zakończeniu dekompresji, co spowoduje powrót do interfejsu użytkownika RG.

Interfejs emulatora:

SELECT: Funkcja i ustawienia
START: Wyszukiwanie gier (wszystkie emulatorzy)
Naciśnij przycisk X: Skanuj i odśwież gry (po zmianie na nową kartę TF)

Interfejs listy gier:

SELECT: Interfejs ustawień gry
START: Wyszukiwanie gier (pojedynczy emulator)
Przycisk X: zbieranie gier i operacja anulowania

4. Opis przycisków w nakładce RG Android

Przycisk	Główny interfejs	Lista gier
A/Y	Potwierdź	Potwierdź
B/BACK	Anuluj / Powrót	Anuluj / Powrót
X	Odśwież listę gier	Dodaj do ulubionych
SELECT	Funkcje i ustawienia	Ustawienia
START	Szukaj	Szukaj
D-pad (joystick)	Poruszanie kursorem	Poruszanie kursorem

Uwaga: Dłuższe przytrzymanie przycisku Return (Powrót) podczas działania gry pozwala wrócić do interfejsu nakładki Android.

5. Przyciski gier i porty

