



RG DS Instrukcja

Obsługa interfejsu głównego

Główny interfejs Androida:

Krzyżak / joystick	Wybór aplikacji
Przycisk A / przycisk START	Zatwierdź / uruchom aplikację
Przycisk SELECT	Otwórz menu
Przycisk B	Anuluj / zamknij menu
Przyciski głośności +/-	Regulacja głośności
Przycisk funkcyjny	Krótkie naciśnięcie: przełącza fokus sterowania gamepada między ekranami. Długie naciśnięcie: przelacza do/z RG Launchera
Przycisk powrotu	Krótkie naciśnięcie: powrót Długie naciśnięcie: funkcja Home
Dotyk (górny/dolny ekran)	Przenosi fokus sterowania gamepada na wybrany ekran do obsługi dotykem

Opis funkcji

1. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu możesz wybrać język (chiński / angielski). Proszę cierpliwie poczekać na zakończenie konfiguracji początkowej.

2. Mapowanie przycisków

Przytrzymaj opcję „Button Mapping” w menu rozwijanym, aby otworzyć interfejs konfiguracji.

Instrukcje zasilania

Stan zasilania jest określony następująco:

Stan urządzenia	Status baterii	Kolor wskaźnika
Ładowanie (kabel podłączony)	Niski poziom baterii, trwa ładowanie	Żółty
Charging (Cable connected)	Bateria w pełni naładowana	Zielony
Nie ładuje się (kabel niepodłączony)	Niski poziom baterii	Czerwony

Zestaw urządzenia zawiera czteropinowy kabel do ładowania i transmisji danych 5V/2A.

Po podłączeniu kabla urządzenie rozpocznie ładowanie.

Instrukcja korzystania z RG Launchera

Uruchamianie RG Launchera

Przeciągnij palcem w dół, aby otworzyć szybkie ustawienia Androida i dotknij ikony RG lub przytrzymaj przycisk funkcyjny.

Przy pierwszym uruchomieniu launchera potwierdź wyświetlone okno dialogowe. RetroArch rozpocznie rozpakowywanie niezbędnych zasobów. Po zakończeniu rozpakowywania wyjdź z RetroArch, aby wrócić do RG Launchera.

Działanie przycisków	Funkcje w głównym menu Launchera	Funkcje w liście gier
A/Y	Zatwierdź	Zatwierdź
B/ Powrót	Anuluj / Powrót	Anuluj / Powrót
D-pad	Poruszanie kursorem	Poruszanie kursorem
SELECT	Wejście do menu funkcji i ustawień	Wejście do ustawień aktualnej gry
START	Globalne wyszukiwanie gier (we wszystkich emulatorach) Skansuj / odśwież całą listę gier (np. po zmianie karty TF)	Lokalne wyszukiwanie gier (w bieżącym emulatorze)
D-pad (joystick)		Dodaj do ulubionych lub usuń z ulubionych wybraną grę

Uwaga: Podczas gry przytrzymaj przycisk powrotu, aby bezpośrednio przenieść fokus sterowania do RG Launchera na dolnym ekranie.

Przyciski i porty RG DS

