

## Documents shredder

**Before using the device for the first time. In particular, please comply with the safety notices.**

### SAFETY NOTICES



1. The shredder is only suitable for shredding of paper, credit cards and CDs/ DVDs. Any other use or modification shall be deemed to be improper and involves substantial risk of accidents.
2. Always be sure to keep all loose objects such as e.g. clothing, ties, jewellery and all other small objects away from the feed slot in order to avoid injury.
3. Unplug the device if the document shredder is not used for a longer period of time to avoid damages and injuries.
4. Remove all paper clips and staples before inserting the paper. Though the device is capable of shredding staples, this is not recommended. This is in order to avoid damages and injuries.
5. Always be sure to keep your fingers and hands away from the feed slot in order to avoid serious injury .
6. Do not put your fingers into the central hole of the CD when you insert it into the unit. This is to avoid serious injuries.
7. The device should be setup as close as possible to an easily accessible wall socket to avoid the danger of stumbling over the cable.
8. The document shredder must always be deactivated and disconnected from the electrical line prior to moving, transporting and cleaning the device and prior to emptying the waste basket to avoid the danger of injuries.
9. Empty the waste basket frequently. Otherwise the shredder may jam.
10. Please do not leave the document shredder unattended e.g. in the event children or pets are nearby. There is a risk of injury by improper handling.
11. Never open the casing to avoid serious injuries.
12. The device may not be operated with a damaged power cord to avoid electric shock or short circuit.
13. Please read the manual before operating the machine .
14. For indoor use only.
15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory

## Instruction Manual

EN

or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

16. Keep children away of the device to hinder them playing with it.

**Remark:** For optimum results and to protect the machine, we suggest the user to operate it for 2 minutes and then rest 60 minutes.

### SETTING UP THE DOCUMENTS SHREDDER

1. Securely mount the document shredder on a waste basket. **In the process, ensure that you do not catch your fingers between the top edge of the waste basket and the shredder.**

2. Connect the plug to a standard 230 Volt AC socket.

#### Important note:

Ensure that the document shredder is properly fitted onto the basket. To make sure that CD/credit card remains drop into the inner trash tray, look for the correct assembly.

### STARTING THE DOCUMENT SHREDDER

#### Important note:

This device is designed solely for private use indoors and for brief operation not exceeding 2 minutes. Do not use the document shredder for commercial applications nor outdoors. Improper use poses risk of accidents.

#### ■ AUTO POSITION

The shredding operation starts automatically as soon as the paper to be shredded is inserted in the feed slot. After the shredding operation is complete, the device will automatically deactivate.

#### ■ REV POSITION (two functions)

1. Rectifying a paper jam. In this case, the direction of the shredding operation is reversed before the work cycle ends in order to free the shredding blades. Should you determine that too much paper has been inserted and the shredding operation slows noticeably, immediately set the switch to this position, also in the event paper is accidentally inserted.
2. Shredding CDs/DVDs and credit cards: Insert an individual CD/DVD or credit card in the designated feed slot on the shredder.

#### ■ OFF POSITION

In order to empty the waste basket or in the event the device is not used for a prolonged period of time, set the switch to **OFF** and **disconnect the device from the electrical line in order to avoid the risk of injuries.**

## CAPACITY OF THE DOCUMENTS SHREDDER

The appliance shreds up to 5 sheets of paper (DIN A4, 80g/pc). The paper width may comprise up to 21.8cm. When shredding small paper sizes such as letters or credit card receipts, please insert them into the middle of the shredding slot.

**Please ensure that never more than the above-mentioned maximum quantity is inserted in the shredder. Otherwise the device may sustain damage.**

## SEPARATE SHREDDER FOR CD/DVD/CREDIT CARD

1. Open the security door on the CD/DVD/credit card input opening.
2. Insert the card into the top center of the CD/DVD/ credit card input opening. You can only cut up one credit card at the time. **Do this always ahead with the broad side into the CD/DVD/ credit card input opening. Otherwise, the magnetic strip is not destroyed.**
3. **Given that such materials always present the risk of splinters, please keep your face at an acceptable distance when inserting CD/DVD/credit card. This is in order to avoid serious injuries.**
4. **Do not insert your finger into the central hole of the disc when you insert it into the device, there is danger of injury!**

## PROTECTION AGAINST PAPER JAMS AND OVERLOADING

The appliance is equipped with a motor overload guard. To protect the machine well, we suggest the user to operate it in this way: work 2 minutes then rest 60 minutes. Under the following conditions, the current feed to the unit's motor is interrupted:

- Continual operation of the document shredder with maximum capacity for a prolonged period of time, e.g. longer than 2 minutes without interruption.
- OVERRUNNING the shredding capacity e.g. adding more than 5 sheets of paper (80g/pc) in one operation or in the event the paper is not inserted lengthwise into the feed slot.

Under the above-mentioned conditions, the automatic overload protector of the motor is triggered, whereupon the current feed to the device is interrupted. In such a case, please take the following steps:

- Disconnect the main plug from the AC socket in order to avoid the risk of serious injuries and wait at least 60 minutes until the overload protector has reset the device. Now tear off excess paper from the top of the shredder or remove it.
- Reconnect the main plug to the AC socket and set the switch to the REV position. Pull the remaining paper away from the shredding blades. Afterwards, set the switch back to the AUTO position. If necessary, repeat this step.
- With the switch in the AUTO position and the open feed slot, you may now continue the normal shredding process.

## CLEANING

1. **DANGER! Absolutely unplug the power cord before cleaning. Otherwise there is a risk of electric shock and other injuries!**
2. **WARNING! The blades of the device are extremely sharp! Danger of injury!**
3. Empty the collecting trays regularly. Clean the collecting trays and paper cutter with a slightly dampened cloth and possibly with a mild detergent.
4. Remove any residue in the cutting holes with a suitable object. **Make sure that while cleaning the plug is not connected with an electric socket in order to avoid injuries.**

*Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice.*

*For technical support please visit [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).*

## Niszczarka dokumentów

**Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia po raz pierwszy prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.**

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



1. Niszczarka nadaje się tylko do rozdrabniania papieru, kart kredytowych oraz płyt CD/DVD. Każde inne użycie lub modyfikacje powinny być uważane za niewłaściwe i wiążą się ze znacznym ryzykiem powstania wypadku.
2. Zawsze należy zachować wszystkie luźne przedmioty, takie jak na przykład odzież, krawaty, biżuterię i wszystkie inne drobne przedmioty z dala od wejścia podajnika automatycznego w celu uniknięcia obrażeń.
3. Odłącz urządzenie jeśli niszczarka dokumentów nie jest używana przez dłuższy okres czasu, aby uniknąć uszkodzeń i urazów.
4. Usuń wszystkie spinacze i zszywki przed włożeniem papieru. Choć urządzenie jest zdolne do rozdrabniania zszywek nie jest to zalecane (w celu uniknięcia szkód i urazów).
5. Zawsze pamiętaj, aby zachować swoje palce i ręce z dala od wejścia podajnika automatycznego w celu uniknięcia poważnych obrażeń.
6. Nie wkładać palców do centralnego otworu płyty CD po włożeniu jej do niszczarki. Ma to na celu uniknięcie poważnych obrażeń.
7. Urządzenie powinno być ustawione jak najbliżej dostępnego gniazdka elektrycznego, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się o kabel.
8. Niszczarka dokumentów musi być zawsze wyłączona i odłączona od zasilania przed przeniesieniem, transportem i czyszczeniem urządzenia oraz przed opróżnieniem kosza na odpady, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
9. Często opróżniaj kosz na śmieci. W przeciwnym razie niszczarka może się zaciąć.
10. Proszę nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru np. niszczarka dokumentów w pobliżu dzieci lub zwierząt. Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.
11. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia.
12. Urządzenie nie może być obsługiwane z uszkodzonym przewodem zasilającym, aby uniknąć porażenia prądem lub zwarcia.

## Instrukcja obsługi

13. Przed uruchomieniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję.

14. Do użytku tylko w pomieszczeniach.
15. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
16. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby utrudnić im zabawę z urządzeniem.

**Uwaga:** Dla uzyskania optymalnych wyników i ochrony urządzenia, sugerujemy użytkownikowi obsługiwać go przez 2 minuty, a następnie pozwolić odpocząć przez 60 minut.

### PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO NISZCZARKI

1. Bezpiecznie zamontuj niszczarkę na koszu. Uważaj, aby nie przygnieść sobie palców między górną krawędzią kosza niszczarki.

2. Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania 230V AC.

**Ważne:** Upewnić się, że niszczarka dokumentów jest prawidłowo zamontowana na koszu. Tylko wtedy zniszczone płyty CD/karty kredytowe będą spadały do kosza.

### URUCHOMIENIE Niszczarka dokumentów

#### **Ważna uwaga:**

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku w pomieszczeniach i krótką pracę nie przekraczającą 2 minut. Nie używaj niszczarki dokumentów do zastosowań komercyjnych, ani na zewnątrz. Niewłaściwe użytkowanie stwarza ryzyko wypadków.

#### ■ Pozycja AUTO

Operacja rozdrabniania uruchamia się automatycznie, jak tylko papieru przeznaczonego do rozdrobnienia jest włożony do wejścia podajnika automatycznego. Po zakończeniu operacji rozdrabniania, urządzenie automatycznie dezaktywuje się.

#### ■ Pozycja REV (dwie funkcje)

1. Usunięcie zacięcia papieru. W tym przypadku kierunek pracy rozdrabniania jest odwrócony przed zakończeniem cyklu pracy w celu uwolnienia resztek z przestrzeni między tarczami tnącymi. Jeśli stwierdzimy, że zbyt dużo papieru zostało włożone, a operacja rozdrabniania zauważalnie zwolniło - natychmiast ustawić przełącznik w tej pozycji, także w gdy dokument został przypadkowo włożony.
2. Rozdrabnianie płyt CD/DVD i kart kredytowych: Włożyć pojedynczo płytę CD/DVD lub kartę kredytową w wyznaczonym do tego wejściu.

## ■ Pozycja OFF

W celu opróżnienia kosza odpadów lub w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, wyłącz urządzenie ustawiając przełącznik w pozycję OFF i odłącz urządzenie od gniazdku aby uniknąć niebezpieczeństwa zranienia.

## Pojemność DOKUMENTY SHREDDER

Urządzenie może zniszczyć do 5 arkuszy papieru A4 na raz (o grubości 80g/m<sup>2</sup>). Szerokość papieru nie może być większa niż 21.8cm. Podczas rozdrabniania mniejszych dokumentów takich jak listy lub kwitów kart kredytowych, należy podawać je na środku wejścia podajnika automatycznego.

**Należy upewnić się, że nie więcej niż wspomniana powyżej maksymalna ilość dokumentów jest włożona do niszczarki. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.**

## Niszczarka płyt CD/DVD oraz kart kredytowych

1. Otwórz pokrywkę wejścia podajnika niszczarki płyt CD/DVD.
2. Włóż kartę po środku otworu wejścia podajnika płyt CD/DVD. Można tylko podać tylko jedną kartę kredytową na raz. Zawsze podawaj szerszym bokiem do otworu wejściowego, w przeciwnym przypadku pasek magnetyczny nie będzie jest zniszczony.
3. **Biorąc pod uwagę, że takie materiały zawsze powiągają za sobą ryzyko odprysków, należy zachować swoją twarz jak najdalej podczas wkładania płyty CD/DVD lub karty kredytowej aby uniknąć poważnych urazów.**
4. Nie wkładać palców do wejścia podajnika automatycznego, istnieje niebezpieczeństwo zranienia!

## OCHRONA PRZED ZACIĘCIAMI PAPIERU I PRZECIĄŻENIAMI

Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika. Aby chronić urządzenie, sugerujemy użytkownikowi obsługiwać go w ten sposób: praca 2 minuty, a następnie odpoczynek przez 60 minut. Podajnik automatyczny zostanie odłączony przy następujących sytuacjach:

- Ciągła praca niszczarki dokumentów z maksymalną wydajnością przez dłuższy okres czasu, na przykład dłużej niż 2 minuty bez przerwy.
- Przekroczenia maksymalnej ilości podanych dokumentów np. podając więcej niż 5 arkuszy papieru (80g/m<sup>2</sup>) w jednej operacji lub w przypadku, gdy papier nie jest włożony w odpowiedniej orientacji.

W wyżej wymienionych warunkach automatyczna ochrona przed przeciążeniem silnika jest uruchamiana, po czym prąd zasilający do urządzenia zostaje odcięty. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:

- Odłącz wtyczkę z gniazdku sieciowego w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważnego urazu i odczekaj co najmniej 60 minut, aż ochrona przeciążenia się zresetuje. Teraz oderwij nadmiar papieru z górnej części niszczarki lub go usuń.

■ Podłącz wtyczkę do gniazdku sieciowego i ustawić przełącznik w pozycji REV. Wyciągnij pozostały papier z dala od ostrzy tarcz tnących. Następnie ustawić przełącznik z powrotem do pozycji AUTO. Jeśli to konieczne, należy powtórzyć tę czynność.

- Z przełącznikiem w pozycji AUTO i otwartej szczelinią podajnika, można teraz kontynuować normalny proces rozdrabniania.

## CZYSZCZENIE

1. **NIEBEZPIECZEŃSTWO! Absolutnie odłącz kabel zasilający przed czyszczeniem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem i innych obrażeń!**
2. **OSTRZEŻENIE! Ostrza urządzenia są bardzo ostre! Niebezpieczeństwo obrażeń!**
3. Regularnie opróżnij kosz na odpady. Oczyścić wejście automatycznego podajnika nożem do kopert owiniętym w miękką i wilgotną śliczeczką i ewentualnie z dodatkiem łagodnego detergentu.
4. Usunąć wszelkie pozostałości w otworach tnących z odpowiednim narzędziem. **Upewnij się, że podczas czyszczenia kabel zasilający nie jest podłączony do gniazdku elektrycznego w celu uniknięcia obrażeń.**

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pomoc techniczna dostępna na [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).

## SKARTOVAČKA

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a držte se bezpečnostních pokynů.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Skartovačka je určena pouze ke skartování papíru, kreditních karet a CD a DVD. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může způsobit poranění.
- Ujistěte se, že všechny objekty, jako např. oblečení, kravaty, šperky a další malé objekty, máte uchycené a držte je mimo přístroj. Jinak může dojít ke zranění.
- Pokud zařízení není delší dobu používáno, odpojte jej od elektrické sítě. Zabráňte tím poškození nebo zranění.
- Odstraňte všechny svorky a sponky ze sešíváčky před vložením papíru do přístroje.** Přestože je zařízení schopné skartovat i sponky ze sešíváčky, nedoporučujeme to. Zabráňte tak poškození či zranění.
- Vždy dávejte pozor, aby Vaše prsty a dlaně byly v dostatečné vzdálenosti od vstupu do skartovačky, jinak může dojít k vážným úrazům.
- Při skartování CD nikdy nevkládejte prst do otvoru uprostřed CD. Mohlo by dojít k vážným zraněním.
- Přístroj umístěte dostatečně blízko zásuvce, aby nedošlo k zakopnutí o kabel, který by byl tažený daleko od zásuvky.
- Pokud budete se skartovačkou manipulovat, přemísťovat, čistit a vyprazdňovat koš na odpad, vždy přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Kontrolujte koš na odpad a pravidelně ho vyprazďujte. Jinak dojde k ucpaní přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo zvířata. Hrozí riziko zranění při nevhodném zacházení.
- Nikdy neotvírejte kryt motoru přístroje.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, nezapínejte přístroj. Mohlo by dojít k elektrickému šoku či ke zkratu.
- Před použitím si prosím přečtěte návod k použití.
- Pouze pro použití v interiéru.
- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s tělesným postižením, sníženými schopnostmi vnitřní, osoby nezkušené, pokud nebyly poučeny o způsobu používání osobou způsobilou.
- Zabraňte dětem hrát s přístrojem.

**Upozornění:** Pro optimální výsledky a pro ochranu přístroje doporučujeme používat přístroj po dobu 2 minut a poté nechat přístroj v klidu po dobu 60 minut.

### NASTAVENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Opatrně připevněte koš na odpad k přístroji. **Během skartování se ujistěte, že Vaše prsty nedržíte v nebezpečné blízkosti vstupu do skartovačky.**
- Připojte kabel do standardní zásuvky 230 V.

**Upozornění:** Ujistěte se, že přístroj je správně sestaven. Zabráníte tak problémům při skartování CD/kreditních karet.

### SKARTOVÁNÍ

#### Upozornění:

Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru, pro soukromé účely, pro nepravidelné skartování pouze 2 minuty v kuse. Nepoužívejte přístroj ke komerčním účelům. Nepoužívejte přístroj v exteriéru.

#### **■ REŽIM AUTO**

Skartování začne samo hned, jakmile je papír vložen do otvoru pro skartování. Po dokončení procesu bude přístroj automaticky vypnut.

#### **■ REV REŽIM (dvě funkce)**

- Odstranění zaseknutého papíru. V tomto případě se směr skartovacího procesu obrátí za účelem uvolnění zaseknuté dřtíci lopatky. Toto značí, že bylo vloženo větší množství papíru, než je možné skartovat. Urychleně přepněte přístroj do této pozice i v případě, že byl omylem vložen papír, který nechcete skartovat.
- Skartování CD/DVD a kreditních karet: Vložte jeden kus CD/DVD nebo kreditní karty do té části vstupu do skartovačky, která je k tomu určená.

#### **■ VYPNUTÝ REŽIM**

Pro případy vyprázdnění koše na odpad, nebo pokud přístroj není po delší dobu používán, nastavte přepínač na OFF a odpojte přístroj z elektrické sítě.

### **KAPACITA SKARTOVAČKY**

Přístroj zvládne skartovat najednou až 5 papírů (velikosti A4 při 80g na jeden kus). Šířka papíru může být až 21,8cm. Pokud skartujete menší velikosti papírů, umíste je prosím doprostřed přístroje.

**Ujistěte se prosím, že nevkládáte do přístroje na jednou více papírů, než 5. Může dojít k poškození přístroje.**

### **SKARTOVÁNÍ CD/DVD A KREDITNÍCH KARET**

- Otevřete dvířka, určená pro skartování CD/DVD a kreditních karet.

2. Vložte kreditní kartu doprostřed vstupu pro skartování. Lze skartovat pouze jeden kus samostatně.  
**Kartu vložte vždy širší stranou, v opačném případě by nebyl zničený magnetický proužek na kartě.**
3. Vzhledem k materiálu, ze kterého jsou kreditní karty a CD/DVD vyráběny, může dojít k vystřelení střepů z přístroje. Proto vždy udržujte Váš obličej v bezpečné vzdálenosti od přístroje. Mohlo by dojít k vážnému poranění.
4. **V případě skartování CD/DVD nevkládejte prst do otvoru uprostřed disku. Hrozí vážné nebezpečí úrazu!**

CZ

## **OPATŘENÍ PROTI UCPÁNÍ PŘÍSTROJE**

Přístroj je vybaven pojistkou proti přehřátí motoru. Pro ochranu přístroje doporučujeme používat přístroj 2 minuty a poté 60 minut počkat. Pokud tato doporučení nebudou dodržena, může dojít k přehřátí přístroje a provoz bude přerušen.

- Provoz bude přerušen také v případě, že je do přístroje vloženo najednou více papírů, než 5 (80g/kus) nebo pokud papír není vložen podélně.

Pokud nebudou dodržena doporučení výše, dojde ke spuštění automatické pojistiky motoru proti přehřátí. Skartování bude přerušeno. Následně postupujte dle těchto pokynů:

- Odpojte přístroj od elektrické sítě. Vyčkejte alespoň 60 minut. Nyní odstraňte zaseknutý papír z vrchní části skartováčky.
- Připojte přístroj k elektrické sítě. Přepněte přístroj do režimu REV. Odstraňte zbývající papír z drtíčích lopatek. Následně přepněte přístroj zpět do režimu Auto. Pokud je to nutné, opakujte tento krok ještě jednou.

## **ÚDRŽBA**

- 1. UPOZORNĚNÍ! Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. Jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku a dalších zranění.**
- 2. UPOZORNĚNÍ! Čepele přístroje jsou velmi ostré. Nebezpečí poranění.**
3. Pravidelně vyprazďujte koš na odpad. Pro čištění koše na odpad a čepelí použijte mírně navlhčený hadřík a jemný přípravek.
4. Odstraňte jakékoliv zbytky, uchycené mezi čepelemi. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

## SKARTOVAČKA

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím si prosím podrobne prečítajte tento návod na použitie a držte sa bezpečnostných pokynov.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE**

- Skartovačka je určená iba k skartovaniu papiera, kreditných kariet a CD/DVD. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a môže spôsobiť poranenie.
- Uistite sa, že všetky objekty, ako napr. oblečenie, kravaty, šperky, vlasy a ďalšie malé objekty, máte uchytene a držíte ich mimo prístroj. Inak môže dôjsť k zraneniu.
- Pokiaľ zariadenie nie je dlhšiu dobu používané, odpojte ho od elektrickej siete. Zabránite tým poškodeniu alebo zraneniu.
- Odstráňte všetky svorky a sponky zo zošívačky pred vložením papiera do prístroja.** Aj napriek tomu, že je zariadenie schopné skartovať aj sponky zo zošívačky, nedoporučujeme to. Zabránite tak poškodeniu či zraneniu.
- Vždy dávajte pozor, aby Vaše prsty a dlane boli v dostatočnej vzdialnosti od vstupu do skartovačky, inak môže dôjsť k väzbnym úrazom.
- Pri skartovaní CD nikdy nedávajte prst do otvoru uprostred CD. Mohlo by dôjsť k väzbnym zraneniam.
- Priemyselné zariadenie dostatočne blízko zásuvky, aby nedošlo k zakopnutiu o kábel, ktorý by bol ľahko odstrávený.
- Pokiaľ budete so skartovačkou manipulovať, premešťovať, čistiť a vyprázdnovať koš na odpad, vždy prístroj odpojte od elektrickej siete.
- Kontrolujte koš na odpad a pravidelne ho vyprázdnjujte. Inak dôjde k upchatiu prístroja.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ sú v blízkosti deti alebo zvierat. Hrozí riziko zranenia pri nevhodnom zaobchádzaní.
- Nikdy neotvárajte kryt motora prístroja.
- Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, nezapínajte prístroj. Mohlo by dôjsť k elektrickému šoku alebo k skratu.
- Pred použitím si prosím prečítajte návod na použitie.
- Iba pre použitie v interieri.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s telesným postihnutím, zníženými schopnos-

ťami vnímania, osoby neskúsené, pokiaľ neboli poучené o spôsobe používania osobou spôsobilou.

16. Zabráňte detom hrať sa z prístrojom.

**Upozornenie:** Pre optimálne výsledky a pre ochranu prístroja doporučujeme používať prístroj po dobu 2 minút a potom nechať prístroj v klúde po dobu 60 minút.

**NASTAVENIE PRED PRVÝM POUŽITÍM**

- Opatrne priepavnite koš na odpad k prístroju. **Behom skartovania sa uistite, že Vaše prsty nedržíte v nebezpečnej blízkosti vstupu do skartovačky.**
- Pripojte kábel do štandardnej zásuvky 230 V.

**Upozornenie:** Uistite sa, že prístroj je správne zostavený. Zabráňte tak problémom pri skartovaní CD/kreditných kariet.

**SKARTOVANIE****Upozornenie:**

Zariadenie je určené výhradne pre použitie v interieri, pre súkromné účely, pre nepravidelné skartovanie iba 2 minuty v kuse. Nepoužívajte prístroj pre komerčné účely. Nepoužívajte prístroj v exteriéri.

**■ REŽIM AUTO**

Skartovanie začne samo hned, akonáhle je papier vložený do otvoru pre skartovanie. Po dokončení procesu bude prístroj automaticky vypnutý.

**■ REV REŽIM (dve funkcie)**

- Odstránenie zaseknutého papiera. V tomto prípade sa smer skartovacieho procesu obráti za účelom uvoľnenia zaseknutej drvíacej lopatky. To znamená, že bolo vložené väčšie množstvo papiera, ako je možné skartovať.

Urýchlene prepnite prístroj do tejto pozície aj v prípade, že bol omylem vložený papier, ktorý nechcete skartovať.

- Skartovanie CD/DVD a kreditných kariet: Vložte jeden kus CD/DVD alebo kreditnej karty do tej časti vstupu do skartovačky, ktorá je k tomu určená.

**■ VYPNUTÝ REŽIM**

Pre prípady vyprázdnenia koša na odpad, alebo pokiaľ prístroj nie je dlhšiu dobu používaný, nastavte prepínac na OFF a odpojte prístroj z elektrickej siete.

**KAPACITA SKARTOVAČKY**

Prístroj zvládne skartovať naraz až 5 papierov (veľkosť A4 pri 80g na jeden kus). Šírka papiera môže byť až 21,8cm. Pokiaľ skartujete menšie veľkosti papiera, umiestnite ich prosím do prostriedku prístroja.

**Uistite sa prosím, že nevkladáte do prístroja naraz viac papierov ako 5. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.**

## **SKARTOVANIE CD/DVD A KREDITNÝCH KARIET**

1. Otvorte dvierka, určené pre skartovanie CD/DVD a kreditných kariet.
2. Vložte kreditnú kartu do prostriedku vstupu pre skartovanie. Je možné skartovať iba jeden kus samostatne. **Kartu vložte vždy šíršou stranou, v opačnom prípade by nebol zničený magnetický prúzok na karte.**
3. Vzhľadom k materiálu, z ktorého sú kreditné karty a CD/DVD vyrábané, môže dôjsť k vystreleniu črepov prístroja. Preto vždy udržujte Vašu tvár v bezpečnej vzdialosti od prístroja. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu.
4. V prípade skartovania CD/DCD nevkladajte prst do otvoru uprostred disku. Hrozí vážne nebezpečie úrazu!

SK

## **OPATRENIA PROTI UPCHATIU PRÍSTROJA**

Prístroj je vybavený poistkou proti prehriatiu motora. Pre ochranu prístroja doporučujeme používať prístroj 2 minúty a potom 60 minút počkať. Pokiaľ tieto doporučenia nebudú dodržané, môže dôjsť k prehriatiu prístroja a prevádzka bude prerušená.

- Prevádzka bude prerušená tiež v prípade, že je do prístroja vložených naraz viac papierov, než 5 (80g/kus) alebo pokiaľ papier nie je vložený pozdĺžne.
- Pokiaľ nebudú dodržané doporučenia vyššie, dôjde k spusteniu automatickej poistky motora proti prehriatiu. Skartovanie bude prerušené. Následne postupujte podľa týchto pokynov:
  - Odpojte prístroj od elektrickej siete. Počkajte aspoň 60 minút. Teraz odstráňte zaseknutý papier z vrchnej časti skartovačky.
  - Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Prepnite prístroj do režimu REV. Odstráňte zvyšný papier z drviacich lopatiek. Následne prepnite prístroj späť do režimu Auto. Pokiaľ je to nutné, opakujte tento krok ešte raz.

## **ÚDRŽBA**

- 1. UPOZORNENIE! Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete. Inak hrozí nebezpečie elektrického šoku a ďalších zranení.**
- 2. UPOZORNENIE! Čepele prístroja sú veľmi ostré. Nebezpečenstvo poranenia.**
3. Pravidelne vyprázdňujte kôš na odpad. Pre čistenie koša na odpad a čepeli použite mierne navlhčenú handru a jemný prípravok.
4. Odstráňte akékolvek zbytky, uchytené medzi čepeľami. Uistite sa, že prístroj je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

Vzhľadom k neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu sa špecifikácia a vzhľad produktu môžu odlišovať bez predchádzajúceho upozornenia. Pre technickú podporu navštívte stránky [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).

**Iratmegsemmisítő****Használati útmutató**

**Az első használat előtt tanulmányozza át a használati útmutatót, különös figyelemmel a biztonságos használatot ismertető részeket!**

**Biztonsági tudnivalók**

1. Az iratmegsemmisítő csak papír, bankkártya, CD/DVD aprítására alkalmas. Bármely más irányú használat, illetve a készülék átalakítása nem rendeltekesszerű használatnak minősül, és növeli egy esetleges baleset veszélyét.
2. A készülék használata előtt biztosítsa, hogy semmilyen tárgy (pl. nyakkendő, nyaklánc), vagy a haja, és más egyéb ne kerülhessen az adagoló felülethez közel, az rendkívül balesetveszélyes lenne!
3. A használt biztonságnak növelésének érdekében, ha hosszabb időn keresztül használaton kívül van, a készülék húzza ki a tápkábelét a hálózati aljzatból!
4. **NAGYON FONTOS! Papírok behelyezése előtt távolítsa el a tűzögépkapcsokat és a gemkapcsokat!** Noha az eszköz képes elvágni a kapcsokat, mégsem ajánlott a kapcsok szétvágása a személyi és készülék sérülések elkerülésének érdekében.
5. Az ujjá és a keze SOHA nem legyen az adagoló tálcában, az súlyos sérülések oka lehet!
6. CD lemezek megsemmisítésekor az ujját SOHA ne helyezze a lemez közepén lévő lyukba, az komoly balesetet okozhat!
7. Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott készülék kábele ne legyen közlekedési útvonalon, kerülje el a botlás veszélyt!
8. Mozgatás közben SOHA ne legyen csatlakoztatva az iratmegsemmisítő, a gyűjtőtartályt gyakran ürítse, ne hagyja felhalmazódni a felaprított papírt!
9. Úritse a gyűjtőtartályt sűrűn, különben a papírvállítás elakadhat.
10. Ne hagyja az iratmegsemmisítő őrizetlenül gyerekek és házi állatok közelében, a készülék veszélyes lehet rájuk nézve!
11. A sérülések elkerülésének érdekében soha ne nyissa fel a készülékházat!
12. Soha ne használja a készüléket sérült elektromos vezetékkel, áramütés veszélye áll fenn ilyenkor!
13. A használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!
14. Csak beltéri használatra alkalmas a készülék!

15. A készülék használata nem javasolt csökkent képességű (mentális, érzékszervi, cselekvőképesség) személyek, gyerekek, gyakorlatlan személyek szakértői jelenlété nélkül, aki szavatolja a biztonságos használatot számukra!

16. Tartsa távol gyermektől a készüléket, az nem játékszer!

**Megjegyzés:** Az optimális eredmény eléréséért, és a készülék maximális élettartamának biztosításáért ajánlott minden 2 perc működés után 60 perc pihenőt tartani a használatban.

**Az iratmegsemmisítő beállítása**

1. Az iratmegsemmisítőt biztosan rögzítse a gyűjtőtályon! **A rögzítés során ügyeljen rá, hogy ujjai ne szorulhassanak az iratmegsemmisítő és a gyűjtőtartály közé!**

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati aljzatba!

**Fontos:** Ellenőrizze az iratmegsemmisítő megfelelő ráhelyezését a gyűjtőkosárral! Az esetleges maradék CD/bankkártya darabokat dobja a tartály belsejébe, törekedjen a tökéletes illesztésre!

**Iratmegsemmisítés megkezdése****Fontos információ:**

Az eszköz egyéni, beltéri és rövid, 2 percnél nem hosszabb használatra lett kialakítva. Ne használja a készüléket az egyéni használatot meghaladó szint felett, vagy kültéren. A nem megfelelő használat balesetveszélyes lehet!

**■ AUTO POSITION (Automatikus helyzet)**

A szeletelő művelet automatikusan elindul, ha a papír az adagoló tálcába kerül. A felvágás befejezése után az eszköz automatikusan lekapcsol.

**■ REV POSITION (to functions)**

(Fordított helyzet (két funkció)

1. Papí begyűrődés kiigazítása. A papírtovábbítás irányára fordított, mint a megelőző művelet esetében, hogy az vágópengék ismét szabadabbá válhassanak. Ha a szükségesnél nagyobb mennyisége papírt helyezett az adagoló tálcába, és a vágási sebesség szemmel láthatóan lelassul, a kapcsoló rögtön kapcsolja ebbe a pozícióba! Hasonlóan járjon el, ha tévesen helyezte be a dokumentumot megsemmisítésre!
2. CD/DVD és bankkártya megsemmisítés: Egyesével helyezze a lemezeket, vagy bankkártyákat az erre kialakított adagolóba!

**■ OFF POSITION (Kikapcsolt állapot)**

A hulladékgyűjtő kiürítésekor, illetve, ha hosszabb ideig nincs használva a készülék, állítsa a kapcsolót OFF (Ki) állásba, és húzza ki a hálózati aljzatból a tápkábelt!

## Az iratmegsemmisítő terhelhetősége

A készülék egyszerre maximum 5 papírlapot (DIN A4, 80g/db) tud felvágni. A maximális papírszélesség 21.8cm lehet. Ha kisebb méretű papírt, vagy bankkártyát vág, azokat az adagoló középére helyezze be!

**SOHA ne helyezzen be az ajánlottnál nagyobb mennyiséget megsemmisítésre, mert az a készüléken kárt okoz!**

## A CD/DVD/ bankkártya különálló szétvágása

1. Nyissa ki a biztonsági ajtót a CD/ DVD/ Bankkártya bemeneti nyílásnál!
2. Helyezze be a megsemmisítendő kártyát a bemeneti nyílás felső középső részébe! Egyszerre egy kártyát semmisíthet meg! **A kártyát a hosszabb oldalával helyezze a nyílásba, hogy a mágneses szalag is felvágásra kerüljön!**
3. A vágás során szilánkok repülhetnek ki a készülékből, ezért CD/ DVD/ Bankkártya vágáskor a feje biztonságos távolságban legyen a készüléktől!
4. **CD/DVD vágásakor ne helyezze ujját a lemez központi furatába!**

## Papír begyűrődés és túlterhelés elleni védelem

A készülék rendelkezik beépített motor túlterhelés védelemmel. Készüléke védelmének érdekében 2 perc használat után pihentesse azt 60 percig. A következő feltételek mellett, az aktuális munkafolyamat megszakításra kerül:

- Folyamatos vágás maximális terhelés mellett hosszabb időtartamig (pl.2 percnél hosszabb működés megszakítás nélkül).
- Vágási kapacitás (5db (80g/db) túllépése, vagy a lap nem hosszában van behelyezve.

W wyżej wymienionych warunkach automatyczna ochrona przed przeciążeniem silnika jest uruchamiana, po czym prąd zasilający do urządzenia zostaje odcięty. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:

- OHúzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, és várjon kb. 60 percert, mialatt a védelmi áramkör visszaállítja alaphelyzetbe a készüléket. Ekkor távolítsa el a féllesleges papírt az adagolóból!
- Csatlakoztassa újra az áramforráshoz a készüléket, állítsa a kapcsolót REV állásba, és húzza ki az adagolóból a maradék papírt! Ezután állítsa a kapcsolót AUTO állásba ismét! Ha szükséges ismételje meg ezt a lépést!
- A kapcsoló AUTO állásában, nyitott adagolóval is-mét folytathatja a dokumentumok megsemmisítését.

## Tisztítás

1. **Veszély! Tisztítás előtt mindenkorábban húzza ki a hálózati aljzatból! Ellenkező esetben áramütés és személyi sérülés veszélye áll fenn.**
2. **Figyelem! A készülék vágópengéi nagyon élesek! Óvatosság nélkül sérülést okozhatnak!**

3. A gyűjtőkosarat rendszeresen ürítse! A gyűjtőedényt és a papírvágót enyhén nedves és enyhe tiszítőszerves törlőkendővel tisztítsa!
4. Távolítsa el minden maradványt az adagoló tálcából és vágási rések ből! **Mielőtt elkezdi a műveletet, ellenőrizze, hogy a készülék áramtalanítva van! SOHA ne tisztítsa áram alatt a készüléket!**

## CONCASOR DOCUMENTE

## MANUAL UTILIZARE

**Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.**  
**În special, vă rugăm să respectați anunțurile de siguranță.**

**ANUNTURI DE SIGURANTA**

- Concasorul este adevarat numai pentru maruntire de hârtie, cărți de credit și CD-uri/DVD-uri. Orice altă utilizare sau modificare se consideră a fi necorespunzătoare și implică un risc substanțial de accidente.
- Întotdeauna asigurați-vă pentru a păstra toate obiectele în vrac, cum ar fi de exemplu îmbrăcăminte, cravate, bijuterii, păr și toate celelalte obiecte mici, departe de fanta de alimentare pentru a se evita un prejudiciu.
- Deconectați dispozitivul dacă tocătorul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita daune și leziuni.
- Îndepărtați toate clipurile de hârtie și capse înainte de a introduce hârtia.** Deși dispozitivul este capabil de tocarea capsei, acest lucru nu este recomandat. Acest lucru este în scopul evitării daunelor și leziunilor.
- Întotdeauna asigurați-vă pentru a păstra degetele și mâinile departe de fanta de alimentare pentru a se evita un prejudiciu grav.
- Nu puneți degetele în gaura centrală a CD-ului atunci când îl introduceți în aparat. Acest lucru este pentru a evita accidentele grave.
- Dispozitivul ar trebui să fie amplasat cât mai aproape posibil de o priză de perete ușor accesibilă pentru a evita pericolul de cădere pe cablu.
- Tocătorul document trebuie să fie întotdeauna dezactivat și deconectat de la linia electrică înainte de mutarea, transportarea și curățarea aparatului și înainte de golirea coșului de deșeuri, pentru a evita pericolul de rănire.
- Goliți coșul de deșeuri în mod frecvent. În caz contrar, tocător se poate bloca.
- Vă rugăm să nu lăsați tocător documentul nesupravegheat de exemplu dacă copii sau animale de companie, sunt în apropiere. Există un risc de accidentare prin manipulare necorespunzătoare.
- Nu deschideți carcasa pentru a evita accidentele grave.
- Aparatul nu poate fi operat cu un cablu de alimentare deteriorat pentru a evita un soc electric sau scurtcircuit.
- Vă rugăm să citiți manualul înainte de a utiliza mașina.
- Numai pentru utilizare la interior.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Țineți copiii la distanță de dispozitiv pentru a împiedica activarea în joacă a acestuia.

**Remarcă:** Pentru rezultate optime și pentru a proteja aparatul, vă sugerăm utilizatorului să-l opereze timp de 2 minute și apoi staționare 60 minute.

**SETAREA CONCASORULUI DE DOCUMENTE**

- Montarea tocătorului în siguranță pe un coș de deșeuri. **În acest proces, asigurați-vă că nu prindeți degetele între marginea superioară a coșului de deșeuri și tocător.**
- Conectați ștecherul la o priză standard de 230 de voltî curent alternativ.

**Nota importantă:** Asigurați-vă că tocătorul de documente este fixat în mod corespunzător pe coș. Pentru a vă asigura că CD-ul / cardul de credit vor rămâne în tava de gunoi interior, verificați pentru o asamblare corectă.

**PORNIREA CONCASORULUI DE DOCUMENTE****Nota importantă:**

Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz privat în interior și pentru o funcționare scurtă de cel mult 2 minute. Nu utilizați tocătorul de documente pentru aplicații comerciale, nici în aer liber. Utilizarea impropriă prezintă risc de accidente.

**■ POZITIE AUTO**

Operația de maruntire pornește automat imediat ce hârtia care urmează să fie tocată este introdusă în fanta de alimentare. După operația de măruntire este completă, dispozitivul va dezactiva automat.

**■ POZITIE REV (două funcții)**

- Corectarea unui blocaj de hârtie. În acest caz, direcția operației de măruntire este inversată înainte ca ciclul de lucru să se încheie, în scopul de a elibera lamele tocătoare. În cazul în care stabilăște că prea multă hârtie a fost introdusa, iar operația de măruntire incetinește în mod evident, setați imediat comutatorul în această poziție, de asemenea în cazul introducerii accidentale de hartie.

2. Măruntire CD-uri / DVD-uri și cărti de credit: Introduceti un CD / DVD individuale sau card de credit în fanta de alimentare desemnata pe tocator.

### ■ POZITIE OFF

În scopul de a goli coșul de deșeuri sau în cazul în care dispozitivul nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, setați comutatorul la **OFF** și **deconectați aparatul de la linia electrică, pentru a evita riscul de răuire.**

## CAPACITATEA CONCASORULUI DE DOCUMENTE

Aparatul tocăci bucăți de până la 5 coli de hârtie (DIN A4, 80g / buc). Lățimea hârtiei poate fi de până la 21.8 cm. Atunci când se doreste măruntirea unor dimensiuni mai mici de hârtie, cum ar fi scrisori sau chitanțe de cărti de credit, vă rugăm să le introduceți în mijlocul fantei de măruntire.

**Asigurați-vă că nu este introdusă în tocator o cantitate mai mare decât cea maximă mai sus menționată. În caz contrar, dispozitivul poate suferi avarii.**

## CONCASOR SEPARAT PENTRU CD/DVD/CARD CREDIT

1. Deschideți ușa de securitate privind deschiderea de intrare CD / DVD / card de credit.
2. Introduceți cartela în centrul superior al CD / DVD / deschidere de intrare card de credit. Aveți posibilitatea să taie numai în sus cu un card de credit la momentul respectiv. **Efectuați acest lucru întotdeauna înainte cu partea largă în orificiul de intrare carte de credit / CD / DVD. Altfel, banda magnetică nu este distrusă.**
3. Având în vedere faptul că aceste materiale prezintă întotdeauna riscul cioburilor, vă rugăm să păstrați cu față la o distanță acceptabilă atunci când introduceți CD / DVD / card de credit. Acest lucru este în scopul de a evita accidentele grave.
4. Nu introduceți degetul în orificiul central al discului atunci când îl introduceți în aparat, există pericol de răuire!

## PROTECTIE IMPOTRIVA BLOCAJELOR SI AGLOMERARII HARTIEI

Aparatul este echipat cu dispozitiv de protecție la suprasarcină a motorului. Pentru a proteja aparatul bine, vă sugerăm să-l operați în acest fel: lucru de 2 minute apoi oprire de 60 de minute. În conformitate cu următoarele condiții, alimentarea la motorul aparatului este întreruptă:

- Funcționarea în continuare a tocătorului documentului cu o capacitate maximă pentru o perioadă prelungită de timp, de exemplu, mai mult de 2 minute, fără întrerupere.
- Supraumplerea capacitatii de tocare de ex adăugarea de mai mult de 5 coli de hârtie (80g / buc) într-o singură operație sau în cazul în care hârtia nu este introdusă pe lungime în fanta de alimentare.

În condițiile menționate mai sus, protectorul suprasarcină automată a motorului este declanșat, după care alimentarea la curent a dispozitivului este întreruptă. Într-un astfel de caz, vă rugăm să luați următorii pași:

- Deconectați ștecherul de la priza de curent alternativ, pentru a evita riscul de leziuni grave și aşteptați cel puțin 60 de minute, până când dispozitivul de protecție la suprasarcină a resetat dispozitivul. Acum smulge excesul de hârtie din partea de sus a tocător sau eliminați-l.
- Reconectați fișa principală la priza de curent alternativ și setați comutatorul în poziția **REV**. Trageți hârtia rămasă departe de lamele de tocare. După aceea, setați comutatorul înapoi în poziția **AUTO**. Dacă este necesar, repetați acest pas.
- Cu comutatorul în poziția **AUTO** și fanta de alimentare deschisă, puteți continua acum procesul normal de măruntire.

## CURATAREA

1. **PERICOL! Absolut deconectați cablul de alimentare înainte de curățare. În caz contrar, există riscul de soc electric și alte leziuni!**
2. **ATENȚIE! Lamele aparatului sunt extrem de ascuțite! Pericol de răuire!**
3. Goliți tăvile de colectare în mod regulat. Se curăță tăvile de colectare și de tăiere a hârtiei cu o cârpă ușor umezită și, eventual, cu un detergent slab.
4. Îndepărtați orice rezidu din găurile de tăiere cu un obiect adecat. **Asigurați-vă că în timp ce curățarea ștecherul nu este conectat cu o priză electrică pentru a se evita leziunile.**

*Ca urmare a dezvoltării continue specificația și aspectul produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Pentru asistență tehnică, vă rugăm să vizitați [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).*

## ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ

## ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις ασφαλείας.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Ο καταστροφέας είναι κατάλληλος μόνο για χαρτί, πιστωτικές κάρτες και CDs/DVDs. Όποια άλλη χρήση ή αλλαγή θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο ατυχημάτων.
- Να κρατάτε πάντα τα χαλαρά αντικείμενα όπως ρούχα, γραβάτες, κοσμήματα και άλλα μικρά αντικείμενα μακριά από την υποδοχή τροφοδοσίας για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αν ο καταστροφέας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο για να αποφύγετε ζημιές και τραυματισμούς.
- Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες και γαντζάκια πριν την εισαγωγή του χαρτιού. Παρόλο που η συσκευή είναι ικανή να καταστρέψει συνδετήρες, αυτό δεν προτείνεται. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν ζημιές και τραυματισμοί.
- Πάντα να σιγουρεύεστε ότι κρατάτε τα δάκτυλα και τα χέρια σας μακριά από την υποδοχή τροφοδοσίας προκειμένου να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς.
- Μην τοποθετείτε τα δάκτυλά σας μέσα στη κεντρική υποδοχή του CD όταν εισάγετε μέσα τη μονάδα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.
- Η συσκευή πρέπει να ρυθμιστεί όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια προσβάσιμη πρίζα τοίχου για να αποφύγετε το κίνδυνο να σκοντάψετε πάνω στο καλάθι.
- Ο καταστροφέας αρχείων πρέπει πάντα να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική γραμμή πριν τη μετακίνηση, μεταφορά και καθαρισμό της συσκευής και πριν το άδειασμά της στο καλάθι των αχρήστων για να αποφύγετε το κίνδυνο τραυματισμών.
- Αδειάζετε το καλάθι αχρήστων συχνά. Άλλις ο καταστροφέας μπορεί να μπλοκάρει.
- Παρακαλούμε μην αφήνετε το καταστροφέα εγγράφων χωρίς επιτήρηση σε περίπτωση που παιδιά ή κατοικίδια βρίσκονται δίπλα. Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού λόγω ακατάλληλου χειρισμού.
- Μην ανοιγέτε το κάλυμμα για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς.

- Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί με κατεστραμμένο καλώδιο για να αποφύγετε το ηλεκτρικό σοκ ή βραχυκύλωμα.
- Παρακαλώ διαβάστε το βιβλίο οδηγιών πριν τη λειτουργία του μηχανήματος.
- Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείτε από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχει διθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Κρατείστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή για να τους εμποδίσουν να πάζει με αυτό.

**Επισήμανση:** Για τα βέλτιστα αποτελέσματα και για να προστατευτεί το μηχάνημα, προτείνουμε ο χρήστης να τη λειτουργεί για 2 λεπτά και μετά να ακολουθεί ανάπτυξη 60 λεπτών.

### ΡΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

- Τοποθετείστε με ασφάλεια το έγγραφο στο καλάθι των αχρήστων. **Στη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι δεν θα πάσετε τα δάκτυλά σας ανάμεσα στη πάνω άκρη του καλαθιού αχρήστων και του καταστροφέα.**
- Συνδέστε τη πρίζα σε μια κανονική θύρα 230 Volt AC.

**Σημαντική σημείωση:** Βεβαιώστε ότι ο καταστροφέας εγγράφων έχει τοποθετηθεί κατάλληλα στο καλάθι. Για να βεβαιωθείτε ότι τα CD/πιστωτικές κάρτες παραμένουν στο εσωτερικό του δίσκου σκουπιδιών, κοιτάξτε για τη σωστή συναρμολόγηση.

### ΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

#### Σημαντική σημείωση:

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και η σύντομη λειτουργία να μην υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Μην χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα εγγράφων για εμπορικές εφαρμογές, ούτε σε εξωτερικούς χώρους. Η ακατάλληλη χρήση εγκυμονεύει κίνδυνο ατυχημάτων.

#### ■ AUTO ΘΕΣΗ

Η διαδικασία καταστροφής ξεκινά αυτόμata μόλις το χαρτί προς καταστροφή εισαχθεί στην υποδοχή τροφοδοσίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόμata.

#### ■ REV ΘΕΣΗ (δύο λειτουργίες)

- Διόρθωση μιας εμπλοκής χαρτιού. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατεστραμμένη σημαντική σημείωση της λειτουργίας τεμαχισμού αντιστρέφεται πριν το τέλος του κύκλου εργασιών προκειμένου να ελευθερώσει τις λεπίδες τεμαχι-

σιμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι πάρα πολύ χαρτί έχει τοποθετηθεί και η λειτουργία τεμαχισμού επιβραδύνετε αισθητά, αμέσως θέστε τον διακόπτη σε αυτή τη θέση, όπως και στη περίπτωση που το χαρτί έχει εισαχθεί κατά λάθος.

2. Τεμαχισμός CD / DVD και πιστωτικών καρτών: Τοποθετήστε ένα CD / DVD ή πιστωτική κάρτα στην καθορισμένη υποδοχή τροφοδοσίας στον καταστροφέα εγγράφων.

### ■ OFF ΘΕΣΗ

Για να αδειάσετε το καλάθι απορριμάτων ή σε περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, θέστε το διακόπτη για να OFF και αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική γραμμή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών.

### ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η συσκευή θρυψματίζει μέχρι 5 φύλλα χαρτιού (DIN A4, 80g/pc). Το πλάτος του χαρτιού περιλαμβάνει μέχρι 21.8cm. Όταν τεμαχίζονται μικρά μεγέθη χαρτιού, όπως γράμματα ή αποδείξεις πιστωτικής κάρτας, να τα εισάγετε στη μέση της υποδοχής τεμαχισμού.

**Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι ποτέ περισσότερο από την προαναφερθείσα μέγιστη ποσότητα θα εισάγεται στο καταστροφέα. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.**

### ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ CD / DVD/ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

1. Ανοίξτε τη πόρτα ασφαλείας στο άνοιγμα της υποδοχής CD/DVD/πιστωτικής κάρτας.
2. Εισάγετε τη κάρτα πάνω στο κέντρο του ανοίγματος της υποδοχής CD/DVD/πιστωτικής κάρτας. Μπορείτε να τοποθετήσετε μια πιστωτική κάρτα τη φορά. Κάντε αυτό πάντα μπροστά με την πλατιά πλευρά μέσα στο άνοιγμα εισόδου της κάρτας CD / DVD / πίστωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η μαγνητική ταίνια δεν καταστρέφεται.
3. Δεδομένου ότι τα υλικά αυτά παρουσιάζουν πάντοτε τον κίνδυνο θραυσμάτων, παρακαλούμε να κρατήσετε το πρόσωπό σας σε μια αποδεκτή απόσταση κατά την εισαγωγή CD / DVD / πιστωτικής κάρτας. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός.
4. Μην εισάγετε το δάκτυλό σας στη κεντρική υποδοχή του δίσκου όταν εισάγετε στη συσκευή, υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού!

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα προστατευτικό υπερφόρτωσης της μηχανής. Για την προστασία του μηχανήματος προτείνουμε ο χρήστης να το λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο:

- Συνεχής λειτουργία του καταστροφέα εγγράφων με τη μέγιστη χωρητικότητα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, π.χ. περισσότερο από 2 λεπτά χωρίς διακοπή.

■ Υπέρβασης της ικανότητας τεμαχισμού π.χ. προσθέτοντας περισσότερα από 5 φύλλα χαρτιού (80 g / pc) τη φορά ή σε περίπτωση που το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί κατά μήκος στην υποδοχή τροφοδοσίας.

Κάτω από τις προαναφερθείσες συνθήκες, η αυτόματη υπερφόρτωση της συσκευής ενεργοποιείται, όποτε το ρεύμα τροφοδοσίας στη συσκευή θα διακοπεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών και περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά έως ότου η προστασία υπερφόρτωσης επαναφέρει τη συσκευή. Τώρα κόψτε το επιπλέον χαρτί από την κορυφή του τεμαχισμού ή αφαιρέστε το.
- Συνδέστε ξανά το καλώδιο στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε το διακόπτη στη θέση REV. Τραβήγλετε το υπόλοιπο χαρτί μακριά από τις λεπίδες τεμαχισμού. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το διακόπτη πίσω στη θέση AUTO. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
- Με το διακόπτη στη θέση AUTO και ανοιχτή υποδοχή τροφοδοσίας, μπορείτε τώρα να συνεχίσετε την κανονική διαδικασία τεμαχισμού.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Οπωσδήποτε αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και άλλων τραυματισμών!**
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι λεπίδες της συσκευής είναι εξαιρετικά αιχμηρές! Κίνδυνος τραυματισμού!**
3. Αδειάζετε τις υποδοχές συλλογής τακτικά. Καθαρίστε τις υποδοχές συλλογής και το χαρτοκόπτη με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και, ενδεχομένως, με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
4. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα στις τρύπες κοπής με ένα κατάλληλο αντικείμενο. **Βεβαιωθείτε ότι κατά τον καθαρισμό το βύσμα δεν είναι συνδεδεμένο με μια ηλεκτρική πρίζα, ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.**

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επισκεφθείτε [www.media-tech.eu](http://www.media-tech.eu).

## Papierversnipperaar

## Instructie handleiding

**Voor het gebruik van het apparaat voor de eerste keer. In het bijzonder, wees bekend met de veiligheidsvoorschriften.**

**Veiligheidsvoorschriften**

1. De snippermachine is alleen te gebruiken voor het versnipperen van papier, bankpasjes en Cd's en Dvd's. Een ander gebruik of verandering zal leiden tot mogelijke risico's of ongelukken.
2. Zorg er altijd voor dat losse objecten zoals kleding, stropdassen, sieraden, en alle andere kleine objecten weg zijn van de gleuf om verwondingen te voorkomen.
3. Ontkoppel het apparaat als de versnipperaar voor een langere tijd niet wordt gebruikt om schade en verwondingen te voorkomen.
4. Verwijder alle paper clips en nietjes voordat je het papier in de machine doet. Het apparaat is geschikt voor het versnipperen van nietjes, dit is alleen niet aanbevolen.
5. Wees er altijd zeker van dat je jouw vingers en handen weghouwt van de gleuf om serieuze verwondingen te voorkomen.
6. Stop niet je vingers in het centrale gat van de CD wanneer je die in de gleuf stopt. Dit kan anders serieuze verwondingen opleveren.
7. Het apparaat zal zo dicht mogelijk bij een makkelijk bereikbare muur met stopcontact geplaatst moeten worden om gevaar en struikelingen over de kabel te voorkomen.
8. De document versnipperaar moet altijd uitgeschakeld en losgekoppeld zijn van de elektrische lijn voorafgaand de verplaatsing en de schoonmaak van het apparaat en om de prullenbak te leggen om gevaren of verwondingen te voorkomen.
9. Leeg de prullenbak vaak. Anders kan de versnipperaar vastlopen.
10. Laat alstublieft niet de document versnipperaar onbeheerd achter in de buurt van kinderen of dieren.
11. Open nooit de omhulsel om serieuze verwondingen te voorkomen.
12. Het apparaat mag niet worden bediend met een beschadigde stroomkabel om elektrische schokken of stroomstoren te voorkomen.
13. Lees alstublieft de handleiding voor bediening van de machine.

14. Alleen voor binnen gebruik.
15. Dit toestel is niet voorgenomen voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen, of beperkingen van ervaring en kennis.
16. Houd kinderen weg van het apparaat om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen..

**Belangrijke notitie:** Zorg ervoor dat de document versnipperaar goed past op de prullenbak. Om er zeker van te zijn dat Cd's en bankpassen in de prullenbak vallen, kijk voor de correcte montage.

**HET STARTEN VAN DE DOCUMENT****VERSNIPPERAAR**

1. Monteer de document versnipperaar op een prullenbak. **In het proces, wees er zeker van dat je niet met je vingers tussen de bovenrand van de prullenbak en de papierversnipperaar komt.**
2. Stop de stekker in een standaard 230 Volt AC stopcontact.

**Belangrijke notitie:** Zorg ervoor dat de document versnipperaar goed past op de prullenbak. Om er zeker van te zijn dat Cd's en bankpassen in de prullenbak vallen, kijk voor de correcte montage.

**HET STARTEN VAN DE DOCUMENT****VERSNIPPERAAR****Belangrijke notitie:**

Dit apparaat is alleen gemaakt voor privé gebruik binnen en om brieven te versnipperen die niet de 2 minuten overschrijden. Gebruik de document versnipperaar niet voor commerciële applicaties of buiten.

**■ AUTO POSITIE**

De versnipperaar start automatisch zo snel mogelijk als het papier in de gleuf gaat. Nadat het versnipperen klaar is, gaat de automaat automatisch uit.

**■ Reverse POSITIE (twee functies)**

1. Verhelpen van een papierstoring. In dit geval, de richting van de versnipper operatie is het omgekeerde voordat de werkcyclus eindigt om de versnipper messen te bevrijden. U moet vaststellen dat als te veel papier in de versnipperaar is gedaan en de versnipper operatie langzaam merkbaar is, zet het meteen naar deze positie, ook als het papier er per ongeluk in is gedaan.
2. Versnipper Cd's/Dvd's en bankpassen: plaats een individuele CD/DVD of bankpas in de aangewezen gleuf op de versnipperaar.

**■ UIT POSITIE**

Om de prullenbak te leggen of het apparaat voor lange tijd niet gebruikt, zet de schakelaar **UIT** en **kop-**

NL

**pel het apparaat los van de elektrische lijn om risico's en verwondingen te voorkomen.**

## CAPACITEIT VAN DE DOCUMENT VERSNIPPERAAR

Het toestel scheurt tot 5 papieren (DIN A4, 80g/pc). De papier breedte mag niet meer dan 21.8 cm omvatten. Wanneer je smalle papier groottes zoals brieven of bankpassen verscheurt, stop ze alsjeblieft in het midden van de gleuf.

**Wees er zeker van dat er nooit meer dan het boven genoemde maximum in de versnipperaar gaat.**

## SCHEID VERSNIPPERAAR VOOR CD/DVD/ CREDIT CARD

1. Open de beveiligingsdeur op de CD/DVD/ bankpas opening.
2. Plaats de kaart in de bovenste gedeelte van de CD/DVD/bankpas opening. Je kan 1 kaart per keer knippen. **Doe dit altijd met de brede kant eerst in de CD/DVD/bankpas opening, anders wordt de magneet strip niet vernietigd.**
3. **Het materiaal kan altijd het risico met zich meebrengen dat er splinters zijn, houdt alstublieft uw gezicht op een acceptabele afstand wanneer je een CD/DVD/bankpas plaatst. Dit om serieuze verwondingen te voorkomen.**
4. **Stop niet uw vinger in het gat van de CD/DVD wanneer je dit in het apparaat stopt, er is dan kans op verwonding.**

## BESCHERMING TEGEN PAPIERSTORINGEN EN OVERBELASTING

Het toestel is voorzien van een beveilliger tegen overbelasting van de motor. Om de machine goed te beschermen, adviseren wij dat de gebruiker het op deze manier gebruikt: 2 minuten gebruiken dan 60 minuten laten rusten. Onder de volgende condities, wordt de huidige voer van de motor onderbroken:

- Voortdurend gebruik van de document versnipperaar met overschreiding van de maximum capaciteit van 2 minuten.
- Overschrijding van de capaciteit, meer dan 5 vellen papieren toevoegen (80g/pc) in een operatie of het papier is niet lengte wijs gestopt in de gleuf.

Onder de bovengenoemde condities, de automatische beschermer voor de overbelasting van de motor wordt veroorzaakt, waarop de huidige voer van het apparaat word verbroken. In dat geval, volg de volgende stappen:

- Ontkoppel de stekker van de AC stopcontact om risico's of serieuze verwondingen te voorkomen en wacht minimaal 60 minuten tot de beschermer het apparaat heeft herstart. Scheur nu de papier van de bovenkant van de versnipperaar of verwijder het.
- Stop opnieuw de stekker in de AC stopcontact en zet de schakelaar naar de 'Reverse' positie. Trek het overgebleven papier weg van versnipper bladeren. Daarna, zet de schakelaar terug naar de AUTO positie. Als het nodig is, herhaal deze stap.

- Met de schakelaar in de AUTO positie en de open gleuf. Hierna kunt u het normale versnipper proces vervolgen.

## SCHOONMAKEN

1. **GEVAAR! Ontkoppel het stroomdraad voor schoonmaken, anders is er een risico op een elektrische schock of andere verwondingen!**
2. **WAARSCHUWING! De messen van het apparaat zijn extreem gevaarlijk! Gevaar voor verwondingen!**
3. Leeg de opvangbakken vaak. Maak de opvangbakken en de papiersnijder schoon met een licht bevochtigd doekje en mogelijk met milde schoonmaakmiddel.
4. Verwijder elke drab in de knip gaten met een geschikt object. **Wees er zeker van dat tijdens het schoonmaken de stekker niet is aangesloten met een elektrische stopcontact in opdracht om mogelijke verwondingen te voorkomen.**