

# ST-EC0180 Kuchenka elektryczna

Drogi Kliencie!

Gratulujemy zakupu urządzenia pod nazwą handlową "Saturn". Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia staną się niezbędną i niezależną pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Unikaj ekstremalnych zmian temperatury. Gwałtowna zmiana temperatury (np. gdy urządzenie zostanie przeniesione z temperatury zamrażania do ciepłego pomieszczenia) może spowodować kondensację wewnątrz urządzenia i wadliwe działanie po włączeniu. W takim przypadku należy pozostawić urządzenie w temperaturze pokojowej na co najmniej 1,5 godziny przed jego włączeniem. Jeśli urządzenie było w transporcie, pozostaw je w pomieszczeniu na co najmniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem pracy.

**WAŻNE: PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

## **PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA**

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem płyty grzewczej. Najpierw sprawdź, czy napięcie oznaczone na produkcie odpowiada napięciu zasilania, a gniazdko ścienne jest prawidłowo uziemione.

## **JAK UŻYWAĆ**

- Wybierz odpowiednią pozycję w pobliżu gniazdka elektrycznego (patrz rozdział "Bezpieczeństwo podczas użytkowania").
- Po odpowiednim ustawieniu urządzenia upewnij się, że elementy sterujące znajdują się w pozycji "0".
- Przy pierwszym użyciu płyty do gotowania niewidoczna powłoka ochronna może nie zostać usunięta. Może pojawić się dym lub nie, ale jest to normalna reakcja.
- Przed włączeniem upewnij się, że na elemencie grzewczym nie ma obcych przedmiotów, takich jak woda lub żywność.
- Płytki do gotowania są teraz gotowe do użycia.

## **PODPowiedzi**

- Zawsze używaj płaskodennych garnków / pojemników, które dobrze łączą się z płytkami do gotowania. Podstawy rondla / pojemników powinny idealnie mieć wielkość podobną do płytek do gotowania.
- Płyty grzewcze mają zakres temperatur. Użyj niższych ustawień grzania ("0" do "3") do gotowania i delikatnego ubicia, a wysokich ustawień ("4" do MAX) do gotowania.
- Ze względu na konstrukcję płyt kuchennych po wyłączeniu pozostanie pewna ilość ciepła resztkowego. Może to być

wykorzystywane do utrzymywania ciepła niektórych potraw przez krótki czas (np. do wysuszenia ryżu lub ziemniaków).

## **BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA**

- Wybierz pozycję dogodną dla gniazda elektrycznego, ale z dala od źródeł wody.
- Powierzchnia robocza musi być odporna na ciepło, sucha i mieć około 75 cm wysokości.
- Po bokach urządzenia należy pozostawić odstęp co najmniej 5 cm, ponieważ boki urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
- Kabel sieciowy nie może dotykać żadnej części urządzenia i musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy zadbać o to, aby urządzenie było ustawione z dala od krawędzi blatu roboczego i niedostępne dla dzieci i osób wrażliwych na ciepło.
- To urządzenie nie może być ustawione pod szafkami.
- Nie próbuj przesuwając urządzenia, dopóki całkowicie się nie ochłodzi, ani gdy patelnie stoją na płytках.
- Upewnij się, że patelnie są umieszczone centralnie na płytках do gotowania, a uchwyty patelni są bezpiecznie ustawione.
- Należy zachować ostrożność podczas używania oleju lub tłuszczu do gotowania. Należy się upewnić, że nie dochodzi do przegrzania,

utrzymując ścisły nadzór przez cały czas.

- Po zakończeniu gotowania ustaw przełącznik w pozycji "0".
  - Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że płyta kuchenna jest odłączona od gniazda elektrycznego.
  - Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci.
  - Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu tkaniny, np. zasłony, aby nie dopuścić do pożaru.
- Żywotność - 3 lata. Przed uruchomieniem okres przydatności do spożycia jest nieograniczony.

## **KONSERWACJA I PIELĘGNACJA**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy najpierw upewnić się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka sieciowego.
- Nie zanurzaj tego urządzenia w wodzie.
- Wszystkie powierzchnie można wyczyścić, po prostu przecierając je miękką, wilgotną ściereczką. W przypadku plam ręcznych zalecamy stosowanie niezmywalnego kremu do mycia. Nie używaj szorstkich środków czyszczących!
- Stalową obudowę do płyty grzewczej można czyścić metalowym środkiem czyszczącym. W przypadku czyszczenia zaleca się usunięcie wycieków żywności wilgotną szmatką, gdy płyta do gotowania jest jeszcze ciepła, ale nie

gorąca. Uważaj, aby się nie poparzyć podczas czyszczenia!

**UWAGA:** Włączenie płyty grzewczej bez pojemnika na górze spowoduje uszkodzenie produktu.

## DANE TECHNICZNE

Moc nagrzewnicy 1500 W

Napięcie znamionowe 220-240 V

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Prąd znamionowy 6,8 A

Waga netto: 2,30 kg

Waga brutto: 2,40 kg

## ZESTAW

Płyta grzewcza 1

Instrukcja obsługi 1

Pakiet 1

## PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA



Możesz pomóc chronić środowisko! Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów: przekazać nie działający sprzęt elektryczny do

odpowiedniego centrum usuwania odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i oznaczenia towarów.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

**Informacja o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym** W związku z obowiązkiem informacyjnym

wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.

2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.

3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przyniosą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

# Saturn®

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)
4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.
5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.
6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do

21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.

8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:

1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej

Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry,

żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Serwis gwarancyjny wykonuje Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet Sp. z o.o.

Lista serwisów jest dostępna na stronie: [www.arconet.pl](http://www.arconet.pl)

Reklamacje można też zgłaszać

- pisemnie na adres [infolinia@arconet.pl](mailto:infolinia@arconet.pl)





