

Clip Sport PLUS

WAŻNE INFORMACJE

MUSISZ JE PRZECZYTAĆ ZANIM ZACZNIEŻ UŻYWAĆ MP3

Instrukcja bezpieczeństwa

Twój odtwarzacz MP3 jest wyposażony w wiele funkcji. Aby zwiększyć satysfakcję podczas słuchania, firma SanDisk pragnie poinformować, że ważne jest używanie słuchawek z odtwarzaczem MP3 na bezpiecznym poziomie odsłuchu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sandisk.com/support/clipsportplus/safety

OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU JEŻELI BATERIA ZOSTAŁA WYMIENIONA NA NIEPRAWIDŁOWY TYP.

Dwuletnia gwarancja

Odtwarzacz MP3 SanDisk Clip Sport PLUS jest objęty niniejszą gwarancją przez dwa (2) lata, z zachowaniem odpowiednich warunków, zgodnie z informacją na stronie www.sandisk.com/wug.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Prawidłowa utylizacja tego produktu. Oznaczenie to wskazuje, że ten produkt nie powinien być utylizowany z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi przez niekontrolowane usuwanie odpadów, poddaje się produkty recyklingowi w celu promowania zrównoważonego, ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli produkt został zakupiony.

Bateria

Ten produkt zawiera akumulator polimerowy litowo-jonowy. Baterię można wymieniać tylko przez firmę SanDisk i jej autoryzowanych dostawców. Firma SanDisk i jej autoryzowani dostawcy zapewnią, że bateria zostanie poddana recyklingowi, ponieważ baterie powinny być zawsze poddawane recyklingowi lub utylizowane oddzielnie od odpadów domowych.

1. Podłącz odtwarzacz do portu USB komputera i ładuj

Ładuj odtwarzacz przez około 3 godziny przed pierwszym użyciem.

Możesz ładować odtwarzacz przez port USB komputera, adapter samochodowy (nie dołączony) port USB lub zasilacz sieciowy (nie dołączony) z gniazdem USB.

UWAGA: Po pierwszym użyciu zaleca się kondycjonowanie baterii, aby zmaksymalizować użyteczność. Odtwarzacz MUSI być w pełni naładowany, a następnie całkowicie rozładowany przed ponownym ładowaniem. Powtarzaj ten cykl przez pierwsze 3-5 cykle odtwarzania-ładowania.

2. Przesyłanie plików muzycznych do odtwarzacza MP3 Clip Sport PLUS

Aby podłączyć odtwarzacz do komputera, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz duży wtyk kabla USB do dostępnego portu USB w komputerze.
2. Podłącz mniejszy wtyk kabla USB do portu odtwarzacza.
3. Odtwarzacz pojawi się w Moim Komputerze jako "SPORT PLUS".
4. Muzykę można przysyłać z komputera do odtwarzacza za pomocą metody przeciągnij i upuść.

3. OPCJONALNIE:

Podłączenie odtwarzacza do urządzenia bezprzewodowego Bluetooth® (zestawu słuchawkowego, głośników)

1. Umieść odtwarzacz i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth blisko siebie.
2. Włącz odtwarzacz i słuchawki.
3. Ustaw słuchawki w trybie parowania.
4. Przełącz odtwarzacz w tryb parowania za pośrednictwem menu Bluetooth.
5. Uaktywnij Bluetooth.
6. Wyszukaj słuchawki, klikając przycisk " Search Devices.".
7. Sparuj swojego odtwarzacza na liście "Search Devices.".

Wskazówki dotyczące połączenia bezprzewodowego urządzenia Bluetooth w samochodzie

- System audio musi obsługiwać A2DP.
- Niektóre systemy samochodowe poproszą Cię o wprowadzenie kodu podczas parowania. Proszę użyć "0000".
- Niektóre systemy samochodowe mogą obsługiwać tylko tryb BT Handset.
- Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu auta lub po kontakcie z producentem samochodu.

Odtwarzacz MP3 Clip Sport PLUS

IPX-5 oznacza, że odtwarzacz jest wodoodporny, ale nie jest przeznaczony do zanurzenia. Trzymaj odtwarzacz z dala od zlewozmywaków, wanien i innych źródeł, w którym mogłyby zostać zanurzone.



Odbiornik FM wymaga podłączenia przewodowych słuchawek.