



Ważne Ostrzeżenia

1 Ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną część urządzenia i musi być przechowywana w całości oraz w zasięgu ręki użytkownika przez cały okres eksploatacji.

1.1 Opis użytkowania

- Urządzenie może być stosowane do przygotowywania kawy espresso z kawy mielonej lub kawy w saszetkach. Każde inne użycie jest nieprawidłowe. Nie używać urządzenia do celów innych niż te, do których zostało przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Ponadto nie można go używać:
 - w kuchni przeznaczonej dla pracowników sklepów, biur oraz w innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych/agroturystycznych;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych strukturach turystycznych;
 - w pensjonatach typu B&B.
- Urządzenie może być używane przez osoby (w tym dzieci powyżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, ale pod warunkiem, że będą one nadzorowane przez osoby dorosłe lub zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i będą świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci powyżej 8 roku życia mogą wykonywać czyszczenie lub konserwację wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

1.2 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie moczyć ekspresu do kawy i nie spryskiwać płynami. W przypadku kontaktu z cieczą, natychmiast wyjąć kabel z gniazdka elektrycznego i dokładnie wytrzeć:
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Nie umieszczać urządzenia lub kabla zasilającego na kuchni gazowej lub elektrycznej, lub w jej pobliżu, wewnątrz piekarnika, lub w pobliżu źródeł ciepła.
- W przypadku usterki lub uszkodzenia kabla zasilającego oddać urządzenie do naprawy wyłącznie wykwalifikowanemu technikowi lub przekazać je do autoryzowanego centrum serwisowego, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie dokonywać żadnych zmian na urządzeniu, ponieważ prowadzi to do utraty gwarancji.
- Podczas wyciągania wtyczki z gniazdka prądu nigdy nie ciągnąć za kabel.



Ważne Ostrzeżenia

1.3 Ostrzeżenia dotyczące urządzenia

- W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zastosować się do wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
- Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Podczas działania urządzenia nie pozostawiać go bez nadzoru.
- Przed montażem i demontażem komponentów oraz przed czyszczeniem zawsze odłączyć ekspres do kawy od gniazdka prądu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia poczekać, aż ekspres do kawy ostygnie.
- Nigdy nie używać ekspresu do kawy bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim wody.
- Pozostawić przynajmniej 3 cm wolnego miejsca pomiędzy ekspresem do kawy a ewentualnymi bocznymi lub tylnymi ścianami oraz przynajmniej 15 cm nad nim.
- Ryzyko oparzenia! Podczas funkcjonowania ekspres do kawy wytwarza ciepło.
- Nie stosować ekspresu do kawy z częściami lub akcesoriami innego producenta.
- Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta. Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń.
- Ustawić ekspres do kawy na płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie stosować żrących detergentów lub ostrych przedmiotów do czyszczenia ekspresu do kawy.
- Nigdy nie próbować gasić płomieni/pożaru wodą: wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i nakryć płomień pokrywką lub kocem gaśniczym.

- Unikać kontaktu kabla zasilającego z ostrymi krawędziami.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu kranów lub zlewozmywaków.
- W przypadku stosowania przedłużacza, wskazana wartość nominalna musi być co najmniej równa wartości nominalnej urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyposażone w 3-żyłowy kabel elektryczny z uziemieniem, przedłużacz musi być typu 3-ŻYŁOWEGO Z UZIEMIENIEM. Dłuższy kabel ułożyć w taki sposób, aby nie leżał na podłodze lub na stole, gdzie mógłby być ciągnięty przez dzieci lub stanowić zagrożenie potknięciem.
- Przed użyciem zaleca się wysuszenie urządzenia, ponieważ mogą być obecne ślady wilgoci, pozostające po kontroli jakości.

1.4 Informacje o zużyciu energii w trybie wyłączonym/gotowości

Dane techniczne dotyczące zużycia energii w trybie wyłączonym/gotowości urządzenia można uzyskać w witrynie internetowej www.smeg.com na stronie poświęconej danemu produktowi. Ustawiony fabrycznie czas automatycznego wyłączenia wynosi 10 minut. Wydłużenie tego okresu prowadzi do zwiększenia zużycia energii urządzenia.



1.5 Odpowiedzialność producenta

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w wyniku:

- użytkowania urządzenia w sposób inny niż przewidziany;
- nieprzeczytania instrukcji użytkowania;
- naruszenia co najmniej jednej części urządzenia;
- stosowania nieoryginalnych części zamiennych;
- nieprzestrzegania ostrzeżeń bezpieczeństwa.



Starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi. W przypadku przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

Instrukcję można pobrać ze strony internetowej Smeg „www.smeg.com”.

1.6 Utylizacja



Urządzenia posiadające ten symbol są objęte przepisami Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EU.

- Nie wolno utylizować żadnych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jako odpady domowe; należy je oddać do odpowiednich punktów zbiórki, przewidzianych przez Władze. Prawidłowa utylizacja zużytego urządzenia przyczynia się do ochrony środowiska i uniknięcia ryzyka dla zdrowia. Dalszych informacji dotyczących utylizacji urządzenia może udzielić administracja komunalna, biuro gospodarki odpadami komunalnymi lub sklep, w który zostało ono zakupione.

2 Opis urządzenia (Rys. A)

- 1 Zespół zaparacza.
- 2 Uchwyt filtra.
- 3 Kratka na filiżanki.
- 4 Wskaźnik poziomu.
- 5 Tacka ociekowa.
- 6 Przycisk ON/OFF.
- 7 Pokrywka zbiornika na wodę.
- 8 Zbiornik na wodę (1 litr).
- 9 Miarka/praska.
- 10 Filtr na szaszetki.
- 11 Filtr pojedynczy.
- 12 Filtr podwójny.
- 13 Filtr zmiękczający wodę (opcja).
- 14 Panel sterowania.
- 15 Pasek kontrolny twardości wody.
- 16 Igła do czyszczenia filtrów.

2.1 Opis Akcesoriów

Akcesoria w zestawie:

Miarka/praska (9)

- Element, który służy do dozowania odpowiedniej ilości zmielonej kawy do filtra oraz do jej docisnięcia.

Filtry (10, 11, 12)

- Urządzenie zawiera 3 filtry; dwa ciśnieniowe do kawy mielonej i jeden do papierowych szasetek (Rys.B).

Pasek kontrolny twardości wody (15)

- Za pomocą dołączonego paska można sprawdzić twardość używanej wody, stosując się do wskazówek podanych w punkcie „Ustawienia urządzenia - Twardość wody”.



2.2 Opis elementów sterowniczych (Rys. A)

Przycisk ON/OFF (6)

Wciśnięcie przycisku dostarcza lub odcina zasilanie od uruchodzenia.

Przyciski wyboru wytwarzania (17-19)

Nacisnąć, aby zaparzyć kawę.

Przycisk	Funkcja
 (17)	Kawa espresso pojedyncza
 (19)	Kawa espresso podwójna

Przycisk menu ustawień (18)

Przycisk	Funkcja
 (18)	Menu ustawień: przytrzymać przez 5 sekund
	Sygnalizacja odkamieniania: migające pomarańczowe światło

2.3 Przed pierwszym użyciem (Rys. D)

- Usunąć ewentualne etykiety i naklejki z ekspresu do kawy.
- Umyć i dokładnie wytrzeć komponenty ekspresu do kawy (patrz „4 Czyszczenie i konserwacja”).
- Pociągnąć pokrywkę (7) do góry i zdjąć ją ze zbiornika (8).
- Napełnić zbiornik (8) czystą, zimną wodą bezpośrednio z kranu lub za pomocą dzbanka uważając, aby nie przekroczyć wskazanego na nim maksymalnego poziomu.

- Włożyć zbiornik (8) delikatnie przyciskając, aby znajdujące się na dnie zawory otworzyły się.



Nigdy nie włączać ekspresu do kawy bez zbiornika lub gdy nie ma w nim wody.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USTERKI!



Części, które mają styczność z żywnością są wykonane z odpowiednich materiałów, zgodnych z obowiązującymi normami.

3 Użytkowanie



Przed uruchomieniem ekspresu do kawy dokładnie przeczytać rozdział „1 Ostrzeżenia” oraz rozdział „2.3 Przed pierwszym użyciem”.

3.1 Pierwsze użycie (Rys. G)



Przed pierwszym użyciem wypłukać wewnętrzne obwody. Postępować zgodnie z poniższym opisem.

- Włączyć ekspres do kawy wciskając wyłącznik ON/OFF (6): kontrolki przycisków (17), (18) i (19) będą migać, wskazując że trwa osiągnięcie ustawionej temperatury. Ekspres do kawy jest gotowy do użycia, jak tylko kontrolki przestaną migać i wszystkie trzy zapalą się na stałe.
- Zamocować w ekspresie do kawy uchwyt filtra (2) z włożonym filtrem dla dwóch filiżanek (12).
- Pod otworami, z których wypływa kawa umieścić pojemnik i wcisnąć przycisk (19).
- Powtórzyć taką procedurę 5 razy.



Również w przypadku długiego nieużytkowania ekspresu do kawy zaleca się przeprowadzenie płukania obwodu wewnętrznego.

3.2 Przygotowanie kawy espresso



Ekspres do kawy wyposażony jest w trzy filtry (RYS. B):
Filtr dla jednej filiżanki (11), filtr dla dwóch filiżanek (12) i filtr na saszetki (10). Pod każdym filtrem znajduje się odpowiednia ikona.



Aby uniknąć rozpryskiwania, nie odczepiać uchwytu filtra podczas wytwarzania kawy, poczekać kilka sekund od zakończenia procesu.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO
OPARZENIA!**

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze (Rys. G)

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę espresso należy:

- Podgrzać filiżanki poprzez wypłukanie ich niewielką ilością gorącej wody.
- Zamocować w urządzeniu uchwyt filtra (2) z włożonym filtrem, ale bez kawy. Użyć tej samej filiżanki, w której zostanie zaparzona kawa, wcisnąć przycisk 1 filiżanki (17) i wytworzyć gorącą wodę, aby ją podgrzać.



Normalne jest, że po dłuższym nieużytkowaniu urządzenia (przerwy przekraczające 30 min) pierwsze kawy nie mają odpowiedniej temperatury. Kilkakrotnie powtórzyć opisaną procedurę w celu uzyskaniu kawy o wyższej temperaturze.

Kawa mielona (Rys. B-C-E-G)

- Włożyć filtr kawy mielonej dla jednej (11) lub dwóch filiżanek (12) do uchwytu filtra (2).
- Napełnić filtr (11) lub (12) kawą mieloną, pamiętając że musi być drobno zmielona, odpowiednia do kawy espresso.
- Równomiernie rozprowadzić kawę mieloną i delikatnie docisnąć praską (9).
- Usunąć nadmiar kawy mielonej z krawędzi uchwytu filtra (2), zaczepić go w zespole zaparzacza (1) i przekręcić w prawo do pozycji zamocowania.



- Aby przygotować jedną filiżankę, napełnić odpowiedni filtr (11) jedną płaską miarką kawy (około 7 gramów).
- W celu przygotowania dwóch filiżanek napełnić odpowiedni filtr (12) dwoma płaskimi miarkami.
- Przed włożeniem uchwytu filtra do zespołu zaparzacza, wyczyścić krawędź filtra w celu usunięcia resztek kawy.



Użytkowanie

- Ustawić filiżankę lub filiżanki pod otworami uchwytu filtra.
- Wcisnąć przycisk żądanej funkcji. Dla każdej wybranej funkcji przygotowanie kończy się automatycznie.
- Informacje na temat napojów wskazano w punkcie 2.2 „Opis elementów sterowniczych”.
- Po zakończeniu wytwarzania poczekać kilka sekund, a następnie wyjąć uchwyt filtra (2), obracając go w lewo.

Kawa w saszetkach (Rys. B-C-F-G)

- Włożyć filtr do kawy w saszetkach (10) do uchwytu filtra (2).
- Włożyć saszetkę do uchwytu filtra (2) umieszczając ją możliwie jak najbardziej na środku. Zaczepić uchwyt filtra (2) w zespole zaparzacza (1).
- Pod otworami uchwytu filtra (2) ustawić filiżankę lub filiżanki i wcisnąć przycisk wytwarzania (17).
- W celu wyjęcia uchwytu filtra (2) po zakończeniu wytwarzania, obrócić go w lewo.



Przed przystąpieniem do wytwarzania upewnić się, że uszko saszetki znajduje się wewnątrz filtra a nie na jego krawędzi.



- W każdej chwili można przerwać parzenie, wciskając przycisk wytwarzania.



Po zakończeniu każdego wytwarzania i odczekaniu kilku sekund, zaleca się wyjęcie uchwytu filtra i usunięcie z filtra resztek kawy..

Ustawienie ilości kawy

Dla każdej funkcji można spersonalizować żądaną ilość zaparzonej kawy.

Aby zmienić ilość wytwarzanej przez ekspres kawy:

- Ustawić małą lub dużą filiżankę pod zaparzaczem (1).
- Wcisnąć na co najmniej 3 sekundy jeden z przycisków odpowiadających napojowi do przygotowania (17) lub (19), dopóki jego kontrolka nie zaświeci się na stałe.
- Po osiągnięciu żądanej ilości zatrzymać parzenie, ponownie wciskając przycisk.
- Ilość została ustawiona i zapisana na stałe.

3.3 Dostęp do menu programowania i zmiana ustawień

- Upewnić się, że ekspres jest gotowy do użycia i przez 5 sekund przytrzymać wciśnięty przycisk (18), dopóki trzy przyciski nie zaczną migać: ekspres jest w trybie programowania.
- Ustawić ekspres do kawy według własnych upodobań (patrz na kolejnej stronie).
- Aby wyjść z menu poczekać 30 sekund, nie wciskając żadnych przycisków.



Ustawienie temperatury kawy

- Wejść do menu programowania.
- Wcisnąć przycisk (17) w celu ustawienia temperatury kawy.
- Przycisk (17) miga 3 razy, po czym włączają się kontrolki aktualnego ustawienia:

Kontrolki	Ustawienie temperatury
  	Niska
  	Średnia
  	Wysoka

- Kontrolki zaczynają kolejno migać.
- Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanej temperaturze: niska (17), średnia (18) lub wysoka (19).
- Wybrany przycisk miga wskazując, że wybór został zapisany i następuje emisja pojedynczego dźwięku, jeżeli są uaktywnione sygnały dźwiękowe.

Ustawienie twardości wody

- Ekspres jest fabrycznie ustawiony na „Poziom twardej wody”. Można zaprogramować ekspres na podstawie rzeczywistej twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość odkamieniania.
- Jeżeli nie zna się twardości wody, użyć dołączonego paska kontrolnego (15), stosując się do podanych poniżej instrukcji.
- Wyjąć dołączony pasek kontrolny z opakowania.
- Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po około jednej minucie odczytać wynik.

Jeżeli na pasku jest 5 kresiek w kolorze niebieskim, wybrać ustawienie „woda miękka”.

Jeżeli na pasku jest 1 lub 2 kreski w kolorze różowym, wybrać ustawienie „woda średnia”.

Jeżeli na pasku są 3, 4 lub 5 kresiek w kolorze różowym, wybrać ustawienie „woda twarda”.

- Wejść do menu programowania.
- Wcisnąć przycisk (18) w celu ustawienia twardości wody.
- Przycisk (18) miga 3 razy, po czym włączają się kontrolki aktualnego ustawienia:

Kontrolki	Ustawienie wody
  	Miękka
  	Średnia
  	Twarda

- Kontrolki zaczynają kolejno migać.
- Wcisnąć przycisk odpowiadający zakresowi wartości, który chce się ustawić dla wody miękkiej (17), średniej (18) lub twardej (19)

 Miękka	 Średnia	 Twarda
<10°dH	10°dH - 20°dH	>20°dH
<18°FH	18°FH - 36°FH	>36°FH
<180 mg/l CaCo3	180-300 mg/l CaCo3	360 mg/l CaCo3



Użytkowanie

- Wybrany przycisk miga wskazując, że wybór został zapisany i następuje emisja pojedynczego dźwięku, jeżeli są uaktywnione sygnały dźwiękowe.



Aby przedłużyć działanie ekspresu oraz zachować aromat i smak kawy, zaleca się stosowanie Filtra Zmiękczonego Smeg (opcja, nie znajduje się w zestawie). W celu jego zainstalowania i obsługi należy postępować zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Po zainstalowaniu ustawić poziom twardości wody na „Soft”, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w poprzednim punkcie.

Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

Z uwagi na oszczędność energetyczną, ekspres do kawy posiada funkcję automatycznego wyłączenia, która uaktywnia się w przypadku dłuższego nieużywania. W celu ponownego włączenia urządzenia, wcisnąć jakiegokolwiek przycisk na panelu sterowania.

W celu ustawienia czasu automatycznego wyłączenia:

- Wejść do menu programowania.
- Wcisnąć przycisk (19), aby ustawić czas automatycznego wyłączenia.
- Przycisk (19) miga 3 razy, po czym włączają się kontrolki aktualnego ustawienia:

Kontrolki	Ustawienie czasu
  	10 minut
  	20 minut
  	30 minut

- Kontrolki zaczynają kolejno migać.
- Wcisnąć przycisk odpowiadający czasowi, który chce się ustawić wybierając 10 minut (17), 20 minut (18) lub 30 minut (19).
- Wybrany przycisk miga wskazując, że wybór został zapisany i następuje emisja pojedynczego dźwięku, jeżeli są uaktywnione sygnały dźwiękowe.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

- Równocześnie wcisnąć i przytrzymać przycisk (18) i (19) przez co najmniej 10 sekund.
- Wszystkie przyciski migną jeden raz wskazując, że oryginalne ustawienia zostały przywrócone.

Aktywacja/deaktywacja sygnałów dźwiękowych

- Na urządzeniu są domyślnie ustawione aktywne sygnały dźwiękowe.
- Można wyłączyć/włączyć sygnały dźwiękowe przytrzymując wciśnięte przez 5 sekund przyciski (17) i (18).
- Przycisk (17) miga trzy razy wskazując, że ustawienie zostało zapisane.



4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Ostrzeżenia



Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia ekspresu do kawy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie zanurzać ekspresu w wodzie lub innych płynach.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia poczekać, aż ekspres do kawy ostygnie.



Ryzyko uszkodzenia powierzchni.

- Nie stosować strumieni pary do czyszczenia ekspresu.
- Nie stosować produktów czyszczących zawierających chlor, amoniak lub wybielacze na wykończonych metalową powłoką częściach (np. anodowane, niklowane, chromowane).
- Nie stosować ściernych lub agresywnych detergentów (np. produktów w proszku, odplamiaczy i metalowych gąbek).
- Nie stosować materiałów chropowatych, ściernych lub ostrych metalowych skrobaków.

4.2 Czyszczenie korpusu ekspresu do kawy

Aby utrzymać zewnętrzne powierzchnie w dobrym stanie należy regularnie je czyścić po każdym użyciu. Zawsze poczekać, aż urządzenie ostygnie. Czyścić miękką i wilgotną szmatką.

4.3 Czyszczenie komponentów ekspresu do kawy

Czyszczenie tacki ociekowej (Rys. H)

Tacka ociekowa (5) posiada czerwony czujnik poziomu (4), który wystaje z podstawki na filiżanki w momencie przekroczenia maksymalnego poziomu płynu.

- Wyjąć kratkę na filiżanki (3) a następnie tackę ociekową (5) w celu jej opróżnienia.
- Wyczyścić tackę (5) szmatką i umieścić na miejscu wraz z kratką na filiżanki (3).
- Dokładnie wysuszyć komponenty i zamontować je w urządzeniu.

Czyszczenie filtrów kawy

Regularnie czyścić filtry kawy (10), (11) i (12) pod bieżącą wodą. Jeżeli otwory są zatkane wyczyścić je dołączoną do wyposażenia igłą (16).

Czyszczenie zespołu zaparzacza

Po przygotowaniu około 200 kaw należy wypłukać zespół zaparzacza (1) używając 500 ml wody. Wcisnąć jeden z przycisków kawy (17) lub (19) nie wysypując kawy mielonej i nie wkładając saszetki z kawą.

Czyszczenie zbiornika na wodę

Okolo raz w miesiącu czyścić zbiornik na wodę (8) wilgotną szmatką i delikatnym detergentem.



Czyszczenie i konserwacja

4.4 Odkamienianie

Przeprowadzić odkamienianie ekspresu do kawy, gdy miga pomarańczowa kontrolka przycisku (18).

Dopóki nie zostanie wykonana procedura odkamieniania, ostrzeżenie będzie się wyświetlać za każdym razem, gdy urządzenie wyjdzie ze stanu stand by.

W celu wykonania cyklu odkamieniania, postępować w następujący sposób:

- Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (8) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli jest obecny).
- Napełnić do poziomu MAX zbiornik na wodę (8) roztworem wody i odkamieniacza, w stosunku zalecanym przez jego producenta.
- Zdjąć uchwyt filtra (2) i ustawić pojemnik pod dyszą (1).
- Włączyć urządzenie wciskając przycisk ON/OFF.
- Gdy tylko urządzenie będzie gotowe, wcisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk (18), dopóki pomarańczowa dioda LED nie zapali się na stałe.
- Wcisnąć przycisk (18), aby rozpocząć odkamienianie; przycisk (18) zacznie migać.
- Cykl odkamieniania automatycznie wykonuje całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu do kawy, aż do całkowitego opróżnienia zbiornika (8).
- Następuje przerwanie cyklu odkamieniania i zapala się biała kontrolka (18).
- Wyjąć zbiornik na wodę (8), opróżnić go i wypłukać.
- Napełnić zbiornik (8) wodą do maksymalnego poziomu i włożyć go na miejsce.
- Umieścić pusty pojemnik pod zespołem zaparzacza (1) i wcisnąć przycisk (18).

- Gdy zbiornik (8) jest pusty oznacza to, że cykl odkamieniania zakończył się; urządzenie powraca do stanu gotowości z trzema zapalonymi kontrolkami.



Niebezpieczeństwo obrażeń ciała.

- Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy.
- Skrupulatnie przestrzegać instrukcji producenta, a w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych na opakowaniu.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekspresu do kawy, używać odkamieniaczy zalecanych przez firmę Smeg.

Co robić, jeżeli...



Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kawa nie wypływa.	Brak wody w zbiorniku (8). Przyciski (17) i (19) migają.	Napełnić zbiornik (8).
	Otwory filtra (10-11-12) są zatkane.	Wyczyścić filtr (10-11-12) dołączoną do wyposażenia igłą (16).
	Zbiornik (8) jest nieprawidłowo włożony.	Prawidłowo umieścić zbiornik (8) na swoim miejscu.
	Obecność kamienia.	Przeprowadzić cykl odkamieniania.
Kawa kapie z uchwytu filtra (2) a nie z jego otworów.	Uchwyt filtra (2) jest źle założony lub jest brudny.	Prawidłowo założyć uchwyt filtra (2) i przekręcić do oporu. Wyczyścić uchwyt filtra(2).
	Uszczelka zespołu zaparzacza jest zużyta.	Wymienić, zwracając się do autoryzowanego Centrum Serwisowego.
	Otwory są zatkane.	Wyczyścić otwory.
	Filtr jest zbyt napełniony.	Wsypać odpowiednią ilość do filtra używając dołączonej do wyposażenia miarki.
Nie można zaczepić uchwytu filtra (2) w ekspresie do kawy.	Filtr jest zbyt napełniony.	Użyć miarki (9) znajdującej się w wyposażeniu i prawidłowego filtra.
Ekspres do kawy nie działa i migają wszystkie kontrolki.	Możliwa usterka.	Odłączyć ekspres do kawy i skontaktować się z autoryzowanym Centrum Serwisowym.
Pianka na kawie jest jasna i szybko wydobywa się z otworu.	Kawa mielona nie jest dobrze dociśnięta.	Mocniej dociskać kawę.
	Wsypano zbyt mało kawy mielonej.	Zwiększyć ilość kawy.
	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Używać kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
	Kawa mielona jest nieodpowiedniej jakości.	Zmienić rodzaj stosowanej kawy mielonej.



Co robić, jeżeli...

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Pianka na kawie jest ciemna i powoli wypływa z otworu.	Zbyt mocno ubito kawę mieloną.	Dociskać kawę delikatniej.
	Wsypano zbyt dużo kawy mielonej.	Zmniejszyć ilość.
	Zespół zaparzacza (1) lub filtr (10-11-12) są zatkane.	Wyczyścić zespół zaparzacza (1) i filtr (10-11-12).
	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Używać kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Przez kilka sekund migają kontrolki (17) i (19).	Obecność kamienia.	Przeprowadzić cykl odkamieniania.
	Brak wody w zbiorniku (8).	Napełnić zbiornik (8).
	Zbiornik (8) jest nieprawidłowo włożony.	Prawidłowo umieścić zbiornik (8) na swoim miejscu.
Kawa nie jest gorąca.	Urządzenie nie było użytkowane przez dłuższy okres czasu.	Zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania, zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie „Ustawienie temperatury kawy”.
	Filiżanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filiżanki, płucząc je gorącą wodą.



Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany lub w razie innych nieprawidłowości, skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.