

PL OKAP KUCHENNY

Prosimy o dokładne przestrzeganie wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedogodności, uszkodzenia ani pożary wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zaleceń. Niniejszy okap kuchenny jest przeznaczony do odprowadzania oparów i pary powstających podczas gotowania i służy wyłącznie do użytku domowego. Wygląd okapu może różnić się od ilustracji przedstawionych w niniejszej instrukcji. Instrukcje dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają jednak niezmienione.

- ! Ważne jest zachowanie niniejszej instrukcji do późniejszego wykorzystania. W przypadku sprzedaży, przekazania lub przeniesienia urządzenia należy upewnić się, że instrukcja pozostaje razem z produktem.
 - ! Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu, obsługi i bezpieczeństwa.
 - ! Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji elektrycznych ani mechanicznych urządzenia ani jego systemu odprowadzania.
 - ! Przed montażem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie przystępować do montażu.
- Uwaga: Elementy oznaczone symbolem „(*)” są akcesoriami opcjonalnymi. Są one dostarczane wyłącznie z wybranymi modelami lub dostępne do zakupu oddzielnie.



PRZESTROGA OSTRZEŻENIE!

- ! Nie należy podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.
- ! Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazda elektrycznego lub wyłączając zasilanie.
- ! Podczas montażu i konserwacji należy zawsze używać rękawic roboczych.
- ! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- ! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obsługi przez osoby dorosłe. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ! Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obsługi przez osoby dorosłe. Nie wolno pozwalać dzieciom na manipulowanie elementami sterującymi ani na zabawę urządzeniem.
- ! Nigdy nie należy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów przeciwłuszczykowych.
- ! Okap nigdy nie może być używany jako powierzchnia podparcia, chyba że zostało to wyraźnie określone.
- ! Pomieszczenie, w którym zainstalowano urządzenie, musi być odpowiednio wentylowane, zwłaszcza podczas jednoczesnego użytkowania innych urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
- ! System odprowadzania okapu nie może być podłączony do istniejącego systemu wentylacyjnego wykorzystywanego do innych celów, takich jak odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych lub innych źródeł paliwa.
- ! Flambrowanie potraw bezpośrednio pod okapem jest surowo zabronione.
- ! Używanie otwartego płomienia jest szkodliwe dla filtrów i stanowi zagrożenie pożarowe. Należy bezwzględnie tego unikać.
- ! Podczas smażenia należy zachować szczególną ostrożność, aby olej nie przegrzał się i nie zapalił.
- ! Dostępne części okapu mogą się nagrzewać podczas użytkowania w połączeniu z urządzeniami grzewczymi. W zakresie środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania oparów należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustanowionych przez lokalne władze.
- ! Okap należy regularnie czyścić, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz (CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU).
- ! Czynności te należy wykonywać zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w niniejszej instrukcji.
- ! Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących czyszczenia okapu i filtrów zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować zagrożenie pożarowe.
- ! Nie należy używać ani pozostawiać włączonego okapu bez prawidłowo zamontowanej lampy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- ! Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki, uszkodzenia ani pożary wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- ! Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zapobiegać szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, wynikającemu z niewłaściwego postępowania z odpadami.



Symbol umieszczony na produkcie lub w dołączonej dokumentacji wskazuje, że urządzenia nie należy traktować jako odpadów komunalnych. Zamiast tego urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji, zbiórki i recyklingu produktu można uzyskać w lokalnych urzędach, jednostkach zajmujących się gospodarką odpadami lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi normami:

- Bezpieczeństwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31; EN/IEC 62233.
- Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

Dodatkowe wymagania montażowe:

Do montażu należy używać wyłącznie śrub dostarczonych z produktem. Jeżeli śruby nie są dołączone, należy zakupić odpowiedni typ oddzielnie. Należy upewnić się, że śruby mają odpowiednią długość zgodnie z instrukcją montażu.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym specjalistą.

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowy montaż śrub lub elementów mocujących zgodnie z instrukcją może prowadzić do zagrożeń.

UŻYTKOWANIE

Okap może pracować w trybie wyciągowym lub w trybie recyrkulacji.



Trybwyciągowy

Opary muszą być odprowadzane na zewnątrz przez rurę wentylacyjną podłączoną do kołnierza wylotu powietrza.

UWAGA!

Jeżeli wraz z produktem dostarczono filtry węglowe, należy je usunąć przed montażem.

UWAGA!

Rura wentylacyjna nie jest dołączona i należy ją zakupić oddzielnie.

Urządzenie należy podłączyć do ściennej rury odprowadzającej lub do otworu w ścianie o średnicy zgodnej ze średnicą kołnierza wylotu powietrza. Zastosowanie rur lub otworów o mniejszej średnicy spowoduje:

- Zmniejszenie wydajności zasysania.
- Znaczny wzrost poziomu hałasu.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowego montażu.

- Należy stosować możliwie najkrótszą rurę wentylacyjną.
- Należy ograniczyć liczbę kolan (maksymalny kąt zgięcia: 90°).
- Należy unikać gwałtownych zmian średnicy rury wentylacyjnej.



Tryb recyrkulacji

W tym trybie powietrze jest filtrowane w celu usunięcia tłuszczu i zapachów, a następnie zawracane do pomieszczenia.

WAŻNE:

Aby korzystać z produktu w trybie recyrkulacji, należy zainstalować system filtrów węglowych.

MONTAŻ

Minimalna odległość między powierzchnią płyty grzewczej a najniższą częścią okapu musi wynosić co najmniej 55 cm dla kuchenek elektrycznych oraz 65 cm dla kuchenek gazowych lub mieszanych. Jeżeli instrukcja montażu kuchenki gazowej wymaga większej odległości, należy ją zachować.



Podłączenieelektryczne

Zasilanie musi być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej wewnątrz okapu. Jeżeli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy podłączyć ją do gniazda elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i dostępnego po montażu. Jeżeli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie jest dostępna po montażu, należy zainstalować wyłącznik dwubiegunowy zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniający całkowite odłączenie od zasilania w warunkach kategorii przepięć III, zgodnie z instrukcją montażu.

Ostrzeżenie! Przed ponownym podłączeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego działania należy zawsze upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany.

Montaż

Produkt jest ciężki, dlatego przenoszenie i montaż muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Przed rozpoczęciem montażu:

- Należy sprawdzić, czy zakupiony produkt ma odpowiedni rozmiar do wybranego miejsca montażu.
- Jeżeli dostarczono filtr(y) węglowy(e) (*), należy je usunąć (patrz odpowiednia część instrukcji). Elementy te należy montować wyłącznie w przypadku korzystania z okapu w trybie recyrkulacji.
- Należy sprawdzić, czy wewnątrz okapu nie znajdują się inne elementy dostarczone na czas transportu (np. śruby (*), karta gwarancyjna (*) itp.). W razie ich znalezienia należy je wyjąć i zachować.
- Jeśli to możliwe, należy odłączyć i odsunąć wolnostojącą kuchenkę lub kuchenkę wsuwaną, aby ułatwić dostęp do tylnej ściany lub sufitu. W przeciwnym razie należy zabezpieczyć blat roboczy, płytę grzewczą lub kuchenkę grubą osłoną ochronną, aby zapobiec uszkodzeniom oraz zabrudzeniom. Wybierz płaską powierzchnię do montażu urządzenia. Zabezpiecz powierzchnię osłoną ochronną i rozłóż na niej elementy okapu oraz elementy montażowe.
- Sprawdź, czy w pobliżu miejsca montażu okapu znajduje się gniazdo elektryczne dostępne również po zamontowaniu okapu. Upewnij się również, że możliwe jest podłączenie systemu odprowadzania oparów na zewnątrz (dotyczy wyłącznie wersji wyciągowej).
- Wykonaj niezbędne prace przygotowawcze, takie jak montaż gniazda elektrycznego i/lub wykonanie otworu na rurę odprowadzającą.

Do mocowania okapu do większości typów ścian lub sufitów dołączono kołki rozporowe. Jednak wykwalifikowany technik musi sprawdzić, czy materiały są odpowiednie do danego rodzaju ściany lub sufitu. Upewnij się, że ściana/sufit są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać ciężar okapu. Nie wolno stosować płytek, zaprawy ani silikonu do mocowania urządzenia do ściany. Urządzenie należy montować wyłącznie natynkowo.

OBSŁUGA

Urządzenie jest wyposażone w dotykowy panel sterowania. W przypadku intensywnych oparów kuchennych należy używać maksymalnej prędkości. Zaleca się uruchomić okap na 5 minut przed gotowaniem, pozostawić go włączonego podczas gotowania oraz przez około 15 minut po jego zakończeniu.



-  - Naciśnij, aby wyłączyć urządzenie
-  - Naciśnij, aby aktywować moduł Wi-Fi*
-  - Naciśnij, aby włączyć tryb automatyczny*
-  - Naciśnij, aby ustawić poziom prędkości wentylatora 1
-  - Naciśnij, aby ustawić poziom prędkości wentylatora 2
-  - Naciśnij, aby ustawić poziom prędkości wentylatora 3
-  - Naciśnij, aby włączyć tryb intensywny
-  - Naciśnij, aby włączyć oświetlenie*
-  - Wskaźnik filtra*

Uwaga: Urządzenie będzie pracować w trybie intensywnym przez 5 minut, po czym powróci do wcześniej ustawionego poziomu prędkości wentylatora.

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące funkcji oznaczonych gwiazdką (*) znajdują się w odpowiednich częściach niniejszej instrukcji.

Funkcjatrybuautomatycznego

W trybie automatycznym urządzenie samoczynnie dostosowuje prędkość wentylatora do ilości dymu, pary i zapachów powstających podczas gotowania. Zapewnia to optymalną wentylację bez konieczności ręcznej regulacji.

Gdy używana jest podłączona płyta grzewcza, tryb automatyczny uruchamia się automatycznie po jej włączeniu. Szczegółowe informacje dotyczące podłączania okapu do płyty grzewczej znajdują się w rozdziale „Podłączanie zewnętrznej płyty grzewczej – Połączenie płyta-okap”. W trybie recyrkulacji tryb automatyczny ogranicza prędkość wentylatora do poziomu 3, aby zapewnić skuteczną filtrację zapachów.

Gdy ta funkcja jest aktywna, wskaźnik  zaświeci się. Aktualny poziom prędkości wentylatora będzie również podświetlony, aby wskazać aktywny poziom. Aby przełączyć urządzenie w tryb ręczny, naciśnij przycisk prędkości wentylatora 1, 2, 3 lub P. Aby powrócić do trybu automatycznego, ponownie naciśnij przycisk .

Wskaźnikasyceniafiltra

Urządzenie poinformuje, gdy wymagana będzie konserwacja filtrów:

- Filtry przeciwtłuszczowe (Filtr 1) można myć w zmywarce. Należy je czyścić po każdych 40 godzinach pracy.
- Filtr węglowy (Filtr 2) należy wymienić po 160 godzinach pracy.

Alarmfiltrprzeciwtłuszczowego

Wskaźnik  zaświeci się na czerwono i pozostanie włączony do momentu zresetowania filtra. Po włączeniu lub wyłączeniu okapu przez 5 sekund będzie migać czerwony symbol „1”.

Alarmfiltrawęglowego

Wskaźnik  zaświeci się na czerwono i pozostanie włączony do momentu zresetowania filtra. Po włączeniu lub wyłączeniu okapu przez 5 sekund będzie migać czerwony symbol „2”.

Uwaga: Jeżeli oba filtry wymagają konserwacji, oba symbole będą migać jednocześnie.

Resetowaniealarmunasyceniafiltrprzeciwtłuszczowego:

1. Wyjmij filtr przeciwtłuszczowy i dokładnie go wyczyść.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.
3. Po zakończeniu resetowania czerwony symbol zgaśnie.

Resetowaniealarmunasyceniafiltrawęglowego:

1. Wymień filtr(y) węglowy(e).
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.
5. Po zakończeniu resetowania czerwony symbol zgaśnie.

Uwaga: Jeżeli oba filtry wymagają konserwacji:

- a. Najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zresetować filtr przeciwtłuszczowy (Filtr 1).
- b. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby zresetować filtr węglowy (Filtr 2).
- c. Po zresetowaniu obu filtrów czerwony symbol zgaśnie.

Resetowaniefiltrówbezaktywnegoalarmu

Jeśli chcesz zresetować filtry, mimo że alarm nie jest aktywny, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni symbol filtra (1 dla filtra przeciwtłuszczowego, 2 dla filtra węglowego) przez 3 sekundy. Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne zresetowanie.

Ustawianie trybu pracy urządzenia

Urządzenie może pracować w trybie recyrkulacji (ustawienie domyślne) lub w trybie wyciągowym. Tryb pracy można zmieniać w zależności od konfiguracji kuchni i preferencji użytkownika.

Korzystanie z aplikacji ConnectLife

1. Otwórz aplikację ConnectLife.
2. Okap jest połączony przez Wi-Fi.
3. Przejdź do Ustawienia > Tryb wentylacji.
4. Wybierz:
 - a. Tryb recyrkulacji
 - b. Tryb wyciągowy
5. Wybrany tryb zostanie aktywowany w urządzeniu.
6. Okap potwierdzi zmianę w następujący sposób:
 - a. Jeden sygnał dźwiękowy i jedno mignięcie oświetlenia → aktywny jest tryb wyciągowy.
 - b. Dwa sygnały dźwiękowe i dwa mignięcia oświetlenia → aktywny jest tryb recyrkulacji.

Korzystanie z okapu bez aplikacji

1. Upewnij się, że okap jest wyłączony.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 5 sekund.
3. Okap potwierdzi zmianę w następujący sposób:
 - a. Jeden sygnał dźwiękowy i jedno mignięcie oświetlenia → aktywny jest tryb wyciągowy.
 - b. Dwa sygnały dźwiękowe i dwa mignięcia oświetlenia → aktywny jest tryb recyrkulacji.
4. Użyj tej samej kombinacji przycisków, aby przełączać tryby pracy.

Oświetlenie i funkcja ściemniacza

Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie LED do oświetlania obszaru gotowania. Oświetlenie można włączać i wyłączać, a jego jasność regulować za pomocą funkcji ściemniacza.

Włączanie i wyłączanie oświetlenia

- Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.
- Oświetlenie włączy się z poziomem jasności ustawionym podczas ostatniego użycia.
- Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć oświetlenie.

Automatyczne włączanie oświetlenia

Gdy okap uruchamia się automatycznie przez podłączoną płytę grzewczą, oświetlenie również włączy się automatycznie.

Regulacja jasności

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć funkcję ściemniacza.
- Jasność będzie zmieniać się od maksymalnej do minimalnej w ciągu 5 sekund.
- Zwolnij przycisk, gdy zostanie osiągnięty żądany poziom jasności.
- Okap zapamięta to ustawienie jasności i zastosuje je przy kolejnym włączeniu oświetlenia.

Wskazówka: Jasność można precyzyjnie ustawić, zwalniając przycisk na wybranym poziomie podczas ściemniania.

Wi-Fi i SYNCHRONIZACJA URZĄDZEŃ

Łączenie urządzenia z aplikacją ConnectLife

ConnectLife to platforma inteligentnego domu, która łączy użytkowników, urządzenia i usługi. Aplikacja ConnectLife oferuje zaawansowane funkcje cyfrowe i proste rozwiązania, umożliwiające monitorowanie i sterowanie urządzeniami, otrzymywanie powiadomień na smartfonie oraz aktualizację oprogramowania. (Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia oraz regionu lub kraju.)

Aby połączyć urządzenie, potrzebujesz domowej sieci Wi-Fi. (obsługiwane są wyłącznie sieci 2,4 GHz) oraz smartfona z zainstalowaną aplikacją ConnectLife.



Aby pobrać aplikację ConnectLife, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „ConnectLife” w wybranym sklepie z aplikacjami.

1. Zainstaluj aplikację ConnectLife i utwórz konto.
2. W aplikacji ConnectLife przejdź do menu „Dodaj urządzenie” i wybierz odpowiedni typ urządzenia. Zeskanuj kod QR znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia lub wprowadź ręcznie numer AUID/MV.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć proces łączenia.
4. Po pomyślnym połączeniu możesz zdalnie sterować urządzeniem za pomocą aplikacji ConnectLife.

Zarządzanie Wi-Fi

Włączanie modułu Wi-Fi

- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij przycisk  na okapie, aby włączyć moduł Wi-Fi. Wskaźnik  zacznie migać.

Łączenie urządzenia z ConnectLife

- Zainstaluj aplikację ConnectLife na smartfonie.
- Otwórz aplikację i wybierz „Dodaj urządzenie”.
- Zeskanuj kod QR znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na okapie przez 3 sekundy, aby rozpocząć łączenie. Wskaźniki  i  **1** zaczną migać. Próba połączenia zostanie przerwana po 5 minutach, jeśli nie zostanie zakończona.
- Po pomyślnym połączeniu wskaźnik  będzie świecić światłem ciągłym (przestanie migać).
Urządzenie jest teraz połączone z aplikacją.

UWAGA: Dalsze ustawienia wykonuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji ConnectLife.

Dodawanie dodatkowych użytkowników

- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na okapie przez 6 sekund, aby dodać dodatkowego użytkownika. Wskaźniki  i **2** zaczną migać. Próba połączenia zostanie przerwana po 3 minutach, jeśli nie zostanie zakończona.

- Po pomyślnym połączeniu wskaźnik  będzie świecić światłem ciągłym (przestanie migać). Urządzenie jest teraz połączone z aplikacją.

UWAGA: Aby kontynuować konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji ConnectLife.

Usuwanie wszystkich połączonych użytkowników

- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 9 sekund, aby usunąć wszystkich połączonych użytkowników z aplikacji ConnectLife. Wskaźniki  i **3** będą migać przez maksymalnie 1 minutę.
- Po pomyślnym rozparowaniu wskaźnik  będzie migać.

UWAGA: Proces rozparowania odłączy urządzenie zarówno od aplikacji ConnectLife, jak i od płyty grzewczej. Po rozparowaniu należy ponownie przeprowadzić proces parowania, aby połączyć urządzenie z płytą grzewczą lub aplikacją ConnectLife. Należy pamiętać, że hasło oraz wszystkie ustawienia skonfigurowane w aplikacji ConnectLife zostaną zresetowane i będą wymagały ponownej konfiguracji.

Wyłączanie modułu Wi-Fi

- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na okapie przez 12 sekund, aby wyłączyć moduł Wi-Fi. Wskaźnik  zgaśnie.

Podłączanie zewnętrznej płyty grzewczej – „Synchronizacja okapu”

Okap można połączyć z zewnętrzną płytą indukcyjną. Po nawiązaniu połączenia okap automatycznie dostosowuje swoją pracę do aktywności gotowania na płycie indukcyjnej. Inteligentny algorytm i czujniki monitorują intensywność gotowania i na tej podstawie regulują prędkość wentylatora okapu.

Parowanie okapu z płytą grzewczą

Aby sparować okap z płytą indukcyjną, wykonaj poniższe kroki. Jednocześnie rozpocznij proces parowania na płycie indukcyjnej, zgodnie z jej instrukcją obsługi.

- Przed pierwszym użyciem funkcji połączenia płyta–okap upewnij się, że okap został zaktualizowany za pomocą aplikacji ConnectLife.
- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij przycisk  na okapie, aby włączyć moduł Wi-Fi. Wskaźnik  zacznie migać.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na okapie przez 6 sekund, aby rozpocząć parowanie. Wskaźniki  i **2** zaczną migać. Próba połączenia zostanie przerwana po 3 minutach, jeśli nie zostanie zakończona. Po pomyślnym sparowaniu okap automatycznie uruchomi wentylator oraz oświetlenie.

Rozparowanie okapu z płytą grzewczą

- Upewnij się, że okap jest wyłączony.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 9 sekund, aby usunąć płytę grzewczą z aplikacji ConnectLife i rozparować ją z okapem. Wskaźniki  i **3** będą migać przez maksymalnie 1 minutę.
- Po pomyślnym rozparowaniu wskaźnik  będzie migać.

UWAGA: Proces rozparowania odłączy urządzenie zarówno od płyty grzewczej, jak i od aplikacji ConnectLife. Po rozparowaniu należy ponownie przeprowadzić proces parowania, aby połączyć urządzenie z płytą grzewczą lub aplikacją ConnectLife. Należy pamiętać, że hasło oraz wszystkie ustawienia skonfigurowane w aplikacji ConnectLife zostaną zresetowane i będą wymagały ponownej konfiguracji.



INFORMACJA

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone bez wcześniejszego rozłączenia z płytą indukcyjną, okap i płyta automatycznie połączą się ponownie po rozpoczęciu kolejnego gotowania.

KONSERWACJA

UWAGA! Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć okap od zasilania, wyłączając złącze i wyjmując bezpiecznik złącza.

Jeżeli urządzenie jest podłączone do gniazda elektrycznego, przed rozpoczęciem prac należy wyjąć wtyczkę.

Czyszczenie

Okap kuchenny należy regularnie czyścić, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, co najmniej tak często, jak przeprowadzana jest konserwacja filtrów przeciwtłuszczowych. Do czyszczenia używaj ściereczki zwilżonej neutralnym płynnym detergentem. Unikaj stosowania środków ściernych. NIE UŻYWAJ ALKOHOLU!

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie podstawowych zaleceń dotyczących czyszczenia lub niewymienianie filtrów może prowadzić do zagrożenia pożarowego.

Zaleca się ściśle przestrzeganie powyższych zaleceń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia silnika ani pożary spowodowane niewłaściwą konserwacją lub nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń bezpieczeństwa.

Filtrprzeciwtłuszczowy

Filtr przeciwtłuszczowy zatrzymuje cząstki tłuszczu powstające podczas gotowania.

Filtr przeciwtłuszczowy należy czyścić raz w miesiącu przy użyciu łagodnych detergentów, ręcznie lub w zmywarce, w niskiej temperaturze i krótkim cyklu. Mycie w zmywarce może powodować niewielkie przebarwienia filtra, co nie wpływa na jego skuteczność filtracji.

Aby wyjąć filtr przeciwtłuszczowy, naciśnij sprężynowy uchwyt zwalniający.

Filtrwęglowy(tylkodotryburecyrkulacji)

Filtr węglowy pochłania nieprzyjemne zapachy powstające podczas gotowania. Filtr węglowy ulega nasyceniu po dłuższym użytkowaniu, w zależności od rodzaju gotowania i częstotliwości czyszczenia filtra przeciwtłuszczowego. Wkład filtra należy czyścić co najmniej raz na 4 miesiące.

Można go myć w zmywarce. Filtr należy wymieniać co najmniej raz na 36 miesięcy.

Wymianalampy

Okap jest wyposażony w system oświetlenia LED.

Zapewnia optymalne oświetlenie, działa do 10 razy dłużej niż tradycyjne żarówki i pozwala oszczędzić do 90% energii elektrycznej.

W celu wymiany lampy skontaktuj się z serwisem technicznym.

Informacje o zgodności

Typ urządzenia radiowego	HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Zakres częstotliwości pracy:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Maksymalna moc wyjściowa:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (zysk anteny <10 dBi)
Maksymalny zysk anteny:	Zysk: 0 dBi
Bluetooth	
Zakres częstotliwości:	2,400 GHz - 2,4835 GHz
Moc nośnej:	6 dBm (≤10 dBm)
Typ emisji:	F1D

Producent oświadcza, że urządzenie z funkcją ConnectLife spełnia zasadnicze wymagania oraz inne właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowa deklaracja zgodności jest dostępna na stronie <https://auid.connectlife.io>, na stronie urządzenia w sekcji dokumentów dodatkowych.