

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

Gładkie golenie bez ryzyka – unikaj skaleczeń i podrażnień

Pamiętaj, że golarka ma kontakt z Twoją skórą – nieprawidłowe użycie może prowadzić do podrażnień lub zranień.

Zalecenia:

- *Przed goleniem zadбай o odpowiednie nawilżenie skóry – sucha skóra łatwiej się podrażnia.*
- *Nie naciskaj zbyt mocno golarki na skórę – pozwól jej pracować płynnie i delikatnie.*
- *Wymieniaj zużyte ostrza zgodnie z zaleceniami producenta – tępe ostrza zwiększają ryzyko zacięć.*

Bezpieczne zasilanie – nie ryzykuj porażenia prądem

Golarka to urządzenie elektryczne – nie używaj jej nieostrożnie w pobliżu wody.

Zalecenia:

- *Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu zlewu z wodą, jeśli nie jest do tego przeznaczone.*
- *Zawsze odłącz urządzenie od prądu przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.*
- *Nie używaj uszkodzonych kabli ani ładowarek – może to grozić porażeniem lub pożarem.*

Nie dopuść do przegrzania – dbaj o bezpieczeństwo pracy

Przegrzanie może skrócić żywotność urządzenia lub doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zalecenia:

- *Nie używaj urządzenia przez zbyt długi czas bez przerwy – daj mu chwilę na ostygnięcie.*
- *Unikaj używania golarki w bardzo ciepłych pomieszczeniach lub w bezpośrednim świetle słonecznym.*
- *Po goleniu odstaw urządzenie na chłodne i suche miejsce.*

Bezpieczne ładowanie i użytkowanie akumulatora

Niewłaściwa eksploatacja baterii może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Zalecenia:

- *Ładuj urządzenie tylko za pomocą oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu.*
- *Nie pozostawiaj golarki na słońcu ani w miejscach o wysokiej temperaturze – może to uszkodzić akumulator.*
- *Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii – grozi to porażeniem lub wyciekami chemikaliów.*

Uwaga na użytkowników wrażliwych – szczególna ostrożność

Golarka nie powinna być obsługiwana przez dzieci ani osoby z ograniczonymi zdolnościami.

Zalecenia:

- *Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci – ostrza mogą być niebezpieczne.*
- *Osoby starsze powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem, szczególnie przy problemach ze skórą lub krążeniem.*
- *Nie stosuj golarki na skórze z ranami, stanami zapalnymi lub wrażliwością dermatologiczną.*

Używaj zgodnie z przeznaczeniem – tylko w suchym i bezpiecznym otoczeniu

Nie każda powierzchnia i warunki nadają się do używania golarki.

Zalecenia:

- *Używaj wyłącznie w pomieszczeniach suchych i dobrze oświetlonych, o odpowiedniej wentylacji.*
- *Unikaj stosowania na zbyt wilgotnej lub mokrej skórze, jeśli urządzenie nie jest do tego przystosowane.*
- *Nie przechowuj golarki w łazienkowych szafkach bez wentylacji – może to prowadzić do zawilgocenia urządzenia.*

Czyszczenie i konserwacja – dla bezpieczeństwa i higieny

Czyste ostrza to mniejsze ryzyko infekcji i skuteczniejsze golenie.

Zalecenia:

- *Czyść golarkę po każdym użyciu – zgodnie z instrukcją (pod wodą lub na sucho, w zależności od modelu).*
- *Używaj odpowiednich środków do dezynfekcji, jeśli kontaktujesz urządzenie z wrażliwą skórą.*
- *Regularnie sprawdzaj stan ostrzy i elementów tnących – uszkodzone części należy natychmiast wymienić.*

Stosuj tylko zalecane akcesoria – nic na siłę!

Nie każda nakładka pasuje do każdej golarki.

Zalecenia:

- *Używaj tylko oryginalnych lub kompatybilnych części zatwierdzonych przez producenta.*
- *Nie próbuj montować końcówek na siłę – może to uszkodzić mechanizm mocowania.*
- *Nie modyfikuj urządzenia – może to unieważnić gwarancję i narazić Cię na niebezpieczeństwo.*

Instrukcja utylizacji

Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z golarki i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.