

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

Ryzyko porażenia prądem – używaj tylko w suchym otoczeniu

Nigdy nie używaj suszarki w pobliżu wody, np. w wannie, pod prysznicem lub przy umywalce.

Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami ani nie wkładaj wtyczki do mokrego gniazdka.

Regularnie sprawdzaj kabel i wtyczkę – uszkodzony przewód wymień w autoryzowanym serwisie.

Ryzyko przegrzania i poparzenia – unikaj kontaktu ze skórą

Nie przykładaj gorącej suszarki bezpośrednio do skóry ani włosów przez długi czas.

Nie zastanawiaj otworów wentylacyjnych – może to prowadzić do przegrzania urządzenia.

Jeśli poczujesz nadmierne ciepło, natychmiast wyłącz suszarkę i odczekaj, aż ostygnie.

Unikaj kontaktu gorących elementów suszarki z palcami, uszami lub skórą głowy.

Ryzyko pożaru – ostrożnie z łatwopalnymi materiałami

Nigdy nie kładź włączonej suszarki na tkaninach, meblach ani innych łatwopalnych powierzchniach.

Nie używaj suszarki w pobliżu aerozoli, lakierów do włosów ani gazów łatwopalnych.

Po zakończeniu użytkowania zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

Upewnij się, że suszarka jest wyłączona przed przechowywaniem.

Zagrożenie dla dzieci – trzymaj poza ich zasięgiem

Suszarka nie jest zabawką – nie pozwalaj dzieciom jej używać bez nadzoru dorosłych.

Trzymaj urządzenie oraz kabel poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Nie zostawiaj suszarki podłączonej do prądu, gdy nie jest używana.

Ryzyko uszkodzenia mechanicznego – dbaj o sprzęt

Nie upuszczaj suszarki ani nie narażaj jej na uderzenia – może to prowadzić do awarii.

Jeśli suszarka przestanie działać lub wydaje nietypowe dźwięki, odłącz ją i skontaktuj się z serwisem.

Nieodpowiednie warunki przechowywania – zabezpiecz urządzenie

Przechowuj suszarkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

Nie zostawiaj suszarki na słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów.

Upewnij się, że przewód nie jest splątany lub przygnieciony przez inne przedmioty.

Ograniczenia dla określonych grup użytkowników

Osoby z ograniczeniami ruchowymi lub sensorycznymi powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem.

Jeśli masz wszczepione urządzenia medyczne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem suszarki.

Zagrożenie związane z niewłaściwą konserwacją – dbaj o czystość

Regularnie usuwaj kurz i włosy z otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj agresywnych środków czyszczących.

W razie potrzeby przetrzyj obudowę suchą, miękką ściereczką, przed konserwacją odłącz urządzenie od zasilania.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania – korzystaj zgodnie z instrukcją

Nie używaj suszarki do suszenia ubrań, butów ani innych przedmiotów.

Unikaj stosowania najwyższej temperatury przez długi czas – może to prowadzić do uszkodzenia włosów.

Nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem ani innymi materiałami podczas pracy.

Bezpieczeństwo w podróży – używaj właściwego napięcia

Przed podłączeniem urządzenia za granicą sprawdź, czy napięcie zasilania jest zgodne.

Używaj odpowiednich adapterów i przejściówek, jeśli jest to konieczne.

Nie transportuj suszarki w pobliżu płynów, aby uniknąć ryzyka zwarcia.

Instrukcja utylizacji

Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.

Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z suszarki do włosów i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.