

Instrukcje bezpieczeństwa GPSR

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń.

Podstawowe zasady użytkowania

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas korzystania z urządzenia.

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.

Bezpieczne podłączenie do prądu

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.

Wtyczka powinna być uziemiona – używanie nieodpowiednich gniazdek może prowadzić do porażenia prądem.

Nie dotykaj kabla, wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.

Ryzyko przegrzania i pożaru

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych – może to spowodować przegrzanie.

Nie używaj odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła i łatwopalnych materiałów.

Wyłącz urządzenie i odłącz je z gniazdka, jeśli zauważysz niepokojące dźwięki lub nadmierne nagrzewanie się.

Bezpieczne użytkowanie i konserwacja

Regularnie sprawdzaj kabel zasilający – jeśli jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – może to grozić porażeniem prądem lub uszkodzeniem silnika.

Unikaj stosowania żrących i ściernych środków czyszczących – mogą uszkodzić powierzchnię.

Niebezpieczeństwo związane z wilgocią

Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie deszczu.

Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą – do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki.

Użytkowanie w domu – ważne wskazówki

Odkurzacze przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego – nie stosuj go w warunkach przemysłowych.

Używaj go na odpowiednich powierzchniach – nie stosuj na betonie, asfalcie i innych szorstkich materiałach.

Zawsze zachowuj ostrożność podczas odkurzania schodów.

Bezpieczne użytkowanie baterii

Używaj wyłącznie baterii dostarczonych z urządzeniem – zamienniki mogą być niebezpieczne.

Nie zmieniaj i nie modyfikuj baterii w żaden sposób.

Jeśli bateria ulegnie uszkodzeniu, natychmiast ją zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem – może to prowadzić do obrażeń.

Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczeniami zdrowotnymi mogą korzystać z odkurzacza wyłącznie pod nadzorem.

Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci – ich potknięcie może być śmiertelne.

Prawidłowa eksploatacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacze i odłącz go od zasilania.

Nie owijaj kabla wokół urządzenia – może to prowadzić do jego uszkodzenia.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, usuń baterię i przechowuj je w suchym miejscu.

Instrukcja utylizacji

Zgodnie z **dyrektywą europejską 2012/19/UE** dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE), nie wolno wyrzucać zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić ich recykling oraz ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że urządzenie powinno zostać zutylizowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbiórki elektrośmieci lub punktu recyklingu baterii.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli Ci bezpiecznie korzystać z odkurzacza pionowego i uniknąć ryzyka wypadków, przegrzania, awarii czy zagrożeń zdrowotnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz środowisko, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.