

REMINGTON®

BareMe™ 3 Blade Shaver



WDF310E51



www.remington-europe.com

Register online for an EXTRA year guarantee

Visit www.remington-europe.com/product-registration You must register within 28 days of purchase.



Disclaimer

The product that you receive can differ from the product that is shown. The color, shape, or features can change.

These changes do not affect the function of the product.

Przed pierwszym użyciem



Przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Przeznaczenie



Tylko do użytku domowego



Nadaje się do stosowania w wannie lub pod prysznicem

Specyfikacja

Moc znamionowa (W)	5.0
Napięcie robocze (V)	5.0
Typ baterii	Ni-MH, 730 Mah
IPX4	Ochrona przed zanurzeniem w wodzie do głębokości 0,3 metra przez 5 minut

Ważne zabezpieczenia

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem/poinstruowaniem i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

- OSTRZEŻENIE:** Przed czyszczeniem w wodzie należy odłączyć urządzenie od ładowarki.
- Nie należy używać produktu z uszkodzonym przewodem.
- Akumulator w tym urządzeniu nie podlega wymianie.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego, z wyjątkiem ładowania.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy skręcać ani zaginać kabla, ani owijać go wokół urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.
- Do ładowania należy używać zewnętrznego zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V i 1 A (zmierzona maksymalna moc wyjściowa jest mniejsza niż 15 W) i spełniającego wymagania normy IEC 60335-1.
- Normalny zakres temperatur ładowania akumulatora wynosi od 0°C do 45°C.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernych temperatur.

Lista części

1	Głowa goląca	
2	Przycisk zwalniający głowicę	
3	Elastyczna folia zewnętrzna	
4	Pasek masujący	
5	Elastyczny trymer	
6	Przełącznik WŁ./WYŁ.	
7	Ochroniacz na głowę/ czapeczka ochronna do trymera bikini	
8	Szczotka do czyszczenia	
Nie pokazano		
9	Kabel ładujący USB	

Ładowanie

Czas pełnego ładowania (godz.)	Czas trwania (min)
20	40

- Zawsze upewnij się, że dłoń, golarzka i ładowarka są suche przed ładowaniem.
- Upewnij się, że produkt jest wyładowany.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia ładuj je przez 20 godzin.
- Golarzki nie należy przeładowywać. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (2-3 miesiące), odłącz go od zasilania i przechowuj.
- Aby oszczędzać baterie, pozwól im się rozładować co 6 miesięcy, a następnie ładuj je przez 20 godzin.

Używać

Urządzenie nadaje się do depilacji nóg, pach i okolic bikini. Można go stosować na sucho lub pod prysznicem.

Codziennie golenie

- Zdejmij nasadkę ochronną (7).
- Włącz golarzkę.
- Trzymaj golarzkę pod kątem prostym do skóry i przesuwaj ją w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.
- Po goleniu wyłącz golarzkę.

Uwaga: Przed goleniem na sucho upewnij się, że obszar golenia jest czysty, suchy i nie jest nałożony kremem ani olejkiem.

Jeśli nie golileś się przez dłuższy czas, użyj trymera elastycznego (5) przed goleniem. Pomoże Ci to uzyskać optymalny efekt golenia.

- Włącz golarzkę.
- Trzymaj golarzkę trymerem skierowanym w stronę nogi i lekko nachylonym w swoją stronę (pod kątem około 45°). Przesuwaj trymer powoli w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.
- Po goleniu wyłącz golarzkę.

Przycinanie i kształtowanie

- Załóż osłonę głowicy trymera do bikini.
- Włącz golarzkę.
- Trzymaj golarzkę pod kątem prostym do skóry i delikatnie dociskaj.
- Wygładź i wymodeluj obszar według uznania.
- Po goleniu wyłącz golarzkę.

Najlepsza wydajność golenia

Zalecamy codzienne używanie nowej golarki przez dwa lub trzy tygodnie, aby dać czas na znalezienie optymalnej metody golenia dla Twojego konkretnego rodzaju wzrostu włosów.

Uwagi ostrzegawcze

Jeśli Twoja skóra łatwo podrażnia się podczas golenia lub cierpisz na alergię skórne, przed użyciem golarki przetestuj ją na fragmencie ramienia lub nogi. Możesz jej również używać na mokro z mydłem, żelem pianącym lub żelem pod prysznic.

Pielęgnacja i czyszczenie

To urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

- Nie używaj środków ściernych ani szczotek do czyszczenia elementów.
- Nie umieszczaj części we wrzących płynach.

Wyplukać wilgotną ściereczką i wysuszyć:

1	Głowa goląca
2	Przycisk zwalniający głowicę
3	Elastyczna folia zewnętrzna
4	Pasek masujący
5	Elastyczny trymer
6	Przełącznik WŁ./WYŁ.
9	Kabel ładujący USB

Wymijanie baterii

- To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić. Gdy bateria jest zużyta lub wycieka, urządzenie i bateria muszą zostać prawidłowo zutylizowane w oficjalnym punkcie recyklingu.
- Przed wyjęciem baterii należy wyjąć urządzenie z podstawki ładującej.
- Należy pamiętać o ryzyku zwarcia zacisków urządzenia zasilanego baterijnie lub baterii przez metalowe przedmioty.
- Upewnij się, że bateria jest rozładowana.
- Z tyłu golarki naciśnij przycisk zwalniający głowicę golącą w prawo, chwyć głowicę i zdejmij ją.
- Używając małego śrubokręta, odkręć 4 śruby z wewnętrznej górnej części golarki i jedną śrubę z dolnej części golarki.
- Rozdziel górną i dolną obudowę.
- Wypchnij wewnętrzną ramkę do góry i na zewnątrz przez środek górnej obudowy.
- Wyjmij baterie z wewnętrznej ramki.
- Przetnij lub zerwij drutowe stemple na obu końcach baterii.
- Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób.

Recykling



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych substancjami niebezpiecznymi, urządzeń oraz baterii i akumulatorów oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zawsze wyrzucaj produkty elektryczne i elektroniczne, a także, w stosownych przypadkach, baterie i akumulatory, do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

ERP

Informacje na temat zużycia energii przez ErP można znaleźć na stronie internetowej eu.remington-europe.com/erp

Ref. No. WDF310E51

Type No. F02A

5V ---

26/EU/ WDF310E51

T22-7003687-A

Version 03/26

Remington® is a registered trademark
of Spectrum Brands, Inc., or one of its
subsidiaries.

Russell Hobbs Deutschland GmbH.
Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach
Germany.

www.remington europe.com

© 2026 Spectrum Brands, Inc.
