

LAMAX

UnicornKeys1

INSERTING BATTERIES

- Open the battery compartment lid with a screwdriver (not included) and insert 3 new AA batteries (batteries not included). When inserting, pay attention to the correct polarity, which is marked on the bottom of the compartment.
- Close the battery compartment lid.
- When replacing the batteries, proceed in the same way. Remove the dead batteries first.

BASIC CONTROLS

Left drum	Drum effect
Right drum	Short drum song
Mode button	Each press switches the instruments: piano, xylophone, trumpet or violin. The piano keys also switch according to the corresponding instrument.
Animal button	Each press switches different melodies. The piano keys switch animal sounds. If you press the piano key while the melody is playing, the animal sound will be heard along with the melody being played.
Music button	Each press switches a different relaxing melody. You can repeat the relaxing melody by pressing the piano key.

Printing errors reserved.



Manufacturer:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Czech Republic
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com



Warning: Not suitable for children under 36 months. Risk of choking. In case of ingestion, seek medical attention immediately. Contains small parts that could be swallowed or inhaled. The toy must be kept out of reach of children who do not meet the age limit of 3 years or older.



CE RoHS

LAMAX

UnicornKeys1

BATTERIEN EINLEGEN

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) und legen Sie 3 neue AA-Batterien ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität, die auf dem Boden des Fachs markiert ist.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- Gehen Sie beim Batteriewechsel genauso vor. Entfernen Sie zuerst die leeren Batterien.

GRUNDLEGENDE BEDIENELEMENTE

Linke Trommel	Trommel-Effekt
Rechte Trommel	Kurzes Trommellied
Modus-Taste	Jeder Tastendruck wechselt das Instrument: Klavier, Xylophon, Trompete oder Violine. Die Klaviertasten wechseln ebenfalls entsprechend dem jeweiligen Instrument.
Tier-Taste	Jeder Tastendruck schaltet eine andere Melodie ab. Die Klaviertasten wechseln Tiergeräusche. Wenn Sie die Klaviertaste drücken, während die Melodie läuft, ist das Tiergeräusch zusammen mit der Melodie zu hören.
Musik-Taste	Jeder Tastendruck schaltet eine andere entspannende Melodie ab. Sie können die entspannende Melodie durch Drücken der Klaviertaste wiederholen.

Druckfehler vorbehalten.



Hersteller:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com



Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr. Im Falle des Verschluckens sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden können. Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, die das Mindestalter von 3 Jahren nicht erfüllen.



CE RoHS

LAMAX

UnicornKeys1

VLOŽENÍ BATERIÍ

- Otevřete víko schránky na baterie pomocí šroubováku (není součástí balení) a vložte 3 nové baterie typu AA (baterie nejsou součástí balení). Při vkládání dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena na dně schránky.
- Zavřete víko schránky na baterie.
- Při výměně baterií postupujte stejným způsobem. Vyjměte nejdříve vybité baterie.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Levý bubínek	Effekt bubnu
Pravý bubínek	Krátká bicí skladba
Tlačítko režimu	Každým stisknutím přepínáte nástroje: piano, xylofon, trumpet a nebo housle. Klávesy piana se také přepínají podle odpovídajícího nástroje.
Tlačítko zvířátka	Každým stisknutím přepínáte různé melodie. Klávesy piana přepínají zvuky zvířátek. Pokud při přehrávání melodie stisknete klávesu piana, zazní zvuk zvířátka společně s přehrávanou melodií.
Tlačítko hudby	Každým stisknutím přepínáte různou relaxační melodii. Stisknutím klávesy piana můžete zopakovat relaxační melodii.

Tiskové chyby vyhrazeny.



Výrobce:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com



Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahují věkové hranice 3 let a více.



CE RoHS

LAMAX

UnicornKeys1

VLOŽENIE BATÉRIÍ

- Otvorte veko schránky na batérie pomocou skrutkovača (nie je súčasťou balenia) a vložte 3 nové batérie typu AA (batérie nie sú súčasťou balenia). Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na dne schránky.
- Zatvorte veko schránky na batérie.
- Pri výmene batérií postupujte rovnakým spôsobom. Vyberte najskôr vybité batérie.

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Ľavý bubienok	Effekt bubna
Pravý bubienok	Krátka bicia skladba
Tlačidlo režimu	Každým stlačením prepínate nástroje: piano, xylofón, trúbka alebo husle. Klávesy piana sa tiež prepínajú podľa zodpovedajúceho nástroja.
Tlačidlo zvieratka	Každým stlačením prepínate rôzne melódie. Klávesy piana prepínajú zvuky zvieratiek. Ak pri prehrávaní melódie stlačíte kláves piana, zaznie zvuk zvieratka spoločne s prehrávanou melódiou.
Tlačidlo hudby	Každým stlačením prepínate rôznu relaxačnú melódiu. Stlačením klávesy piana môžete zopakovať relaxačnú melódiu.

Tlačové chyby vyhrazené.



Výrobca:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com



Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Riziko udusenia. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté alebo vdychnuté. Hračka je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, ktoré nedosiahli vekovú hranicu 3 rokov alebo viac.



CE RoHS

LAMAX

UnicornKeys1

WKLADANIE BATERII

- Otwórz pokrywę komory baterii za pomocą śrubokręta (brak w zestawie) i włóż 3 nowe baterie AA (baterie nie są dołączone). Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową biegunowość, która jest oznaczona na spodzie komory.
- Zamknij pokrywę komory baterii.
- Podczas wymiany baterii postępuj w ten sam sposób. Najpierw wyjmij rozładowane baterie.

PODSTAWOWE ELEMENTY STERUJĄCE

Lewy bęben	Efekt perkusyjny
Prawy bęben	Krótki utwór perkusyjny
Przycisk trybu	Każde naciśnięcie przełącza instrumenty: fortepian, ksylofon, trąbka lub skrzypce. Klawisze fortepianu również przełączają się w zależności od instrumentu.
Przycisk zwierząt	Każde naciśnięcie przełącza inne melodie. Klawisze fortepianu przełączają odgłosy zwierząt. Jeśli naciśniesz klawisz fortepianu podczas odtwarzania melodii, odgłos zwierzęcia będzie słyszalny wraz z graną melodią.
Przycisk muzyki	Każde naciśnięcie przełącza inną relaksującą melodię. Możesz powtórzyć relaksującą melodię, naciskając klawisz fortepianu.

Błędy w druku zastrzeżone.

 **Producent:**
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

 **Ostrzeżenie:** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Ryzyko zadławienia. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub wdychane. Zabawka musi być przechowywana poza zasięgiem dzieci, które nie spełniają ograniczenia wiekowego 3 lat lub starszych.



LAMAX

UnicornKeys1

ELEMEK BEHELYEZÉSE

- Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét egy csavarhúzóval (nem tartozék), és helyezzen be 3 új AA elemet (az elemek nem tartozékok). Behelyezéskor ügyeljlen a helyes polarításra, amely a rekesz alján van jelölve.
- Zárja be az elemtartó rekesz fedelét.
- Az elemek cseréjekor ugyanígy járjon el. Először vegye ki a lemerült elemeket.

ALAPVETŐ KEZELŐSZERVEK

Bal dob	Dob effektus
Jobb dob	Rövid dobbal
Mód gomb	Minden megnyomás váltja a hangszert: zongora, xilofon, trombita vagy hegedű. A zongorabillentyűk is a megfelelő hangszerek megfelelően váltanak. Minden megnyomás más dallamot vált. A zongorabillentyűk állathangokat váltanak. Ha a dallam lejátszása közben megnyomja a zongorabillentyűt, az állathang a lejátszott dallammal együtt hallható.
Állat gomb	Minden megnyomás más relaxációs dallamot vált. A relaxációs dallamot a zongorabillentyű megnyomásával megismételheti.
Zene gomb	

Nyomtatási hibák fenntartva.

 **Gyártó:**
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

 **Figyelmeztetés:** Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Fulladásveszély. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket le lehet nyelni vagy belélegezni. A játékot olyan gyermekektől távol kell tartani, akik nem érték el az 3 éves vagy idősebb korhatárt.



LAMAX

UnicornKeys1

VSTAVLJANJE BATERIJ

- Z izvijačem (ni priložen) odprite pokrov predalčka za baterije in vstavite 3 nove baterije AA (baterije niso priložene). Pri vstavljanju bodite pozorni na pravilno polarnost, ki je označena na dnu predalčka.
- Zaprite pokrov predalčka za baterije.
- Pri menjavi baterij nadaljujte na enak način. Najprej odstranite prazne baterije.

OSNOVNI KONTROLNI FUNKCIJE

Levi boben	Učinek bobna
Desni boben	Kratka bobnasta pesem
Gumb za način	Z vsakim pritiskom se preklopi med instrumenti: klavir, ksilofon, trobenta ali violina. Tudi tipke klavirja se preklopijo glede na ustrezni instrument.
Gumb za žival	Z vsakim pritiskom se preklopi med različnimi melodijami. Tipke klavirja preklopijo med živalskimi zvoki. Če med predvajanjem melodije pritisnete tipko klavirja, se bo poleg predvajane melodije slišal tudi živalski zvok.
Gumb za glasbo	Z vsakim pritiskom se preklopi med različnimi sproščujočimi melodijami. Sproščujoče melodijo lahko ponovite s pritiskom na tipko klavirja.

Pridrujemo si pravico do tiskarskih napak.

 **Proizvajalec izdelkov:**
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

 **Opozorilo:** Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti ali vdihniti. Igrača mora biti shranjena izven dosega otrok, ki ne izpolnjujejo starostne omejitve 3 let ali več.



LAMAX

UnicornKeys1

STAVLJANJE BATERIJA

- Otvorite poklopac odjeljka za baterije odvijaćem (nisu uključene) i umetnite 3 nove AA baterije (baterije nisu uključene). Prilikom umetanja obratite pozornost na ispravan polaritet, koji je označen na dnu odjeljka.
- Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.
- Prilikom zamjene baterija postupite na isti način. Prvo izvadite prazne baterije.

OSNOVNE KONTROLE

Lijevi bubanj	Efekt bubnja
Desni bubanj	Kratka pjesma bubnja
Tipka za način rada	Svaki pritisak prebacuje instrumente: klavir, ksilofon, trubu ili violinu. Tipke klavira također se prebacuju prema odgovarajućem instrumentu.
Tipka za životinje	Svaki pritisak prebacuje različite melodije. Tipke klavira prebacuju zvukove životinja. Ako pritisnete tipku klavira dok se melodija svira, zvuk životinje će se čuti zajedno s melodijom koja se svira.
Tipka za glazbu	Svaki pritisak prebacuje različitu opuštajuću melodiju. Opuštajuću melodiju možete ponoviti pritiskom na tipku klavira.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške.

 **Proizvođač proizvoda:**
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com
www.lamax-electronics.com

 **Upozorenje:** Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. U slučaju gutanja odmah potražite liječničku pomoć. Sadrži sitne dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti. Igračka mora biti izvan dohvata djece koja ne ispunjavaju dobnu granicu od 3 godina ili više.

