

SPIS TREŚCI

INDEKS

Rozmieszczenie elementów.....	003
Pierwsze użycie.....	006
Obsługa za pomocą gałki sterującej.....	006
Ładowanie głośnika.....	006
Używanie głośnika jako akumulatora	006
Wskaźnik poziomu naładowania.....	006
Przyczepianie paska.....	007
Podłączanie urządzenia AUX.....	007
Używanie głośnika Middleton II jako zestawu głośnomówiącego	007
Czyszczenie głośnika	007
Zasady dbania o akumulatory.....	008
Parowanie nowego urządzenia.....	009
Resetowanie głośnika	009
Rozwiązywanie problemów.....	010

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI



BACK TO INDEX



ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

① PRZYCISK ZASILANIA

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

② PRZYCISK BLUETOOTH

Aby uruchomić tryb parowania, wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.

③ WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Ten 10-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania pokazuje poziom naładowania akumulatora lub też głośność, tony niskie albo tony wysokie podczas ich regulacji.

④ GAŁKA STERUJĄCA

Za pomocą gałki sterującej można kontrolować odtwarzanie muzyki, obsługiwać połączenia telefoniczne oraz wykonywać inne operacje.

⑤ MIKROFON

Mikrofon pozwala używać głośnika MIDDLETON II jako zestawu głośnomówiącego do telefonu. Do przełączania dźwięku połączenia między głośnikiem a telefonem służy przycisk Bluetooth.

⑥ REGULACJA TONÓW NISKICH I WYSOKICH

Przyciski ustawiania poziomu tonów niskich i tonów wysokich umożliwiają wyregulowanie brzmienia. Podczas regulacji tonów niskich lub wysokich poziom zmienianego ustawienia jest wyświetlany na 10-segmentowym wskaźniku.

⑦ ZACZEP PASKA

Zaczep ten umożliwia przyczepienie paska — patrz „Przyczepianie paska”.



ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

8 AUX — GNIAZDO WEJŚCIOWE AUDIO 3,5 MM

Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem analogowym przy użyciu wtyczki stereo typu mini-jack (3,5 mm).

9 USB-C — WEJŚCIE/WYJŚCIE ZASILANIA

Umożliwia ładowanie głośnika po podłączeniu go do źródła zasilania USB, jak również zasilanie za jego pomocą innego urządzenia USB-C.



INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

- I. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu, aż głośnik się włączy.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz „MIDDLETON II” z listy urządzeń Bluetooth.

OBSŁUGA ZA POMOCĄ GAŁKI STERUJĄCEJ

- Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania — naciśnij raz
- Przejście do poprzedniego/następnego utworu — przesun w lewo/w prawo
- Zwiększenie/zmniejszenie głośności — przesun w górę/w dół
- Odebranie/zakończenie połączenia — naciśnij raz
- Odrzucenie połączenia — naciśnij dwa razy

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB-C podłącz głośnik do źródła zasilania USB (5V/9V/12V/20V = 3A). Gniazdo USB-C wejścia zasilania znajduje się z tyłu głośnika.

Uwaga: Zawsze przed przystąpieniem do ładowania głośnika upewnij się, że jest on całkowicie suchy.

UŻYWANIE GŁOŚNIKA JAKO AKUMULATORA

- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony, a poziom naładowania jego akumulatora przekracza 20%.
- II. Podłącz telefon, tablet lub inne urządzenie USB, aby naładować je z głośnika.

Wymagany jest oddzielny przewód USB-C z odpowiednim gniazdem dla urządzenia.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Ten 10-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania pokazuje poziom naładowania akumulatora głośnika. Regulacja poziomu głośności, tonów niskich lub tonów wysokich powoduje wyświetlenie zmienianego ustawienia. Animacja wzrastającego poziomu sygnalizuje, że trwa proces ładowania akumulatora.



INSTRUKCJE

POLSKI

PRZYCZEPIANIE PASKA

- I. Otwórz koniec paska.
- II. Przewlecz koniec paska wokół zawiasu głośnika, zaczynając od dołu.
- III. Odegnij koniec paska i wciśnij przycisk przez otwór, aż zostanie zabezpieczony.

Przed użyciem upewnij się, że pasek jest dobrze przymocowany do głośnika.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA AUX

- I. Podłącz przewód zakończony wtyczką stereo typu mini-jack (3,5 mm) do gniazda AUX z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio w urządzeniu audio.
- III. Upewnij się, że na wszystkich podłączonych urządzeniach dźwiękowych Bluetooth jest wstrzymane odtwarzanie.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

UŻYWANIE GŁOŚNIKA MIDDLETON II JAKO ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

Głośnik MIDDLETON II ma wbudowany mikrofon, który pozwala używać go jako zestawu głośnomówiącego. Po połączeniu z urządzeniem dzwonek każdego połączenia przychodzącego będzie emitowany przez głośnik.

- I. Naciśnij gałkę sterującą jeden raz, aby odebrać połączenie przychodzące w trybie głośnomówiącym.
- II. Aby odrzucić połączenie, naciśnij gałkę sterującą dwukrotnie.
- III. Aby zakończyć połączenie, naciśnij gałkę sterującą jeden raz.

W trakcie połączenia można nacisnąć przycisk Bluetooth, aby przełączać się między korzystaniem z głośnika MIDDLETON II i telefonu w celu zwiększenia prywatności rozmowy.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody, a przed podłączeniem ładowarki USB upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Silikonowe etui można zdjąć i wyczyścić osobno. Do ich czyszczenia, a także do czyszczenia przewodów, używaj niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,



INSTRUKCJE

POLSKI

- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Siatkę głośnika oraz otwory czyścić delikatnie przy użyciu suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj głośnika pod bieżącą wodą.

ZASADY DBANIA O AKUMULATORY

Głośnik jest wyposażony w wysokiej klasy akumulatory litowo-jonowe, których żywotność zależy od tego, w jaki sposób są ładowane i eksploatowane. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatora.

- W miarę możliwości unikaj używania szybkich ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie akumulatora i przyspiesza jego zużycie.
- Unikaj całkowitego rozładowywania akumulatora, a także ładowania go, gdy jest już w pełni naładowany. Spróbuj utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.
- Jeśli głośnik ma być przechowywany przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie go mniej więcej do połowy, a następnie wykonanie przywrócenia ustawień fabrycznych. Przechowuj głośnik w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Unikaj używania i ładowania głośnika w pozbawionych wentylacji miejscach o wysokiej temperaturze wynoszącej 40°C/104°F lub więcej, na przykład w zaparkowanym samochodzie lub przy oknie wystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
- Unikaj ładowania akumulatora w niskiej temperaturze wynoszącej poniżej 10°C/50°F i używania głośnika w temperaturze poniżej 0°C/32°F.
- Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład upuszczania głośnika na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatorów.

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wybierz poziom konserwacji akumulatora, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie korzystania z głośnika.



INSTRUKCJE

POLSKI

PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

Głośnik MIDDLETON II może być połączony z 2 urządzeniami jednocześnie i pamięta do 8 uprzednio sparowanych urządzeń. Gdy głośnik znajdzie się w zasięgu, będzie próbować ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

- I. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu, aż głośnik się włączy.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na niebiesko.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz „MIDDLETON II” z listy urządzeń Bluetooth.

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, za wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania firmware.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika.

- I. Usuń urządzenie „MIDDLETON II” oraz urządzenie „MIDDLETON II [LE]”, jeśli takie występuje, z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.
- II. Upewnij się, że głośnik jest wyłączony.
- III. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 7 sekund. Dioda Bluetooth mignie szybko na czerwono, a głośnik ponownie się uruchomi.
- IV. Głośnik ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowy do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.



BACK TO INDEX



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Głośnik nie włącza się	Akumulator jest rozładowany.	Aby naładować głośnik, podłącz go do źródła zasilania USB.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu (smartfon, tablet, komputer).	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Głośnik nie jest w trybie parowania.	Przed ustawieniem w głośniku trybu parowania (patrz część „Parowanie nowego urządzenia”) upewnij się, że głośnik jest włączony.
Nieprawidłowe działanie	Głośnik nie używa najnowszej wersji oprogramowania firmware.	Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że głośnik MIDDLETON II ma najnowszą wersję oprogramowania firmware.
	Wystąpił błąd oprogramowania.	Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie głośnika”. Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika MIDDLETON II.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Urządzenia Bluetooth znajdują się zbyt daleko od siebie lub łączność jest zakłócana z powodu przeszkód.	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Wokół głośnika występuje silne pole elektryczne. Urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, karty sieci bezprzewodowej, świetlówki i kuchenki gazowe korzystają z tego samego zakresu częstotliwości, co urządzenie Bluetooth. Może to być przyczyną zakłóceń elektrycznych.	Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.

