

optimum

Młynek do kawy RK-0153



PL	Instrukcja obsługi	4
UK	Operating Instructions	8

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzeń w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci. Urządzenie nie może być używane przez dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w celach komercyjnych, w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji”).
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używane i jeżeli pozostawiasz go bez nadzoru, przed napełnieniem i opróżnieniem pojemnika, przed montażem i demontażem oraz przed czyszczeniem. Nie zdejmuj wieka pojemnika, dopóki nóż do mielenia porusza się. Zawsze zaczekaj, dopóki nóż się nie zatrzyma.
- Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani jakimkolwiek innym płynie. Urządzenia należy używać na suchej, stabilnej powierzchni roboczej z dala od wody.
- Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.
- Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
- Należy dopilnować, aby kabel nigdy nie znajdował się w pobliżu nagrzewających się elementów urządzenia, źródeł ciepła lub ostrych krawędzi, ani się z nimi nie stykał.

- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, urządzenia nie wolno używać.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie używaj urządzenia, jeśli ostrze jest uszkodzone. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, które mogłyby spowodować uszkodzenie.
- Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Po zakończeniu korzystania z produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę z gniazdka, trzymając ją ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający !!!
- Nie używaj młynka do kawy bez zbiornika wypełnionego kawą.
- Nie miel na raz więcej niż 50 gramów kawy. Przed zmieleniem kolejnej porcji kawy odczekaj 30 minut, aż młynek ostygnie.
- Nie wolno zdejmować pokrywy w trakcie obracania się łopatek. Należy poczekać do ich całkowitego zatrzymania.

OPIS URZĄDZENIA



UŻYWANIE MŁYNKA DO KAWY

1. Postaw urządzenie na suchej, stabilnej powierzchni. Otwórz pokrywę.



2. Aby uruchomić młynek do kawy, napełnij komorę młynka ziarnami kawy.



Uważaj, aby nie przeciążać urządzenia. Nie wsypuj ziaren kawy poza brzeg urządzenia.



Podłącz urządzenie do gniazdka i naciśnij przycisk impulsowy. Aby zatrzymać, po prostu zwolnij przycisk.

3. **UWAGA!** Silnik nie powinien pracować jednokrotnie dłużej niż 20 sekund. Dłuższe działanie nie powoduje drobniejszego mielenia, ale po prostu przegrzewa kawę, co powoduje utratę aromatu. Po 20 sekundach ciągłej pracy zalecamy pozostawić młynek na 60 sekund w spoczynku.

4. Po zmieleniu kawy zdejmij przezroczystą pokrywkę z części silnikowej, wysyp kawę oraz wyczyść wnętrze z pozostałości kawy.



5. Aby uzyskać optymalny smak, zaleca się zmielenie ziaren kawy bezpośrednio przed zaparzeniem.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie najlepiej czyścić dobrze wykręconą szmatką nasączoną ciepłą wodą i niewielką ilością detergentu. Nie wolno zanurzać urządzenia w żadnym płynie.

- Pokrywę można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- Komorę mielenia należy czyścić małą szczoteczką.
- Przed użyciem lub przechowaniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia zostały dokładnie osuszone.

DANE TECHNICZNE

Pojemność: max. 50 g

Zasilanie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Moc: 150 W

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.



Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji.

W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.

Waga: 0,75 kg **e**

