


Stories Projector

Projecteur à histoires



Mode d'emploi • Instruction manual • Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing • Instruksjonsmanual • Návod k použití
Használati útmutató • Instrukcja obsługi

FRANÇAIS / ENGLISH / ESPAÑOL / ITALIANO /
PORTUGUÊS / DEUTSCH / NEDERLAND / DANSK /
MAGYAR / ČESKY / POLSKI

LEXIBOOK®



LTC050_series

Avant la première utilisation, retirez la languette en plastique située sous l'appareil.

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que les films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne sont pas partie de ce produit et doivent être retirés par mesure de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Remplacement des piles

1. À l'air d'un tournevis, ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière du produit.
2. Remplacez les 2 piles type AG13LR44 (1.5V)  en respectant le sens des polarités indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment des piles et revérifiez la vis.

Fonctionnement du projecteur

1. Faites glisser le bouton pour allumer/éteindre le produit.
2. Insérez un disque à la fois dans le compartiment. Tournez doucement le disque pour passer d'une image à l'autre.
3. Si nécessaire, vous pouvez régler la distance focale en tournant la partie avant.

Note : Quand aucun disque n'est inséré, le projecteur s'allume comme une lampe torche.

Attention : Ne pas diriger la lumière vers votre visage ou celui d'une autre personne.

Before first use, pull the plastic tongue from the battery cover.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

Battery replacement

1. With a screwdriver, open the battery cover at back of the product.
2. Replace the 2x AG13LR44 (1.5V)  batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.

Projector operation

1. Slide the button to light on/off the product.
2. Insert one disc at a time in the compartment. Turn gently the disc to move from one picture to another.
3. If necessary, you can adjust the focal length by turning the front part.

Note: When no disc is inserted, your projector becomes a practical lantern.

Warning! Do not project the light towards your face or another person.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type are recommended to be used. Batteries are to be marked with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunlight. Use the test line.

Correct disposal of batteries in this product

(Appliquez à l'extérieur avec système de collecte séparée) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities specified by your government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Refer yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reinsert the batteries. This product contains a button cell battery. A button cell battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.

Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

MAINTENANCE: Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent.

This product is covered by a 2-year warranty for the European Union (3 months outside of Europe).

NOTE: please keep this instruction manual. It contains important information.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard-Small parts!

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at savconfr@lexibook.com

Lexibook S.A. 6 rue des Ardennes, 13100 Saint-Jean, Les Ulis, France

Lexibook UK PO Box 423, Limerick, L20 2UN, United Kingdom

Designed and developed in Europe - Made in China

© Lexibook®

Environmental Protection: Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste. Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Seules des piles du même type ou des piles toutes rechargeables doivent être mélangées. Les piles doivent être marquées en respectant la polarité indiquée. Les piles usées doivent être retirées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles au feu. Retirez les piles si vous n'utilisez plus le produit pendant une longue période. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

Élimination de la batterie de ce produit
(Appliquez aux zones disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme situé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès des centres de recyclage agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence négative sur l'environnement et votre propre santé. Remarque: vous ne devez pas jeter les piles et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivre les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'appareil ou retirez les piles.

Attention : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Attention : Jetez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

ENTRETIEN : Pour le nettoyage, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savconfr@lexibook.com

Garantie de deux ans (3 mois hors Europe). Veuillez vous reporter au site www.lexibook.com pour voir les conditions.

Conçu et développé en France - Fabriqué en Chine

Lexibook®
Lexibook S.A.
6 rue des Ardennes
Bâtiment 11 91940 Les Ulis
France

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique qui est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au traitement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Antes del primer uso, retire la lengüeta de plástico de la tapa de la batería.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambres y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.

Sustitución de las pilas

1. Con un destornillador, abra la tapa de la batería en la parte posterior del producto.
2. Reemplace las 2 baterías AG13LR44(1.5 V)  observando las marcas de polaridad dentro del compartimento de las baterías.
3. Cierre el compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

Funcionamiento del proyector

1. Deslice el botón para encender o apagar el producto.
2. Introduzca un disco cada vez en el compartimento. Gire suavemente el disco para pasar de una imagen a otra.
3. Si es necesario, puede ajustar la distancia focal girando la parte delantera.

Note: Cuando no haya ningún disco insertado, el proyector se convierte en una pequeña linterna.

Advertencia: No proyectes la luz hacia tu rostro o el de alguna otra persona.

Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Saque las pilas recargables del juguete antes de proceder a recargarlas. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o pilas todas recargables. Las pilas deben estar marcadas respetando la polaridad indicada. Las pilas usadas deben ser retiradas del producto. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. No tire las pilas al fuego. Retire las pilas del proyector si no va a utilizarlo durante períodos prolongados. Las pilas no deben ser expuestas a un calor excesivo como el del sol o el fuego o similares.

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(Aplicación en países con sistemas de recogida selectiva)
Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/EU, que no puede eliminarse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no deben eliminarse en los vertederos municipales sino que deben depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas sobre el medio ambiente, las personas y la salud animal y humana. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre el sistema de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos usados. Siga las reglas locales y nunca deseches el producto ni las baterías con el resto de los residuos domésticos normales. Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

ADVERTENCIA: El mal funcionamiento o la pérdida de memoria pueden ser causados por interferencias de radiofrecuencia o descargas electrostáticas. Si ocurre alguna función anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las baterías.

Advertencia: Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas en caso de ingestión.

Advertencia: Deshacer inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Mantenimiento: Utilizar únicamente un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el producto. No usar detergente.

NOTA: Este documento contiene este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia - Piezas pequeñas.

Exp.

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savconfr@lexibook.com

Garantía de 2 años (3 meses fuera de Europa). Por favor vea el sitio web www.lexibook.com para las condiciones de garantía.

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China.

© Lexibook®

Protección medioambiental
(Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica) Ayude activamente a la preservación del medio ambiente al contribuir a la protección del medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

