



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Młotowiertarka elektryczna

W28920



Instrukcja
oryginalna
(PL-2023)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje
o bezpieczeństwie, montażu, pracy i konserwacji.



1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Dostarczona Państwu instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi wszystkich możliwości wykorzystania urządzenia oraz bardzo ważne poinformowanie o mogących wystąpić podczas niewłaściwego użytkowania zagrożeniach.



UWAGA! Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem ciała. Należy przestrzegać zasad instrukcji i zamieszczonych w nim zaleceń! W celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji elektronarzędzia przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności zawartych w dostarczonej Państwu instrukcji obsługi. Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczenia. Młotowiertarka jest przeznaczona do wiercenia udarowego i bezudarowego w materiałach typu cegła, beton, kamień, drewno, metal, ceramika, materiały sztuczne. Obszary ich użytkowania to wykonawstwo prac remontowo-budowlanych, stolarskich oraz wszelkich prac z zakresu działalności amatorskiej.



UWAGA! Nie wolno używać elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem

2. Opis symboli:



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Zalecane jest stosowanie ochrony głowy



Chronić przed wilgocią.



Odłącz narzędzie z sieci elektrycznej podczas wykonywania niektórych prac.



UWAGA!



3. Bezpieczeństwo



UWAGA! Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie zalecenia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Niniejszą instrukcję należy zachować.

Bezpieczeństwo opertora

1. W pobliżu osoby pracującej z użyciem elektronarzędzia nie mogą znajdować się osoby postronne lub dzieci. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Bałagan na stole warsztatowym oraz niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.
3. Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć tkwiące gwoździe, śruby i inne przedmioty utrudniające obróbkę.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie napinać zbyt mocno kabla zasilającego. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu przenosić elektronarzędzia ani wyciągać wtyczki z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla zwiększa ryzyko porażenia prądem.
2. Nie używać elektronarzędzi na deszczu ani w środowisku mokrym. Woda, która może przedostać się do wnętrza elektronarzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem. Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
3. Podczas pracy na dworze należy stosować przedłużacz zewnętrzny z znaczeniem „W-A” lub „W”. Przedłużacze te są odpowiednie do stosowania na dworze, co pozwala zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
4. Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała, istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.



Bezpieczeństwo miejsca pracy

1. W pobliżu osoby pracującej z użyciem elektronarzędzia nie mogą znajdować się osoby postronne lub dzieci. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2. Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Bałagan na stole warsztatowym oraz niedostateczne oświetlenie sprzyjają wypadkom.
3. Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.

Bezpieczeństwo osób

1. Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
3. Załóż właściwe ubranie. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrania ani rękawic do ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria oraz długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.
4. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub włożenie wtyczki do gniazdka przy włączonym wyłączniku sprzyja wypadkom.
5. Stosować środki ochrony osobistej W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu. Zwykłe okulary lub okulary przeciwsłoneczne NIE stanowią ochrony dla oczu.
6. Unikać nienaturalnych pozycji podczas pracy. Należy odpowiednio rozstawić nogi i utrzymywać równowagę ciała. Właściwe ustawienie nóg i ciała zapewnia lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nagłych sytuacjach.

Czynności serwisowo-naprawcze mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani technicy. Czynności naprawcze lub konserwacyjne wykonane przez niewykwalifikowaną osobę mogą przyczynić się do ryzyka powstania obrażeń ciała. Podczas naprawy narzędzia należy stosować wyłącznie identyczne części zamienne. Należy stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale „Konserwacja” niniejszej instrukcji. Użycie nieautoryzowanych części lub nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących konserwacji może wywołać niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.



Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

1. Narzędzie należy trzymać za izolowane uchwyty podczas wykonywania prac, przy których istnieje ryzyko zetknięcia się z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub własnym kablem. Kontakt z przewodem pod napięciem spowoduje przepływ prądu przez metalowe elementy urządzenia, co spowoduje porażenie osoby obsługującej.
2. Należy stosować dodatkowy uchwyt, który jest dołączony do urządzenia. Utrata kontroli może spowodować obrażenia ciała.
3. Podczas wiercenia należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary lub maska ochronna, ochraniacze uszu, ubranie ochronne i rękawice. Jeżeli podczas wiercenia wytwarzany jest pył, należy mieć na sobie maskę przeciwpyłową.
4. Obrabiany element należy zamocować w specjalnym uchwycie lub imadle. Niestabilna podpora może przyczynić się do zakleszczenia się wiertła, co spowoduje utratę kontroli nad urządzeniem lub obrażenia ciała.
5. Nie wolno tak dociskać wiertarki, aby powodowało to zwolnienie obrotów silnika. Wiertło musi swobodnie ciąć materiał. Pozwala to uzyskać lepszą, jakość wiercenia, a narzędzie jest mniej eksploatowane.
6. Po wierceniu nie wolno dotykać wiertła. Wiertło jest wówczas bardzo nagrzane.
7. Należy stosować wyłącznie akcesoria robocze, które są w dobrym stanie technicznym.
8. Nigdy nie wkładać rąk pod obrabiany element.
9. Okresowo należy sprawdzić prawidłowość dokręcenia wszystkich nakrętek, śrub oraz innych elementów mocujących.
10. W miejscu pracy nie wolno pozostawiać szmat, tkanin, przewodów, sznurów, itp. W miejscu roboczym nie mogą znajdować się przedmioty, o które można by się potknąć.
11. Po pewnym czasie szczotki węglowe ulegają zużyciu i widać na nich większe iskrzenie. Oznacza to konieczność wymiany szczotek, a brak wymiany spowoduje uszkodzenie silnika.



4. Elementy budowy młotowiertarki

1. Uchwyt wiertarski SDS+.
2. Tuleja zaryglowania.
3. Ogranicznik głębokości wiercenia.
4. Śruba regulacji rękojeści pomocniczej.
5. Przełącznik trybu pracy.
6. Przełącznik kierunku obrotów.
7. Blokada włącznika.
8. Rękojeść.
9. Włącznik.
10. Rękojeść pomocnicza
11. Uchwyt wiertarski



5. Korzystanie z urządzenia

1. Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy zwrócić uwagę na napięcie sieci. Elektronarzędzie przeznaczone jest do pracy pod napięciem 220/230V.

Zmiana trybu pracy

1. Dłutowanie
2. Pozycja zmiany ustawień dłuta
3. Wiercenie z udarem
4. Wiercenie





Włączanie

Włączenie urządzenia odbywa się poprzez wciśnięcie włącznika.



Blokowanie obrotów

Aby zablokować włącznik należy po wciśnięciu go, wcisnąć dodatkowo przycisk blokady. Taką samą operację należy powtórzyć w przypadku chęci zwolnienia blokady.



Zmiana kierunku obrotów

Aby zmienić kierunek obrotów należy przestawić dźwignię zmiany kierunku obrotów w górę lub w dół.



Regulacja uchwytu dodatkowego

By zmienić jego położenie, należy odkręcić rękojeść i ustawić ją w pożądanym ustawieniu, a następnie dokręcić do momentu, aż uchwyt dodatkowy pozostaje stabilny.





Ogranicznik wiercenia

W rękojeści można zamontować ogranicznik wiercenia. By to zrobić należy odkręcić pokrętło blokady i włożyć ogranicznik w otwór rękojeści. Ustaw wymagane ograniczenie i zakręć pokrętło, blokując tym samym ogranicznik w rękojeści.



Zablokowanie wrzeciona

W przypadku zablokowania młotowiertarki należy ją wyłączyć.

UWAGA! Podczas włączania zablokowanej wiertarki powstają momenty silnego odrzutu!

W przypadku zakleszczenia się urządzenia napęd wrzeciona młotowiertarki zostaje przerwany.

6. Użytkowanie narzędzia

Dobór wiertła

Do wiercenia udarowego w betonie, cegle, kamieniu i obróbki przecinakiem potrzebne są narzędzia SDS+, które wkłada się do uchwyty narzędziowego SDS+. W celu wiercenia w stali lub drewnie, używa się narzędzi bez SDS+ (np. wiertła z trzpieniem cylindrycznym). Dla tych narzędzi potrzebne są uchwyty wiertarskie szybkozaciskowe lub z wieńcem zębatym.



UWAGA! Nie należy używać narzędzi bez SDS+ do wiercenia udarowego lub obróbki przecinakiem! Narzędzia bez SDS+ i ich uchwyty wiertarskie zostaną przy wierceniu udarowym lub obróbce przecinakiem uszkodzone.

Wymiana narzędzi

Za pomocą uchwyty narzędzia SDS+ można łatwo i wygodnie wymienić narzędzie robocze bez używania dodatkowych narzędzi. Ze względów systemowych narzędzie robocze SDS+ ma swobodę poruszania. Dlatego na biegu jałowym występują luzy. Nie ma to żadnego wpływu na dokładność wierconego otworu, ponieważ wiertło samoczynnie centruje się podczas wiercenia. Osłona przeciwpylowa (2) zapobiega w dalekiej mierze wnikanii pyłu do uchwyty narzędzi podczas pracy. Należy uważać przy wkładaniu narzędzia na to, by nie uszkodzić osłony przeciwpylowej (2). Uszkodzoną osłonę przeciwpylową należy natychmiast wymienić. Poleca się zlecić przeprowadzenie wymiany w punkcie serwisu.



Wiercenie

1. Przy odłączonej od sieci elektrycznej młotowiertarce zamocować do uchwytu narzędziowego wiertło.
3. Przełącznikiem trybu pracy wybrać wiercenie z udarem lub wiercenie bez uderu.
4. Włożyć wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej, włączyć włącznikiem młotowiertarkę i rozpocząć pracę.
5. W czasie pracy stosować regularne przerwy - nigdy nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania młotowiertarki i narzędzia.
6. Wiercenie z udarem zaleca się stosować tylko w przypadku zwartych materiałów ceramicznych jak beton, twarda cegła, kamień itp. W przypadku wiercenia otworów o dużych średnicach zaleca się wykonanie otworu wstępnego o mniejszej średnicy, a następnie użyć wiertła o docelowej średnicy. Należy stosować wiertła przeznaczone do wiercenia udarowego.
7. Nie zaleca się stosować wiercenia udarowego w przypadku materiałów ceramicznych o luźnej strukturze takich, jak: glazura, miękka cegła, tynk itp. Wiercenie udarowe w takich materiałach może doprowadzić do zniszczenia materiału.

Kucie

1. Przy odłączonej od sieci elektrycznej zamocować do uchwytu narzędziowego żądane narzędzie: przecinak lub przebijak.
2. Ustawić przełącznik rodzaju pracy w pozycję kucie. Włożyć wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej, włączyć włącznikiem młotowiertarkę, poczekać do osiągnięcia pełnej prędkości i rozpocząć pracę.
3. Podczas kucia nie należy wbijać narzędzia wstawianego zbyt głęboko w obrabiany materiał. Należy skuwać materiał cienkimi warstwami, nie wywierając zbyt dużego nacisku na młotowiertarkę.

Uwagi dodatkowe

1. W czasie pracy nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na obrabiany materiał i nie wykonywać gwałtownych ruchów, aby nie spowodować uszkodzenia narzędzia roboczego i wiertarki. W czasie pracy stosować regularne przerwy.
2. Nie wolno dopuścić do przeciążenia narzędzia. Temperatura powierzchni zewnętrznych nigdy nie może przekroczyć 600°C. Po zakończonej pracy wyłączyć wiertarkę. Wyjąć wtyczkę przewodu narzędzia z gniazda sieciowego i dokonać konserwacji i oględzin.



Smarowanie

1. Zawsze przed użyciem wiertła lub przecinaków należy je dokładnie oczyścić i posmarować chwyt SDS+ cienką warstwą smaru. Zaleca się stosowanie smaru przeznaczonego do uchwytów wiertarskich SDS+. W przypadku niewłaściwej pracy mechanizmu uderowego, jedną z przyczyn może być niedostateczne smarowanie przekładni i zespołu korbowego tłoka uderu.
2. Zaleca się stosowanie smaru przeznaczonego do przekładni zębatych i korbowych. Uzupełnianie smaru zaleca się wykonać w uprawnionym zakładzie serwisowym.

7. Przechowywanie i konserwacja

1. Przeprowadzać regularne przeglądy narzędzia. Narzędzie należy sprawdzać przed każdym użyciem. W przypadku zauważenia usterki, należy natychmiast ją usunąć.
2. Maszynę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapyleniem.
3. Przed próbą wykonania czynności konserwacyjnych upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci.
4. Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu lub tym podobnych. Mogą wystąpić przebarwienia, deformacje lub pęknięcia.
5. Aby zachować BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ wyrobu, naprawy, czyszczenie i wymianę szczotek węglowych, wszelkie inne czynności konserwacyjne lub regulacyjne powinny być wykonywane przez autoryzowane punkty serwisowe, zawsze przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

8. Parametry techniczne

Model	W28920
Zasilanie	220-240V/50-60Hz
Prędkość obrotowa	0-1200 obr/min
Liczba uderzeń	3800 /min
Siła uderu	4J
Uchwyt wiertarski SDS+	Tak



Moc znamionowa	2500W
Zdolność wiercenia w drewnie	40mm
Zdolność wiercenia w betonie	26mm
Zdolność wiercenia w metalu	13mm
Tryb pracy	wiercenie/kucie/wiercenie+kucie
Waga	~3,2 kg

9. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi. Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia.

Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i obowiązuje 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

- 1.Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- 2.Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
- 3.Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
- 4.Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
- 5.Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
- 6.Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
- 7.Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
- 8.Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
- 9.Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
- 10.Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
- 11.Normalne zużycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
- 12.Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
- 13.W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.



Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji. W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

10. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.



Deklaracja zgodności WE

Nr 40/2023



Producent:	WUBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Młotowiertarka SDS+
Numer seryjny maszyny:	W28920
Rok produkcji:	2023

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2004/108/WE
- Dyrektywa 2006/95/WE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN 60745-1:2009+A11:2010
- PN-EN 60745-2-6:2010
- PN-EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- PN-EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- PN-EN 61000-3-2:2014
- PN-EN 61000-3-3:2013
- PN-EN 62233:2008

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Nazwisko i adres: Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 29.08.2023

.....
miejsce, data wydania

.....
podpis

Konrad Czekański, Członek zarządu

.....
imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com