

Swan Retro

designed for life

Toster

Model: ST19010/ST19020 (wszystkie kolory) v1.0





INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

Zawsze upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci w domu.

Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia i obrażenia użytkownika.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, jeśli zostały one objęte nadzorem lub instrukcją obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód lub wtyczka jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez producenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia elektrycznego.

Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. W przypadku uszkodzenia należy oddać urządzenie do przeglądu i naprawy przez autoryzowany punkt serwisowy.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie w celu czyszczenia.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka, chwytając za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem lub podczas dodawania lub usuwania części.

Korzystanie z akcesoriów dodatkowych, które nie są zalecane lub dostarczane przez producenta, może spowodować obrażenia, pożar lub porażenie prądem.

Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu. Upewnij się, że przewód nie znajduje się w pozycji, w której można go nieumyślnie pociągnąć.

Nie pozwalaj, aby przewód dotykał gorących powierzchni i nie umieszczaj go na lub w pobliżu gorącego gazu, palnika elektrycznego lub w podgrzewanym piekarniku.

Nie używaj urządzenia na gazowym lub elektrycznym blacie kuchennym lub blisko otwartego ognia.

Nie zaleca się używania przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli jednak konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że przewód jest odpowiedni do zużycia energii przez urządzenie, aby uniknąć przegrzania przedłużacza, przewodu, urządzenia lub punktu wtykowego.



Nie należy umieszczać przedłużacza w pozycji, w której mogą go dosięgnąć dzieci, zwierzęta lub gdy istnieje niebezpieczeństwo potknięcia. To urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.

Nie przenoś urządzenia za przewód zasilający.

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem.

Zawsze używaj urządzenia na gładkiej, równej, stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone po użyciu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem lub za naprawy wykonywane przez nieautoryzowany personel.

W przypadku problemów technicznych wyłącz urządzenie i nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Zwróć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, regulacji lub naprawy. Zawsze nalegaj na użycie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń i instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania tego produktu.

Urządzenia nie wolno włączać za pomocą zewnętrznego timera lub jakiegokolwiek osobnego systemu zdalnego sterowania



DANE TECHNICZNE

Model: ST19010 (wszystkie kolory). Napięcie: 220-240V

Częstotliwość: 50/60Hz. Moc: 685-815 Watt



Model: ST19020 (wszystkie kolory) 4 tosty

Napięcie: 220-240V. Częstotliwość: 50/60Hz. Moc: 1370-1630 Watt



UWAGA: Powierzchnie stają się gorące podczas użytkowania. Nie zanurzaj w wodzie



UŻYTKOWANIE

Przed pierwszym użyciem

Rozpakuj toster i usuń wszystkie opakowania itp

Umieść toster na odpowiedniej, równej powierzchni. Ustaw pokrętko brązowienia na 3 lub 4. Uwaga: Wersja na 4 tosty ma dwie niezależne kontrolki brązowienia.

Umieść jedną lub dwie kromki chleba w otworach tostera (od 1 do 4 w wersji 4 tostów)

Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij dźwignię. UWAGA: Dźwignia pozostanie opuszczona tylko wtedy, gdy produkt jest podłączony do źródła zasilania. Możesz nacisnąć przycisk anulowania w dowolnym momencie, aby anulować proces opiekania. Toast wysunie się, kiedy będzie gotowy.

Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki zapach. Jest to spowodowane odparowaniem olejów lekkich używanych do produkcji. Dzieje się tak tylko przy pierwszym użyciu i nie ma wpływu na smak tostów.

INNE FUNKCJE:

Ustawienie funkcji odszraniania jest idealne do rozmrażania i opiekania zamrożonego chleba. Aby skorzystać z tej funkcji, naciśnij dźwignię w dół, a następnie naciśnij przycisk Frozen Bread.

Ustawienie Reheat jest dobre do podgrzania tostów, które mogły ostygnąć. Naciśnij dźwignię w dół, a następnie naciśnij przycisk Ponowne podgrzewania.



CZYSZCZENIE

ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST ODŁĄCZONY Z SIECI GŁÓWNEJ I ŻE CAŁKOWICIE OSTYGL PRZED CZYSZCZENIEM.

Ten produkt wymaga niewielkiej konserwacji.

Toster jest wyposażony w tackę na okruchy, która wysuwa się z dna tostera.

To powinno zostać usunięte, a okruchy wyrzucone po każdym użyciu.

Nadmierne gromadzenie się okruchów może powodować nieprzyjemny zapach i - w skrajnych przypadkach - stanowić zagrożenie pożarowe.

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wystarczy miękka ściereczka zwilżona roztworem łagodnego detergentu.

NIE UŻYWAJ ABRAŻYTYCH LUB SILNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

NIE WOLNO ZANURZAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU W WODZIE.



GWARANCJA

Ten produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu. Jeśli jakkolwiek usterka powstała z powodu wadliwych materiałów wykonania, wadliwe produkty muszą być zwrócone do miejsca zakupu.

Obowiązują następujące warunki:

Produkt musi zostać zwrócony sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Produkt musi być zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Produkt ten może być używany wyłącznie do użytku domowego.

Gwarancja nie obejmuje zużycia, uszkodzeń, niewłaściwego użytkowania lub części eksploatacyjnych.

Swan Products Ltd. ponosi ograniczoną odpowiedzialność za przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody.

Swan Products Ltd. oświadcza, że produkt ten jest zgodny z następującymi przepisami dotyczącymi produktów, zgodnie z następującą dyrektywą (dyrektywami):

2004/108/EEC Dyrektywa EMC (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej).

2006/95EC. Dyrektywa LVD (Dyrektywa niskonapięciowa).

2011-65 UE. Dyrektywa RoHS (Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

WE 1935/2004 Kontakt z żywnością

Rozporządzenie UE 801/2013 w sprawie ekoprojektu



DZIEDZICTWO MARKI SWAN

Czy wiedziałeś że...



Toster model "8-30" był jednym z najbardziej wydajnych w tym czasie.

Był to model dwudzielny z chromowaną stalą. Już w 1939 roku Swan był na czele

produkcji tego typu urządzeń. Ten toster jako jeden z pierwszych miał zainstalowaną

specjalną płytę na wierzchu do podgrzewania babeczek itp



UTYLIZACJA



Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane do śmieci domowych. Jesteś zobowiązany do pozbycia się starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak ten osobno.

Dyrektywa WEEE, wprowadzona w sierpniu 2006 r., Stanowi, że wszystkie urządzenia elektryczne muszą zostać poddane recyklingowi, a nie składowane na wysypiskach. Prosimy o zabranie tego urządzenia do lokalnej placówki Civic Amenities w celu recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania.

