

milla home



SOKOWIRÓWKA MJM400

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Nie należy próbować uruchamiać sokowirówki bez zamontowanych części. Bardzo ważne jest aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy do czyszczenia urządzenia.
4. Urządzenie jest przeznaczone do produkcji soku z owoców, warzyw.
5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
6. Nie uruchamiaj pustego urządzenia ponieważ może ulec uszkodzeniu.
7. Nie uruchamiaj sokowirówki bez nałożenia pokrywy i zamocowania zabezpieczeń.
8. Nie wkładaj obudowy z silnikiem do wody lub innego płynu, nie narażaj na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używaj w łazience lub na zewnątrz pomieszczeń.
9. Nie wkładaj palców oraz twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do otworu podajnika, ponieważ grozi to zranieniem i uszkodzeniem urządzenia. Do popychania produktów używaj wyłącznie popychacza.
10. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
11. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są sprawne i dobrze zamontowane. Nie uruchamiaj uszkodzonego urządzenia.

12. Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
13. Nie podłączaj i odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

UWAGA!

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Milla Home**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	MJM400
Zasilanie [V], Hz	220-240~, 50/60
Moc maksymalna [W]	600
Pojemność zbiornika na sok [ml]	550
Pojemność zbiornika na odpady [l]	1,5

OPIS URZĄDZENIA

1. Popychacz
2. Podajnik i pokrywa
3. Filtr
4. Zbierak i dzióbek wylotu soku
5. Blokada pokryw
6. Pojemnik na odpady
7. Silnik
8. Pojemnik na sok
9. Szczoteczka do czyszczenia

UWAGA!

W CELU PRZEDŁUŻENIA ŻYWOTNOŚCI URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE ZOSTAŁO W NIM ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM. JEŻELI SILNIK ZOSTANIE PRZECIĄŻONY CO WYTWORZY ZBYT WYSOKĄ TEMPERATURĘ, ZADZIAŁA ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM I AUTOMATYCZNIE ODŁĄCZY ZASILANIE URZĄDZENIA. PO ZATRZYMANIU SILNIKA, NALEŻY ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY OD GNIAZDA SIECIOWEGO I POZOSTAWIĆ URZĄDZENIE DO CAŁKOWITEGO OSTYGNĘCIA (MINIMUM 30 MIN). NASTĘPNIE MOŻNA PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDA SIECIOWEGO I PONOWNIE URUCHOMIĆ URZĄDZENIE.



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Oplucz wszystkie części oprócz silnika pod bieżącą wodą.
3. Zamontuj wszystkie części zgodnie z poniższą instrukcją.

MONTAŻ

1. Postaw silnik na suchej stabilnej powierzchni obok gniazda elektrycznego.
2. Zamocuj zbierak tak, aby dzióbek wylotu soku znajdował się w wycięciu obudowy silnika.
3. Zamocuj filtr dociskając na wałku napędowym tak, aby 3 wypusty na spodzie filtra znalazły się w otworach wałka napędowego.



4. Nałóż pokrywę tak, aby jej boki znalazły się po obu stronach rynny zbieraka.



5. Podstaw pojemnik na odpady tak, aby brzoги pokrywy oraz rynna zbieraka znalazły się w jego wnętrzu a spód pojemnika na podstawie wystającej z obudowy silnika.



6. Zamocuj blokadę pokryw tak, aby znajdowała się w wycięciach na pokrywie:



UWAGA! BŁOKADA MUSI ZOSTAĆ ZAMOCOWANA PRAWIDŁOWO. W INNYM WYPADKU URZĄDZENIE NIE ZADZIAŁA.

7. Podstaw pojemnik na sok pod dziobkiem wylotu soku:



OBSŁUGA

1. Ustaw pokrętkę regulacji obrotów w pozycji „0” – Wyłączony.
2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
3. W zależności od twardości produktów użyj odpowiedniego ustawienia mocy:
„I” (niskie obroty) – jabłko, brzoskwinia, gruszka, malina, ogórek, pomidor
„II” (wysokie obroty) – marchew, ananas, seler, burak

UWAGA! NIE PRZETWARZAJ SUSZONYCH LUB TWARDYCH SKŁADNIKÓW TAKICH JAK ZIARNO, OWOCE Z TWARDYMI PESTKAMI, OWOCE I WARZYWA Z TWARDĄ SKÓRKĄ, LÓD. TWARDĄ SKÓRĘ ORAZ ZIARNA NALEŻY USUNĄĆ PRZED PRZETWORZENIEM, W PRZECIWNYM RAZIE SPOWODUJE TO USZKODZENIE OSTRZA FILTRA. PRODUKTY DO PRZETWORZENIA NALEŻY POKROIĆ NA MAŁE KAWAŁKI, ABY UZYSKAĆ WIĘKSZĄ ILOŚĆ SOKU I JEGO LEPSZĄ JAKOŚĆ.

4. Produkty wkładaj do podajnika powoli, jeden po drugim i dociśnij za pomocą popychacza z niewielką siłą.

UWAGA! NIE WKŁADAJ PALCÓW LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW DO OTWORU PODAJNIKA – DO PRZESUWANIA PRODUKTÓW W PODAJNIKU UŻYWAJ WYŁĄCZNIE POPYCHACZA.

NIE POZOSTAWIAJ URZĄDZENIA PRACUJĄCEGO BEZ PRZERWY DŁUŻEJ NIŻ 3 MINUTY. JEŚLI URZĄDZENIE DZIAŁAŁO PRZEZ 3 MINUTY, POZWÓL MU OSTYGNĄĆ PRZEZ 7 MINUT PRZED PONOWNYM UŻYCIEM.

PO TRZYKROTNYM WYKONANIU POWYŻSZEJ CZYNNOŚCI ZATRZYMAJ URZĄDZENIE NA 15 MINUT ABY OSTYGŁO – W TEN SPOSÓB ŻYWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA ZOSTANIE WYDŁUŻONA.

5. Po zakończeniu racy odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Zalecamy zawsze myć urządzenie zaraz po zakończonej pracy.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Upewnij się, że urządzenie całkowicie się zatrzymało i ostygło.
2. Urządzenie zawsze myj zaraz po zakończeniu pracy. Ułatwi to czyszczenie i nie pozwoli do zaschnięcia odpadów wewnątrz urządzenia.
3. Podczas przenoszenia urządzenia nie łap go za pokrywę, podajnik, czy blokadę. Urządzenie podnoś trzymając za obudowę silnika.
4. Korpus urządzenia wycieraj zwilżoną ściereczką. Nie zanurzaj silnika w wodzie lub innej cieczy.
5. Zdemonuj pozostałe akcesoria i myj w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu.
6. Wszystkie demontowane elementy można myć w zmywarce (maksymalna temperatura zmywania to 45°C).
7. Filtr należy czyścić pod bieżącą wodą za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.
8. Nie używaj do czyszczenia środków ścierających lub żrących środków chemicznych.
9. Wyszuszyć wszystkie części i złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją montażu.
10. Przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekre-

ślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

