



Instrukcja Obsługi

Zegar metalowy modele: CDL-2018C001, CDL-2018C002-1, CDL-2018C003, WD-2019C001, WD-2019C002

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania i dumnie będzie się prezentował na ścianie.



Obsługa urządzenia:

- Zmiana godzin, które wykonujemy wyłącznie pokrętle na tylnej obudowie mechanizmu. Nie należy zmieniać godziny przez ręczne poruszanie wskazówkami.
- Wkładanie i wymiana baterii. Baterie należy umieścić w pojemniku na baterie znajdującym się w tylnej części mechanizmu. Baterie typu AA 1,5 V należy umieścić zgodnie z polaryzacją opisaną wewnątrz pojemnika.

Montaż wskazówek:

W zestawie znajdują się dwie wskazówki. Krótsza godzinowa oraz dłuższa minutowa.

W pierwszej kolejności mocujemy wskazówkę godzinową. Montaż polega na wciśnięciu wskazówki na plastikową tuleję w przedniej części mechanizmu. Wskazówkę należy montować dwiema rękami. Kciukami należy docisnąć mocno wskazówkę, w tym samym czasie resztą palców zapierać się o tylną obudowę mechanizmu. Montaż wskazówki minutowej wykonujemy w identyczny sposób na drugiej tulei.

W zestawie znajduje się ozdobny krążek w kolorze złotym. Jest to element, który nie pełni żadnej funkcji poza ozdobną. Nie ma wpływu na zamocowanie wskazówek. Jego montaż nie jest konieczny do prawidłowego działania zegara.

Krążek w kolorze złotym mocujemy bardzo delikatnie. Nie dopychamy go. Wkładamy najlżej jak to tylko możliwe. Po jego zamocowaniu nie wyciągamy go.

Uwagi i ostrzeżenia:

Zalecamy używanie wysokiej jakości baterii alkalicznych.

- Proszę wymienić baterię, jeśli zegar przestanie działać lub widocznie będzie działał wolniej.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Wyjmij baterie, kiedy zegar nie jest używany przez dłuższy czas bądź używany jest sporadycznie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wyleją się baterie.
- Zegar należy zawiesić na stabilnie zamocowanym kołku. Zegar został wyposażony w zawieszkę w tylnej części.
- Należy unikać montażu zegara na niestabilnych powierzchniach.

Ostrzeżenie: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Ostrzeżenie: Nie montować w miejscach narażonych na wysoką wilgotność.

Ostrzeżenie: Nie używać baterii akumulatorowych ani litowych, ponieważ mogą one wpływać na działanie mechanizmu.

Konserwacja i czyszczenie

Zegar czyścić suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.

Nie używać agresywnych środków czyszczących ani sprężonego powietrza.
W razie dłuższego nieużywania zegara wyjąć baterię, aby uniknąć jej wycieku.

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
- Zużyte baterie wyrzucać do specjalnych pojemników (zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE).

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Wojciech Kostuch

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres gwaranta Handloteka Sp.z.o.o. ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Produkt objęty jest rękojmią na podstawie Kodeksu cywilnego (art. 556-576 KC).

Sprzedawca odpowiada za wady produktu przez 2 lata od momentu zakupu.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku.

Importer / Podmiot odpowiedzialny: Handloteka Sp. z o.o. Ul. Konwaliowa 1 83-400 Kościerzyna Tel: 783446909 Email: handlotekaspzoo@gmail.com www.handloteka.net	Producent: Fuzhou Wisdom Handicrafts Co., Ltd. Room 18b, floor13, longsheng building north, no. 59 of east street, gulou area, fuzhou, china Email: sales4@wisdonhandicrafts.com Tel: 86-591-83508296
Seria: 1/AS/2025 Zasilanie: 1 x 1,5V AA (nie dołączone do zestawu)	  
Wyprodukowano w Chinach	