Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: A20

1. Wprowadzenie do produktu:

1. Modny wygląd;
2. Użycie tej samej technologii częstotliwości i różnych metod kodowania zapewnia uniknięcie zakłóceń zewnętrznych;
3. Zasięg działania to 300 metrów w otwartej przestrzeni dostępny dla wszelkiego rodzaju domów, biur, hoteli, fabryk i innych środowisk.
4. Nadajnik jest wodoodporny i pyłoszczelny, zgodny z międzynarodową normą IP44.



2. Metody instalacji i SPS:

1. Odbiornik - Podłącz odbiornik bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, aby go zasilić.
2. Nadajnik (dwa metody):
   A. Podwójne klejenie taśmy - Przyklej podwójną taśmę klejącą do tyłu nadajnika, a następnie przyklej do ściany.
   B. Montaż śrubowy - użyj montażu na śruby do zamocowania obudowy na dole do ściany.

3. Wybór trybu:

1. Wybór melodii: Po włączeniu odbiornika naciśnij przycisk do przodu lub do tyłu na odbiorniku, aby przetestować muzykę.
2. Regulacja głośności: Naciśnij raz przycisk głośności. Dźwięk wzrośnie do najwyższego poziomu, naciśnij piąty raz przycisk głośności, aby wrócić do pierwotnego poziomu głośności.
3. Parowanie bezprzewodowego dzwonka do drzwi: Nadajnik i odbiornik są już sparowane i urządzenie jest gotowe do użycia. Jeśli z jakiegoś powodu utracono parowanie, oto jak

sparować je ponownie: Wybierz muzykę, naciśnij przycisk głośności na 4 sekundy, dioda LED zacznie migać, co oznacza wejście w tryb parowania, naciśnij przycisk na nadajniku, dioda LED na odbiorniku zacznie szybko migać, a parowanie jest zakończone. Parowanie automatycznie wyłącza się po zakończeniu wszystkich programów.

4. Uwagi:

1. Unikaj bezpośredniego kontaktu produktów z wodą, długotrwałego nasłonecznienia.
2. Nie instaluj nadajnika na metalowych obiektach (takich jak drzwi żelazne, anteny itp.).
3. Zasięg kontroli może różnić się w zależności od czynników środowiskowych.
4. Jeśli po pewnym czasie nadajnik nie dzwoni, sprawdź, czy nie wymaga wymiany baterii.
5. Jeśli dzwonek/odbiorca nie dzwoni po naładowaniu, upewnij się, że jest podłączony do źródła zasilania.

5. Parametry odbiornika:

Parametr	Wartość	Uwaga
Zużycie energii	<0.5W	W trybie gotowości
Zasilanie	AC110/220V	Jest błąd zapobiegania
Sposób dekodowania	Mikroprocesor	—
Kodowanie	Kod uczący	—
Jakość muzyki	Wysoka	—
Zasięg	300M	Otwarta przestrzeń
Przycisk	Dotykowy	—

6. Najczęściej zadawane pytania

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z

dołączonymi instrukcjami.

- **Czy zużycie baterii nie stworzy problemu z jej lokalizacją i zakupem?**

W przypadku modeli zasilanych bateriami, wymiana baterii jest potrzebna średnio co 2-3 lata, w zależności od częstotliwości użytkowania. Nadajniki są zwykle zasilane bateriami typu 23A 12V lub CR2032, które są niedrogie i łatwo dostępne.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chcę być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.

- **Czy podświetlenie na przycisku niektórych modeli jest włączone stale?**

Podświetlenie włącza się tylko podczas naciskania przycisku nadajnika. Na rynku nie ma dostępnych modeli dzwonków bezprzewodowych ze stałym podświetleniem ze względu na zasilanie bateryjne, które wymagałoby częstych wymian baterii.