Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-93B

Wprowadzenie

Zamek CB-93B to nowoczesne urządzenie zabezpieczające, które pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie drzwi przy użyciu kodu cyfrowego. Instrukcja ta poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie funkcje i procedury obsługi.

Rozpoczęcie użytkowania

Domyślne kody

- **Kod użytkownika (User Code)**: `1111`
- **Kod główny (Master Code)**: `00000000`

Uwaga:
- Kod główny (Master Code) pozwala na dostęp do wszystkich funkcji programowania.
- Kod użytkownika (User Code) służy do codziennego odblokowywania i zamykania.

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

- **Zielona dioda LED** – kod poprawny (OK)
- **Żółta dioda LED (migająca)** – zamknięcie w trybie kodowania, oczekiwanie na wprowadzenie kodu
- **Czerwona dioda LED (migająca)** – kod niepoprawny lub niski poziom baterii
- **Sygnał dźwiękowy „Di-Di”** – potwierdzenie poprawnej operacji

Uwaga:
- Przycisk **C** – anulowanie bieżącej operacji (Cancel).
- Przycisk ◀ – zatwierdzanie (Enter).

Odblokowanie zamka

1. Wprowadź swój **Kod użytkownika** (domyślnie `1111`).
2. Naciśnij ◀▶, aby potwierdzić.
3. Jeśli kod jest poprawny, usłyszysz sygnał „Di-Di” i zamek odblokuje się (zielona LED).
4. Jeśli kod jest nieprawidłowy, zapali się czerwona LED i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.Brak zasilania](#brak-zasilania)

Zamykanie zamka

Tryb prywatny

- Wystarczy lekko dociśnąć drzwi – zamek zamknie się automatycznie.

Tryb publiczny

1. Zamek otwarty: wprowadź **Kod użytkownika**.
2. Naciśnij ◀, aby potwierdzić i zamknąć zamek.
3. Powtórz kod przy kolejnym odblokowaniu.

Zmiana kodów

Zmiana kodu głównego (Master Code)

Wymagania: Kod musi składać się z 4–15 cyfr.

1. Przytrzymaj ◀ przez około 5 s, aż zacznie migać żółta LED.
2. Wprowadź **stary Kod główny** i naciśnij ◀.
3. Wprowadź **nowy Kod główny** i ponownie naciśnij ◀.
4. Po poprawnej zmianie:
   - Zielona LED zaświeci się raz,
   - usłyszysz „Di-Di”,
   - **Kod użytkownika** zostanie zresetowany do `1111`.

Zmiana kodu użytkownika (User Code)

Wymagania: Kod musi składać się z 4–15 cyfr.

W trybie prywatnym

1. Naciśnij dwukrotnie ◀, aż zacznie migać żółta LED.
2. Wprowadź **stary Kod użytkownika** i naciśnij ◀.
3. Wprowadź **nowy Kod użytkownika** i naciśnij ◀.
4. Zielona LED i „Di-Di” potwierdzą sukces.

W trybie publicznym

- Nie jest potrzebna ręczna zmiana – kod użyty przy ostatnim zamknięciu staje się aktualnym **Kodem użytkownika**.

Przełączanie trybu pracy

Ustawianie trybu publicznego

1. Naciśnij kolejno: `C` → ◀ → `4` → ◀.
2. Wprowadź **Kod główny**, gdy zacznie migać żółta LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Ustawianie trybu prywatnego

1. Naciśnij kolejno: `C` → ◀ → `5` → ◀.
2. Wprowadź **Kod główny**, gdy zacznie migać żółta LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Funkcja kodu maskującego (Messy Code – Kod maskujący)

Włączanie

1. Naciśnij `C` → ◀ → `6` → ◀.
2. Wprowadź **Kod główny** przy migającej żółtej LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Wyłączanie

1. Naciśnij `C` → ◀ → `7` → ◀.
2. Wprowadź **Kod główny** przy migającej żółtej LED.
3. Naciśnij ◀, aby potwierdzić.

Opis działania

Kodu maskującego używasz, by ukryć swój rzeczywisty kod przed osobami postronnymi. Jeśli Twój kod to `1234`, możesz wprowadzić dowolną liczbę dodatkowych cyfr przed lub po nim, np.:

- `888888881234`
- `123488888888`
- `888812348888`

Zamek odblokuje się, gdy w sekwencji pojawi się ciąg poprawnego kodu.

Ochrona kodu i blokada

- Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu powoduje **zablokowanie systemu na 1 minutę**.
- W tym czasie urządzenie nie reaguje na przyciski.

Alarm niskiego zasilania

- Przy niskim poziomie baterii po wprowadzeniu kodu usłyszysz **trzy krótkie alarmy**.
- Zamek może działać jeszcze ok. **100 cykli otwarcia**.
- **Zalecenie:** Wymień baterie jak najszybciej.

Tryb awaryjny

1. Brak zasilania

- Podłącz do ładowania klawiaturę dzięki **Port USBC** (zewnętrzne zasilanie awaryjne), aby zasilić zamek i wprowadzić kod, a następnie wymień baterię.

> **Wskazówka:** Regularnie sprawdzaj poziom baterii i testuj działanie wszystkich funkcji, aby zapewnić niezawodność zabezpieczenia.
> **Bezpieczeństwo:** Nie udostępniaj swojego kodu osobom postronnym i zmieniaj go co kilka miesięcy.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.