Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: S4A-1108 nawierzchniowy

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego inteligentnego zamka elektronicznego. Zamek charakteryzuje się wysoką jakością i niezawodnością. Nadaje się do szafek, szaf na dokumenty, garderób oraz innych mebli.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Zamek do szafki S4A-1108 nawierzchniowy
- 1x Akcesoria montażowe (7 śrub)
- 1x Kabel micro-USB
- 1x Instrukcja obsługi (Kod QR)

> UWAGA! Aby zamontować zamek, musi on być odblokowany (domyślny kod: 1234), ponieważ miejsca na śruby do zamocowania zamka znajdują się pod zawiasem. Po odblokowaniu zamka można zamontować jego dwie niezależne części (zawias oraz sam mechanizm) osobno. Aby otworzyć zamek należy przekręcić mechanizm tak, aby elementy blokujące znajdowały się po bokach.

---

3. Opis produktu

Zamek do szafki posiada klawiaturę numeryczną (1-4) z przyciskiem "OK". Zamek posiada wzmocnioną obudowę ze stopu cynku, co zwiększa jego wytrzymałość. Zapewnia wygodny dostęp bez klucza - mechanizm hasłowy eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych kluczy. Zamek ma szerokie zastosowanie - nadaje się do różnych typów drzwi szafek itp. Jest prosty zarówno w obsłudze, jak i w montażu, co pozwala szybko zwiększyć bezpieczeństwo bez konieczności korzystania z profesjonalnej pomocy, oszczędzając zarówno czas, jak i wysiłek.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Zasilanie	Bateria (ładowanie przez port micro-USB, 5V)
Zakres długości hasła	4–16 cyfr
Typy haseł	Hasło administratora, Hasło użytkownika, Hasło tymczasowe (jednorazowe)
Funkcja wirtualnego hasła	Tak
Blokada klawiatury	Po 4 błędnych próbach – blokada 50 sekund + alarm
Tryb publiczny	Tak (po każdym użyciu hasło traci ważność)

3. Naciśnij OK, gdy dioda zacznie migać
4. Wprowadź nowe hasło (4–16 cyfr)
5. Naciśnij OK

- Długi sygnał i zapalona dioda oznaczają powodzenie operacji

---

5.4. Ustawianie hasła użytkownika

1. Odblokuj zamek hasłem administratora
2. Naciśnij i przytrzymaj 2 przez około 2 sekundy
3. Naciśnij OK
4. Wprowadź hasło użytkownika (4–16 cyfr)
5. Naciśnij OK

Uwagi

- Hasło użytkownika działa po ustawieniu
- Użycie hasła administratora usuwa hasło użytkownika
- Hasła administratora i użytkownika nie mogą być takie same

5.5. Włączanie / wyłączanie fałszywego hasła

1. W trybie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj 3 przez 2 sekundy
2. Gdy dioda zacznie migać, naciśnij OK
3. Długi sygnał oznacza zmianę ustawienia

Powtórz operację, aby przełączyć funkcję

5.6. Włączanie / wyłączanie trybu publicznego

1. W trybie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj 4 przez 2 sekundy
2. Gdy dioda zacznie migać, naciśnij OK
3. Długi sygnał oznacza aktywację

W tym trybie zamek pozostaje otwarty.

Powtórz operację, aby wyłączyć tryb.

5.7. Ustawianie hasła w trybie publicznym

1. Przytrzymaj OK
2. Wprowadź hasło
3. Naciśnij OK ponownie

- Dioda zaświeci się na dłużej – hasło zapisane
- Zamek zostanie zamknięty

Aby odblokować, wprowadź ustawione hasło.

Po udanym odblokowaniu hasło przestaje działać i można ustawić nowe po jego wygaśnięciu. Po pomyślnym ustawieniu hasła kontrolka zamiga raz przez 4 sekundy, aby potwierdzić zapisanie hasła. Bez ustawienia hasła zamek pozostaje zawsze otwarty.

5.8. Reset hasła

W przypadku zapomnienia hasła:

1. Zanotuj numer seryjny urządzenia (znajduje się on pod portem ładowania micro-USB).
2. Skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.
3. Otrzymasz kod resetujący.

---

6. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie wkładaj elementów urządzenia do ust ani ciała
- Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych
- Używaj ładowarki 5V
- Nie wkładaj obcych przedmiotów do portów ani zamka
- Nie zanurzaj w wodzie ani innych cieczach
- Nie wrzucaj do ognia
- Migająca dioda oznacza niski poziom baterii – należy naładować urządzenie

---

7. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. **Jak otworzyć zamek?**

   Wprowadź swoje hasło (4–16 cyfr), a następnie naciśnij `OK`.
   Jeśli hasło jest poprawne, zamek otworzy się po około 3 sekundach.

2. **Co oznaczają sygnały dźwiękowe?**
   - Krótki „tick” – naciśnięcie przycisku
   - Długi „tick” (ok. 2 sekundy) – operacja zakończona sukcesem
   - „tick… tick…” – błąd

3. **Co się stanie po kilku błędnych próbach?**

   Po 4 błędnych próbach klawiatura zostaje zablokowana na 50 sekund.

4. **Czy hasło użytkownika można usunąć?**

   Tak – zostanie automatycznie usunięte po użyciu hasła administratora.

5. **Czy hasła administratora i użytkownika mogą być takie same?**

   Nie – muszą się różnić.

6. **Co to jest „fałszywe hasło”?**

   Funkcja pozwalająca wpisywać dodatkowe cyfry przed lub po właściwym haśle, aby utrudnić jego podejrzenie.

7. **Co to jest tryb publiczny?**

   Tryb, w którym zamek pozostaje otwarty i można ustawić jednorazowe hasło do zamknięcia.

8. **Co zrobić, jeśli zapomnę hasła?**

Zanotuj numer seryjny (znajdujący się pod portem micro-USB) i skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.