Instrukcja obsługi

Brelok lokalizator Bluetooth F8 Google Find My

Model: F8

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lokalizatora **O-TAG**.
To inteligentne i łatwe w obsłudze urządzenie, które pomoże Ci śledzić i odnajdywać Twoje przedmioty przy użyciu telefonu z systemem Android oraz aplikacji **Google Find Hub**.

Przegląd Produktu

O-TAG to inteligentny lokalizator wykorzystujący usługę **Google Find Hub**.
Dzięki aplikacji **Find Hub** na urządzeniach z systemem Android możesz szybko i bezpiecznie odnaleźć swoje rzeczy na mapach Google.
Wszystkie dane lokalizacyjne pozostają prywatne – nawet Google nie ma do nich dostępu.

Zanim Zaczniesz

- **O-TAG** współpracuje wyłącznie z aplikacją **Google Find Hub**.
  Pobierz i zainstaluj ją ze sklepu **Google Play** przed rozpoczęciem użytkowania.
- Urządzenie działa **tylko z systemem Android 9 lub nowszym**.
- **Nie jest kompatybilne z urządzeniami Huawei.**
- Po sparowaniu z jednym telefonem, **O-TAG zostaje przypisany do tego urządzenia** i nie można połączyć go z innym, dopóki nie zostanie zresetowany.

Przyciski i Dźwięki

- **Włączanie:** naciśnij przycisk raz – usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy.
- **Wyłączanie:** przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy – usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe.

Resetowanie Urządzenia

1. Otwórz aplikację **Google Find Hub**, wybierz **O-TAG**, przejdź do **Ustawień (Settings)** i wybierz **Usuń z Find Hub (Remove from Find Hub)**.
2. Gdy urządzenie jest włączone, **naciśnij przycisk pięć razy z rzędu**.
   Przy piątym naciśnięciu **przytrzymaj przycisk**, aż usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

Uwaga: Przed resetowaniem upewnij się, że O-TAG jest włączony i usunięty z aplikacji **Google Find Hub**.

Szybkie Parowanie (Fast Pair)

Dodawanie O-TAG

1. Upewnij się, że w telefonie są włączone **Bluetooth** i połączenie z internetem.
2. Naciśnij przycisk na O-TAG, aby go włączyć (usłyszysz sygnał dźwiękowy).
3. Zbliż O-TAG do telefonu z Androidem i poczekaj, aż pojawi się okienko z prośbą o sparowanie.
   - Jeśli okienko się nie pojawi, uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie.
4. Dotknij **Połącz (Connect)** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
5. W aplikacji **Google Find Hub** możesz nadać O-TAG nazwę i kategorię.

Ręczne Parowanie

Jeśli nie pojawi się powiadomienie o szybkim parowaniu:

1. Otwórz **Ustawienia (Settings)** → **Google** → **Wszystkie usługi (All Services)**.
2. W sekcji **Połączone urządzenia i udostępnianie (Connected Devices & Sharing)** wybierz **Urządzenia (Devices)**.
3. Włącz opcję **Skanuj urządzenia w pobliżu (Scan for Nearby Devices)**.
4. Gdy na liście pojawi się **O-TAG**, wybierz go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Znajdowanie Urządzenia

Znajdź w pobliżu

W aplikacji **Google Find Hub** wybierz **O-TAG** i naciśnij **Odtwórz dźwięk (Play Sound)**, aby odnaleźć urządzenie.
Po zlokalizowaniu, naciśnij **Zatrzymaj dźwięk (Stop Sound)**, aby wyłączyć sygnał. Dodatkowo aplikacja obsługująca urządzenie posiada funkcję wyszukiwania lokalizatora za pomocą interfejsu graficznego w aplikacji:



Zbliżając się do lokalizatora, kształt zacznie się

wypełniać w celu poinformowania nas o tym:





Znajdź z daleka

W aplikacji **Google Find Hub** wybierz **O-TAG**, aby zobaczyć jego lokalizację na mapie.
Naciśnij **Prowadź (Get Directions)**, aby otworzyć nawigację.

Tryb Utraty (Lost Mode)

1. W aplikacji **Google Find Hub** wybierz **O-TAG** i stuknij **Oznacz jako zgubiony (Mark as Lost)**.
2. Wprowadź dane kontaktowe – zostaniesz powiadomiony, gdy sieć **Find Hub** zlokalizuje Twoje urządzenie.

Udostępnianie Lokalizacji

W aplikacji **Google Find Hub** wybierz **O-TAG**, a następnie wybierz **Udostępnij urządzenie (Share Device)**, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć jego lokalizację.

Połączenie z Innym Telefonem

Po wykonaniu resetu możesz ponownie sparować **O-TAG** z innym urządzeniem z systemem Android.

Wymiana Baterii

1. Otwórz komorę baterii w miejscu oznaczonym **„open”** z tyłu urządzenia.
   Wyjmij starą baterię i wymień ją na nową **CR2032**, umieszczając ją napisami do góry.
2. Zamknij obudowę, upewniając się, że górne otwory są prawidłowo dopasowane.
3. Jeśli urządzenie nie wydaje dźwięku, sprawdź poprawność instalacji baterii.

Po wymianie baterii nie ma potrzeby ponownego parowania urządzenia.

Szczegółowe Informacje Techniczne

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów **FCC**.
Działa na podstawie dwóch zasad:

1. Urządzenie **nie może powodować szkodliwych zakłóceń**.
2. Urządzenie **musi akceptować zakłócenia**, nawet jeśli powodują one nieprawidłowe działanie.

Producent nie odpowiada za zakłócenia radiowe lub telewizyjne wynikające z nieautoryzowanych zmian.
Urządzenie zostało przetestowane i może być używane bez ograniczeń w standardowych warunkach.
Moc promieniowania jest bardzo niska, dlatego nie ma potrzeby obliczania ekspozycji na fale radiowe.

Szczegółowy Opis Techniczny

Urządzenie spełnia normy dla urządzeń cyfrowych klasy **B**.
Ograniczenia te chronią przed zakłóceniami w środowisku domowym.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, wykonaj następujące czynności:

1. Zmień położenie lub kierunek anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
3. Podłącz urządzenie do innego gniazda zasilania niż odbiornik.

Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa baterii

- Zużyte baterie należy zutylizować lub oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci.
- Nawet zużyte baterie mogą być niebezpieczne.
- W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z ośrodkiem zatruć.
- Kompatybilna bateria: **CR2032**.
- Napięcie nominalne: zgodne z danymi producenta.
- Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania.
- Nie rozbieraj, nie przegrzewaj, nie rozładowuj i nie spalaj baterii.

Dodatkowe Zalecenia dotyczące użytkowania baterii

- Upewnij się, że bateria została zainstalowana prawidłowo (zachowaj biegunowość + i –).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów (np. alkalicznych, cynkowych, akumulatorów).
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię i zutylizuj ją zgodnie z

przepisami.

- Zawsze upewnij się, że komora baterii jest szczelnie zamknięta.
  Jeśli nie można jej domknąć, przestań używać urządzenia i usuń baterię.

Informacje Końcowe

Produkt **O-TAG** został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i zgodności z międzynarodowymi normami.
Regularna konserwacja i prawidłowa wymiana baterii zapewnią długie i niezawodne działanie urządzenia.