Instrukcja obsługi

Dyktafon pendrive 8GB

Model: U01

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup dyktafonu pendrive 8GB marki Spreest.

Urządzenie umożliwia nagrywanie dźwięku w formacie WAV oraz pełni funkcję przenośnej pamięci USB o pojemności 8 GB. Dzięki trybowi nagrywania aktywowanego głosem (VOR) dyktafon oszczędza energię baterii, rozpoczynając nagrywanie dopiero po wykryciu dźwięku.

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby poprawnie korzystać z urządzenia i bezpiecznie je ładować.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon pendrive 8GB U01
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu

- **Przełącznik ON/OFF** – Służy do włączania i wyłączania nagrywania.
- **Czerwona dioda LED** – Sygnalizuje stan ładowania oraz rozpoczęcie nagrywania.
- **Niebieska dioda LED** – Sygnalizuje pełne naładowanie baterii oraz aktywację trybu nagrywania głosem.
- **Złącze USB** – Służy do podłączenia urządzenia do komputera lub ładowarki, umożliwia ładowanie, odtwarzanie i transfer plików.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Format nagrywania	WAV / MP3
Format odtwarzania	MP3 / WAV / WMA
Zasięg nagrywania	5–10 m
Materiał	ABS
Wbudowany akumulator	120 mAh
Czas ładowania	Ok. 2 godzin
Czas nagrywania	Do 20 godzin

Kolor	Czarny
Wymiary	22 x 10 x 70 mm
Waga	11 g

5. Sposób użycia

5.1. Nagrywanie

1. Przesuń przełącznik w pozycję **ON** (włączone).
2. Po zgaśnięciu czerwonej diody LED rozpocznie się nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie, przesuń przełącznik w pozycję **OFF** (wyłączone).
4. Urządzenie automatycznie zapisze plik i wyłączy się.

5.2. Nagrywanie podczas ładowania

1. Przy wyłączonym urządzeniu podłącz je do komputera lub ładowarki.
2. Gdy czerwona dioda zacznie migać albo niebieska dioda zaświeci się na stałe, przesuń przełącznik w pozycję **ON** (włączone).
3. Po zaświeceniu się migającej czerwonej diody rozpocznie się nagrywanie.
4. Aby zakończyć nagrywanie, przesuń przełącznik w pozycję **OFF** (wyłączone) – urządzenie zapisze nagranie automatycznie.

5.3. Odtwarzanie nagrań

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz folder urządzenia – nagrania zapisane są w formacie **WAV**.
3. Wybierz i odtwórz żądany plik przy pomocy odtwarzacza multimedialnego (np. Windows Media Player, VLC).

5.4. Nagrywanie aktywowane głosem (VOR)

Aby włączyć nagrywanie dopiero po wykryciu dźwięku, co pozwala oszczędzać baterię, wykonaj następujące czynności:

1. Podłącz wyłączony dyktafon kablem USB do komputera – urządzenie pojawi się jako dysk flash.
2. Otwórz plik **„MRECSET”** (plik konfiguracyjny trybu VOR).
3. Znajdź wiersz zaczynający się od słowa **„Vor”**.
4. Zmień wartość na liczbę od 1 do 7 (np. „Vor3”): - **1** – najwyższa czułość mikrofonu, - **7** – najniższa czułość mikrofonu.
5. Zapisz plik i odłącz dyktafon od komputera.
6. Włącz dyktafon – nagrywanie rozpocznie się tylko wtedy, gdy urządzenie wykryje dźwięk.

Dzięki temu trybowi nagrywanie działa tylko wtedy, gdy coś się dzieje, co wydłuża czas pracy baterii.

6. Wskaźniki świetlne LED

- **Czerwona dioda miga powoli** – Urządzenie jest w trakcie ładowania.

- **Niebieska dioda świeci się stale** – Bateria jest w pełni naładowana.
- **Czerwona dioda gaśnie** – Rozpoczęcie nagrywania.
- **Niebieska dioda miga i gaśnie** – Aktywacja trybu nagrywania głosem.

---

7. Uwagi

- Podczas nagrywania nie podłączaj urządzenia do komputera, aby uniknąć utraty pliku nagrania.
- Aby zapewnić dłuższą żywotność baterii, ładuj urządzenie za pomocą zasilacza USB o niskim natężeniu (np. 5 V/1 A).
- Zawsze wyłącz urządzenie przełącznikiem, aby mieć pewność, że nagranie zostało zapisane poprawnie.
- Nagrania przechowywane są w pamięci wewnętrznej – regularnie kopiuj je na komputer, aby uniknąć przepełnienia pamięci.

---

8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak włączyć tryb nagrywania aktywowanego głosem (VOR)?

Podłącz wyłączony dyktafon do komputera, otwórz plik **„MRECSET”** i zmień wartość w wierszu **„Vor”** na liczbę od **1 do 7** (1 – najwyższa czułość, 7 – najniższa). Zapisz plik, odłącz urządzenie i włącz je – nagrywanie rozpocznie się tylko po wykryciu dźwięku.

---

2. Czy mogę nagrywać podczas ładowania dyktafonu?

Tak. Podłącz wyłączone urządzenie do komputera lub ładowarki, a gdy czerwona dioda zacznie migać lub niebieska zaświeci się na stałe, przesuń przełącznik w pozycję **ON**, aby rozpocząć nagrywanie.

---

3. W jakim formacie zapisywane są nagrania?

Nagrania zapisywane są w formacie **WAV**. Do odtwarzania obsługiwane są dodatkowo formaty **MP3** i **WMA**.

---

4. Co oznaczają kolory diod LED?

Czerwona dioda miga podczas ładowania i gaśnie po rozpoczęciu nagrywania. Niebieska dioda świeci się stale przy pełnym naładowaniu baterii, a miga i gaśnie przy aktywacji trybu nagrywania głosem.

---

5. Jaka jest pojemność pamięci i maksymalny czas nagrywania?

Urządzenie ma **8 GB** pamięci wewnętrznej, co pozwala na nagrywanie przez do **20 godzin**.

---

6. Czy mogę podłączyć dyktafon do komputera w trakcie nagrywania?

Nie zaleca się tego – podczas nagrywania nie podłączaj urządzenia do komputera, ponieważ może to spowodować utratę pliku nagrania.

---

7. Jak długo trwa ładowanie urządzenia?

Pełne naładowanie baterii trwa około **2 godzin**.

---

8. Jaki jest zasięg nagrywania dźwięku?

Dyktafon rejestruje dźwięk w zasięgu od **5 do 10 metrów**.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.