Instrukcja obsługi

Dyktafon

Model: Q36

Wprowadzenie

Instrukcja obsługi przenośnego kompaktowego dyktafonu / odtwarzacza **MP3**. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.

Ważne informacje przed pierwszym użyciem

- **Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia.**
- Używaj wyłącznie **oryginalnego kabla USB**. *(Inne kable mogą nie działać poprawnie.)*
- Urządzenie należy ładować przy użyciu zasilania **5 V**. Użycie **9 V** (tzw. **szybkie ładowanie** / *rapid charging*) może spowodować uszkodzenie.

Schemat przełącznika zasilania

Pozycja przełącznika	Działanie
ON (WŁĄCZ)	Rozpoczęcie nagrywania / wejście w tryb odtwarzania
OFF (WYŁĄCZ)	Zapis nagrania i wyłączenie urządzenia

Nagrywanie

1. Upewnij się, że słuchawki są odłączone.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** (WŁĄCZ), aby rozpocząć nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik, przesuń przełącznik do pozycji **OFF** (WYŁĄCZ).
4. Aby sprawdzić status nagrywania, będąc w trybie nagrywania, przytrzymaj przycisk **„+”** lub **„-”**. Dioda mignie kilkakrotnie, co potwierdza działanie.

Uwaga: Nie podłączaj urządzenia do komputera podczas nagrywania — grozi utratą danych.

Odtwarzanie

1. Podłącz słuchawki.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** (WŁĄCZ).

Przełączanie między muzyką a nagraniami

- Krótkie naciśnięcie przycisku **„-”** przełącza między trybem **muzyka** a **nagrania**.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania

- Aby wstrzymać: naciśnij jednocześnie **„+”** i **„-”** (dioda miga na czerwono i niebiesko).
- Aby wznowić: krótkie naciśnięcie **„+”** lub **„-”**.

Regulacja głośności i zmiana utworu

Podczas odtwarzania:

- Długie naciśnięcie **„+”** lub **„-”** zmienia poziom głośności.
- Krótkie naciśnięcie **„+”** przechodzi do następnego utworu.

Funkcja czasu (synchronizacja zegara)

Aby zsynchronizować zegar urządzenia z czasem systemowym komputera:

1. Ustaw poprawny czas na komputerze.
2. Podłącz urządzenie kablem USB do komputera.
3. Otwórz dysk urządzenia i znajdź folder **`recorder time synchronization tool`** *(narzędzie synchronizacji czasu)*.
4. Skopiuj ten folder na pulpit.
5. Otwórz folder i uruchom plik **`SetTime.exe`** (kliknij dwukrotnie).
6. Po uruchomieniu upewnij się, że czas komputera jest poprawny, a następnie kliknij **`SetTime`**.
7. Po wyświetleniu komunikatu o sukcesie synchronizacja została zakończona.

⚠ Przed formatowaniem urządzenia wykonaj kopię zapasową folderu synchronizacji czasu, aby uniknąć utraty plików.

Funkcje rozszerzone

Usuwanie plików

1. W trybie odtwarzania (słuchawki podłączone):
   - Naciśnij **„+”** i **„-”** jednocześnie, aby wejść w tryb pauzy (dioda miga na czerwono i niebiesko).
   - Przytrzymaj **„+”** lub **„-”**, aby usunąć bieżący plik (szybkie miganie niebieskiej diody).
   - Aby usunąć wszystkie pliki, naciśnij **„+”** i **„-”** jednocześnie przez dłużej (szybkie miganie czerwonej diody).
   - W trybie **nagrania** usuwane są wszystkie nagrania.
   - W trybie **muzyka** usuwana jest cała zawartość muzyki.

Przewijanie do przodu i do tyłu

1. Podłącz słuchawki.
2. Przytrzymaj **„-”**, przesuń przełącznik do **ON**, puść **„-”** po usłyszeniu sygnału.
3. Długie naciśnięcie:
   - **„+”** = szybkie przewijanie do przodu
   - **„-”** = szybkie przewijanie do tyłu

⚠ Funkcję trzeba ustawiać przy każdym odtwarzaniu.

Nagrywanie aktywowane głosem

1. Nie podłączaj słuchawek.
2. Przytrzymaj **„-”**, przesuń przełącznik do **ON**, puść **„-”** po zgaśnięciu niebieskiej diody.

🔁 Funkcję należy ustawiać przy każdym użyciu.

Nagrywanie podczas ładowania

1. Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki.
2. Gdy dioda czerwona miga lub niebieska świeci, przesuń przełącznik do **ON**.
3. Przytrzymaj **„+”** lub **„-”** przez 5 s, potem puść.
4. Dioda czerwona gaśnie — urządzenie nagrywa podczas ładowania.
5. Zakończenie: przesuń przełącznik do **OFF** (WYŁĄCZ).

Słuchanie podczas nagrywania (funkcja aparatu słuchowego)

1. Nie podłączaj słuchawek.
2. Przesuń przełącznik do **ON**.
3. Gdy czerwona dioda się zaświeci, przytrzymaj **„+”** i **„-”** do zgaśnięcia diody.
4. Podłącz słuchawki — możesz słuchać, podczas gdy odbywa się nagrywanie.
5. Aby zakończyć: przesuń przełącznik do **OFF** — nagranie zostanie zapisane.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ urządzenia	Przenośny kompaktowy dyktafon
Bateria	Bateria litowo-polimerowa
Sposób nagrywania	ON (WŁĄCZ) – nagrywanie, OFF (WYŁĄCZ) – zapis
Bitrate nagrywania	192 kbps
Format nagrywania (WAV)	WAV (Waveform Audio File)
Format odtwarzania (MP3/WMA)	MP3 (MPEG Audio Layer III) / WMA (Windows Media Audio)
Częstotliwość próbkowania	48 kHz

Pojemność i czas nagrywania

Pojemność pamięci	Maksymalny czas nagrywania
4 GB	do 48 godzin
8 GB	do 96 godzin
16 GB	do 192 godzin
32 GB	do 384 godzin
64 GB	do 768 godzin

Ładowanie urządzenia

1. Używaj **oryginalnego kabla USB**.
2. Podłącz bezpośrednio do portu USB komputera lub do ładowarki.

Uwagi dotyczące ładowania

- Preferowane ładowanie przez komputer (port USB).
- Używaj zasilacza o natężeniu ≤ 1 A. Większe natężenie może uszkodzić urządzenie.
- Podczas ładowania dioda pulsuje na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu dioda świeci stale na niebiesko.

System inteligentnego resetu

Urządzenie automatycznie zapisuje nagrania przed nawiązaniem połączenia z komputerem.

> Zaleca się regularne kopiowanie danych — producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Częste pytania i problemy (Q&A)

1. Nie można rozpocząć nagrywania

- Zrób kopię zapasową ważnych plików, a następnie sformatuj urządzenie na komputerze.
- Jeśli po formacie problem ustąpi, przyczyną mogło być uszkodzenie (np. wirus) komputera.
- Unikaj podłączania do zainfekowanych komputerów.

2. Dioda nie reaguje lub świeci nietypowo

1. Wykonaj kopię zapasową danych.
2. Przywróć ustawienia fabryczne:
3. Podłącz urządzenie do komputera.
4. W eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem na dysk urządzenia → **Formatuj** → **Szybkie formatowanie**.

3. Komputer nie wykrywa urządzenia

- Sprawdź prawidłowość podłączenia kabla.
- Przetestuj na innym porcie lub innym komputerze.
- Niektóre systemy mogą wymagać sterowników — skontaktuj się z działem wsparcia producenta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.