Instrukcja obsługi

Zagłuszarka podsłuchów

Model: F18

1. Wstęp

Zagłuszarka podsłuchów F18 wykorzystuje innowacyjną technologię mieszania fal akustycznych, która skutecznie zakłóca pracę cyfrowych urządzeń nagrywających bez użycia sygnałów elektromagnetycznych. Emitowane fale są niesłyszalne i bezpieczne dla ludzi.

Technologia uniemożliwia uzyskanie czytelnego nagrania rozmów, chroniąc poufne informacje przed nieautoryzowanym rejestrowaniem za pomocą telefonów komórkowych, dyktafonów oraz innych urządzeń wyposażonych w mikrofony.

Urządzenie przeznaczone jest do ochrony poufnych rozmów w: - gabinetach kierownictwa - salach konferencyjnych i negocjacyjnych - centrach operacyjnych - oraz innych miejscach wymagających zabezpieczenia przed nagrywaniem

> **UWAGA!** Nie ma gwarancji, że zagłuszarka skutecznie zadziała z każdym urządzeniem. Przed jej wykorzystaniem zalecamy przetestowanie jej z telefonami/dyktafonami, które Państwo posiadają. Szczególnie skuteczna jest w przypadku niektórych modeli iPhone oraz w przypadku telefonów z systemem Android.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Zagłuszarka podsłuchów F18
- 1x Pilot sterujący
- 1x Ładowarka
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu

1. Dioda wskazująca na silny tryb pracy
2. Dioda wskazująca na słaby tryb pracy
3. Przełącznik trybów silny/słaby
4. Dioda wskazująca na tryb pracy - stały (świeci na biało)/sterowany głosem (świeci na niebiesko)
5. Włącznik/wyłącznik: przesunięcie na samą górę - wyłączenie urządzenia; przesunięcie na środek - praca 4 stron urządzenia; przesunięcie na dół - praca 3 stron urządzenia
6. Diody wskazujące na stan baterii urządzenia
7. Port ładowania urządzenia



4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Materiał obudowy	ABS + drewno
Zasięg działania	2–8 m
Kąt działania	do 360°
Sposób uruchamiania	Ręcznie, pilotem, sterowaniem głosowym
Akumulator	5200 mAh / 14,8 V
Napięcie i prąd ładowania	16,8 V / 2 A
Czas pracy	Około 3,5 godziny
Czas ładowania	Około 3 godziny
Obsługiwane urządzenia	Telefony komórkowe, dyktafony, inne urządzenia rejestrujące dźwięk*
Wymiary	203 × 140 × 100 mm
Waga	1592 g

*UWAGA! Nie ma gwarancji, że zagłuszarka skutecznie zadziała z każdym urządzeniem. Przed jej wykorzystaniem zalecamy przetestowanie jej z telefonami/dyktafonami, które Państwo posiadają.

5. Informacje o urządzeniu

Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, możliwie blisko miejsca rozmowy, tak aby strona emitująca sygnał nie była zasłonięta.

5.1. Emitery urządzenia

- **STRONY URZĄDZENIA:** A, B, C, D
- Strona **A**, Strona **B** - opisane na produkcie
- Strona **C** - lewa strona urządzenia
- Strona **D** - prawa strona urządzenia (jest to strona z przyciskami funkcyjnymi)

Liczba emiterów: - **A** – 28 emiterów - **B** – 18 emiterów - **C** – 10 emiterów - **D** – 10 emiterów

Uwaga: Ponieważ strona A posiada 28 emiterów, podczas użytkowania uzyskuje się najlepszy efekt, gdy właśnie ta strona jest skierowana w stronę urządzenia nagrywającego.

5.2. Strony pracy urządzenia

Strony pracy są opisane w kolejności, w jakiej znajdują się po przesunięciu włącznika:

- Urządzenie wyłączone
- **4** strony – aktywne A, B, C i D
- **3** strony – aktywne A, C i D

6. Obsługa urządzenia

- Jeżeli przełącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF, urządzenie jest wyłączone.
- Po ustawieniu przełącznika w pozycji Four Sided (4 strony) aktywowane są wszystkie cztery strony.
- Po ustawieniu w pozycji Three Sided (3 strony) aktywowane zostają strony A, C oraz D, natomiast strona B pozostaje wyłączona.
- Po uruchomieniu świecą się kontrolki trybu pracy - **pierwsza**, informująca o silnym/słabym trybie pracy oraz **druga**, informująca o stałym/sterowanym głosem trybie pracy.

6.1. Zmiana mocy urządzenia

Domyślnie, po włączeniu urządzenia jest ono w **silnym trybie pracy**. Aby zmienić tryb na słaby, należy wcisnąć przycisk (3) - wówczas zgaśnie kontrolka trybu silnego (1), a zapali się kontrolka trybu słabego (2), a urządzenie przejdzie na działanie na mniejszej mocy. W przypadku chęci do powrotu do trybu silnego, wystarczy ponownie wcisnąć przycisk (3).

6.2. Obsługa pilota

> UWAGA Aby wykorzystać działanie pilota, urządzenie musi być włączone. Za pomocą pilota nie da się całkowicie wyłączyć urządzenia.

Aby wykorzystać pilot, należy przesunąć czarną osłonę w dół.



Funkcje przycisków pilota (w trybie pracy/czuwania*) A – wyłączenie funkcji antynagrywania i przejście do trybu czuwania B – przełączanie między trybem silnym/trybem słabym (aby przełączyć tryb silny na słaby, najpierw należy włączyć tryb C) C – włączenie funkcji zakłócania nagrywania D – wyłączanie/ włączanie trybu sterowania głosem* (aby włączyć sterowanie głosem, najpierw należy włączyć tryb C)

> *Tryb czuwania włączyć można jedynie za pomocą pilota. Wówczas dioda (1) lub (2), w zależności od tego w jakim trybie aktualnie jest urządzenie, zaczyna migać.
>
> *Tryb sterowania głosem oznacza tryb pracy, w którym urządzenie uaktywnia się w przypadku

wykrycia głosu w pomieszczeniu. Może on działać zarówno w trybie silnym, jak i słabym.

UWAGA! Aby przełączać między trybami pracy urządzenia, musi ono znajdować się w trybie silnym lub słabym. W przypadku obsługi pilotem, najpierw należy włączyć funkcję zakłócania nagrywania (przycisk C) i dopiero wtedy przełączyć na chciany tryb.

6.3. Ładowanie urządzenia

- Do ładowania należy używać oryginalnej ładowarki.
- Podczas ładowania świeci czerwona kontrolka.





- Po pełnym naładowaniu świeci zielona kontrolka.
- Urządzenie może pracować podczas ładowania.

6.4. Wskaźnik poziomu baterii

- Po każdym uruchomieniu poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany przez około 2 sekundy: świecące trzy diody - poziom baterii wysoki, świecące dwie diody - poziom baterii średni, świecąca jedna dioda - poziom. baterii niski.
- Jeżeli podczas pracy poziom baterii stanie się niski, ostatnia kontrolka będzie migać jako ostrzeżenie, po czym urządzenie automatycznie się wyłączy.

---

7. Środki ostrożności

1. Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy używać go wyłącznie w suchym miejscu.
2. Podczas korzystania z funkcji ochrony przed nagrywaniem nie należy zasłaniać otworów emisyjnych ani umieszczać urządzenia w torbie, ponieważ może to pogorszyć skuteczność działania.
3. Po włączeniu funkcji ochrony przed nagrywaniem urządzenie może wpływać na działanie telefonów, mikrofonów i innych urządzeń. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 8 metrów od urządzenia podczas jego pracy.
4. Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób korzystających z aparatów słuchowych.
5. Nie zaleca się długotrwałej pracy urządzenia podczas ładowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie i nieprawidłowe działanie urządzenia.

---

8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Do czego służy zagłuszarka podsłuchów F18?

Urządzenie służy do utrudniania nagrywania rozmów przez telefony komórkowe, dyktafony oraz inne urządzenia wyposażone w mikrofony. Wykorzystuje technologię mieszania fal akustycznych i nie emituje sygnałów elektromagnetycznych.

---

2. Czy urządzenie blokuje wszystkie telefony i dyktafony?

Nie. Nie ma gwarancji skutecznego działania z każdym urządzeniem nagrywającym. Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testów z telefonami i dyktafonami, które będą znajdować się w miejscu użytkowania.

---

3. Z jakimi urządzeniami F18 działa najlepiej?

Urządzenie jest szczególnie skuteczne w przypadku niektórych modeli iPhone oraz telefonów z systemem Android. Skuteczność może się różnić w zależności od modelu urządzenia nagrywającego.

---

4. Jaki jest zasięg działania urządzenia?

Zasięg działania wynosi około 2–8 metrów. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy urządzenie znajduje się możliwie blisko miejsca prowadzenia rozmowy.

---

5. Jak prawidłowo ustawić urządzenie?

Należy postawić je na stabilnej powierzchni i skierować stronę A w kierunku potencjalnego urządzenia nagrywającego. Strona A posiada największą liczbę emiterów, dzięki czemu zapewnia najwyższą skuteczność.

---

6. Czym różni się tryb pracy 3-stronny od 4-stronnego?

W trybie 4-stronnym aktywne są wszystkie strony urządzenia (A, B, C i D). W trybie 3-stronnym aktywne pozostają strony A, C i D, natomiast strona B jest wyłączona.

---

7. Jak zmienić moc działania urządzenia?

Po włączeniu urządzenie domyślnie pracuje w trybie silnym. Aby przełączyć je na tryb słaby, należy nacisnąć przycisk zmiany mocy na obudowie lub użyć odpowiedniej funkcji pilota.

---

8. Jak działa tryb sterowania głosem?

W trybie sterowania głosem urządzenie aktywuje zakłócanie w momencie wykrycia dźwięku lub rozmowy. Aktywność tego trybu sygnalizuje niebieska dioda.

---

9. Czy urządzeniem można sterować pilotem?

Tak. Pilot umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji zakłócania, zmianę mocy pracy oraz włączanie i wyłączanie trybu sterowania głosem.

---

10. Czy pilot może całkowicie wyłączyć urządzenie?

Nie. Pilot może jedynie przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Całkowite wyłączenie jest możliwe wyłącznie za pomocą przełącznika znajdującego się na urządzeniu.

---

11. Dlaczego pilot nie reaguje?

Pilot działa tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest całkowicie wyłączone. Aby korzystać z jego funkcji, urządzenie musi znajdować się w trybie czuwania lub innym aktywnym trybie pracy.

---

12. Jak długo urządzenie pracuje na jednym ładowaniu?

Przy pełnym naładowaniu akumulatora urządzenie może pracować przez około 3,5 godziny.

---

13. Ile trwa ładowanie urządzenia?

Pełne naładowanie akumulatora trwa około 3 godzin.

---

14. Czy można korzystać z urządzenia podczas ładowania?

Tak. Urządzenie może pracować podczas ładowania, jednak nie zaleca się jego długotrwałej pracy w tym czasie ze względu na możliwość przegrzania.

---

15. Jak sprawdzić poziom naładowania baterii?

Po uruchomieniu urządzenia przez około 2 sekundy wyświetlany jest poziom naładowania za pomocą diod LED. Gdy poziom baterii jest niski, ostatnia dioda zaczyna migać, a urządzenie po chwili automatycznie się wyłączy.

---

16. Czy urządzenie jest bezpieczne dla ludzi?

Producent deklaruje, że emitowane fale są niesłyszalne i bezpieczne dla ludzi, ponieważ urządzenie nie wykorzystuje sygnałów elektromagnetycznych.

---

17. Czy urządzenie jest wodoodporne?

Nie. Zagłuszarka F18 nie jest wodoodporna i powinna być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

18. Czy można zasłaniać emitery podczas pracy?

Nie. Zasłonięcie otworów emisyjnych lub umieszczenie urządzenia w torbie może znacząco obniżyć skuteczność działania.

---

19. Czy urządzenie może wpływać na działanie innych urządzeń?

Tak. Podczas pracy może wpływać na działanie telefonów komórkowych, mikrofonów i innych urządzeń rejestrujących dźwięk. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 6 metrów od pracującego urządzenia.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.