Instrukcja obsługi

Dyktafon 32GB

Model: V30C

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór dyktafonu V30C marki Spreest.

Urządzenie umożliwia nagrywanie i odtwarzanie plików głosowych oraz muzycznych, zarządzanie plikami przez port USB, a także konfigurację szeregu ustawień nagrywania, odtwarzania i systemowych.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby w pełni wykorzystać jego możliwości i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

---

2. Zawartość opakowania



- 1x Dyktafon V30C
- 1x Kabel USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu



1. **Wejście słuchawkowe**
2. **Poprzedni plik dźwiękowy** - Krótkie naciśnięcie przełącza na poprzedni utwór, długie naciśnięcie podczas odtwarzania szybko cofa nagranie.
3. **Przycisk powrotu**
4. **Port USB-C**
5. **Otwór głośnika**
6. **Otwór wskaźnika świetlnego**
7. **Wyświetlacz**
8. **Przycisk do nagrywania głosu** - Jedno kliknięcie, aby rozpocząć nagrywanie i zapisać nagranie.
9. **Przycisk MENU** - W trybie pauzy/zatrzymania krótkie naciśnięcie przełącza między plikami muzycznymi a nagraniami; podczas odtwarzania krótkie naciśnięcie włącza tryb powtarzania, a długie naciśnięcie otwiera menu ustawień.
10. **Następny plik dźwiękowy** - Krótkie naciśnięcie przełącza na następny utwór, długie naciśnięcie podczas odtwarzania przewija nagranie do przodu.
11. **"+" Zwiększanie głośności** - Krótkie naciśnięcie zwiększa głośność (numer głośności rośnie).
12. Przycisk odtwarzania - Długie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie, podczas odtwarzania krótkie naciśnięcie uruchamia/pauzuje odtwarzanie, a w głównym menu krótkie naciśnięcie wchodzi do podmenu lub zapisuje zmodyfikowane ustawienie.
13. **"-" Zmniejszanie głośności** - Krótkie naciśnięcie zmniejsza głośność (numer głośności maleje).
14. **Otwór na zawieszkę**

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	32GB (zmieści się ok. 552 godzin nagrań w jakości 192 kbps)
Jakość nagrywania	**WAV:** 3072kbps, 1536kbps, 1024kbps, 768kbps, 512kbps, 256kbps, **MP3:** 128kbps, 64kbps, 32kbps
Format nagrywanego pliku	WAV / MP3
Wbudowany głośnik	8 Ohm/1W
Zasilanie	5V
Wbudowany akumulator	1450 mAh
Czas ładowani	Do 3 godzim
Czas pracy	Do 100 godzin
Czas odtwarzania	Do 30 godzin
Temperatura pracy	Od 0 °C do + 40 °C

Kolor	Czarny
Wymiary	35 x 10 x 107
Waga	98 g

5. Instrukcje obsługi

5.1. Włączanie i wyłączanie

1. Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk **„Play”** (przycisk odtwarzania), aby je włączyć.
2. Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk **„Play”**, aby je wyłączyć.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach bezczynności.

5.2. Odtwarzanie

Odtwarzanie muzyki: przełącz na tryb muzyczny – naciśnij krótko przycisk **„M”** po włączeniu urządzenia, a następnie naciśnij krótko przycisk **„Play”**, aby odtwarzać pliki muzyczne.

Odtwarzanie głosu: przełącz na tryb głosowy – naciśnij krótko przycisk **„M”** po włączeniu urządzenia, a następnie naciśnij krótko przycisk **„Play”**, aby odtwarzać nagrane pliki.

5.3. Nagrywanie głosu i zapisywanie plików nagrań

1. Gdy urządzenie jest włączone, przesuń przełącznik **„Record”** (nagrywanie) do góry – urządzenie wejdzie w tryb nagrywania. Przesuń przełącznik **„Record”** w dół, aby zapisać plik nagrania. Krótkie naciśnięcie przycisku **„Play”** wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie nagrania.
2. Gdy urządzenie jest wyłączone, przesuń przełącznik **„Record”** do góry, aby rozpocząć nagrywanie – urządzenie włączy się i wejdzie w tryb nagrywania.

6. Menu ustawień

6.1. Ustawienia nagrywania

W trybie gotowości przytrzymaj przycisk **„M”**, aby wejść do głównego menu. Naciśnij krótko **„▶”** lub **„◀”**, aby wybrać **„Record Setting”** (ustawienia nagrywania), a następnie naciśnij krótko **„Play”**, aby wejść. Naciśnij krótko **„Return”**, aby wyjść.

1. Naciśnij krótko **„▶”** lub **„◀”**, aby wybrać **„Recording Format”** (format nagrywania). Naciśnij **„Play”**, aby wejść, następnie **„▶”/„◀”**, aby wybrać **„WAV”** lub **„MP3”**. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać ustawienie, i **„Return”**, aby wyjść. Plik nagrania zostanie zapisany w ustawionym formacie.
2. Naciśnij krótko **„▶”** lub **„◀”**, aby wybrać **„Recording Bit Rate”** (bitrate nagrywania). Naciśnij **„Play”**, aby wejść. Dla formatu WAV dostępne są bitrate: 256/512/768/1024/1536/3072 kbps, dla MP3: 32/64/128 kbps. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść. Plik nagrania zostanie zapisany z ustawionym bitrate.
3. Naciśnij krótko **„▶”** i **„◀”**, aby wybrać **„Recording Sensitivity”** (czułość nagrywania). Naciśnij **„Play”**, aby wejść, następnie **„▶”/„◀”**, aby wybrać poziom od 0 do 7. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść. Plik nagrania zostanie zapisany zgodnie z ustawioną czułością.

Im wyższy poziom czułości nagrywania, tym głośniejszy będzie słyszalny dźwięk tła – dostosuj

poziom odpowiednio do potrzeb.

4. Naciśnij krótko **„▶”** i **„◀”**, aby wybrać **„Segmented Recording”** (nagrywanie segmentowe). Naciśnij **„Play”**, aby wejść. Nagrywanie segmentowe można wyłączyć lub ustawić na 30, 60, 90 lub 120 minut. Przy włączonej funkcji plik nagrania będzie automatycznie zapisywany w trakcie nagrywania zgodnie z ustawioną długością segmentu.
5. Naciśnij krótko **„▶”** i **„◀”**, aby wybrać **„Voice Control Mode”** (tryb sterowania głosem). Naciśnij **„Play”**, aby wejść, następnie wybierz **„Voice Control Switch”** (przełącznik sterowania głosem), naciśnij **„Play”**, aby wejść, i wybierz **„On”** (włączone). Naciśnij **„Play”**, aby zapisać. Następnie wybierz **„Voice Sensitivity”** (czułość głosowa), naciśnij **„Play”**, aby wejść i zapisać ustawienie (im wyższa liczba, tym wyższa czułość sterowania, a głośniejszy musi być dźwięk, aby funkcja się aktywowała). Naciśnij **„Return”**, aby wyjść – nagrywanie będzie przebiegać zgodnie z ustawionym trybem.
6. Naciśnij krótko **„▶”** i **„◀”**, aby wybrać **„Record Listening”** (odsłuch nagrywania). Naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz opcję, naciśnij **„Play”**, aby włączyć/wyłączyć odsłuch, naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść. Po włączeniu monitoringu i podłączeniu słuchawek można słuchać nagrywanego dźwięku na żywo.
7. Naciśnij krótko **„▶”** i **„◀”**, aby wybrać **„Noise Reduction Settings”** (redukcja szumów). Naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„On/Off”** lub poziom od 1 do 7. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść. Dźwięk nagrania będzie redukowany zgodnie z ustawieniami.
8. Naciśnij krótko **„▶”** lub **„◀”**, aby wybrać **„Timed Recording”** (nagrywanie zaplanowane). Naciśnij **„Play”**, aby wejść, i **„Return”**, aby wyjść.
9. Wybierz **„Time Recording (on/off)”**, naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„On”**, naciśnij **„Play”**, aby zapisać.
10. Wybierz **„Start Time”** (czas rozpoczęcia), naciśnij **„Play”**, aby wejść, użyj **„+”/„-”**, aby zmienić liczby, oraz **„▶”/„◀”**, aby wybrać cyfrę. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść.
11. Wybierz **„End Time”** (czas zakończenia), postępuj analogicznie jak w punkcie powyżej.
12. Wybierz **„Timed Recording Period”** (okres nagrywania zaplanowanego), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Single Time/Daily/Workdays”** (jednorazowo/codziennie/dni robocze), naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść.

6.2. Ustawienia odtwarzania

W trybie odtwarzania przytrzymaj przycisk **„M”**, aby wejść do głównego menu. Naciśnij krótko **„▶”** i **„◀”**, aby wybrać pozycję, **„Play”**, aby wejść do podmenu, i **„Return”**, aby wyjść.

Tryb odtwarzania

1. Wybierz **„Play Mode”** (tryb odtwarzania), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Single Repeat/All Repeat/Random Play/Repeat Off”** (powtarzanie jednego/wszystkich/odtwarzanie losowe/bez powtarzania). Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść. Plik będzie odtwarzany zgodnie z ustawionym trybem.
2. W trybie odtwarzania naciśnij raz **„M”** – na ekranie pojawi się migające „A”, oznaczające początek fragmentu powtarzania. Ponowne naciśnięcie **„M”** oznacza koniec fragmentu – urządzenie będzie odtwarzać zapętlony fragment A–B. Kolejne naciśnięcie **„M”** wyłącza tryb powtarzania A–B.

Ustawienia dźwięku

1. Wybierz **„Voice Settings”** (ustawienia dźwięku), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Equalizer”** (korektor dźwięku), naciśnij **„Play”**, aby wejść, i wybierz jeden z 7 trybów dźwięku:

„Off / Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Electronic Music”. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść.

2. Wybierz **„Variable Speed Playback”** (odtwarzanie ze zmienną prędkością), naciśnij **„Play”**, aby wejść, użyj **„+”/„-”**, aby wybrać wartość od „-8” do „+8” (łącznie 17 trybów prędkości). Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść. Plik będzie odtwarzany z ustawioną prędkością.

6.3. Ustawienia systemowe

W trybie gotowości przytrzymaj przycisk **„M”**, aby wejść do głównego menu, następnie wybierz **„System Settings”** (ustawienia systemowe), naciśnij **„Play”**, aby wejść, i **„Return”**, aby wyjść.

Ustawienia wyłączania

1. Wybierz **„Shutdown Settings”** (ustawienia wyłączania), naciśnij **„Play”**, aby wejść, i **„Back”**, aby wyjść.
2. **Power-Saving Shutdown** (wyłączanie oszczędzania energii) – zakres od 0 do 10 minut. Ustaw odpowiedni czas – gdy urządzenie nie jest używane, wyłączy się automatycznie po tym czasie.
3. **Timer Shutdown** (zaplanowane wyłączanie) – zakres od 0 do 99 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po ustawionym czasie podczas odtwarzania lub nagrywania. Jeśli trwa nagrywanie, urządzenie zapisze plik nagrania przed wyłączeniem.

Czas podświetlenia

Wybierz **„Backlight Time”** (czas podświetlenia), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz jedną z opcji: 10 sekund / 20 sekund / 30 sekund / zawsze włączone. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść.

Współczynnik kontrastu

Wybierz **„Contrast Ratio”** (kontrast ekranu), naciśnij **„Play”**, aby wejść, użyj **„+”/„-”**, aby dostosować jasność ekranu. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść.

Data i czas

1. **Ustaw czas**: wybierz **„Set Time”**, naciśnij **„Play”**, aby wejść, użyj **„+”/„-”**, aby zmienić liczby, oraz **„▶”/„◀”**, aby wybrać cyfrę. Naciśnij **„Play”**, aby zapisać, i **„Return”**, aby wyjść.
2. **Ustaw datę**: wybierz **„Set Date”**, postępuj analogicznie jak przy ustawianiu czasu.

Język

Wybierz **„Language”** (język), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz jeden z dostępnych języków (m.in. chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski – łącznie do 8 języków). Naciśnij **„Play”**, aby zatwierdzić, i **„Return”**, aby wyjść. Interfejs systemu zostanie wyświetlony w wybranym języku.

Ustawienia hasła

1. W trybie gotowości przytrzymaj **„M”**, aby wejść do głównego menu, wybierz **„System Settings”**, naciśnij **„Play”**, aby wejść, i **„Return”**, aby wyjść.
2. Wybierz **„Password Switch”** (przełącznik hasła), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Password On”** (hasło włączone), naciśnij **„Play”**, aby zatwierdzić, i **„Return”**, aby wyjść.
3. Wybierz **„Password Change”** (zmiana hasła), naciśnij **„Play”**, aby wejść, użyj **„+”/„-”** oraz **„▶”/„◀”**, aby ustawić cyfry, naciśnij **„Play”**, aby zatwierdzić, i **„Back”**, aby wyjść. Domyślne hasło urządzenia to **„00 00 00”**.

- Po włączeniu tej funkcji konieczne będzie wprowadzenie hasła przy każdym włączeniu urządzenia lub podłączeniu do komputera.
- W przypadku zapomnienia hasła wprowadź kod **„18 18 18 18”**, a następnie przytrzymaj **„Back”** przez ponad 3 sekundy, aby zresetować hasło.

Informacje

Przestrzeń dyskowa – sprawdź wolne i całkowite miejsce na dysku urządzenia.

Formatowanie urządzenia

1. Wybierz **„Format Device”** (formatowanie urządzenia), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Yes**/**No”** (tak/nie), naciśnij **„Play”**, aby potwierdzić.

UWAGA! Wykonaj kopię zapasową danych przed formatowaniem – wszystkie pliki w urządzeniu zostaną usunięte po sformatowaniu.

2. Formatowanie z poziomu dowolnego systemu komputerowego przebiega tak samo, jak formatowanie dysku twardego lub pendrive’a (np. wybierz „USB DISK” do formatowania).

Ustawienia fabryczne

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.

Usuwanie plików

W trybie gotowości przytrzymaj przycisk **„Back”**, aby wejść do menu **„Delete”** (usuwanie), naciśnij **„Play”**, aby wejść do podmenu, i **„Back”**, aby wyjść.

1. Wybierz **„Delete”** (usuń), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Yes**/**No”**, naciśnij **„Play”**, aby potwierdzić, i **„Back”**, aby wyjść.
2. Wybierz **„Delete All”** (usuń wszystko), naciśnij **„Play”**, aby wejść, wybierz **„Yes**/**No”**, naciśnij **„Play”**, aby potwierdzić, i **„Back”**, aby wyjść.

Po usunięciu plików nie można ich przywrócić – korzystaj z tej funkcji ostrożnie.

---

7. Przesyłanie plików (urządzenie przenośne)

1. Z wyjątkiem trwającej aktualizacji, jeśli urządzenie zostanie podłączone do portu USB komputera, system natychmiast przerwie bieżącą operację, nawiąże połączenie z komputerem i udostępni dostęp do plików po wykryciu urządzenia jako napędu przenośnego w systemie operacyjnym.
2. Po wykryciu urządzenia przez komputer można wykonywać operacje takie jak kopiowanie i usuwanie plików MP3 i innych.

---

8. Zarządzanie zasilaniem

1. Urządzenie korzysta z wbudowanego akumulatora litowego. Gdy wskaźnik zasilania pokazuje symbol pustej baterii „□”, należy je naładować.
2. Do ładowania użyj kabla dołączonego do produktu, podłączając go do portu USB komputera – podczas ładowania komputer może jednocześnie rozpoznać urządzenie jako nośnik danych. Można także użyć dedykowanej ładowarki.

8.1. Rekomendacja dotycząca ładowarki

Aby zapewnić płynne i długotrwałe użytkowanie produktu, zalecamy stosowanie ładowarki

certyfikowanej 3C o parametrach 5 V / 500 mAh. Pełne naładowanie trwa około 3 godzin. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji dołączonej do ładowarki.

8.2. Wskazania ładowania urządzenia

1. Naładuj urządzenie w odpowiednim czasie, gdy wskaźnik pokazuje niski poziom naładowania.
2. Migający symbol baterii oznacza trwające ładowanie.
3. Po pełnym naładowaniu baterii symbol baterii przestaje się poruszać.

---

9. Środki ostrożności

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się dyktafonem bez nadzoru, nie upuszczaj go ani nie uderzaj o twarde przedmioty – może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie sprzętu.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub jazdy na rowerze – zadbaj o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
- Twórz regularnie kopie zapasowe ważnych plików – żaden producent nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, a utracone pliki mogą być trudne do odzyskania.
- UWAGA! Nie używaj przeciążonych ładowarek ani nie dociskaj przewodu ładującego ciężkimi przedmiotami przez dłuższy czas; trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych podczas ładowania, aby uniknąć pożaru.
- Wydajność i funkcje produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach i nie czyść go samodzielnie rozpuszczalnikami organicznymi – grozi to uszkodzeniem i korozją obudowy.
- UWAGA! Urządzenie zawiera wbudowaną baterię litową. Nie demontuj jej samodzielnie i nie narażaj na działanie światła słonecznego, ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Używanie urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych/elektromagnetycznych, fal radiowych lub wysokiego napięcia może zakłócić jego prawidłowe działanie.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ładuj i rozładowuj je co 3 miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.

---

10. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy wyświetlana pojemność pamięci w urządzeniu różni się od wartości nominalnej?

Tak, jest to normalne zjawisko. Komputer wykorzystuje system binarny, w którym **1 KB to 1024 bajty**, 1 MB to 1024 KB, a 1 GB to 1024 MB, co powoduje niewielką różnicę między pojemnością wyświetlaną a nominalną. Dodatkowo wewnętrzne czcionki i pliki systemowe zajmują część pamięci, przez co wyświetlana pojemność w systemie operacyjnym jest mniejsza niż wartość nominalna.

---

2. Dlaczego niektóre utwory nie odtwarzają się na urządzeniu?

Przyczyną jest **nieprawidłowy format audio**. Pobierz plik w formacie zgodnym z urządzeniem (WAV lub MP3).

---

3. Dlaczego urządzenie zwalnia prędkość reakcji?

Po długim użytkowaniu lub częstym usuwaniu plików w pamięci flash mogą powstać fragmenty (podobnie jak na dysku twardym), co spowalnia działanie. **Rozwiązanie**: sformatuj pamięć flash za pomocą profesjonalnego oprogramowania. Spowolnienie może też wynikać z uszkodzonego pliku

MP3 w urządzeniu.

---

4. Co zrobić, jeśli oprogramowanie urządzenia jest uszkodzone?

Problem ten zwykle wynika z nieprawidłowej obsługi urządzenia. Skontaktuj się z **lokalnym dealerem**, aby rozwiązać problem.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.