

Przegląd



Podłącz głośniki pasywne, steruj wynaczony inteligentny dom i korzystaj z niesłychanych możliwości słuchania w wielu pomieszczeniach.

- Amp posiada wbudowany konwerjonny cyfrowy wzmacniacz, który może zasilać dużo lub małe głośniki, umożliwiając czasowe lub dowolnej jakościową dźwięku w każdym pomieszczeniu.
- Działa z Sonos S2 lub Sonos S1 (dla Android v.OS)

Odtwarzaj muzykę przez swoje urządzenie głośnikí

- Podłącz swoje urządzenie głośnikí, podłączone, licznie lub subfuse do Amp, aby transmitować całą muzykę, którą kochasz.
- Podłącz gramofon, stereo lub przenośne urządzenie audio i odtwarzaj dźwięk na downmym głośniku Sonos.

Poprawa dźwięku swojego telewizora

Podłącz Amp do swojego telewizora, aby słuchać ostatecznej system rozrywkowy.

- Użyj wzmacniacza Amp i pary głośników innych firm, aby stworzyć dwa punktowe kanały audio.
- Użyj wzmacniacza Amp z głośnikami innych firm, aby dodać dźwięk przestrzenny, jeśli masz już podłączony do telewizora głośnik kina domowego Sonos (Arc, Arc SL, Beam lub inny Amp).

(Dla jeszcze głębszego dźwięku dodaj Sonos Sub lub podłącz subwoofer innej firmy.)

Zobacz **Konfiguracja**, gdzie bardziej szczegółowo jak dodać Amp do swojego systemu Sonos.

Sterowanie i diody



Dioda stanu

Wyświetla informacje o połączeniu produktu z WiFi, sekwencje, kiedy dźwięk jest wyczyszczą, oraz sygnalizuje błędy.

Dowiedz się więcej

Regulacja głośności

- Zwiększ głośność (przewo)
- Zmniejsz głośność (lewo)

Przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności.



Odtwórz/Pauza

Dotknij, aby odtworzyć lub zatrzymać dźwięk.

- **TV**—Gdy telewizor jest włączony dotknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
- **Muzyka**—Gdy telewizor jest wyłączony dotknij, aby zatrzymać lub wznowić muzykę.



Dalej/Wstecz

(Tylko muzyka)

- Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do następnej piosenki.
- Przesuń palcem w lewo, aby wrócić do poprzedniej piosenki.

Uwaga Nie można przewinąć do przodu ani wrócić, wychodząc stacji radiowej.

Panel złączy



1	**HDMI ARC**	Użyj kabla HDMI, aby połączyć wzmacniacz z portem HDMI ARC Twojego telewizora.
2	**Porty Ethernet**	Skorzystaj z kabla Ethernet, aby połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).
3	**Przycisk „Dołącz"**	Naciśnij, aby połączyć podczas konfiguracji.
4	**Gniazdo zasilania AC (sieciowe)**	Korzystaj tylko z kabla zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji). **Uwaga** Wyrównaj przewód zasilający do wnętrza urządzenia do momentu, aż będzie szczelnie przylegać.
5	**Wejście audio analogowe**	Użyj standardowego kabla audio RCA (dołączonego) do połączenia analogowych wejść audio Amp z wyjściami innego urządzenia, takiego jak gramofon z przedwzmacniaczem lub przenośny odtwarzacz muzyki.
6	**Wyjście subwoofera**	Podłącz aktywny subwoofer do tego wyjścia za pomocą standardowego kabla RCA. System wybiega podłączenie kabla do wyjścia subwoofera – automatycznie dostosuje częstotliwość zwrotnicy. **Uwaga** Jeśli odłączysz subwoofer, upewnij się, że odłączysz również kabel subwoofera od wyjścia subwoofera.
7	**Zaciski głośnikowe**	Użyj wysokiej jakości przewodu głośnikowego, aby połączyć swoje głośniki z Amp.

Wybierz lokalizację

Amp można umieścić praktycznie wszędzie — w stojaku na sprzęt elektroniczny, na półce lub stoliku telewizyjnym.

Wentyl w stojaku

- Amp działa prawie do każdego stojaka na sprzęt elektroniczny.
- Umieść dwa urządzenia Amp obok siebie w stojaku 2U
- Umieść cztery urządzenia Amp w stojaku 3U

Ustawienia na stoliku telewizyjnym

- Urządzenie należy umieścić poziomo na stabilnej i płaskiej powierzchni w odległości co najmniej 75 mm od telewizora.
- Nie zasłaniaj czujnika podczerwieni telewizora.
- W przypadku umieszczenia urządzenia na półce należy ustawić je z przodu i pozostawić (co najmniej 75 mm wolnej przestrzeni z każdej strony.
- Nie przykrywaj przednią strony Amp, aby korzystać z dołączonych przycisków sterowania.

Podłącz kable



Upewnij się, że twoje głośniki są kompatybilne z Amp:

- Moc wzmacnika twoich głośników powinna wynosić co najmniej 125W dla głośników 8 omowych i co najmniej 200W dla głośników 4 omowych. Nie podłączaj głośników o impedancji mniejszej niż 4 omy.
- Amp może obsługiwać głośniki o nominalnej impedancji powyżej 4 omów. Obciążenie są również dwa pary głośników 8 omowych połączonych równolegle. Nie łącz głośników szeregowo, ponieważ spowoduje to zły pracy Amp.



Zdejmij zaślepkę z wtyku bananowego, aby odsłonić otwór połączeniowy

Wprowadź odizolowany koniec przewodu głośnikowego do otworu, a następnie zatrzaśnij dźwignię, aby zacisnąć przewód. Powtórz dla pozostałych połączeń.

Uwaga Podłącz czerwone (+) czarne (-) zaciski z każdego głośnika do odpowiednich wtyków bananowych i zacisków na wzmacniaczu. Nieprawidłowe dopasowanie biegunowości spowoduje słaby centralny dźwięk i zniekształcenie poziomu kierunku dźwięku.

Włóż wtyk bananowy do odpowiedniego złącza głośnikowego na tylnej ścianie wzmacniacza.

Powtórz, aby zainstalować pozostałe przewody głośnikowe.



Podłącz przewód zasilający z wtyczą wzmacniacz.



Jeśli podłączasz wzmacniacz Amp do telewizora, użyj kabla HDMI, aby połączyć port HDMI wzmacniacza Amp z telewizorem.

- Jeśli twój telewizor ma port HDMI ARC, podłącz kabel HDMI do portu HDMI ARC twojego telewizora.
- Jeśli twój telewizor nie posiada portu HDMI ARC, bezprzewodowe adaptera optycznego. Przymocuj go do kabla HDMI i podłącz konwertera adaptera optycznego do portu cyfrowego wyjściu optycznego twojego telewizora.

Po podłączeniu, Amp będzie dwa przednie kanały audio i odtwarza dźwięk telewizora przez kable głośnika głośnika niedawno czekają systemu Sonos.

Wejście liniowe

Podłącz urządzenie audio, takie jak projektor, odtwarzacz CD lub gramofon (z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym), do dowolnego produktu Sonos przeładowanych port wejściowy (Line 300, Era 100, Amp, Port lub Five). Następnie przejdź do **Wejście liniowe** aby wybrać źródło i rozpocząć odtwarzanie.

Uwaga Era 300, Era 100 wymagają adaptera Sonos Line-In lub Combo Adapter z **sprzedawcami zatwierdzonymi**. Inne produkty Sonos wymagają innego rodzaju adaptera wejściowego w zależności od źródła audio.

Dowiedz się więcej

Dźwięk stereofoniczny lub monofoniczny

Domyślnym ustawieniem odtwarzania Amp jest dźwięk stereofoniczny. Możesz zmienić ustawienie dźwięku dla pomieszczenia stereofonicznego z Port lub, aby podczas odtwarzania muzyki dźwięk płynął z dwóch kanałów monofonicznych.

Aby zmienić ustawienie:

1. Otwórz **Ustawienia** ⚙.
2. Wybierz produkt, który chcesz zmodyfikować.
3. Następnie przejdź do **Dźwięk** , wybierz **Stereo/Mono** , a następnie wybierz opcję.

Dowiedz się więcej

Specyfikacje

Funkcja	Opis
Audio	
Wzmacniacz	Cyfrowy wzmacniacz klasy D
Moc wzmacniacza	125W na kanał przy 8 omach
Połączenia głośników	Wtyki bananowe (2)
Obsługiwane źródła wejściowe	Urządzenie audio z wyjściem analogowym RCA lub optycznym (wymagany adapter optyczny). Urządzenie telewizyjne z wyjściem HDMI ARC lub optycznym (wymagany adapter optyczny)
Wyjście subwoofera	Automatyczne wykrywanie typu RCA, regulowany crossover
Sieciowanie	
Bezprzewodowa łączność	**Korzystanie z Sonos S2** Łączy się z siecią WiFi za pomocą dwuzakresowego routera obsługującego 2,4 GHz i 5 GHz. **Korzystanie z Sonos S1** Łączy się z siecią WiFi za pomocą dwuzakresowego routera obsługującego 2,4 GHz. Kompatybilne z Bluetooth 5.0 Kompatybilne z Bluetooth 5.0 Kompatybilne z siecią Wi-Fi 6 na częstotliwości 2,4 GHz. Kompatybilne z siecią Wi-Fi 6E na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz. Kompatybilne z siecią 802.11n we wszystkich częstotliwościach — możesz zmienić ustawienia routera na 802.11b/g/n lub podłączyć produkt Sonos do routera.
Porty Ethernet	Podłącz porty Ethernet pozwalają na połączenie wzmacniacza z przewodową siecią domową oraz umożliwiają podłączenie dodatkowych produktów Sonos.
OGÓLNE	
Wymagania systemowe	Obsługi pełnymi z tabliet głośnikowym, szerokopasmowy internet i aplikacja Sonos.
Zasilanie	Automatyczne przełączanie 100 - 240V ~ 50-60 Hz 2.5A AC uniwersalne wejście
Sterowanie	Interfejs dotykowy z regulacją głośności gdzianski, przyciskinawigacyjna pisownia oraz odtwórz/pauza
Wskaźnik stanu	Wyświetla połączenie produktu z WiFi i wskazuje, kiedy dźwięk jest wyczyszczą oraz sygnalizuje błędy
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	2,52 x 8,54 x 8,54 cala / 64 x 217 x 217 mm
Waga	4.6 funta (2.1 kg)
Temperatura pracy	32° do 104° F (0 do 40° C)
Temperatura przechowywania	-4° do 122° F (-20° do 5 0° C)
Wykończenie produktu	Czarny
Zawartość opakowania	Sonos Amp, 2 wtyki bananowe, przewód zasilający AC i przewodnik szybkiego startu

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj według wszystkich instrukcji.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie produktów Sonos.
7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wyloty ogrzewania, piece i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Zabezpiecz kabel zasilający przed depta