MatraXa®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KROK PO KROKU DO ŚWIETNEJ ZABAWY!





2 PORTY I PRZYCISKI



1 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE



Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez ok. 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć aparat.

3 MENU GŁÓWNE

Po włączeniu aparatu zobaczysz główne menu. Wybierz funkcję za pomocą przycisków ▲ ▼ ◄ ►, zatwierdź przyciskiem **OK**.





4 ZDJĘCIA

Wybierz funkcję „Zdjęcia", aby robić zdjęcia. Naciśnij krótko przycisk OK („Migawka"), aby zrobić zdjęcie.



5 WIDEO

Wybierz funkcję „Wideo" i naciśnij OK, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie OK.



6 ALBUM

Wybierz „Album", aby przeglądać zrobione zdjęcia i nagrania. Użyj przycisków ▲ ▼, aby przełączać się między plikami.



7 DRUKOWANIE

Wybierz zdjęcie z albumu i naciśnij przycisk „Drukuj", aby wydrukować zdjęcie. Upewnij się, że w aparacie jest papier do druku.



8 USTAWIENIA

Wybierz „Ustawienia", aby dostosować aparat do swoich potrzeb.



9 GRY

Wybierz „Gry", aby zagrać w jedną z wbudowanych gier.



10 FORMAT

Wybierz „Format", aby sformatować kartę pamięci (microSD). Wszystkie pliki zostaną usunięte.



11 GĘSTOŚĆ DRUKU

Wybierz „Gęstość druku", aby ustawić ciemność wydruku. Dostępne są różne poziomy.



12 ROZMIAR ZDJĘCIA

Wybierz „Rozmiar", aby ustawić rozdzielczość zdjęć.



13 DATA I GODZINA

Wybierz „Data i godzina", aby ustawić aktualną datę i czas.



14 RESET

Jeśli aparat nie działa prawidłowo, naciśnij przycisk „Reset" cienkim przedmiotem, aby go zresetować.



WAŻNE WSKAZÓWKI

- Używaj kart microSD (TF), aby zapisywać zdjęcia i filmy.
- Ładuj aparat przez port USB-C.
- Nie używaj siły przycisków.
- Dla najlepszych efektów druku używaj papieru termicznego dołączonego do zestawu.

MatraXa®