

# Instrukcja obsługi

## Oslona na Ekran LCD do Nintendo Switch / Szkło Hartowane

Produkt firmy MARIGames

Kod produktu: SB4945 | EAN: 5903876990886

Oslona na ekran LCD została wykonana ze szkła hartowanego. Jej zadaniem jest ochrona ekranu LCD w konsoli Nintendo Switch, przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniami i tłuszczami.

### ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:

- **Oslony na ekran LCD**
- **Ściereczki mokrej** do wytarcie ekranu LCD przed założeniem osłony
- **Ściereczki suchej** do wielokrotnego czyszczenia osłony oraz całej konsoli

### Montaż osłony:

1. Na początku należy wyczyścić ekran LCD. W tym celu można zastosować ściereczkę mokrą i suchą dostępną w zestawie. Najpierw ekran przecieramy na mokro usuwając tłuste zabrudzenia a następnie wycieramy go do sucha.
2. Upewniamy się że ekran jest czysty i nie znajdują się na nim żadne zabrudzenia oraz cząstki stałe. Jeśli widzimy że ekran jest zanieczyszczony powtarzamy czynność czyszczenia.
3. Na czysty ekran nakładamy osłonę. Przed nałożeniem z osłony należy zdjąć folię ochronną od strony z której znajduje się taśma mocująca.
4. Po zdjęciu foli ochronnej osłonę powoli przykładamy do ekranu, tak by przylegała równo na całej powierzchni i dokładnie zakrywała ekran.
5. Delikatnie dociskamy osłonę na brzegach, przesuwając palec po całym obwodzie osłony.

*Dystrybutor na terenie Polski: SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń [www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)*

*Wyprodukowano w Chinach*

