

vileda® STEAM XXL

⚠ **HÅLSÖ- OCH SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**

- Sänk inte ned produkten i vatten eller annan vätska, särskilt inte när den är ansluten till eluttaget. • Rikta inte det vätska eller ånga mot människor, djur, elektroniska apparater eller uttug. Vätskan eller ångan får inte riktas mot utrustning som innehåller elektriska komponenter, såsom ugnens insida. • Förvara inte produkten utomhus, t.ex. på balkongen, och utsått den inte för solljus eller regn. • Produkten får inte lämnas utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. • Koppla ur produkten från eluttaget när den inte används. • Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Utsått inte produkten för värme, olja eller vassa kanter. • Hantera aldrig produkten med våta händer, särskilt inte när den är ansluten till eluttaget. • Rör aldrig eluttaget och stickkontakten med våta händer. • Använd inte sladden som handtag för att dra eller bära apparaten, kläm inte elkabeln i dörrar, dra den inte runt vassa kanter eller hörn och utsått den inte för varma ytor. • Använd inte produkten i slutna utrymmen med ångor från oljebaserade förtunningsmedel, vissa malmedel, brandfarligt damm eller andra explosiva eller giftiga ångor. Låt aldrig påslagen apparat stå stilla på golvet, håll den i rörelse. Lämna aldrig het och/ eller våt rengöringsdyna i direktkontakt med golvet efter användning. Kontrollera golvtillverkarens skötselinstruktioner innan användning. ⚠ **FARA!** Fyll aldrig vattenbehållaren med rengöringsmedel eller aromatiska eller alkoholhaltiga vätskor, eftersom det kan skada produkten eller framkalla fara vid användning. ⚠ **Produkten avger mycket het ånga.** Det innebär att området kring rengöringsdynan blir mycket hett under användning. • **OBST!** Använd alltid lämpliga skor när du använder Vileda STEAM XXL och vid byte av tillbehör. Använd inte tofflor eller skor med öppna tå. ⚠ **Öppna inte locket till vattenbehållaren** när produkten är ansluten till ett eluttag eller direkt efter att produkten har värmts upp. • Öppna endast behållaren när produkten står upprätt och stabilt. ⚠ **Stäng locket till vattenbehållaren ordentligt** efter att vatten har fyllts på, genom att vrida det 90 grader medurs till låst läge. • Använd endast på golv och vånd inte produkten upp och ned. Produkten är endast avsedd för hushållsrysnings inomhus. • Använd inte i pool som innehåller vatten. • Koppla ur produkten och låt den svalna innan du rengör den. • Förvaras torr och i upprätt läge. • Förvara produkten utan räckhåll för barn. • Koppla ur produkten och låt den svalna innan underhåll utförs. Produkten måste kopplas ur efter användning och före underhåll utförs. • Produkten bör inte användas i utrymmen där det finns risk för explosion. • Produkten får inte användas för att rengöra elektriska apparater, såsom ugnar, köksfäskarl, mikrovågsugnar, tv-apparater, hörtporlar, elektriska element osv. • Rör aldrig vid STEAM XXL-ången med händerna. • Försök aldrig öppna produkten genom att skruva isär den.



